
Lenze

Betriebsanleitung






Global Drive

Frequenzumrichter Reihe 8200 vector 0.25 kW... 2.2 kW

Diese Dokumentation ist gültig für Antriebsregler 8200 vector ab dem Gerätestand



1) Beachten Sie	Application-I/O	Frequenzumrichter 8200 vector	
Das Application-I/O ist mit folgendem Software-Stand des Frequenzumrich-		bis E82EV Vx04	ab E82EV Vx11
ters 8200 vector kompatibel:	E82 XXVB01	✓	_
	E82 XXVC10	_	✓

Beim Betrieb der Antriebsregler 8200 vector mit Lenze-Motoren oder mit Lenze-Getriebemotoren ist diese Anleitung nur gültig zusammen mit den Betriebsanleitungen der Motoren oder Getriebemotoren.

Im Servicefall bitte genaue Typenbezeichnung angeben. Das verwendete Funktionsmodul kann mit dem Keypad oder dem PC identifiziert werden. Zusätzlich ist jedes Funktionsmodul eindeutig durch einen Schriftzug gekennzeichnet (z. B. "STANDARD" für Standard-I/O).


1999 Lenze GmbH & Co KG

Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze GmbH & Co KG darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.

Stand 1.0 04/99

Systemübersicht Frequenzumrichter 8200 vector





1	Vorv	Vorwort und Allgemeines				
	1.1	Der Frequ	enzumrichter 8200 vector			
	1.2	Über diese 1.2.1 1.2.2	Betriebsanleitung			
	1.3	Rechtliche	Bestimmungen			
2	Sich	erheitshi	nweise			
	2.1	Sicherheit	s- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsstromrichter			
	2.2	Restgefah	ren			
	2.3	Gestaltun	g der Sicherheitshinweise			
3	Tech	nnische D	aten			
	3.1	Allgemein	e Daten/Einsatzbedingungen			
	3.2	3.2.1	ngsdaten			
	0.0	3.2.2	Betrieb mit 120 % Überlast			
	3.3	Sicherung	en und Leitungsquerschnitte			
4	Inst	nstallation				
	4.1	Wichtige I	Hinweise			
		4.1.1	Personenschutz			
		4.1.2	Motorschutz			
		4.1.3	Netzformen/Netzbedingungen			
		4.1.4	Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen			
		4.1.5	Spezifikation der verwendeten Leitungen			
	4.2	Mechanis	che Installation			
	4.3	Elektrisch	e Installation			
		4.3.1	Klemmleisten verdrahten			
		4.3.2	Leistungsanschlüsse 4.3.2.1 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler 4.3.2.2 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler 4.3.2.3 Anschluß Motor/externer Bremswiderstand			
		4.3.3	EMV-gerechte Installation			
		4.3.4	Steueranschlüsse			
		4.3.5	Anschluß Relaisausgang			



5	Inbe	betriebnahme				
	5.1	Bevor Sie 5.1.1 5.1.2 5.1.3	e beginnen Überprüfen Sie Das User-Menü - Die wichtigsten Antriebsparameter für die Inbetriebnahme auf einen Blick Das Menü "ALL" - Zugriff auf alle Antriebsparameter			
	5.2	Inbetrieb	nahme ohne Funktionsmodul			
	5.3	Inbetrieb	nahme mit Funktionsmodul Standard-I/O			
	5.4	Inbetrieb	nahme mit Funktionsmodul Application-I/O			
	5.5		nahme mit Bus-Funktionsmodulen			
6	Para	ametrieru	ung			
	6.1	Allgemei	nes			
	6.2	Parametr	rierung mit den Kommunikationsmodulen			
		6.2.1	Parametrierung mit dem Keypad			
			6.2.1.1 Ällgemeine Daten/Einsatzbedingungen			
			6.2.1.2 Installation/Inbetriebnahme			
			6.2.1.3 Anzeigen und Funktionen			
			6.2.1.5 Parameter andermaind speichem mit dem keypad			
			6.2.1.6 Systembusteilnehmer fernparametrieren			
			6.2.1.7 Einträge im User-Menü ändern			
		6.2.2	Parametrierung mit dem Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232)			
			6.2.2.1 Ållgemeine Daten/Einsatzbedingungen			
			6.2.2.2 Kommunikationszeiten			
			6.2.2.6 Fehlersuche und Störungsbeseitigung LECOM-A (RS232)			
	6.3	Parametrierung mit Bus-Funktionsmodulen				
7	Funl	ktionsbik	bliothek			
	7.1					
		7.1.1	Betriebsart			
		7.1.2	U/f-Verhalten			
			7.1.2.1 U/f-Nennfrequenz			
			7.1.2.2 Umin-Anhebung			
		7.1.3	Laufoptimierung			
			7.1.3.1 Schlupfkompensation			
			7.1.3.2Schaltfrequenz			
			7.1.3.4 Sperrfrequenzen			
		7.1.4	Verhalten bei Netzschalten, Netzausfall oder Reglersperre			
			7.1.4.1 Startbedingungen/Fangschaltung			
	7.2	Granzwa	rte einstellen			
	1.2	7.2.1	Drehzahlbereich			
		7.2.1 7.2.2	Stromarenzwerte (Imax-Grenzwerte)			
		1.2.2	SUUTINIETIZWERE UHAX-GERZWERE)			



1.3	mountaut,	Abiaui, Bremsen, Stoppen			
	7.3.1	Hoch- und Ablaufzeiten, S-Rampen			
	7.3.2	Quickstop (QSP)			
	7.3.3	Drehrichtung umschalten (CW/CCW)			
	7.3.4	Bremsen ohne Bremswiderstand			
		7.3.4.1 Gleichstrombremse (DCB)			
		7.3.4.2 AC-Motorbremsung			
7.4	Analoge u	and digitale Sollwerte und Istwerte konfigurieren			
	7.4.1	Auswahl Sollwertvorgabe			
	7.4.2	Analoge Sollwerte über Klemme			
	7.4.3	Digitale Sollwerte über Frequenzeingang			
	7.4.4	Sollwerte über Funktion "Motorpotentiometer"			
	7.4.5	Sollwerte über Festfrequenzen JOG			
	7.4.6	Sollwerte über die Tastatur des Keypad			
	7.4.7	Sollwerte über ein Bus-System			
	7.4.8	Sollwerte umschalten (Hand/Remote-Umschaltung)			
7.5	Motordate	en eingeben/automatisch erfassen			
7.6	7.6.1	pler, Strombegrenzungsregler			
	7.0. I	PID-Regler als Prozeßregler			
		7.6.1.2 Istwertvorgabe für den Prozeßregler			
		7.6.1.3 Integralanteil ausschalten (PCTRL1-I-OFF)			
		7.6.1.4 Prozeßregler ausschalten (PCTRL1-OFF)			
	7.6.2	Strombegrenzungsregler (Imax-Regler)			
7.7	Analoge Signale frei verschalten				
	7.7.1	Freie Konfiguration analoge Eingangssignale			
	7.7.2	Freie Konfiguration analoge Ausgangssignale			
		7.7.2.1 Konfiguration Analogausgänge			
7.8	Digitale S	ignale frei verschalten, Meldungen ausgeben			
	7.8.1	Freie Konfiguration digitale Eingangssignale			
	7.8.2	Freie Konfiguration digitale Ausgangssignale			
		7.8.2.1 Konfiguration Digitalausgänge			
		1.8.2.2 Freie Konfiguration digitale Prozeßdaten-Ausgangsworte			
7.9	Motor the	rmisch überwachen, Störungen erkennen			
	7.9.1	Motor thermisch überwachen			
		7.9.1.1 I2 x t Überwachung			
	702	7.9.1.2 PTC-Motorüberwachung/Erdschlußerkennung			
	7.9.2	Störungen erkennen (DCTRL1-TRIP-SET/DCTRL1-TRIP-RESET)			
7.10		aten anzeigen, Diagnose			
	7.10.1	Betriebsdaten anzeigen			
		7.10.1.1 Anzeigewerte			
	7.10.2	Diagnose			
7.44		-			
7.11		rsätze verwalten			
	7.11.1	Parametersatz-Transfer			
	7.11.2	Parametersatz umschalten (PAR, PAR2/4, PAR3/4)			
7.12	Antriebspa	arameter individuell zusammenfassen - Das User-Menü			

8	Fehl	ersuche	und Störun	ngsbeseitigung	8-1
	8.1	Fehlersuc 8.1.1 8.1.2	Betriebszust	tandsanzeigen	8-1 8-1 8-2
	8.2	Störungsa	analyse mit de	m Historienspeicher	8-2
	8.3	-	-	·	8-3
	8.4	ŭ	· ·	gsmeldungen	8-5
9	Auto	omatisier	ung		9-1
	9.1		smodul System	nbus (CAN)	9-1 9-1
		9.1.2		Daten	9-1 9-1 9-2
		9.1.3	Installation 9.1.3.1 9.1.3.2	Mechanische Installation	9-2 9-2 9-2
		9.1.4	Inbetriebnah	nme mit Funktionsmodul Systembus (CAN)	9-4
		9.1.5	Parametrien 9.1.5.1 9.1.5.2 9.1.5.3 9.1.5.4	ung . Parameterkanäle Prozeßdatenkanäle Parameter adressieren (Codenummern/Index) Konfiguration des Systembus-Netzwerks	9-5 9-5 9-6 9-7 9-7
		9.1.6	Kommunika 9.1.6.1 9.1.6.2 9.1.6.3 9.1.6.4 9.1.6.5	tionsprofil des Systembus Datenbeschreibung Adressierung der Antriebe Die drei Kommunikationsphasen des CAN-Netzwerkes Struktur der Parameterdaten Struktur der Prozeßdaten	9-9 9-9 9-9 9-10 9-11 9-15
	9.2	Automatis	sierung mit de	n Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)	9-18
	9.3	Parallelbe	etrieb der Schr	nittstellen AIF und FIF	9-19
		9.3.1	Kombination 9.3.1.1 9.3.1.2	nsmöglichkeiten	9-19 9-20 9-21
		9.3.2	Prozeßdaten 9.3.2.1	n oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten	9-22 9-22
			9.3.2.2	Beispiel "Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN) (Fernparametrierung)"	9-25



10	Verb	oundbetrieb mehrerer Antriebsregler	10-1
		Funktion	
	10.2	Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb	10-2
		10.2.1 Mögliche Kombinationen von Lenze-Antriebsreglern im Antriebsverbund	
		10.2.2 Anbindung an das Netz	
		10.2.3 Anbindung an die DC-Schiene	
		10.2.4 Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Verbundbetrieb	
		10.2.5 Betrachtungen zur Absicherung beim Verbundbetrieb	
	10.3	Auslegungsgrundlagen	
		10.3.3 Einspeiseleistungen 400 V-Antriebsregler	
		10.3.4 Einspeiseleistungen 240 V-Antriebsregler	
		10.3.5 Auslegungsbeispiele	ng) 10-12 espeist (statische Leistung)
		10.3.5.3 Auslegung dynamischer Vorgänge	
	10.4	Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle)	
		 Zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle	
	10.5	Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)	
		 Dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß Dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß 	
	10.6	Bremsbetrieb im Antriebsverbund	
		10.6.1 Möglichkeiten	
		10.6.2 Auslegung	10-22
11	Bren	msbetrieb	
	11.1	Bremsbetrieb ohne zusätzliche Maßnahmen	
	11.2	Bremsbetrieb mit Drehstrom-Bremsmotor	
	11.3	Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand	
		11.3.1 Auswahl der Bremswiderstände	
		11.3.2 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors	
		11.3.3 Bemessungsdaten der Lenze-Bremswiderstände	
12	Zube	ehör	12-1
	12.1	Übersicht	
	12.2	Dokumentation	



13	Anw	wendungsbeispiele				
	13.1	Druckreg	elung		13-	
	13.2	Betrieb m	nit Mittelfrequ	enzmotoren	13-5	
	13.3	B Tänzerlageregelung (Linienantrieb)			13-5	
	13.4	Drehzahlregelung				
	13.5	Gruppena	ntrieb (Betrie	b mit mehreren Motoren)	13-1	
	13.6	Folgescha	altung		13-12	
	13.7	Sollwerts	ummation (Gr	rund- und Zusatzlastbetrieb)	13-14	
	13.8	Leistungs	regelung (Dre	ehmomentbegrenzung)	13-15	
14	Anha	nhang				
	14.1	Signalfluß	Spläne		14-1	
		14.1.1	Antriebsreg 14.1.1.1 14.1.1.2 14.1.1.3	ller mit Standard-I/O Übersicht Signalverarbeitung Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Motorregelung	14-2 14-2 14-2 14-2	
		14.1.2	Antriebsreg 14.1.2.1 14.1.2.2 14.1.2.3	ller mit Application-I/O Übersicht Signalverarbeitung Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Motorregelung	14-! 14-! 14-(14-	
	14.2	Codetabelle				
	14.3	Attributtabelle			14-40	
		14.3.1 Attributtabelle Antriebsregler mit Standard-I/O			14-4	
		14.3.2 Attributtabelle Antriebsregler mit Application-I/O			14-44	
15	Stick	wortvor	zoichnic		15 1	

Vorwort und Allgemeines



1 Vorwort und Allgemeines

1.1 Der Frequenzumrichter 8200 vector

Elektronische Drehzahlverstellung von Drehstrommotoren ist die Hauptaufgabe des Frequenzumrichters 8200 vector. Zusammen mit einem Lenze-Getriebemotor oder einem Lenze-Drehstrommotor ergibt sich ein elektronischer Verstellantrieb mit hervorragenden Antriebseigenschaften. Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Frequenzumrichter und anwendungsspezifischen Modulen, die gleichzeitig an zwei Schnittstellen verwendet werden können, bieten hohe Flexibilität für jede Antriebsaufgabe.

Zusätzliche Eigenschaften wie kompakte Bauform und hohe Funktionalität machen den Frequenzumrichter 8200 vector zur idealen Lösung für nahezu alle Anwendungen z. B. aus der Klimatechnik, der Fördertechnik oder der Automatisierung.

1.2 Über diese Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung richtet sich an alle Personen, die Frequenzumrichter 8200 vector auslegen, installieren, in Betrieb nehmen und einstellen.
- Jedes Hauptkapitel ist eine abgeschlossene Einheit und informiert vollständig zum jeweiligen Thema:
 - Deshalb müssen Sie immer nur genau das Hauptkapitel lesen, dessen Informationen Sie gerade brauchen.
 - Über das Stichwortverzeichnis finden Sie schnell die Information zu einer speziellen Fragestellung.
- Sie ergänzt die im Lieferumfang enthaltene Montageanleitung:
 - Die Eigenschaften und Funktionen sind ausführlich beschrieben.
 - Die Parametrierung für typische Anwendungen ist mit Beispielen verdeutlicht.
- Sie enthält keine Angaben zu Kombinationen mit Lenze-Getriebemotoren oder Lenze-Motoren. Die wichtigsten Daten finden Sie auf den jeweiligen Typenschildern. Bei Bedarf können Sie die zugehörigen Betriebsanleitungen bei Ihrem zuständigen Lenze-Vertriebspartner anfordern.

1.2.1 Verwendete Begriffe

Begriff	Im folgenden Text verwendet für	
Antriebsregler	Beliebiger Frequenzumrichter, Servo-Umrichter oder Stromrichter	
vector	Frequenzumrichter 8200 vector	
Antrieb	trieb Lenze-Antriebsregler in Kombination mit einem Getriebemotor, einem Drehstrommotor und anderen Lenze-Antriebskomponenten	
AIF	AutomatisierungsInterFace: Schnittstelle für ein Kommunikationsmodul.	
FIF	FunktionsInterFace: Schnittstelle für ein Funktionsmodul.	
Схххх/у	xxxx/y Subcode y des Codes Cxxxx (z. B. C0410/3 = Subcode 3 des Codes C0410)	
Xk/y	Klemme y auf der Klemmleiste Xk (z. B. X3/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X3)	
ш хх-ууу	Querverweis auf eine Seitenzahl	

1.2.2 Was ist neu?/Was hat sich geändert?

Stand	Id-Nr.	Änderungen
1.0 04/99	00406767	Erstauflage



Vorwort und Allgemeines

1.3 Rechtliche Bestimmungen

			Hersteller			
	Lenze Antriebsregler sind eindeutig durch den	Konform zur EG-Richtlinie "Niederspannung"	Lenze GmbH & Co KG			
	Inhalt des Typenschilds gekennzeichnet.		Postfach 101352			
			D-31763 Hameln			
	Frequenzumrichter 8200 vector und Zubehö					
	nur unter den in dieser Anleitung vorgeschri dind Komponenten	ebenen Einsatzbedingungen betreiben.				
dulig	• sind Komponenten					
	 zur Steuerung und Regelung von drehzahlveränderbaren Antrieben mit Asynchron-Normmotoren, Reluktanzmotoren, PM-Synchronmotoren mit asynchronen Dämpferkäfig. 					
	zum Einbau in eine Maschine.zum Zusammenbau mit anderen Kompon	onton zu einer Maschine				
	 erfüllen die Schutzanforderungen der EG-Ric 					
	 sind keine Maschinen im Sinne der EG-Rich 	. •				
		nponenten ausschließlich für die Weiterverwend	lung zur gewerblichen Nutzung bestimmt			
	Antriebe mit Frequenzumrichtern 8200 vect	•	ang zar generanenen matzang accumuna			
	•	en der EG-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit", wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems instal-				
	 sind einsetzbar 					
	 an öffentlichen und nichtöffentlichen Netz 	zen.				
	– im Industriebereich und im Wohn- und Geschäftsbereich.					
	Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.					
	Jede andere Verwendung gilt als sachwidri	-				
Haftung	Die in dieser Anleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Antriebsregler und Komponenten geltend gemacht werden.					
	Die in dieser Anleitung dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze keine Gewähr.					
	Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.					
	Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch:					
	Mißachten der Betriebsanleitung					
	– Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler					
	BedienungsfehlerUnsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler					
0						
Gewährleistung		fs- und Lieferbedingungen der Lenze GmbH & C				
 Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansp 						
		9 1 9	1			
" "	Material	recyceln	entsorgen			
 	Metall • -					
I +	Kunststoff	•	-			
bestückte Leiterplatten -			•			

Sicherheitshinweise



2 Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsstromrichter

(gemäß: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

1. Allgemein

Während des Betriebes können Antriebsstromrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile, sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD384 oder VDE 0100 und IEC-Report 664 oder VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten). Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer

Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen. 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsstromrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Bei Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsstromrichter (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 (VDE 0113) ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt.

Die Antriebsstromrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 50178 (VDE 0160) in Verbindung mit EN 60439-1 (VDE 0660-500) und EN 60146 (VDE 0558) werden für die Antriebsstromrichter angewendet

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlußbedingungen sind dem Leistungsschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

3. Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten.

Klimatische Bedingungen sind entsprechend EN 50178 (VDE 0160) einzuhalten.

4. Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muß entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsstromrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsstromrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

5. Elektrischer Anschluß

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsstromrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüberhinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation - wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen - befinden sich in der Dokumentation der Antriebsstromrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsstromrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

6. Betrieb

Anlagen, in die Antriebsstromrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z.B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Antriebsstromrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Antriebsstromrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsstromrichter zu beachten.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

7. Wartung und Instandhaltung

Die Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.

Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren!

Beachten Sie auch die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!



Sicherheitshinweise



2.2 Restgefahren

Personenschutz	Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen, der Relaisausgang und die Pins der Schnittstelle FIF spannungslos sind, da
	 nach dem Netzabschalten die Leistungsklemmen U, V, W, BR1, BR2 und die Pins der Schnittstelle FIF noch minde- stens 3 Minuten lang gefährliche Spannungen führen.
	 bei gestopptem Motor die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, BR1, BR2 und die Pins der Schnittstelle FIF gefährliche Spannungen führen.
	 bei vom Netz getrenntem Antriebsregler die Relaisausgänge K11, K12, K14 gefährliche Spannungen führen können.
	 Wenn Sie die Funktion "Drehrichtungsvorgabe" über das digitale Signal DCTRL1-CW/CCW verwenden (C0007 = -013-, C0410/3 ≠ 255):
	 Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung umkehren.
	• Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = -2-, -3-) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
	 Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung umkehren.
	Der Kühlkörper des Antriebsreglers hat eine Betriebstemperatur > 60 °C:
	 Hautkontakt mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
Geräteschutz	Alle steckbaren Anschlußklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!
	• Zyklisches Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung des Antriebsreglers an L1, L2, L3 kann die Eingangsstrombegrenzung überlasten:
	 Mindestens 3 Minuten zwischen Ausschalten und Wiedereinschalten warten.
	Bei entsprechenden Einstellungen der Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
	 Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
	 Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.
Überdrehzahlen	Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
	 Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

2.3 Gestaltung der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind einheitlich aufgebaut:



Signalwort (kennzeichnet die Schwere der Gefahr)

Hinweistext (beschreibt die Gefahr, gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

	verwendete F	Piktogramme	Signalwörte	r
Warnung vor Personenschäden	A	Warnung vor ge- fährlicher elektri- scher Spannung	Gefahr!	Warnt vor unmittelbar drohender Gefahr . Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
		Warnung vor einer allgemeinen Gefahr	Warnung!	Warnt vor einer möglichen , sehr gefährlichen Situation . Mögliche Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
	$\overline{\nabla i}$		Vorsicht!	Warnt vor einer möglichen, gefährlichen Situation. Mögliche Folgen bei Mißachtung: leichte oder geringfügige Verletzungen.
Warnung vor Sachschäden	STOP		Stop!	Warnt vor möglichen Sachschäden. Mögliche Folgen bei Mißachtung: Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner Umgebung.
Sonstige Hin- weise	i		Tip!	Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip. Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Antriebsreglers/Antriebssystems.



3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

Normen und Einsatzbedingungen							
Konformität	CE	Niederspannungsricht	tlinie (73/23/EWG)				
Approbationen	UL 508	Industrial Control Equ	ipment (in Vorbereitung)				
	UL 508C	Power Conversion Eq	uipment (in Vorbereitung)				
Rüttelfestigkeit	Beschleunigungsfest bis 2g (Germanis	cher Lloyd, allgemeine Be	edingungen)				
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Beta	sse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)					
Verschmutzungsgrad	VDE 0110 Teil 2 Verschmutzungsgrad	2					
Verpackung (DIN 4180)	Staubverpackung						
Zulässige Temperaturbereiche	Transport	-25 °C+70 °C					
	Lagerung	Lagerung -25 °C+60 °C					
	Betrieb	-10 °C+40 °C	ohne Leistungsreduzierung				
		+40 °C+55 °C	mit Leistungsreduzierung				
Zulässige Aufstellungshöhe h	h ≤ 1000 m üNN		ohne Leistungsreduzierung				
	$1000 \text{ m "uNN} < h \le 4000 \text{ m "uNN}$		mit Leistungsreduzierung				
Leistungsreduzierung	schaltfrequenzabhängiges Derating:	3-3 (Bemessungs	sdaten)				
	+40 °C < T _U ≤ +55 °C:	2.5 %/K (bezogen auf	Ausgangs-Bemessungsstrom)				
	1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN:	5 %/1000 m					
Einbaulage	senkrecht hängend						
Einbaufreiräume	oberhalb	100 mm					
	unterhalb	100 mm					
DC-Verbundbetrieb	möglich, außer E82EV251-2 und E82E	V371-2					

Allgemeine elektrische Daten			
Störaussendung	Anforderungen nach EN 50081-1		
	Grenzwertklasse A nach EN 55011 Grenzwertklasse B nach EN 55022		
Störfestigkeit	Anforderungen nach EN 61800-3		
	Anforderungen	Norm	Schärfegrade
	ESD	EN 61000-4-2	3, d. h. 8 kV bei Luftentladung, 6 kV bei Kontaktentladung
	HF-Einstrahlung (Gehäuse)	EN 61000-4-3	3, d. h. 10 V/m; 271000 MHz
	Burst	EN 61000-4-4	3/4, d. h. 2 kV/5 kHz
	Surge (Stoßspannung auf Netzleitung)	EN 61000-4-5	3, d. h. 1.2/50 μs, 1 kV Phase-Phase, 2 kV Phase-PE
Isolationsfestigkeit	Überspannungskategorie III nach V	/DE 0110	
Ableitstrom gegen PE (nach EN 50178)	> 3.5 mA		
Schutzart	IP20		
Schutzmaßnahmen gegen	Kurzschluß, Erdschluß, Überspann Motor-Übertemperatur (Eingang fü		I ² t-Überwachung)
Schutzisolierung von Steuerschaltkreisen	Sichere Trennung vom Netz:	Doppelte Basisisolie	erung nach EN 50178



Steuerung un	d Regelung									
	Regelverfahren	U/f-Kennliniensteuerung (linear,	quadratisch), Vectorregelung							
Schaltfrequer	•	wahlweise 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,								
Maximalmom			Bemessungsleistung = Umrichter	-Bemessungsleistung						
Momentenste		1 : 10 (3 50 Hz, konstante Dr		5 5						
	Drehzahl-Kennlinien									
		1.0 –	1.8							
				1000 1500 n [min ⁻¹]						
Sensorlose Di	rahzahlregelung	min. Ausgangsfrequenz	1.0 Hz (0 M _N)							
		Stellbereich		ezogen auf 50 Hz)						
		Genauigkeit	0.5 %	50 Hz						
_	T=	Rundlauf	± 0.1 HZ	00 12						
Ausgangs-	Bereich		- 480 Hz + 480 Hz							
frequenz	Auflösung	absolut	0.02 Hz							
		normiert	Parameter: 0.01 %, Prozel							
	digitale Sollwertvorgabe	Genauigkeit	± 0.005 Hz (= ±100 ppm)							
	analoge Sollwertvorgabe	Linearität	_	gnalpegel: 5 V oder 10 V						
		Temperaturgang		40 °C						
		Offset	±0%							
Analoge Ein- gänge/Aus-	mit Standard-I/O	1 Eingang, wahlweise bipolar 1 Ausgang								
gänge	mit Application-I/O	2 Eingänge, wahlweise bipolar 2 Ausgänge								
Digitale Ein- gänge/Aus-	mit Standard-I/O	1 Ausgang	nzeingang 0 10 kHz; 1 Eingan							
gänge	mit Application-I/O	6 Eingänge, wahlweise 2 Frequ 2 Ausgänge, 1 Frequenzausgan	nzeingänge 0 100 kHz; 1 Eing J 0 10 kHz	gang für Reglersperre						
Zykluszeit	digitale Eingänge	1 ms								
	digitale Ausgänge	4 ms								
	analoge Eingänge	2 ms								
	analoge Ausgänge	4 ms (Glättungszeit: τ = 10 ms)								
Relaisausgan	0 0	Wechsler, AC 240 V/3 A, DC 24 V/2 A 200 V/0.18 A								
generatorisch		Bremstransistor integriert	-							
(intern überw		externe Bremswiderstände: (11-2)							



3.2 Bemessungsdaten

3.2.1 Betrieb mit 150 % Überlast (Normalbetrieb)

		Тур	E82EV251_2B	E82EV371_2B	E82EV5	551_2B	E82EV7	751_2B	E82EV1	52_2B	E82EV22	22_2B
Netzspannung		U _{Netz} [V]	1/N/PE AC 100 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %									
				3/PE AC 100 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %								
alternative DC-Einspeisung an UDC [V] + UG, -UG			nicht n	nöglich			DC 14	10 V - 0 %	360 V	+ 0 %		
Daten für Betrieb	an 1/N/PE (3/P	E) AC 240 V	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE ³⁾	3/PE
Netz-Bemessungs	sstrom	I _{Netz} [A]	3.4	5.0	6.0	3.9	9.0	5.2	15.0	9.1	18.0	12.4
Motorleistung (4pd	ol. ASM)	P _N [kW]	0.25	0.37	0.	55	0.	75	1.	5	2.2	
			0.34	0.5	0.75		1.0		2.	0	3.0	
Ausgangsleistung	U, V, W	S _{N8} [kVA]	0.68	1.0	1.2 1.6		.6	2.8		3.8		
Ausgangsleistung	+ U _G , -U _G ²⁾	P _{DC} [kW]	DC-Verbund	nicht möglich	0.2		0		0.7		0	
Ausgangs-Be-	2/4 kHz*	I _{N24} [A]	1.7	2.4	3.	3.0		4.0		7.0)
messungsstrom	8 kHz*	I _{N8} [A]	1.7	2.4	3	.0	4.	.0	7.0		9.5	
	16 kHz*	I _{N16} [A]	1.1	1.6	2.	0	2.	.6	4.	6	6.2	2
Max. zulässiger	2/4 kHz*	I _{max24} [A]	2.5	3.6	4.	5	6.	.0	10	.5	14.2	2
Ausgangsstrom für 60s 1)	8 kHz*	I _{max8} [A]	2.5	3.6	4.	5	6.	.0	10	.5	14.2	2
Tui bus "	16 kHz*	I _{max16} [A]	1.7	2.3	2.	9	3.	9	6.	9	9.3	}
Motorspannung U _M [V]				0	3 × U _{Ne}	_{tz} / 0 Hz	. 50 Hz, w	ahlweise b	ois 480 Hz			
Verlustleistung (Be	etrieb mit I _{N8})	P _v [W]	30	40	5	0	6	0	10	00	130)
Gewicht		m [kg]	0.65	0.65	0.9	95	0.9	95	1.	4	1.4	1

		Тур	E82EV551_4B E82EV751_4B		E82EV	152_4B	E82EV	222_4B		
Netzspannung		U _{Netz} [V]		3/PE	AC 320 V - 0 9	6 550 V + 0	%; 48 Hz - 0	0 % 62 Hz -	+ 0 %	
alternative DC-Eir + U _G , -U _G	nspeisung an	U _{DC} [V]			[OC 450 V - 0 %	770 V + 0 °	%		
Daten für Betrieb an 3/PE AC			400 V	500 V	400 V	500 V	400 V	500 V	400 V	500 V
Netz-Bemessungs	sstrom ⁴⁾	I _{Netz} [A]	2.5	2.0	3.3	2.6	5.5	4.4	7.3	5.8
Motorleistung (4p	ol. ASM)	P _N [kW]	0.	55	0.	75	1	.5	2	.2
		P _N [hp]	0.	75	1	.0	2	.0	3	.0
Ausgangsleistung	U, V, W	S _{N8} [kVA]	1.3		1.7		2.7		3.9	
Ausgangsleistung	+ U _G , -U _G ²⁾	P _{DC} [kW]	0.2		0		1.5		0.8	
Ausgangs-Be-	2/4 kHz*	I _{N24} [A]	1.8	1.4	2.4	1.9	3.9	3.1	5.6	4.5
messungsstrom	8 kHz*	I _{N8} [A]	1.8	1.4	2.4	1.9	3.9	3.1	5.6	4.5
	16 kHz*	I _{N16} [A]	1.2	1.1 ⁵⁾	1.6	1.4 ⁵⁾	2.5	2.3	3.6	3.4
Max. zulässiger	2/4 kHz*	I _{max24} [A]	2.7	2.7	3.6	3.6	5.9	5.9	8.4	8.4
Ausgangsstrom für 60s ¹⁾	8 kHz*	I _{max8} [A]	2.7	2.7	3.6	3.6	5.9	5.9	8.4	8.4
16 kHz*		I _{max16} [A]	1.8	1.6	2.4	2.2	3.9	3.5	5.6	5.0
Motorspannung U _M [V]					$0 \dots 3 \times U_N$	_{etz} / 0 Hz 50	Hz, wahlweis	e bis 480 Hz		
Verlustleistung (Be	etrieb mit I _{N8})	$P_{V}[W]$	50		60		100		130	
Gewicht		m [kg]	0.	95	0.	95	1	.4	1.4	

Fettdruck = Daten für Betrieb bei Schaltfrequenz 8 kHz (Lenze-Einstellung)

- 1) Ströme für periodisches Lastwechselspiel mit 1 min Überstromdauer mit I_{maxx} und 2 min Grundlastdauer mit 75 % I_{Nx}
- 2) Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
- 3) Betrieb nur erlaubt mit Netzdrossel/Netzfilter
- $^{\rm 4)}$ $\,$ Bei Betrieb mit Netzfilter reduziert sich der Netzstrom um ca. 30 %
- 5) Max. zulässige Motorleitungslänge: 10 m geschirmt
- * Schaltfrequenz des Wechselrichters



3.2.2 Betrieb mit 120 % Überlast

- Der Antriebsregler kann mit den hier beschriebenen Einschränkungen im Dauerbetrieb h\u00f6her belastet werden. Die \u00dcberlastf\u00e4higkeit reduziert sich auf 120 %.
- Anwendungen:
 - Pumpen mit quadratischer Lastkennlinie
 - Lüfter
- Betrieb nur erlaubt
 - an Netzspannung 1/N/PE (3/PE) AC 240 V / 50 Hz/60 Hz oder 3/PE AC 400 V / 50 Hz/60 Hz.
 - Schaltfrequenzen ≤ 4 kHz (C0018).

		Тур	E82EV251_2B	E82EV371_2B	E82EV	551_2B	E82EV75	51_2B ³⁾	E82EV1	152_2B	E82EV2	222_2B	
Netzspannung		U _{Netz} [V]			00 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 % 00 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %								
alternative DC-Einsp + U _G , -U _G	eisung an	U _{DC} [V]	nicht n	nöglich			DC 14	0 V - 0 %	360 V +	+ 0 %			
Daten für Betrieb an	1/N/PE (3/P	E) AC 240 V	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE	3/PE	1/N/PE	3/PE	
Netz-Bemessungsst	rom	I _{Netz} [A]	4.1		7.2	4.2	9.0	5.2	18.0	10.4			
Motorleistung (4pol.	ASM)	P _N [kW]	0.37		0.	75	1.1		2	.2	75		
		P _N [hp]	0.5	ırlas	1.0		1.	1.5		3.0		% Überlast aubt	
Ausgangsleistung U,	V, W	S _{N4} [kVA]	0.8	CP ^e	1.	1.4		1.6		2.8			
Ausgangsleistung +	U _G , -U _G ²⁾	P _{DC} [kW]	DC-Verbund nicht möglich	mit 120 % Ü nicht erlaubt	0.75		0.75		2.2		Setrieb mit 120 %	nicht erlaubt	
Ausgangs-Bemes- sungsstrom	2/4 kHz*	I _{N24} [A]	2.0	Betrieb mit 120 % Überlast nicht erlaubt	3.	3.6		4.8		8.4		nich	
Max. zulässiger Ausgangsstrom für 60s ¹⁾	2/4 kHz*	I _{max24} [A]	2.5	Betri	4.	4.5		0	10).5	Betri		
Motorspannung	Motorspannung U _M [V]			0	. 3 × U _{Netz}	/ 0 Hz	50 Hz, wa	hlweise b	is 480 Hz				
Verlustleistung (Betrieb mit I _{Nx}) P _v [W]		P _v [W]	30		5	0	6	0	10	00		130	
Gewicht		m [kg]	0.65	1	0.9	95	0.0	95	1.	.4		1.4	

		Тур	E82EV551_4B	E82EV751_4B ³⁾	E82EV152_4B	E82EV222_4B 3)				
Netzspannung		U _{Netz} [V]	3/PE AC 320 V - 0 % 440 V + 0 % ; 48 Hz -0 % 62 Hz + 0 %							
alternative DC-Einsp + U _G , -U _G	eisung an	U _{DC} [V]		DC 450 V - 0 %	620 V + 0 %					
Daten für Betrieb an 3/PE AC			400 V	400 V	400 V	400 V				
Netz-Bemessungsstr	rom	I _{Netz} [A]	2.2	2.9		6.6				
Motorleistung (4pol.	ASM)	P _N [kW]	0.75	1.5	Пазі	3.0				
		P _N [hp]	1.0	2.0	e H	4.0				
Ausgangsleistung U,	V, W	S _{N4} [kVA]	1.5	2.0	anp	4.7				
Ausgangsleistung + I	U _G , -U _G ²⁾	P _{DC} [kW]	0.75	0.75	120 It eri	3.0				
Ausgangs-Bemes- sungsstrom	2/4 kHz*	I _{N24} [A]	2.2	2.9	Betrieb mit 120 % Überlast nicht erlaubt	6.7				
Max. zulässiger Ausgangsstrom für 60s ¹⁾	2/4 kHz*	I _{max24} [A]	2.7	3.6	Betri	8.4				
Motorspannung		U _M [V]	0 3 × U _{Netz} / 0 Hz 50 Hz, wahlweise bis 480 Hz							
Verlustleistung (Betrieb mit I _{Nx})		P _v [W]	50	60		130				
Gewicht		m [kg]								

 $^{^{1)}}$ Ströme für periodisches Lastwechselspiel mit 1 min Überstromdauer mit I_{maxx} und 2 min Grundlastdauer mit 75 % I_{Nx}

²⁾ Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

³⁾ Betrieb nur erlaubt mit Netzdrossel/Netzfilter

^{*} Schaltfrequenz des Wechselrichters



3.3 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

					L1	, L2, L3, N	I, U, V, W,	PE				
			Bet	rieb mit 150 % Über	eb mit 150 % Überlast Betrieb mit 120 % Ü						erlast	
Тур	Netz	Schmelzsi	cherung	Sicherungsautomat	Leitungsq	Leitungsquerschnitt		cherung	Sicherungsautomat Leitungsque		uerschnitt	
	VDE UL VDE		mm ²	AWG	VDE	UL	VDE	mm ²	AWG			
E82EV251_2B		M6 A	5 A	B6 A	1	17	M6 A	5 A	B6 A	1	17	
E82EV371_2B		M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	-	-	-	-	-	
E82EV551_2B	1/N/PE AC 240 V	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	
E82EV751_2B	2/PE AC 240 V	M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	
E82EV152_2B		M20 A	20 A	B20 A	2 x 1.5	2 x 15	M20 A	20 A	B20 A	2 x 1.5	2 x 15	
E82EV222_2B		M20 A	20 A	B20 A	2 x 1.5	2 x 15	-	-	-	-	-	
E82EV551_2B		M6 A	5 A	B6 A	1	17	M6 A	5 A	B6 A	1	17	
E82EV751_2B	2/DE AC 240 V	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	
E82EV152_2B	3/PE AC 240 V	M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	
E82EV222_2B		M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	M16 A	15 A	B16 A	2.5	14	
E82EV551_4B		M6 A	5 A	B6 A	1	17	M6 A	5 A	B6 A	1	17	
E82EV751_4B	2/DE AC 400 V	M6 A	5 A	B6 A	1	17	M6 A	5 A	B6 A	1	17	
E82EV152_4B	3/PE AC 400 V	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	
E82EV222_4B		M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	M10 A	10 A	B10 A	1.5	15	

Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE 0113, EN 60204)

Beim Betrieb in einer UL-approbierten Anlage:

- Nur UL-approbierte Sicherungen und Sicherungshalter verwenden:
 - 500 V bis 600 V im Netzeingang (AC, F1 ... F3).
 - Auslösecharakteristik "H" oder "K5".
- Nur UL-approbierte Leitungen verwenden.





Installation 4



Stop!

Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente!

Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muß sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.

4.1 Wichtige Hinweise

4.1.1 Personenschutz

4.1.1.1 Personenschutz mit Fehlerstrom-Schutzschaltern

	Kennzeichnung auf dem Fehlerstrom-Schutzschalter							
	2	52	25					
Fehlerstrom-Schutzschalter Typ	wechselstromsensitiv (RCCB, Typ AC)	pulsstromsensitiv (RCCB, Typ A)	allstromsensitiv (RCCB, Typ B)					

Begriffsdefinition

Für "Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)" wird im folgenden Text "FI-Schutzschalter" verwendet.

Schutz von Personen und Nutztieren

DIN VDE 0100 mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCB):

- Die Antriebsregler haben intern einen Netzgleichrichter. Bei einem Körperschluß kann ein glatter Fehler-Gleichstrom die Auslösung der wechselstromsensitiven bzw. pulsstromsensitiven FI-Schutzschalter blockieren und somit die Schutzfunktion für alle an diesem FI-Schutzschalter betriebenen Betriebsmittel aufheben.
- Deshalb empfehlen wir
 - "pulsstromsensitive FI-Schutzschalter" in Anlagen mit Antriebsreglern mit einphasigem Netzanschluß (L1/N).
 - "allstromsensitive FI-Schutzschalter" in Anlagen mit Antriebsreglern mit dreiphasigem Netzanschluß (L1/L2/L3).

Anmerkung zum Einsatz allstromsensitiver FI-Schutzschalter

- Allstromsensitive FI-Schutzschalter sind erstmalig in der Europanorm EN 50178 beschrieben. Die EN 50178 wurde harmonisiert und ist seit Oktober 1997 in Kraft. Sie löst damit die nationale Norm VDE 0160 ab.
- Allstromsensitive FI-Schutzschalter sind auch in der IEC 755 beschrieben.

Bemessungsfehlerstrom

- FI-Schutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von:
 - ≥ 30 mA: E82EV251_2B ... E82EV222_2B
 - ≥ 300 mA: alle anderen Typen
- Es kann zu Fehlauslösungen des FI-Schutzschalters kommen durch
 - betriebsmäßig auftretende kapazitive Ausgleichsströme der Leitungsschirme (insbesondere bei langen, abgeschirmten Motorleitungen),
 - gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Antriebsregler ans Netz,
 - Einsatz zusätzlicher Entstörfilter.

Installation

FI-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.

4.1.1.2 Sonstige Maßnahmen für den Personenschutz

Potentialtrennung / Berührsicher- Die Steuereingänge und Steuerausgänge sind bei allen Antriebsreglern potentialfrei. Zur Berührsicherheit beachten Sie die Beschreibung der Klemmen der jeweiligen Antriebsregler.

Steckbare Klemmleisten

Alle steckbaren Anschlußklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Defekte Sicherungen wechseln

Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.

- Der Antriebsregler führt bis 3 Minuten nach dem Netzausschalten berührgefährliche Spannung.
- Im Verbundbetrieb muß bei allen Antriebsreglern die Reglersperre gesetzt und die Trennung vom Netz durchgeführt werden.

Antriebsregler vom Netz trennen Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz durchführen.



4.1.2 Motorschutz

- Weitgehender Schutz gegen Überlastung:
 - Durch Überstromrelais oder Temperaturüberwachung.
 - Wir empfehlen, zur Temperaturüberwachung des Motors PTC (Kaltleiter) oder Temperaturschalter einzusetzen. (Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Temperaturschaltern bestückt)
 - PTC oder Temperaturschalter können am Antriebsregler angeschlossen werden.
- Nur Motoren einsetzen, deren Isolation für den Umrichterbetrieb geeignet ist:
 - Isolationsfestigkeit: max. \hat{u} = 1,5 kV, max. du/dt = 5 kV/ μ s
 - Lenze-Drehstrommotoren sind für den Umrichterbetrieb konzipiert.
 - Beim Einsatz von Motoren, deren Isolation nicht für den Umrichterbetrieb geeignet ist, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Motorenlieferanten.

4.1.3 Netzformen/Netzbedingungen

Beachten Sie die Einschränkungen bei den jeweiligen Netzformen!

Netz	Betrieb der Antriebsregler	Bemerkungen
mit geerdetem Sternpunkt (TT/TN-Netze)		Bemessungsdaten der Antriebsregler einhalten.
(IT-Netze)	geschützt ist	Ein sicherer Betrieb bei Erdschluß am Ausgang des Umrichters ist nicht gewährleistet.

4.1.4 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen

- Antriebsregler nehmen aus dem speisenden AC-Netz nur sehr geringe Grundschwingungs-Blindleistung auf. Eine Kompensation ist deshalb nicht erforderlich.
- Betreiben Sie Antriebsregler an Netzen mit Kompensationseinrichtungen, müssen Sie diese Einrichtungen verdrosselt ausführen.
 - Wenden Sie sich hierzu an den Lieferanten der Kompensationseinrichtung.

4.1.5 Spezifikation der verwendeten Leitungen

- Die verwendeten Leitungen müssen den geforderten Approbationen am Einsatzort (z. B. UL) genügen.
- Kapazitätsarme Leitungen verwenden. Kapazitätsbelag:
 - Ader/Ader \leq 75 pF/m
 - Ader/Schirm ≤ 150 pF/m
- Max. zulässige Motorleitungslänge ohne externe Maßnahmen:
 - geschirmt: 50 mungeschirmt: 100 m
- Die Wirksamkeit einer abgeschirmten Leitung ist bestimmt durch
 - eine gute Schirmanbindung.
 - einen niedrigen Schirmwiderstand.
 - Nur Schirme mit verzinntem oder vernickeltem Kupfer-Geflecht verwenden! Schirme aus Stahlgeflecht sind ungeeignet.
 - den Überdeckungsgrad des Schirmgeflechts:
 Mindestens 70 % bis 80 % mit Überdeckungswinkel 90°.



4.2 Mechanische Installation




Abb. 4-1 Mechanische Installation

	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	c [mm]	c1 [mm]	d [mm]	e [mm]
E82EV251_2B E82EV371_2B			170	140 - 160	120				
E82EV551_2B E82EV751_2B			230	200 - 220	180				
E82EV152_2B E82EV222_2B	60	30	290	260 - 280	240	140	16	6.5	27.5
E82EV551_4B E82EV751_4B			230	200 - 220	180				
E82EV152_4B E82EV222_4B			290	260 - 280	240				



4.3 Elektrische Installation

4.3.1 Klemmleisten verdrahten



Stop!

- Klemmleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- Nur bei freigeschaltetem Antriebsregler aufstecken oder abziehen!
- Auch nicht benutzte Klemmleisten aufstecken, um Anschlüsse zu schützen.

So einfach geht's!




Abb. 4-2 Verdrahtung der Klemmleisten



4.3.2 Leistungsanschlüsse



Stop!

Antriebsregler Typ E82EVxxx_**2B** nur an 240 V-Netz anschließen! Höhere Netzspannung zerstört den Antriebsregler!

4.3.2.1 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler




Abb. 4-3 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler

+ UG, -UG DC-Einspeisung



4.3.2.2 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler




Abb. 4-4 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler

+ UG, -UG DC-Einspeisung

4.3.2.3 Anschluß Motor/externer Bremswiderstand




Abb. 4-5 Motoranschluß

BR1, BR2 Externer Bremswiderstand

T1, T2 Temperaturüberwachung Motor (Kaltleiter (PTC) oder Temperaturschalter)



Tip!

Möglichst kurze Motorleitungen wirken sich positiv auf das Antriebsverhalten aus.



4.3.3 EMV-gerechte Installation




Abb. 4-6 EMV-gerechte Installation

Steuerleitungen und Netzleitungen räumlich getrennt von der Motorleitung verlegen!


Kapazitätsarme Leitungen verwenden. Kapazitätsbelag:

- Ader/Ader ≤ 75 pF/m
 - Ader/Schirm ≤ 150 pF/m
- **EMV-Kabelverschraubung**
- **■** Motorschaltungsart gemäß Typenschild
- **F** Montageplatte mit elektrisch leitender Oberfläche
- **G** Leitungsschirm großflächig auf PE-Potential legen. Beiliegende Befestigungsschellen verwenden.



4.3.4 Steueranschlüsse

4.3.4.1 Klemmenbelegung Standard-I/O (X3)



X3/	Signaltyp	Funktion (Fettdruck = Lenze-Einstellung)	Pegel			Technische Daten
8	Analoger Eingang	lst- oder Sollwerteingang Bereich umschalten mit DIP-Schalter und C0034	0 +5 V 0 +10 V -10 V +10 V 0 +20 mA +4 +20 mA +4 +20 mA		berwacht)	Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C) Eingangswiderstand • Spannungssignal: > 50 kΩ • Stromsignal: 250 Ω
62	Analoger Ausgang	Ausgangsfrequenz	0 + 10 V			Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C) Belastbarkeit: max. 2 mA
28		Reglersperre (CINH)	1 = START			
E1 ¹⁾		Aktivierung von Festfrequenzen (JOG)		E1	E2	
		JOG1 = 20 Hz JOG2 = 30 Hz	JOG1	1	0	Eingangswiderstand: 3.3 kΩ
E2	Digitale Ein-	JOG2 = 50 Hz	JOG2	0	1	
	gänge		JOG3	1	1	1 = HIGH (+12 +30 V)
E3		Gleichstrombremse (DCB)	1 = DCB aktiv			0 = LOW (0 + 3 V) (SPS-Pegel, HTL)
E4		Drehrichtungsumkehr		E4		(Si 3-i egel, Titz)
		Rechts-/Linkslauf (CW/CCW)	CW	0		
			CCW	1		
A1	Digitaler Ausgang	Betriebsbereit	0/+20 V bei DC 0/+24 V bei DC			Belastbarkeit: 10 mA 50 mA
9	-	Interne, stabilisierte DC-Spannungsquelle für Sollwertpotentiometer	+5.2 V (Bezug:	+5.2 V (Bezug: X3/7)		Belastbarkeit: max. 10 mA
20	-	Interne DC-Spannungsquelle zum Ansteuern der digitalen Eingänge und Ausgänge	+ 20 V (Bezug: X3/7)			Belastbarkeit: max. 40 mA (Summe aller Ausgangsströme!)
59	-	DC-Versorgung für A1	+20 V (intern, Brücke zu X3/20)			
			+24 V (extern)			
7	-	GND1, Bezugspotential für analoge Signale	-			potentialgetrennt zu GND2
39	-	GND2, Bezugspotential für digitale Signale	-		•	potentialgetrennt zu GND1

¹⁾ wahlweise Frequenzeingang 0 ... 10 kHz, Konfiguration über C0425



Signal an X3/8		Schalterstellung					
	1	2	3	4	5		
0 5 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0	
0 10 V (Lenze-Einstellung)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	0	
0 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	0	
4 20 mA	OFF	OFF	ON	ON	OFF	1	
4 20 mA drahtbruchüberwacht	OFF	OFF	ON	ON	OFF	3	
-10 V +10 V	ON	ON	OFF	OFF	OFF	2	




Tip!

- DIP-Schalter und C0034 unbedingt auf den gleichen Bereich einstellen, da sonst der Antriebsregler das analoge Eingangssignal an X3/8 falsch interpretiert.
- Wird ein Sollwertpotentiometer intern über X3/9 versorgt, unbedingt DIP-Schalter auf Spannungsbereich 0 ... 5 V einstellen. Sonst kann nicht der ganze Drehzahlbereich durchfahren werden.





4.3.4.2 Klemmenbelegung Application-I/O (X3)



X3/	Signaltyp	Funktion (Fettdruck = Lenze-Einstellung)	Pegel			Technische Daten
1U/2U 1I/2I	Analoge Ein- gänge	Ist- oder Sollwerteingänge (Leitspannung) Bereich umschalten mit Jumper und C0034 Ist- oder Sollwerteingänge (Leitstrom)	0 + 5 V 0 + 10 V -10 V + 10 V 0 + 20 mA			Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C) Eingangswiderstand
11/21		Bereich umschalten mit Jumper und C0034	+4 +20 mA +4 +20 mA	(drahtbruchü	berwacht)	• Spannungssignal: > $50 \text{ k}\Omega$ • Stromsignal: 250Ω
62	Analoge Aus- gänge	Ausgangsfrequenz	0 + 10 V 0 + 20 mA 4 + 20 mA			Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C)
63		Motorstrom	4 120 HW			Belastbarkeit (0 + 10 V): max. 2 mA R_L (0/4 20 mA) \leq 500 Ω
28		Reglersperre (CINH)	1 = START			
E1 ¹⁾		Aktivierung von Festfrequenzen (JOG)		E1	E2	
		JOG1 = 20 Hz	JOG1	1	0	
E2 ¹⁾		JOG2 = 30 Hz JOG3 = 40 Hz	JOG2	0	1	Eingangswiderstand: 3 kΩ
		JUG3 = 40 HZ	JOG3	1	1	_ Emgangsvidorstand. 5 kaz
E3	Digitale Ein-	Gleichstrombremse (DCB)	1 = DCB			1 = HIGH (+ 12 + 30 V)
E4	gänge	Drehrichtungsumkehr		E4		0 = LOW (0 + 3 V)
		Rechts-/Linkslauf (CW/CCW)	CW	0		(SPS-Pegel, HTL)
			CCW	1		
E5	1	nicht vorkonfiguriert	-	I	I	
E6	1	nicht vorkonfiguriert	-			
A1	Digitale Aus-	Betriebsbereit				Belastbarkeit:
A2	gänge	nicht vorkonfiguriert	0/+ 20 V bei DC			10 mA 50 mA
A4	Frequenzaus-	Zwischenkreisspannung	0/+24 V bei DC			010 kHz
A4	gang	Zwischenkreisspannung	HIGH: +18 V +24 V (HTL) LOW: 0 V			Belastbarkeit: max. 5 mA
9	-	Interne, stabilisierte DC-Spannungsquelle für Sollwertpotentiometer	+5.2 V (Bezug: X3/7)			Belastbarkeit: max. 10 mA
20	-	digitalen Eingänge und Ausgänge	+ 20 V (Bezug: X3/7)			Belastbarkeit: max. 70 mA (Summe aller Ausgangsströme!)
59	-	DC-Versorgung für A1	+20 V (intern, Brücke zu X3/20)			-
			+24 V (extern)			
7	-	GND1, Bezugspotential für analoge Signale	-			potentialgetrennt zu GND2

¹⁾ wahlweise Frequenzeingang 0 ... 100 kHz, ein- oder zweispurig, Konfiguration über C0425



Signal	AINx	X3/	Jumper A	Jumper B	C0034
0 5 V	1 2	1U 2U	entfernen	entfernen	
0 10 V (Lenze-Einstellung)	1 2	1U 2U	7 - 9	8 - 10	
-10 V + 10 V	1 2	1U 2U	7 - 9	8 - 10	7-20
0 20 mA	1 2	1I 2I] □
4 20 mA	1 2	1I 2I			
4 20 mA drahtbruchüberwacht	1 2	1I 2I			

Signal	AOUTx	X3/	Jumper C	Jumper D	
0 10 V (Lenze-Einstellung)	1	62	1 - 3		
0 10 V (Lenze-Einsteilung)	2	63		2 - 4	
0 20 mA	1	62	3 - 5		
0 20 ITIA	2	63		4 - 6	



Tip!

- Jumper und C0034 für jeden Analogeingang unbedingt auf den gleichen Bereich einstellen, da sonst der Antriebsregler die analoge Eingangssignale an AIN1 und AIN2 falsch interpretiert.
- Wird ein Sollwertpotentiometer intern über X3/9 versorgt, unbedingt Jumper auf Spannungsbereich 0 ... 5 V einstellen. Sonst kann nicht der ganze Drehzahlbereich durchfahren werden.



4.3.5 Anschluß Relaisausgang




Abb. 4-7 Anschluß Relaisausgang K1

PES HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmschelle

X1.2/	Signaltyp	Funktion (Fettdruck = Lenze-Einstellung)	Relaisstellung geschaltet	Technische Daten
K11	Relaisausgang	Relaisausgang Öffner TRIP	geöffnet	AC 240 V/3 A
K12		Relaismittelkontakt		DC 24 V/2 A DC 200 V/0.18 A
K14		Relaisausgang Schließer TRIP	geschlossen	einfach basisisoliert



Gefahr!

- Die Klemmen des Relaisausgangs sind einfach basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch zusätzliche Maßnahmen gewährleistet.



Tip!

Relaisausgang konfigurieren: (22 7-43)



5 Inbetriebnahme

5.1 Bevor Sie beginnen



Tip!

- Der Antriebsregler ist werksseitig so eingestellt, daß folgende leistungszugeordnete, vierpolige Asynchron-Normmotoren betrieben werden können:
 - 230/400 V, 50 Hz
 - 280/480 V, 60 Hz
 - 400 V, 50 Hz
- Halten Sie die jeweilige Einschaltreihenfolge ein. (5-5)
- Bei Störungen während der Inbetriebnahme hilft Ihnen das Kapitel "Fehlersuche und Störungsbeseitigung": (
 — 8-1)

5.1.1 Überprüfen Sie ...

... vor dem Zuschalten der Netzspannung

- Die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß
- Wenn kein Funktionsmodul verwendet wird (Lieferzustand):
 - Ist die FIF-Abdeckkappe aufgesteckt?
- Wenn die interne Spannungsquelle X3/20 des Standard-I/O verwendet wird:
 - Sind die Klemmen X3/7 und X3/39 gebrückt?

... vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter

- Ist die U/f-Nennfrequenz an die Schaltungsart des Motors angepaßt? (🗆 7-4)
- Ist die Konfiguration der analogen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepaßt?
 (***\subset\$ 7-35)
- Ist die Konfiguration der digitalen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepaßt?
 (1) 7-41)
- Sind die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter richtig eingestellt?

Ggf. mit Keypad oder PC anpassen. (6-1 ff)



5.1.2 Das User-Menü - Die wichtigsten Antriebsparameter für die Inbetriebnahme auf einen Blick

Im User-Menü finden Sie alle Antriebsparameter, um eine Standardanwendung mit linearer U/f-Kennliniensteuerung in Betrieb zu nehmen. Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv.



Tip!

- Über C0002 "Parametersatz-Transfer" können Sie bequem Konfigurationen von Antriebsregler zu Antriebsregler transferieren oder wieder den Lieferzustand herstellen, indem Sie die Lenze-Einstellung laden.
- Ausführliche Informationen über das User-Menü: (🗆 7-54)

So ändern Sie die Parameter im User-Menü:

Aktion		Tastenfolge Ergebnis Bemerkung		Bemerkung	Beispiel		
1.	Keypad auf- stecken		Disp XX.XX Hz	Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User- Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz).			
2.	Antriebsregler sperren	STOP	RDY IMP	Nur notwendig, wenn Sie den Parametersatz-Transfer (C0002) durchführen wollen			
3.	Parameter	00	Code			C0012 (Hochlaufzeit) von	
4.	einstellen 💍 XXXX		XXXX	Code auswählen	0012	5.00 s auf 1.00 s verringern.	
5.		•	SubCode 001	Bei Codes ohne Subcodes: Sprung sofort zu Para			
6.		00	XXX	Subcode auswählen			
7.		•	Para		5.00 s		
8.	⊘⊘ XXXXX		XXXXX	Parameter einstellen	1.00 s		
9.		ENTER	STO _C E	Eintrag bestätigen, wenn → blinkt			
		•		Eintrag bestätigen, wenn → nicht blinkt; st inaktiv			
10.				"Schleife" wieder bei 3. beginnen, um weitere Parameter einzustellen			



Die Lenze-Einstellung des User-Menüs:

Antriebsparameter		Code	Lenze-Eins	tellung					Ausführliche Beschreibung
Anzeigewerte									
Ausgangsfrequenz		C0050		nur Anzeige					
Analoge Eingangsigna	ale								
Bereich Sollwertvorgab	Bereich Sollwertvorgabe								
mit Funktionsmodul Sta	andard-I/O	C0034	-0-	0 +5 V/0	. +10 V/0 +2	20 mA	Analogein	gang 1 (X3/8)	
mit Funktionsmodul Ap	plication-I/O	C0034/1	-0-	0 +5 V/0	. +10 V		Analogein	gang 1 (X3/1U)	
		C0034/2	-0-	0 +5 V/0	. +10 V		Analogein	gang 2 (X3/2U)	
Digitale Eingangsigna	le								
Feste Konfiguration dig		C0007	-0-	E4	E3	E2	E1		□ 7-41
	alen Funktionen des An-			CW/CCW	DCB	J0G2/3	J0G1/3		
triebsregiers über die d werden)	ligitalen Eingänge aktiviert			Rechtslauf/	Gleichstrom-	LOW	HIGH	JOG1 (20 Hz)	
Werderij				Linkslauf	bremse	HIGH	LOW	JOG2 (30 Hz)	
						HIGH	HIGH	JOG3 (40 Hz)	
							Festfreque	nzen	
Maschinendaten				1	1				
Drehzahlbereich	min. Ausgangsfrequenz	C0010	0.00 Hz						□ 7-13
	max. Ausgangsfrequenz	C0011	50.00 Hz						
Hoch- und Ablaufzei-	Hochlaufzeit	C0012	5.00 s						□ 7-15
ten	Ablaufzeit	C0013	5.00 s						
Antriebsverhalten	1	1		1					
Strom-, Drehmoment-,	U/f-Nennfrequenz	C0015	50.00 Hz						□ 7-4
Leistungsverhalten	U _{min} -Anhebung	C0016	0.00 %						
Parametersatz-Transf	er								
		C0002	-0-	Funktion ausge	eführt				□ 7-52
Ausgewählten Paramet	ersatz des Antriebsreglers			-1-	Lenze-Einstellu	ing ⇔ PAR	1		
	eicherten Einstellung über-			-2-	Lenze-Einstellu	ing ⇔ PAR:	2		
schreiben				-3-	Lenze-Einstellu	ing ⇔ PAR:	3		
				-4-	Lenze-Einstellu	ing ⇔ PAR	4		
Alle Parametersätze de Daten des Keypads übe	=		-10-	Keypad ⇒ PAR	21 PAR4				
Einzelnen Parametersa	tz des Antriebsreglers mit			-11-	Keypad ⇒ PAR	21			
den Daten des Keypads			-12-	Keypad ⇒ PAR	22				
			-13-	Keypad ⇒ PAR					
			-14-	Keypad ⇒ PAR					
Alle Parametersätze de Keypad kopieren	s Antriebsreglers in das			-20-	PAR1 PAR4	⇒ Keypad			
Erweiterter Parameters	atz-Transfer	1		-3180-					□ 7-52





5.1.3 Das Menü "ALL" - Zugriff auf alle Antriebsparameter

Im Menü "ALL" finden Sie **alle** Antriebsparameter. Damit können Sie das Antriebsverhalten optimieren oder die Einstellungen für die Inbetriebnahme spezieller Anwendungen vornehmen.



Tip!

Die Codetabelle ist in der gleichen Reihenfolge sortiert wie das Menü "ALL". (14-9)

So ändern Sie die Parameter im Menü "ALL":

Aktio	n	Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispi	el
1.	Keypad auf- stecken		Disp XX.XX Hz	Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User- Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz).		
2.	In das Menü	00	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		
3.	"ALL" wech- seln	00	Menu			
4.		00	RLL	Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen		
5.		0-0	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1		
6.	Antriebsregler sperren	STOP	RDY IMP	Nur notwendig, wenn Sie C0002, C0148, C0174 und/oder C0469 ändern		C0412, Subcode 3 mit Wert 3 belegen.
7.	Parameter	00	Code			
8.	einstellen	00	XXXX	Code auswählen	0412	
9.		•	SubCode 001	Bei Codes ohne Subcodes: Automatischer Sprung zu Para.		
10.		00	XXX	Subcode auswählen	003	
11.		•	Para			
12.		00	XXXXX	Parameter einstellen	3	
13.		ENTER	STO-E	Eintrag bestätigen, wenn → angezeigt wird		
		•		Eintrag bestätigen, wenn → nicht angezeigt wird; ist inaktiv		
14.				"Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Parameter einzustellen		

Wichtige Lenze-Einstellungen im Menü "ALL"

Antriebsparameter	Code	Lenze-Eins	Beschreibung		
Analoge / digitale E	ingangsignale	'			
Freie Konfiguration ar	naloge Eingangssignale	C0412			1 7-35
		C0412/1	-1-	Quelle Sollwert 1 (NSET1-N1): X3/8 bzw. X3/1U oder X3/1I	
		C0412/2	-1-	Quelle Sollwert 2 (NSET1-N2): X3/8 bzw. X3/1U oder X3/1I	
Maschinendaten					
Stromgrenzwerte	motorisch	C0022	150 %		
	generatorisch	C0023	150 %		
Antriebsverhalten	-				
Strom-,	Betriebsart	C0014	-2-	lineare U/f-Kennlinie U ~ f mit konstanter U _{min} -Anhebung	□ 7-2
Drehmoment-, Leistungsverhalten	Schlupfkompensation	C0021	0.0 %		□ 7-6



5.2 Inbetriebnahme ohne Funktionsmodul



- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig mit aufgesteckter FIF-Abdeckkappe!
 - Fehlt die FIF-Abdeckkappe, blinkt die grüne LED (Keypad: RDY IMP). Der Regler ist gesperrt.
 - Die FIF-Abdeckkappe ist bei Auslieferung aufgesteckt. Sie befindet sich unter der Blindkappe (siehe Ausklappseite vorne).
- Da der Antriebsregler ohne Funktionsmodul keine Steuerklemmen hat, kann das Starten und Stoppen während des Betriebs auch über Netzschalten erfolgen.
 - Bei zyklischen Schaltvorgängen: Pausenzeit von 3 Minuten beachten!
- Die Funktion set speichert bei Netzschalten oder Betriebsunterbrechungen den Sollwert zum Zeitpunkt der Unterbrechung. Nach Netzwiederkehr läuft der Antrieb selbsttätig wieder an!
- Wenn der Antrieb in Schritt 3. nicht anläuft (MP erlischt nicht), RUN drücken, um den Regler freizugeben.

Schritt			Reaktion des Antriebs
Keypad auf die Schnittstelle AlF aufstecken (□ 6-2)			
2. Netzspannung zuschalten.	Der Antriebsregler ist nach ca. 1 Sek	Die grüne LED leuchtet. Keypad: RDY IMP	
3. Sollwert über die Funktion	Set aktivieren	Disp Set	
Set vorgeben.	Rechtslauf	0	IMP erlischt Der Antrieb läuft jetzt.
	Linkslauf	0	Das Display zeigt die Ausgangsfrequenz.
Ggf. Antriebsverhalten opti- mieren.	□ 7-1 ff.		



5.3 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Standard-I/O



- Die Inbetriebnahme mit Lenze-Einstellung ist ohne Keypad möglich, wenn Sie Schritt 6. nicht durchführen müssen.
- Wenn Sie die Inbetriebnahme mit einer von der Lenze-Einstellung abweichenden Konfiguration durchführen, lesen Sie die Anweisungen in der Spalte "mit individueller Einstellung".
- Achten Sie darauf,
 - daß Sie mit dem Dip-Schalter am Funktionsmodul den Sollwertbereich richtig eingestellt haben,
 - und C0034 an die Einstellung des Dip-Schalters angepaßt ist.
 - Beispiel: Sollwertvorgabe (0 ... 5 V) über Potentiometer an X3/7, X3/8 und X3/9

 ⇒ C0034 = 0, Dip-Schalter 1 = OFF, 2 = OFF, 3 = ON, 4 = OFF, 5 = OFF
- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig, wenn HIGH-Pegel an X3/28 anliegt (Reglerfreigabe über Klemme).
 - Beachten Sie, daß die Reglersperre über mehrere Quellen gesetzt werden kann. Die Quellen wirken wie eine Reihenschaltung von Schaltern.
 - Wenn der Antrieb trotz Reglerfreigabe über X3/28 nicht anläuft, überprüfen Sie, ob noch über eine andere Quelle Reglersperre gesetzt ist (□ 7-12).

Schritt	mit Lenze-E	instellu	ng	mit individueller Einstellung	Reaktion des Antriebs		
Keypad auf die Schnittstelle AIF aufstecken. (6-2)							
Netzspannung zuschalten.	Der Antriebsr Die Reglersp	0		ca. 1 Se	ekunde	betriebsbereit.	Die grüne LED blinkt. Keypad: RDY IMP
3. Digitale Eingänge ansteuern.		E4	E3	E2	E1	Digitale Eingänge über C0410 an Ihre Anwendung anpassen.	
	Rechtslauf	LOW	LOW	LOW	LOW	Digitale Eingänge so ansteuern, daß der An-	
	Linkslauf	HIGH	LOW	LOW	LOW	fen kann.	
4. Sollwert vorgeben.	An X3/8 Spar	nnung 0	+10	V eins	tellen.	 Je nach Stellung des Dip-Schalters am Modul: An X3/8 Strom oder Spannung anlegen C0034 überprüfen Weitere Möglichkeiten für die Sollwertvorgabe: (1) 7-19) 	
5. Regler über Klemme freigeben.	X3/28 = HIGH	Die grüne LED leuchtet. IMP erlischt Der Antrieb läuft jetzt.					
Ggf. Antriebsverhalten optimieren.	□ 7-1 ff.						



5.4 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Application-I/O



- Die Inbetriebnahme mit Lenze-Einstellung ist ohne Keypad möglich, wenn Sie Schritt 6. nicht durchführen müssen.
- Wenn Sie die Inbetriebnahme mit einer von der Lenze-Einstellung abweichenden Konfiguration durchführen, lesen Sie die Anweisungen in der Spalte "mit individueller Einstellung".
- · Achten Sie darauf,
 - daß Sie mit den Jumpern A und B am Funktionsmodul den Sollwertbereich richtig eingestellt haben
 - und daß C0034 an die Einstellung der Jumper angepaßt ist.
 - Beispiel: Bipolare Sollwertvorgabe (-10 V ... +10 V) über X3/1U

 ⇒ C0034/1 = 1, Jumper A in Position "7 9"
- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig, wenn HIGH-Pegel an X3/28 anliegt (Reglerfreigabe über Klemme).
 - Beachten Sie, daß die Reglersperre über mehrere Quellen gesetzt werden kann. Die Quellen wirken wie eine Reihenschaltung von Schaltern.
 - Wenn der Antrieb trotz Reglerfreigabe über X3/28 nicht anläuft, überprüfen Sie, ob noch über eine andere Quelle Reglersperre gesetzt ist (□ 7-12).

Schritt	mit Lenze-E	instellu	ng			mit individueller Einstellung	Reaktion des Antriebs
1. Keypad auf die Schnittstelle AlF aufstecken. (6-2)							
2. Netzspannung zuschalten.	Der Antriebsr Die Reglersp			ca. 1 Se	ekunde	betriebsbereit.	Die grüne LED blinkt. Keypad: RDY IMP
3. Digitale Eingänge ansteuern.		E4	E3	E2	E1	 Digitale Eingänge über C0410 an Ihre Anwendung anpassen. 	
	Rechtslauf	LOW	LOW	LOW	LOW	Digitale Eingänge so ansteuern, daß der An- Digitale Eingänge so ansteuern, daß der Ansteuern so ansteuern so ansteuern, daß der Ansteuern so ansteuern s	
	Linkslauf	HIGH	LOW	LOW	LOW	trieb nach Reglerfreigabe über Klemme anlau- fen kann.	
4. Sollwert vorgeben.	An X3/8 Spar	nnung 0	+10	Veins	tellen.	 Je nach Jumperstellung am Modul Strom an X3/11 oder X3/21 anlegen oder Spannung an X3/1U oder X3/2U anlegen C0034 überprüfen Weitere Möglichkeiten für die Sollwertvorgabe: (1) 7-19) 	
5. Regler über Klemme freigeben.	X3/28 = HIGH (+ 12 + 30 V)						Die grüne LED leuchtet. MP erlischt Der Antrieb läuft jetzt.
Ggf. Antriebsverhalten optimieren.	□ 7-1 ff.						



5.5 Inbetriebnahme mit Bus-Funktionsmodulen

Die Inbetriebnahmeschritte finden Sie:

Kombination Antriebsregler + Funktionsmodul	Beschreibung			
Systembus (CAN)	□ 9-1 ff.			
PROFIBUS-DP	Siehe Betriebsanleitung der Bus-Funktionsmodule			
INTERBUS				
LECOM-B (RS485)				



6.1 Allgemeines

- Durch Parametrierung können Sie den Antriebsregler an Ihre Anwendungen anpassen. Die ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie in der Funktionsbibliothek. (
 — 7-1 ff.)
- Die möglichen Einstellungen für die Funktionen sind in Codes organisiert:
 - Codes sind numeriert und beginnen mit einem "C".
 - Die Codetabelle bietet eine schnellen Überblick über alle Codes. Die Codes sind als "Nachschlagewerk" numerisch aufsteigend sortiert. (
 — 14-9)
 - Jeder Code enthält Parameter, mit denen Sie Ihren Antrieb einstellen und optimieren können.
 - Zur übersichtlicheren Parametrierung haben einige Codes Subcodes, die die Parameter enthalten (Beispiel: C0410).
- Sie parametrieren entweder über ein Kommunikationsmodul Keypad/LECOM-A (RS232) oder über ein Feldbus-Funktionsmodul, die als Zubehör lieferbar sind.



Tip!

- Eine Übersicht über alle konfigurierbaren Signale finden Sie in den Signalflußplänen. (🗆 14-1)
- Falls Sie bei der Parametrierung "den roten Faden" verlieren sollten, laden Sie mit C0002 die Lenze-Einstellung und beginnen Sie von vorn.

6.2 Parametrierung mit den Kommunikationsmodulen

Über die Kommunikationsmodule können Sie

- Ihren Antriebsregler parametrieren
- Ihren Antriebsregler steuern (z. B. sperren und freigeben)
- Sollwerte vorgeben
- Betriebsdaten anzeigen
- Parametersätze zu anderen Antriebsreglern transferieren



Tip!

Das Einstecken oder Entfernen der Kommunikationsmodule und das Parametrieren ist während des Betriebs möglich.



6.2.1 Parametrierung mit dem Keypad

Das Parametrieren des Antriebsreglers erfolgt über die Tastatur des Keypad.

Ohne Handterminal können Sie das Keypad direkt auf die Schnittstelle AIF aufstecken. Mit Handterminal kann es über unterschiedlich lange Leitungen mit AIF verbunden werden.

6.2.1.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

Isolationsspannung zur Bezugserde/PE	50 V AC			
Schutzart	IP55			
Umgebungstemperatur	im Betrieb: -10 +60 °C Transport: -25 +60 °C Lagerung: -25 +60 °C			
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)			
Abmessungen (L x B x H)	75 mm x 62 mm x 23 mm			

6.2.1.2 Installation/Inbetriebnahme


Mit Handterminal	Ohne Handterminal	Prinzipieller Aufbau
Ggf. Keypad in das Handterminal einstecken und verschrauben.	Keypad auf die Schnittstelle AIF aufstecken.	
Handterminal über Verbindungsleitung mit der Schnittstelle AIF verbinden.		E82ZWLXXX
Bei eingeschalteter Netzspannung ist das K Sie können mit dem Antrieb kommunizierer	8200 vector	



Tip!

- Das Keypad ist/wird im Handterminal rückseitig mit einer Schraube befestigt (Gummi-Ummantelung entfernen).
- Sie können das Keypad mit dem "Einbau-Set (Tür)" z. B. in einer Schaltschrankwand befestigen (Tafelausschnitt 45,3 x 45,3 mm).

6.2.1.3 Anzeigen und Funktionen





	Funktionst	asten										
	Taste	Funktion	Erläuterung									
	RUN	Antriebsregler freigeben	X3/28 muß auf HIGH-Pegel liegen.									
	STOP	Antriebsregler sperren (CINH) oder Quickstop (QSP)	Konfiguration in C0469.									
	02	Wechsel Funktionsleiste 1 ↔ Funktionsleiste 2										
	00	Nach rechts/links in der aktiven Funktionsleiste.	Die aktuelle Funktion wird eingerahmt.									
	00	Wert vergrößern/verkleinern. Schnell ändern: Taste gedrückt halten	Nur blinkende Werte sind veränderbar.									
	ENTER	Parameter abspeichern, wenn → blinkt. Bestätigung durch 570-E in der Anzeige.										
В		Statusanzeigen (Beschreibung der Störungsmeldungen: (8-1 ff)										
	Anzeige	Bedeutung	Erläuterung									
	RDY	Betriebsbereit										
	IMP	Impulssperre	Leistungsausgänge gesperrt									
	Imax	Eingestellte Stromgrenze überschritten	C0022 (motorisch) oder C0023 (generatorisch)									
	Warn	Warnung aktiv	(, , ,									
	Trip	Fehler aktiv										
С	Bargrapha	nzeine										
<u> </u>	baryrapiia	In C0004 eingestellter Wert in %. (Lenze-Einstellung: Geräteauslastung C0056).	Anzeigebereich: - 180 % + 180 % (jeder Teilstrich = 20 %)									
D	Funktionsleiste 1											
	Funktion	Bedeutung	Erläuterung									
	Set	Sollwertvorgabe über 👀	Nicht möglich bei aktivem Paßwortschutz (Display = "LOE")									
	Disp	Anzeigefunktion: User-Menü, Speicherplatz 1 (C0517/1), anzeigen Aktiven Parametersatz anzeigen	Nach jedem Netzeinschalten aktiv									
	Code	Codes auswählen	Anzeige der aktiven Codenummer im 4stelligen Display G									
	SubCode	Subcodes auswählen	Anzeige der aktiven Subcodenummer im 3stelligen Display									
		Parameterwert eines (Sub-)Codes ändern	Anzeige der aktiverr subsodernammer im sitemigen bisplay									
	Para H/L	Werte anzeigen, die länger als 5 Stellen sind	Anzeige des aktueilen werts im 5steiligen Display 🗓									
	[17.6]	H: höherwertige Stellen	Anzeige "HI" im Display									
		L: niederwertige Stellen	Anzeige "LD" im Display									
E	Funktionsl		, and the second									
	Funktion	Bedeutung	Erläuterung									
	PS	Parametersatz 1 Parametersatz 4 zum Ändern auswählen	 Anzeige z. B. PS 2 (F) Das Aktivieren der Parametersätze ist nur über digitale Signale 									
	Bus	Teilnehmer am Systembus (CAN) auswählen	möglich (Konfiguration mit C0410). Der ausgewählte Teilnehmer ist vom aktuellen Antrieb aus parame trierbar. == = Funktion aktiv									
	Menu	Menü auswählen Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv. Bei Bedarf	u5Er Liste der Codes im User-Menü (C0517) RLL Liste aller Codes									
		nach ALL wechseln.	Funci Nur spezifische Codes für die Funktionsmodule INTERBU PROFIBUS-DP und LECOM-B									



6.2.1.4 Parameter ändern und speichern mit dem Keypad



Tip!

Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv. Um alle Codes aufrufen zu können, müssen Sie in das Menü $\it BLL$ wechseln.

Aktion		Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispie	el
1.	Keypad auf- stecken		Disp XX.XX Hz	Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User- Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz).		
2.	Ggf. in das	02	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		
3.	Menü "ALL" wechseln	00	Menu			
4.		00	RLL	Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen		
5.		0⊷2	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1		
6.	Antriebsregler sperren	STOP	RDY IMP	Nur notwendig, wenn Sie C0002, C0148, C0174 und/oder C0469 ändern		
7.	Parameter	00	Code			C0412, Subcode 3 mit Wert 3
8.	einstellen	00	XXXX	Code auswählen	0412	belegen.
9.		•	SubCode 001	Bei Codes ohne Subcodes: Automatischer Sprung zu Para		
10.		00	XXX	Subcode auswählen	003	
11.		•	Para			
12.		00	XXXXX	Parameter einstellen	3	
13.		ENTER	STOrE	Eintrag bestätigen, wenn → blinkt		
		•		Eintrag bestätigen, wenn → nicht blinkt; st inaktiv		
14.				"Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Parameter einzustellen		

6.2.1.5 Parametersatz wechseln



Tip!

Mit dem Keypad können Sie nur die Parametersätze wechseln, um die Parameter zu ändern. Um einen Parametersatz für den Betrieb zu aktivieren, müssen Sie digitale Signale verwenden (Konfiguration mit C0410)!

Den im Betrieb gerade aktiven Parametersatz können Sie sich in der Funktion [Disp] anzeigen lassen.

Aktio	n	Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispiel		
1.	Funktion aus-	02	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		Parametersatz 2 auswählen.	
2.	wählen PS		PS				
3.	Parametersatz	00	1 4	Zu verändernden Parametersatz wählen	2		
4.	auswählen	02	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1			
5.	Parameter einstellen			We in Kap. 6.2.1.4 beschrieben			



6.2.1.6 Systembusteilnehmer fernparametrieren



Tip!

Statt über die Funktion 🔤 können Sie den Systembusteilnehmer auch über C0370 auswählen.

Aktio	n	Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung Be		Beispiel		
1.	Funktion aus-	1-2 2		Wechsel in Funktionsleiste 2		Systembusteilnehmer 32 fern-		
2.	wählen		Bus			parametrieren.		
3.	Adresse des	00	1 63	Teilnehmeradresse auswählen. (9-5 ff)	32			
4.	Teilnehmers auswählen	02	0	Adresse bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1 Der Teilnehmer ist jetzt fernparametrierbar				
5.	Parameter einstellen			Wie in Kap. 6.2.1.4 beschrieben Alle Einstellungen werden an den ausgewählten Teilnehmer umgeleitet				

6.2.1.7 Einträge im User-Menü ändern



Tip!

Ausführliche Informationen über das User-Menü: (🗆 7-54)

Aktion Taste		Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispie	el
1.	In das Menü	02	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		
2.	"ALL" wech- seln	00	Menu			
3.		00	RLL	Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen		
4.		0-0	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1		
5.	User-Menü	•	Code			C0014 (Betriebsart) auf Platz 2
6.	auswählen	0	0517	Code für User-Menü	0517	im User-Menü eintragen. Die bestehende Einstellung wird
7.	Speicherplatz	00	SubCode	In C0517/1 gespeicherter Code wird angezeigt		überschrieben.
	auswählen		001	(Lenze-Einstellung: Ausgangsfrequenz C0050)		
8.		٥	001 010	Subcode auswählen	002	
9.	Eintrag ändern	•	Para			
10.		00	XXXXX	Codenummer eingeben	14	
				Es wird nicht geprüft, ob die Codenummer existiert! """ eingeben, um Eintrag zu löschen.		
11.		ENTER	STOrE	Eintrag bestätigen		
12.				"Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Speicherplätze zu ändern		



6.2.1.8 Paßwortschutz aktivieren

(Verfügbar ab Gerätestand E82 ... Vx11 in Kombination mit Keypad, Stand E82B ... Vx10)



Tip!

- Bei aktivem Paßwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um alle anderen Funktionen ausführen zu können, müssen Sie zuerst das Paßwort eingeben.
- Vergessen Sie nicht Ihr Paßwort! Wenn Sie das Paßwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Lenze-Service.

Paßwortschutz aktivieren

Aktio	Aktion Tastenfolge Ergebn		Ergebnis	Bemerkung	Beispie	el		
1.	In das Menü	0-2	0	Wechsel in Funktionsleiste 2				
2.	"ALL" wech- seln	00	Menu					
3.		00	RLL	Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen				
4.		0-2	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1				
5.	Paßwort ein-	•	Code			Paßwort 123 eingeben und ak-		
6.	geben	٥	0094	Code für Paßwort	0094	tivieren		
7.		•	Para					
8.		O >	XXXX	Paßwort einstellen	123			
9.		ENTER	STOrE	Paßwort bestätigen				
10.	Paßwort akti-	0-2	0	Wechsel in Funktionsleiste 2				
11.	vieren durch Wechsel in	00	Menu					
12.	das User-	00	uSEr	User-Menü auswählen				
13.	Menü	Menü	Menü	0-2	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1 Das Schlüssel-Symbol zeigt an, daß der Paßwortschutz aktiv ist		

Paßwortgeschützte Funktion aufrufen

Aktio	n	Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispie	el
1.	Paßwortge- schützte Funktion auf- rufen	verschiedene	PRSS 0 •—	Es wurde versucht, eine paßwortgeschützte Funktion aufzurufen $\mathcal D$ blinkt		Paßwort 123 temporär deakti- vieren
2.	Paßwortschutz temporär de- aktivieren	0	PRSS XXXX	Paßwort einstellen	123	
3.		ENTER	STOrE	Paßwort bestätigen ○ erlischt		
4.	Freier Zugriff auf alle Funk- tionen	verschiedene		Sie können jetzt wieder auf alle Funktionen frei zugreifen		
5.	Paßwortschutz	0-0	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		
6.	erneut aktivie- ren durch	00	Menu			
7.	Wechsel in	00	uSEr	User-Menü auswählen		
8.	das User- Menü	1-2	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1 Der Paßwortschutz ist wieder aktiv		



Paßwortschutz dauerhaft deaktivieren

Aktio	n	Tastenfolge	Ergebnis	Bemerkung	Beispie	el
1.	In das Menü "ALL" wech- seln	0-0	PRSS 0 •—•	D blinkt		Paßwort 123 dauerhaft deaktivieren
2.		٥	PRSS XXXX	Paßwort einstellen	123	
3.		ENTER	STO _r E	Paßwort bestätigen — erlischt		
4.		0-2	0	Wechsel in Funktionsleiste 2		
5.		00	Menu			
6.		00	RLL	Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen		
7.		0-2	0	Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1		
8.	Paßwortschutz	•	Code			
9.	dauerhaft de- aktivieren	٥	0094	Code für Paßwort	0094	
10.		•	Para			
11.		٥	0	Paßwort löschen	0	
12.		ENTER	STOrE	Eintrag bestätigen Sie haben jetzt wieder freien Zugriff auf alle Funktionen		



6.2.2 Parametrierung mit dem Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232)

Das Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232) koppelt den Antriebsregler über die RS232-Schnittstelle an einen übergeordneten Leitrechner (z. B. PC).

Um mit dem Kommunikationsmodul zu arbeiten, benötigen Sie die Zubehörkomponenten:

- Parametriersoftware "Global Drive Control (GDC)", Version 3.2 oder höher
- PC-Systemkabel

6.2.2.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

Kommunikationsmodul Typ	EMF2102IB-V001 (LECOM-A/B)		
Kommunikations-Medium	RS232 (LECOM-A)		
Kommunikations-Protokoll	LECOM-A/B V2.0		
Übertragungs-Zeichenformat	7E1: 7 Bit ASCII, 1 Stopbit, 1 Startbit, 1 Paritätsbit (gerade)		
Baudrate [Bit/s]	1200, 2400, 4800, 9600, 19200		
LECOM-A Teilnehmer	Slave		
Netzwerk-Topologie	Punkt-zu-Punkt		
Max. Anzahl Teilnehmer	1		
Max. Leitungslänge	15 m		
Kommunikationszeit	Siehe Tabelle		
PC-Anschluß	9polige Sub-D-Buchse		
DC-Spannungsversorgung	Intern		
Isolationsspannung zur Bezugserde/PE	50 V AC		
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	im Betrieb: 0 +50 °C Transport: -25 +70 °C Lagerung: -25 +55 °C		
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)		
Abmessungen (L x B x H)	75 mm x 62 mm x 23 mm		



6.2.2.2 Kommunikationszeiten

Die Zeit, die zur Kommunikation mit dem Antrieb notwendig ist, kann in aufeinanderfolgende Zeitabschnitte aufgeteilt werden:

Abschnitt	aktive Komponente	Aktion
t0	Anwendungsprogramm im Leitsystem	Startet Anforderung an den Antriebsregler
t1	Software-Treiber im Leitsystem	Konvertiert Anforderungsdaten in das LECOM-A/B-Protokoll und startet die Übertragung
t2		Kommunikation (= serielle Übertragung) zum Antriebsregler (Telegrammlaufzeit)
t3	Antriebsregler	Bearbeitet die Anforderung und startet die Antwort
t4		Kommunikations-Antwort wird übertragen (Telegrammlaufzeit)
t5	Software-Treiber im Leitsystem	Wertet Antwort aus und konvertiert in das Format des Anwendungsprogramms
t6	Anwendungsprogramm im Leitsystem	Erhält Ergebnis

Telegrammlaufzeit (t2, t4) [ms]	elegrammlaufzeit (t2, t4) [ms]					
		1200	2400	4800	9600	19200
Telegrammtyp SEND	t2 _{Standard} (Parameterwert = 9 Zeichen)	150	75	37.5	18.8	9.4
(Daten zum Antrieb senden)	zusätzlich für erweiterte Adressierung	41.6	20.8	10.4	5.2	2.6
Telegrammtyp RECEIVE	t4 _{Standard} (Parameterwert = 9 Zeichen)	166.7	83.3	41.7	20.8	10.4
(Daten vom Antrieb lesen)	zusätzlich für erweiterte Adressierung	83.3	41.7	20.8	10.4	5.2
Laufzeit einzelnes Zeichen 1)	pro Zeichen [ms]	8.4	4.2	2.1	1	0.52
Bearbeitungszeit im Antriebsreg	ler (t3)	t3 [ms]				
Codes schreiben		20				
	Codes lesen	20				

¹⁾ Enthält das Telegramm weniger oder mehr als 9 Zeichen, ändert sich die Übertragungszeit um die angegebenen Werte.



6.2.2.3 Verdrahtung mit einem Leitrechner (PC oder SPS)

Pinb	elegung 9poli	ge SubD-Buchse	Installation/Inbetriebnahme	
Pin	Bezeich- nung	Eingang (E) / Ausgang (A)	Erläuterung	
1	-	-	nicht belegt	LECOM-A
2	RxD	E	Leitung "Datenempfang"	LECOM
3	TxD	А	Leitung "Daten senden"	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
4	DTR	А	Sendesteuerung	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
5	GND	-	Bezugspotential	EWL0020\(\(\bar{1} \)
6	DSR	E	nicht belegt	FWI 0048
7	-	-	nicht belegt	PC AIF
8	-	-	nicht belegt	••••••••••
9	GND		Bezugspotential für T/R (A), T/R (B) und +5 V	8200 vector
			① = PC-Systemkabel	 Die Parametriersoftware Global Drive Control muß auf Ihrem PC installiert sein. 1. Kommunikationsmodul auf die Schnittstelle AlF aufstecken 2. Kommunikationsmodul über PC-Systemkabel mit dem PC verbinden. Bei eingeschalteter Netzspannung ist das Kommunikationsmodul betriebsbereit. Sie können mit dem Antrieb kommunizieren, d. h. alle Codes lesen und die beschreibbaren Codes verändern.



Tip!

- Der Antriebsregler hat eine doppelte Basisisolierung nach VDE 0160. Eine zusätzliche Potentialtrennung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie für die Verdrahtung das aufgeführte Lenze-Zubehör.

Hinweise für selbstkonfektionierte PC-Systemkabel

Spezifikation	Kabeltyp	LIYCY 4 x 0.25 mm ² abgeschirmt				
RS232-Schnittstellen-Kabel	Leitungswiderstand	≤ 100 Ω/km				
	Kapazitätsbelag	≤ 140 nF/km				
Spezifikation SubD-Verbinder	Nur metallische SubD-Gehäuseschalen verwenden. Die Abschirmung beidseitig mit den Gehäuseschalen verbinden.					
Pinbelegung			am PC oder ähnlich verbinden mit			
	am Kommunikationsmod	ul	9polige SubD-Buchse Pin	25polige SubD-Buchse Pin		
		2 (RxD)	3 (TxD)	2 (TxD)		
	9pol. SubD-Stecker Pin	3 (TxD)	2 (RxD)	3 (RxD)		
		5 (GND)	5 (GND)	7 (GND)		



Zubehör

Zubehör für Leitrechner	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Erläuterung
Software	Global Drive Control (GDC)	ESP-GDC2	PC-Programm zur Antriebsprogrammierung (Version 3.2 und höher) Systemvoraussetzung: IBM AT kompatibler PC
	LECOM-PC	-	LECOM-A/B-Kommunikationstreiber für PC-Systeme in der Sprache C/C++ (Quellcode). Einfache Modifikation für andere Ziel-Systeme.
Hardware	PC-Systemkabel 0.5 m	EWL0048	Systemkabel zwischen PC (9polige Buchse) und Kommunikationsmodul
	PC-Systemkabel 5 m	EWL0020	
	PC-Systemkabel 10 m	EWL0021	

6.2.2.4 Parametrierung mit LECOM-A (RS232)

Über LECOM-A können Sie auf alle Codes zugreifen:

- Antriebsregler-Codes (Codetabelle: 🕮 14-9 ff.).
 - Diese Codes werden im Antriebsregler automatisch nichtflüchtig gespeichert.
 - Ausnahme: Prozeßdaten wie z. B. Steuerworte oder Sollwerte.
- Modulspezifische Codes (Zugriff nur über Kommunikationsmodul: 🕮 6-11).
- Die Online-Hilfe von Global Drive Control enthält alle Hinweise zur Parametrierung mit LECOM-A.

6.2.2.5 Zusätzliche Codes für LECOM-A (RS232)

So lesen Sie die Codetabelle:

Spalte	Eintrag	Bedeutung
Code	Nr.	Codenummer (Mit "*" gekennzeichnete Codes sind in allen Parametersätzen gleich.
	Bezeichnung des Codes.	
	LECOM-Format	Interpretation Antworttelegramm: VH = Hexadezimal; VD = Dezimal; VS = ASCII-String; VO = Octet
Parameter	Einstellungen/Auswahlmöglichkeiten	Inhalt bzw. Bedeutung der Parameter-Werte (Fettdruck = Lenze-Einstellung)
Wichtig		Wichtige Zusatzinformationen



Code			Parameter		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	LECOM- Format	Einstellunge	en/Auswahlmöglichkeiten	
C0068*	Betriebszustand	VH	Bit	Belegung	
			3 2 1 0	TRIP-Fehlernummer	Übergabe der 10er-Stelle der LECOM-Fehlernummer. Beispiel: TRIP OH (LECOM-Nr. 50) = 0110 (5)
			7 6 5 4	letzter Kommunikationsfehler	
			0000	kein Fehler	
			0001	Checksummen-Fehler	
			0010	Protokollrahmen-Fehler	
			0011	reserviert	
			0100	ungültige Codenummer	
				ungültiger Variablenwert	
			0110	keine Zugriffsberechtigung	
			0111	Telegramm-Bearbeitung durch neues Telegramm unterbrochen	
			1111	allgemeiner Fehler	
				Reglersperre (DCTRL1-CINH) Regler gesperrt Regler freigegeben	
				Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN) nicht erreicht erreicht	
			10 0	Drehrichtung (NSET1/CW/CCW) Rechtslauf	
			11	Linkslauf Impulssperre (DCTRL1-IMP)	
				Leistungsausgänge gesperrt Leistungsausgänge freigegeben	
			12 0 1	Quickstop (DCTRL1-QSP) nicht aktiv aktiv	
				I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) (C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert) nicht erreicht erreicht	
			14 0 1	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT) falsch wahr	
				TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP) nicht aktiv aktiv	
C0248*	LECOM-Einga- bevorwahl	VD	0	0000 0255	 Für Kompatibilität mit LECOM-A/B-Treibern V1.0, die die direkte Adressierung von Subcodes (Array-Parametern) nicht unterstützen. C0248 bestimmt den Subcode (Array-Element), auf den zugegriffen wird.
					Der Versuch, auf Codes ohne Subcodes mit C0248 > 0 zuzugreifen, führt zu einem Fehler, da die Adresse nicht existiert.
					LECOM-A/B-Treiber ab V2.0 unterstützen die direkte Adressierung von Subcodes. C0248 nicht zusammen mit diesen Treibern ver- wenden!
					C0248 wird bei jedem Einschalten auf 0 gesetzt.



Code			Parameter	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	LECOM- Format	Einstellungen/Auswahlmöglichkeiten	
C0249*	LECOM-Code- bank	VD	Codebank adressierbare Codes 0000 0255 1 0250 0505 2 0500 0755 3 0750 1005 4 1000 1255 5 1250 1505 6 1500 1755 7 1750 2005 8 2000 2255 9 2250 2505 10 2500 2755 11 2750 3005 12 3000 3255 13 3250 3505 14 3500 3755 15 3750 4005	 Für Kompatibilität mit LECOM-A/B-Treibern V1.0 (größte mögliche Codenummer 255). Durch die Codebank wird jeweils ein Offset von 250 zur Codenummer addiert. C0249 ist zusammen mit LECOM-A/B-Treibern ab V2.0 unwirksam. C0249 wird bei jedem Einschalten auf 0 gesetzt.
C1810*	SW-Kennung	VS	Aufbau: 33S2102I_xy000	Software-Kennung (x = Hauptstand, y = Unterstand)
C1811*	SW-Erstellung	VS		Datum der Software-Erstellung
C1920	Startzustand	VD	0 QSP (Quickstop)	Nach dem Netzschalten ist der Antrieb im Zustand "QSP".
			1 CINH (Reglersperre)	Nach dem Netzschalten ist der Antrieb im Zustand "CINH". Schreiben von C0040 = 1 ⇒ Freigabe
C1921	Verkürzte Ant- wortzeit	VD	0 inaktiv 1 aktiv	 C1921 = 1: Ein Schreibtelegramm (Send) wird nur auf Übertragungsfehler geprüft: Ein fehlerfreies Telegramm wird positiv quittiert (ACK), sonst negativ (NAK). Erst danach wird der Wert an den Antriebsregler übertragen. Es ist nicht gewährleistet, daß der Antriebsregler den Wert korrekt übernommen hat. Das erneute Ansprechen des Kommunikationsmoduls ist nach 50 ms möglich.
C1922	Reaktion Kom- munikationsü- berwachung	VD	0 inaktiv1 CINH (Reglersperre)2 QSP (Quickstop)	 Mit C1922 und C1923 können Sie die Kommunikationsverbindung zum Leitrechner überwachen. Sendet der Leitrechner während der unter C1923 eingestellten Überwachungszeit kein Telegramm an das Kommunikationsmodul,
C1923	Überwachungs- zeit		50 {ms}	65535 wird die unter C1922 eingestellte Aktion durchgeführt.



Code			Parameter		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	LECOM- Format	Einstellunge	en/Auswahlmöglichkeiten	
C1962	Erweiterte Feh-		0	kein Fehler	
	ler-Nr.		1	ungültige Servicekennung	interner Fehler
			2	ungültige Callerkennung	
			3	ungültiger Datentyp	Anwenderfehler im Leitrechner
			4	ungültige Subcodenummer	
			5	ungültige Codenummer	
			6	ungültiger Parameter allgemein	
			7	Betriebszustand, z. B. Reglersperre	Zugriffsfehler
			8	Bedienungsart C0001 falsch	
			9	Parameter nur lesbar	
			10	allgemein	
			11	Datenblocklänge zu groß	Grenzwertverletzung
			12	Kollision mit anderen Parameterwerten	
			13	Wertebereich verlassen	
			14	allgemeine Grenzwertverletzung	
			17	allgemeiner interner Fehler	interner Fehler
			32	allgemein	Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul ↔ Antriebsregler
			33	Zeitüberschreitung	
			34	Rahmenfehler	
			35	Paritätsfehler	
			36	Überlauf	
			37	Handshake	
			38	Blockspeicher-Überlauf	
			208	Rahmenfehler	$Kommunikations fehler\ Antriebs regler \leftrightarrow Kommunikations modul$
			209	Überlauffehler	
			210	Checksummenfehler in Kommunikati- onsmodul	
			211	Telegramm-Unterbrechung	
			212	ungültige Daten	
			213	ungültiger Service	
			214	Paritätsfehler	



6.2.2.6 Fehlersuche und Störungsbeseitigung LECOM-A (RS232)

Drei LED's am Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232) geben Aufschluß über den Status:

	LED grün (Vcc)	LED gelb (RxD)	LED gelb (TxD)
Blinkt	Kommunikationsmodul ist noch nicht initialisiert.	Telegramm wird empfangen.	Antwort wird gesendet
Leuchtet	Kommunikationsmodul ist mit Spannung versorgt, keine Störung.	-	-
Aus	Kommunikationsmodul ist nicht mit Spannung versorgt.	Keine Telegramme werden empfangen.	Keine Antworten werden gesendet.

Fehler	Ursache	Abhilfe
Keine Kommunikation mit dem Antriebsreg- ler	Antriebsregler ist ausgeschaltet: Am Antriebsregler leuchtet keine Betriebszustands-Anzeige. Die grüne LED Vcc leuchtet nicht.	Antriebsregler mit Spannung versorgen.
	Kommunikationsmodul hat keine Spannung: • Die grüne LED Vcc leuchtet nicht.	Verbindung mit dem Antriebsregler prüfen.
	Kommunikationsmodul hat sich nicht mit dem Antriebsregler initialisiert.	
	Antriebsregler empfängt keine Telegramme. Test: Den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen (z. B. mit GDC im Online-Betrieb).	Blinkt die gelbe LED RxD nicht: Verdrahtung zum Leitrechner überprüfen. Leitrechner testen, ob dieser Telegramme sendet und die richtige Schnittstelle benutzt.
	Antriebsregler sendet keine Telegramme. Test: Den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen. Dies geschieht z. B. mit GDC im Online-Betrieb.	Blinkt die gelbe LED TxD nicht: LECOM-Baudrate (C0125) bei beiden Teilnehmern überprüfen und ggf. gleichsetzen. Geräte-Adressen 00, 10,, 90 nicht verwenden. Die gelbe LED TxD blinkt: Verdrahtung zum Leitrechner überprüfen.
Antriebsregler führt Schreibauftrag nicht	Antriebsregler sendet negative Quittierung (NAK-Antwort):	-
aus	 Kein Schreibzugriff auf C0044, C0046, weil C0412 falsch eingestellt ist. 	C0412/1, C0412/2 = 0 einstellen.
	 Versuch, in Code vom Typ "read only" zu schreiben. 	Schreibauftrag grundsätzlich nicht möglich.
	Antriebsregler schickt positive Quittierung (ACK-Antwort):	
	 Antriebsregler arbeitet mit einem anderen Parametersatz. 	Parametersatz umschalten.



6.3 Parametrierung mit Bus-Funktionsmodulen

Hinweise zur Parametrierung finden Sie:

Kombination Antriebsregler + Funktionsmodul	Beschreibung
Systembus (CAN)	□ 9-1 ff.
PROFIBUS	Siehe Betriebsanleitung Bus-Funktionsmodule
INTERBUS	
LECOM-B (RS485)	



7 Funktionsbibliothek

In der Funktionsbibliothek finden Sie ausführliche Informationen, um den Antriebsregler an Ihre Anwendung anzupassen. Das Kapitel ist in folgende Abschnitte gegliedert:

- Betriebsart auswählen, Betriebsverhalten optimieren
- Grenzwerte einstellen
- Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen
- Analoge und digitale Sollwerte konfigurieren
- Motordaten eingeben/automatisch erfassen
- Prozeßregler, I_{max}-Regler
- Analoge Signale frei verschalten
- Digitale Signale frei verschalten, Meldungen ausgeben
- Motor thermisch überwachen, Störungen erkennen
- Betriebsdaten anzeigen, Diagnose
- Parametersätze verwalten
- Antriebsparameter individuell zusammenfassen Das User-Menü



- Die Einbindung der Codes in die Signalverarbeitung finden Sie in den Signalflußplänen.
 (14-1 ff.)
- In der Codetabelle sind alle Funktionen als "Nachschlagewerk" numerisch mit kurzen Erläuterungen aufgelistet. (14-9 ff.)
- Wenn Sie Signale frei konfigurieren:
 - Wählen Sie immer vom Ziel aus gesehen die Quelle aus!
 - Fragen Sie sich "Woher kommt das Signal?" So finden Sie leicht den richtigen Eintrag für den jeweiligen Code.
 - Es gilt: Eine Quelle kann mehrere Ziele haben, ein Ziel kann nur eine Quelle haben.



7.1 Betriebsart auswählen, Betriebsverhalten optimieren

7.1.1 Betriebsart

Code		Einstelln	nöglichkei	ten	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0014_	Betriebsart	-2-	-2-	U/f-Kennliniensteuerung U ~ f	lineare Kennlinie mit konstanter U _{min} -Anhebung
			-3-	U/f-Kennliniensteuerung U ~ f ²	quadratische Kennlinie mit konstanter U _{min} -Anhebung
			-4-	Vectorregelung	Beim erstmaligen Anwählen mit C0148 die Mo-
			-5-	Sensorlose Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung Drehmomentsollwert über C0412/6 Drehzahlklammerung über Sollwert 1 (NSET1-N1), wenn C0412/1 belegt, sonst über Maximalfre-	torparameter identifizieren Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich

Funktion

Mit C0014 stellen Sie die Betriebsart und die Charakteristik der Spannungskennlinie ein. Eine Anpassung an unterschiedliche Lastkennlinien kann ebenfalls erfolgen:

- Lineare Kennlinie für Antriebe mit konstant verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl
- Quadratische Kennlinie für Antriebe mit quadratisch verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl
 - Quadratische U/f-Kennlinien werden bevorzugt bei Zentrifugalpumpen- und Lüfterantrieben angewendet. Prüfen Sie aber im Einzelfall, ob Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb in dieser Betriebsart betrieben werden kann!
 - Wenn Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb nicht für den Betrieb mit einer quadratischen U/f-Kennlinie geeignet ist, müssen Sie die Betriebsart C0014 = -2- oder -4- wählen.

U/f-Kennliniensteuerung mit U_{min}-Anhebung


Wählen Sie die klassische U/f-Steuerung mit konstanter U_{min}-Anhebung (C0016) beim Betrieb folgender Antriebe:


- Mehrmotoren-Anwendung (mehrere Motoren an einem Antriebsregler angeschlossen)
- Drehstrom-Reluktanzmotoren
- Drehstrom-Verschiebeankermotoren
- Betrieb an Spezialmotoren mit fest zugeordneter Frequenz-Spannungskennlinie
- Positionier- und Zustellantriebe mit hoher Dynamik
- Hubantriebe

C0014 = -2-Lineare Kennlinie

C0014 = -3

Quadratische Kennlinie (z. B. für Pumpen, Lüfter)





Vectorregelung

Mit der Vectorregelung erreichen Sie im Vergleich zu der U/f-Kennliniensteuerung ein erheblich höheres Drehmoment und eine niedrige Leerlaufstromaufnahme. Die Vectorregelung ist die verbesserte Motorstromregelung nach dem Lenze-FTC-Verfahren. Wählen Sie die Vectorregelung beim Betrieb folgender Antriebe:

- Einzelantriebe mit stark wechselnden Lasten
- Einzelantriebe mit Schweranlauf
- Mehrmotorenanwendungen mit gleichen Motoren und gleicher Lastverteilung
- Sensorlose Drehzahlregelung von Drehstrom-Normmotoren in Verbindung mit der Schlupfkompensation (C0021)

Sensorlose Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung

Der Sollwert (C0412/6) wird als Drehmomentsollwert interpretiert. Ein Istwert ist nicht notwendig. Einsatz z. B. bei Wickelantrieben.



Abgleich

U/f-Kennliniensteuerung (C0014 = -2- oder C0014 = -3-):

- 1. U/f Nennfrequenz C0015 vorgeben.
- 2. U_{min}-Anhebung (C0016) vorgeben.

Vectorregelung (C0014 = -4-):

- Die Parameteridentifizierung ist zwingend notwendig. (7-28)
- Die Betriebsart C0014 = -4- ist nur mit Schlupfkompensation (C0021) sinnvoll. Dadurch wird die "sensorlose Drehzahlregelung" auf den Prozeß optimiert.
- Der Motorleerlaufstrom (Magnetisierungsstrom) darf den Bemessungsstrom des Antriebsreglers nicht überschreiten.
- Der angeschlossene Motor sollte nicht mehr als zwei Leistungsklassen kleiner als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor sein.

Wichtig

- Den Wechsel zwischen U/f-Kennliniensteuerung und Vectorregelung nur bei gesperrtem Regler durchführen.
- Anwendungen mit Leistungsregelung nicht in der Betriebsart "Drehmomentregelung" (C0014 = 5) betreiben! 🕮 13-15
- Optimales Antriebsverhalten bei Anwendungen mit Prozeßregler, z. B. bei Drehzahlregelung oder Tänzerlageregelung, erzielen Sie in den Betriebsarten C0014 = 2 oder C0014 = 4.
 - Soll bei kleinen Drehzahlen ein hohes Drehmoment aufgebracht werden, empfehlen wir die Betriebsart "Vectorregelung" (C0014 = 4)

Besonderheiten

C0014 = -3

- Große Trägheitsmomente verursachen eine verminderte Beschleunigung des Antriebs.
 - Mit einer Parametersatzumschaltung (z. B. Beschleunigen mit C0014 = -2-) können Sie dieses Antriebsverhalten vermeiden.

C0014 = -4

- Nicht möglich, wenn
 - an einem Umrichter mehrere Antriebe mit unterschiedlicher Belastung betrieben werden.
 - an einem Umrichter mehrere Antriebe mit unterschiedlichen Nennleistungen betrieben werden.



7.1.2 U/f-Verhalten

7.1.2.1 U/f-Nennfrequenz

Code Einste		Einstellm	lmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0015	U/f-Nennfrequenz	50.00	7.50	{0.02 Hz}		Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspan- nungen

Funktion bei C0014 = -2-, -3-

Die U/f-Nennfrequenz bestimmt die Steigung der U/f-Kennlinie und hat entscheidenen Einfluß auf das Strom-, Drehmomentund Leistungsverhalten des Motors.


Funktion bei C0014 = -4-


Die U/f-Nennfrequenz beeinflußt die internen Parameter des Motormodells bei Betriebsart "Vectorregelung".

Abgleich

C0015 [Hz] =
$$\frac{400 \text{ V}}{\text{U}_{\text{NMotor}} [\text{M}]} \cdot \text{Motornennfrequenz [Hz]}$$

C0014 = -2-Lineare Kennlinie C0014 = -3-Quadratische Kennlinie (z. B. für Pumpen, Lüfter)





Motor			Einstellung	C0015
Spannung	Frequenz	Anschluß		
230/400 V	50 Hz	Y	50 Hz	Tip: • 4polige Asynchronmotoren, die für eine Nennfrequenz von 50 Hz
220/380 V	50 Hz	Y	52,6 Hz	in Sternschaltung ausgelegt sind, können Sie in Dreieckschaltung bei konstanter Erregung bis 87 Hz betreiben.
280/480 V	60 Hz	Υ	50 Hz	 Der Motorstrom und die Motorleistung erh\u00f6hen sich dabei um den Faktor √3 = 1,73.
400/690 V 400 V	50 Hz 50 Hz	Δ	50 Hz	 Der Feldschwächbereich beginnt erst oberhalb von 87 Hz. Vorteile:
000/4001/	E0.11		07.11	Höherer Drehzahlstellbereich.
230/400 V 280/480 V	50 Hz 60 Hz	Δ	87 Hz	 73 % höhere Leistungsausbeute aus Standardmotoren. Prinzipiell kann dieses Verfahren auch bei höherpoligen Motoren (6, 8,) angewandt werden.
220/380 V	50 Hz	Δ	90,9 Hz	 Bei 2poligen Asynchronmotoren die mechanische Grenzdreh- zahl beachten.

Wichtig

- Eine interne Netzspannungskompensation gleicht Schwankungen im Netz während des Betriebs aus, so daß Sie diese bei der Einstellung von C0015 nicht berücksichtigen müssen.
- Die Identifizierung der Motorparameter belegt automatisch C0015.



7.1.2.2 U_{min}-Anhebung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0016	U _{min} -Anhebung	→	0.00	{0.2 %}		→ geräteabhängig Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspan- nungen

Funktion bei U/f-Kennliniensteuerung C0014 = -2-, -3Lastunabhängige Anhebung der Motorspannung im Ausgangsfrequenzbereich unterhalb der U/f-Nennfrequenz. Damit kann das Drehmomentenverhalten des Umrichterantriebes optimiert werden.

Abgleich

C0016 unbedingt an den verwendeten Asynchronmotor anpassen. Sonst besteht die Gefahr, daß der Motor durch Übertemperatur zerstört wird oder der Umrichter mit Überstrom betrieben wird.

1. Motor im Leerlauf etwa bei Schlupffrequenz (f \approx 5 Hz) betreiben.

Ermitteln der Schlupffrequenz

$$\begin{split} f_S = f_N \cdot \frac{n_{Nsyn} - n_N}{n_{Nsyn}} & & f_S \\ & f_N \\ & & n_{Nsyn} \\ & & n_{Nsyn} \\ & & synchrone \ Drehzahl \ Motor (min^{-1}] \\ & n_N \\ & p \\ & Polpaarzahl \end{split}$$

- 2. U_{min} erhöhen, bis sich folgender Motorstrom einstellt:
 - Motor im Kurzzeitbetrieb bei 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz: bei eigenbelüfteten Motoren: I_{Motor} ≤ I_{N Motor} bei fremdbelüfteten Motoren: I_{Motor} ≤ I_{N Motor} Motor im Dauerbetrieb bei 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz:
 - bei eigenbelüfteten Motoren: I_{Motor} ≤ 0,8 I_{N Motor} bei fremdbelüfteten Motoren: I_{Motor}≤ I_{N Motor}

Wichtig

Beachten Sie bei allen Abgleichvorgängen das thermische Verhalten des angeschlossenen Asynchronmotors bei kleinen Ausgangsfrequenzen:

- Ērfahrungsgemäß können Sie Standard-Asynchronmotoren der Isolierstoffklasse B im Frequenzbereich 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz kurzzeitig mit ihrem Nennstrom betreiben.
- Exakte Einstellwerte für den max. zulässigen Motorstrom von eigenbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich beim Motorenhersteller erfragen.

Funktion bei Vectorregelung oder Umin ist nicht wirksam. Drehmomentregelung C0014 = -4-, -5-



7.1.3 Laufoptimierung

7.1.3.1 Schlupfkompensation

Code		Einstellm	glichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0021	Schlupfkompensation	0.0	-50.0	{0.1 %}	50.0	

Funktion

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren. Die Schlupfkompensation ist in allen Betriebsarten (C0014) wirksam.

- Schlupf vergrößern mit C0021 < 0 (bei C0014 = -2-, -3-)
 - "Weicheres" Antriebsverhalten bei starken Laststößen oder Anwendungen mit mehreren Motoren.
- Im Frequenzbereich von 5 Hz ... 50 Hz (87 Hz) entspricht die Abweichung von der Nenndrehzahl ≤ 0,5 % (Richtwert). Im Feldschwächbetrieb erhöht sich der Fehler.

Abgleich

1. Grobabgleich anhand der Motordaten:

$$s = \frac{n_{Nsyn} - n_N}{n_{Nsyn}} \cdot 100 \,\% \\ n_{Nsyn} = \frac{f_N \cdot 60}{p} \cdot \frac{60}{p} \\ s S Schlupfkonstante (C0021) [\%] synchrone Drehzahl Motor [min^-1] synchrone Drehzahl laut Motortypenschild [min^-1] f_N Nenndrehzahl laut Motortypenschild [Hz] polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenndrehzahl laut Motortypenschild [Hz] polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenndrehzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenn$$

- 2. Feinabgleich der Schlupfkompensation empirisch durchführen:
 - C0021 solange korrigieren, bis im gewünschten Drehzahlbereich zwischen Leerlauf und max. Belastung des Motors kein lastabhängiger Drehzahlabfall auftritt.

Beispiel mit Motordaten: 4 kW / 1435 min⁻¹ / 50 Hz

$$n_{Nsyn} = \frac{50Hz \cdot 60}{2} = 1500 \, min^{-1}$$

$$s = \frac{1500 \,\text{min}^{-1} - 1435 \,\text{min}^{-1}}{1500 \,\text{min}^{-1}} \cdot 100 \,\% = 4.33 \,\%$$

C0021 = 4.3 % voreinstellen

Wichtig

- Ein zu großer Wert von C0021 bewirkt eine Überkompensation und kann zur Instabilität des Antriebs führen.
- Bei Drehzahlregelung mit dem internen Prozeßregler C0021 = 0.0 einstellen.
- Die Motorparameter-Identifizierung mit C0148 belegt C0021 automatisch.



7.1.3.2 Schaltfrequenz

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0018 _	Schaltfrequenz	-2-	-0-	2 kHz	
			-1-	4 kHz	
			-2-	8 kHz	
			-3-	16 kHz	
C0144	Schaltfrequenz-Ab-	-1-	-0-	kein Absenken der Schaltfrequenz	
	senkung		-1-	automatisches Absenken der Schaltfrequenz bei ϑ_{max} - 5 °C	

Funktion C0018

Mit dieser Funktion stellen Sie die Schaltfrequenz des Wechselrichters ein. In der Lenze-Einstellung ist die Schaltfrequenz mit 8 kHz parametriert. Gründe für eine abweichende Parametrierung durch den Anwender können sein:

- 2 kHz, 4 kHz:
 - verbessertes Rundlaufverhalten bei kleineren Ausgangsfrequenzen
- 16 kHz:
 - geringere Geräuschentwicklung im angeschlossenen Motor
 - gute Sinusform des Motorstromes bei Anwendungen mit Ausgangsfrequenzen > 150 Hz, z. B. bei Mittelfrequenz-Antrieben

Wichtig

Bei Schaltfrequenz 16 kHz entstehen Geräteverlustleistungen, die durch ein Derating des Ausgangsstromes kompensiert werden müssen. (D 3-3)

Funktion C0144

- C0144 = -0
 - Bei Schaltfrequenz 8 kHz oder 16 kHz und Überschreiten der max. zulässigen Kühlkörpertemperatur (θ_{max}) wird der Wechselrichter gesperrt, TRIP-Meldung gegeben und der Motor trudelt momentenlos aus.
- C0144 = -1- (automatische Schaltfrequenzabsenkung):
 - Bei Schaltfrequenz 8 kHz oder 16 kHz reduziert der Antriebsregler bei Überschreiten einer Kühlkörpertemperatur von ϑ_{max} 5 °C die Schaltfrequenz automatisch auf 4 kHz und hält den Betrieb damit aufrecht.
 - Nach Abkühlung des Kühlkörpers hebt der Antriebsregler die Schaltfrequenz automatisch wieder an.

Wichtig

- Die Strombegrenzung C0022/C0023 wird von der Auswahl der Schaltfrequenz nicht automatisch beeinflußt.
- Abhängig von Motorscheinstrom und Ausgangsfrequenz wird die Schaltfrequenz automatisch auf den optimalen Wert eingestellt, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:
 - Die Geräusch-Emissionen ändern sich.
 - Die Funktion kann vom Anwender nicht beeinflußt werden.

7.1.3.3 Pendeldämpfung

Code		Einstellm	öglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0079	Pendeldämpfung	\rightarrow	0	{1}	80	→ geräteabhängig

Funktion

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- fehlangepaßtem Antrieb, d. h. Bemessungsleistung Antriebsregler Motor
 - z. B. Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating
- Betrieb von höherpoligen Motoren
- Betrieb von Sondermotoren

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz

 Bestimmte Asynchronmotoren k\u00f6nnen bei einer Ausgangsfrequenz von ca. 20 Hz ... 40 Hz dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Abgleich

- 1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
- 2. Durch schrittweises Verändern von C0079 die Schwingungen verkleinern.
 - Indikatoren für einen ruhigen Lauf können ein gleichförmiger Verlauf des Motorstroms oder die Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz sein.

Wichtig

Kompensieren Sie Resonanzen im drehzahlgerelten Betrieb über die Parameter des Drehzahlreglers.



7.1.3.4 Sperrfrequenzen

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0625*	Sperrfrequenz 1	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00	
C0626*	Sperrfrequenz 2	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00	
C0627*	Sperrfrequenz 3	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00	
C0628*	Ausblendbandbreite Sperrfrequenzen	0.00	0.00	{0.01 %}	100.00	Gilt für C0625, C0626, C0627

Funktion

Bei bestimmten Ausgangsfrequenzen können mechanische Resonanzen des Antriebs (z. B. Lüfter) entstehen. Die Sperrfrequenzen blenden diese unerwünschten Ausgangsfrequenzen aus. Die Bandbreite (Δf) bestimmt den Bereich der Frequenzausblendung.

Bei Sperrfrequenz = 480.00 Hz ist die Funktion inaktiv.

Die Funktion befindet sich im Block NSET1 vor dem Hochlaufgeber.

Abgleich

- Mit C0625, C0626, C0627 die gewünschten Sperrfrequenzen setzen.
- C0628 definiert die Bandbreite der Ausblendung.
 - Bandbreite (Δf) für die jeweilige Sperrfrequenz berechnen:

$$\Delta f \, [Hz] \ = \ f_s \, [Hz] \cdot \frac{\text{C0628} \, [\%]}{100 \, \%} \qquad \qquad f_s \qquad \text{Sperrfrequenz}$$

Wichtig

- Die Sperrfrequenzen wirken nur auf den Hauptsollwert.
- C0625, C0626, C0627, C0628 sind in allen Parametersätzen gleich.




Abb. 7-1 Sperrfrequenzen und ihre Bandbreite (Δf)



7.1.4 Verhalten bei Netzschalten, Netzausfall oder Reglersperre

7.1.4.1 Startbedingungen/Fangschaltung

Code		Einstelln	nöglichkeiten	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0142_	Startbedingung	-1-	-0- Automatischer Start gesperrt Fangschaltung inaktiv	Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28
			-1- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH Fangschaltung inaktiv	
			-2- Automatischer Start gesperrt Fangschaltung aktiv	Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28
			-3- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH Fangschaltung aktiv	
C0143*¸	Auswahl Fangverfah-	-0-	-0- Max. Ausgangsfrequenz (C0011) 0 Hz	Drehzahl des Motors wird gesucht.
	ren		-1- letzte Ausgangsfrequenz 0 Hz	Angegeben ist der Suchbereich.
			-2- Frequenzsollwert aufschalten (NSET1-NOUT)	Nach Reglerfreigabe wird der jeweilige Wert
			-3- Prozeßregler-Istwert (C0412/5) aufschalten (PCTRL1-ACT)	aufgeschaltet.

Funktion

Bestimmt, wie sich der Antriebsregler nach dem Netzeinschalten, einer Netzwiederkehr oder erneutem Start nach Reglersperre (CINH) verhält. Bei aktivierter Fangschaltung synchronisiert sich der Antriebsregler nach einer Netzunterbrechung automatisch auf einen trudelnden Motor oder schaltet ein Sollwertsignal auf.

- C0143 = -0-, -1- (Drehzahl des Motors suchen)
 - Der Antriebsregler ermittelt die erforderliche Ausgangsfrequenz für die momentane Drehzahl des trudelnden Motors, schaltet sich dann zu und beschleunigt den Motor bis zum vorgegebenen Sollwert.
 - Vorteil: Stetiger und sanfter Anlauf/Ablauf
- C0143 = -2-, -3- (Signal aufschalten)
 - Der Antriebsregler schaltet die erforderliche Ausgangsfrequenz f
 ür den Frequenzsollwert oder den Prozeßregler-Istwert auf.

Antriebsverhalten

Startoptionen ohne Fangschaltung

- C0142 = -0-
 - Nach einer Netzunterbrechung startet der Antrieb erst nach einer LOW/HIGH-Pegeländerung am Eingang CINH (X3/28).
- C0142 = -1-
 - Nach einer Netzunterbrechung läuft der Antrieb automatisch an, wenn am Eingang CINH (X3/28) HIGH-Pegel anliegt.
 Gleichzeitig setzt der Antriebsregler alle Integratoren auf Null und gibt sie wieder frei.

Startoptionen mit Fangschaltung

- C0142 = -2
 - Anlaufen mit Fangschaltung nach einer LOW/HIGH-Pegeländerung am Eingang CINH (X3/28).
- C0142 = -3
 - Automatisches Anlaufen mit Fangschaltung, wenn am Eingang CINH (X3/28) HIGH-Pegel anliegt.
- C0143 bestimmt, ob die Drehzahl des Motors gesucht wird oder ob ein Signal aufgeschaltet wird.

Wichtig

C0143 = -0-, -1-

- Die Fangschaltung nicht einsetzen, wenn mehrere Motoren mit unterschiedlichen Schwungmassen an einem Antriebsregler angeschlossen sind.
- Die Fangschaltung durchsucht ausschließlich die vorgegebene Drehrichtung für das Synchronisieren.
- Das Fangverfahren arbeitet sicher und zuverlässig bei Antrieben mit großen Massen.
- Bei Maschinen mit geringer Massenträgheit und geringer Reibung kann der Motor nach Reglerfreigabe aus dem Stillstand kurzzeitig anlaufen oder reversieren.

C0143 = --3-

• Prozeßregler-Istwert nur dann aufschalten, wenn in C0412/5 ein drehzahlproportionales Signal ansteht!

Tip

Wenn die Fangschaltung nicht bei **jedem** Antriebsstart wirksam sein soll, sondern nur nach einer Netzwiederkehr:

- X3/28 mit HIGH-Pegel brücken und den Antriebsregler mit der Funktion "QSP" starten (C0142 = -3- und C0106 = 0 s).
- Die Fangschaltung wird jetzt nur beim ersten Netzeinschalten aktiviert.



7.1.4.2 Gesteuerter Ablauf nach Netzausfall/Netzausschalten

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0988*	Zwischenkreisspan- nungsschwelle für Zwischenkreisspan- nungsregelung	0	0	{1 %}	200	 C988 = 0 % Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2 Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 > 0 nicht möglich!

Funktion

- Gesteuerter Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0) bei Netzausschalten oder Netzausfall.
- Steht der Motor bei Netzwiederkehr nicht still, wird mit der Hochlauframpe (C0012) auf den vorgegebenen Sollwert beschleunigt. Es tritt keine Verzögerungszeit wie bei aktiver Fangschaltung auf.
 - Vorteil: Sofortiges "Durchstarten", keine Verzögerungszeit wie bei aktiver Fangschaltung (7-9)
 - Nachteil: "Härterer" Übergang beim Wiederanlauf

Die Funktion kann mit oder ohne externen Bremswiderstand realisiert werden:

Ohne externen Bremswiderstand

- Gesteuerter Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0) bei aktivem Antriebsregler.
- Die Bremsenergie wird aus den Systemverlusten (Antriebsregler und Motor) aufgebracht.

Mit externem Bremswiderstand

- Selbsttätiger, schneller Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0).
- Die Ablaufzeit ist kürzer als ohne externen Bremswiderstand.

Funktionsablauf

- 1. Netzspannung wird unterbrochen.
- 2. Zwischenkreisspannung (U_{DC}) wird kleiner als Wert in C0988 \Rightarrow PAR1wird aktiviert.
- 3. QSP in PAR1 bewirkt generatorischen Betrieb.
- 4. U_{DC} wird größer als Wert in C0988.
- 5. PAR2 wird aktiviert \Rightarrow Der Motor beschleunigt mit Tir (C0012 in PAR2).
- 6. "Schleife" beginnt wieder bei 2.

Die "Schleife" 2. bis 6. wird so lange durchlaufen, bis die Motordrehzahl ca. 0 ist, da die Rotationsenergie im Motor U_{DC} aufgerehterhält



Abgleich	Code	Einstellung PAR1	Einstellung PAR2	Bemerkung
		(aktiv bei Netzausfall)	(aktiv bei Normalbetrieb)	
Umschaltschwelle	C0988	C0988 = 100 % entspricht genau der Netzspa		
		C0988 an die netzseitige Unterspannung anpa		
		AC 230 V oder AC 400 V	AC 460 V	Einen möglichst gleichmäßigen
		10 % Unterspannung ⇒	10 % Unterspannung ⇒	Ablauf erreichen Sie, wenn Sie die
		C0988 = 75 % 85 %	C0988 = 75 % 98 %	Obergrenze der Bandbreite einstellen.
Klemmenkonfiguration	C0410	C0410/4 (QSP) mit einem Digitaleingang	Klemmenkonfiguration für den	In der Lenze-Einstellung ist QSP
g		(X3/E1 X3/E6) belegen.	Normalbetrieb wählen.	LOW-aktiv.
mit QSP	İ	Diesen Eingang über C0411 invertieren.	Den in PAR1 mit QSP beleg-]
im Normalbetrieb			ten Digitaleingang mit QSP	
			(nicht invertiert) belegen und	
alara OCD		Discour Figures and all the collection	beschalten.	
ohne QSP im Normalbetrieb		Diesen Eingang nicht beschalten.	 Den in PAR1 mit QSP beleg- ten Digitaleingang nicht ver- 	
im Normaibetrieb			wenden.	
Quickstop bei Netzausfall ohne ex-	C0105	So einstellen, daß nach Netz-Aus ein geführ-	Die für die Anwendung erforderli-	
ternen Bremswiderstand	00.00	ter Ablauf des Motors bis in den Stillstand	che Ablaufzeit für QSP einstellen.	
		gewährleistet ist:		
		1. Den gleichen Wert wie in PAR2 einstellen.		
		2. Netzspannung ausschalten.		
		 PAR1 wird aktiviert. 		
		 Beim geführten Ablauf beobachten, ob 		
		der Antriebsregler "Überspannung OU"		
		meldet.		
		3. Wert solange verringern und Netzschal-		
		ten, bis der Antriebsregler beim Ablauf OU meldet.		
		4. Diesen Wert um ca. 20 % erhöhen als		
		endgültige Einstellung.		
Quickstop bei Netzausfall mit exter-	C0105		Die für die Anwendung erforderli-	Beim geführten Ablauf die ge-
nem Bremswiderstand		2. Wert solange verringern bis nach Netz-	che Ablaufzeit für QSP einstellen.	neratorische Stromgrenze nicht
		Aus die gewünschte Ablaufzeit erreicht		überschreiten.
		wird.		 Externen Bremswiderstand
				ausreichend bemessen.

Wichtig

- Parametersatzumschaltung über Klemme, Bus oder PC ist bei C0988 > 0 nicht möglich!
- C0988 ist in allen Parametersätzen gleich.



Tip!

Bei Not-Aus (Antriebsregler wird vom Netz freigeschaltet) können Sie ein Austrudeln des Antriebs mit der Funktion "Gesteuerter Ablauf nach Netzausfall/Netzausschalten" verhindern.



7.1.4.3 Reglersperre (CINH)



Vorsicht!

Verwenden Sie die Reglersperre (CINH) nicht als Not-Aus. Die Reglersperre (CINH) sperrt nur die Leistungsausgänge und trennt **nicht** den Antriebsregler vom Netz.

Funktion

- Sperren der Leistungsausgänge.
 - Der Antrieb trudelt ohne Moment aus.
 - Statusanzeige Keypad: MP (Impulssperre)
 - Die grüne LED am Antriebsregler blinkt.

Aktivierung

- LOW-Pegel an X3/28 (nicht invertierbar)
- C0410/10 ≠ 0: LOW-Pegel an der Signalquelle für CINH (Pegel invertieren mit C0411)
- Bei C0469 = 1: STOP betätigen
 - Erneuter Start mit RUN

Wichtig

- X3/28, C0410/10 und wirken wie eine UND-Verknüpfung.
- Ein erneuter Start beginnt bei einer Ausgangsfrequenz = 0 Hz.
 - Bei noch rotierenden Schwungmassen kann es zu generatorischer Überlast kommen, wenn die Fangschaltung (C0142) inaktiv ist.



Tip!

Sie können auch mit C0040 den Antriebsregler sperren und wieder freigeben oder den Status der Reglersperre auslesen.



7.2 Grenzwerte einstellen

7.2.1 Drehzahlbereich

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0010	minimale Ausgangs- frequenz	0.00	0.00 → 14.5 Hz	{0.02 Hz}	480.00	 C0010 nicht wirksam bei bipolarer Sollwertvorgabe (-10 V + 10 V) C0010 wirkt nicht auf AIN2.
C0011	maximale Ausgangs- frequenz	50.00	7.50 → 87 Hz	{0.02 Hz}	480.00	→ Drehzahlstellbereich 1 : 6: Bei Betrieb mit Lenze-Getriebemotoren unbedingt einstel- len!:
C0239	untere Frequenzbe- grenzung	-480.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	Wird unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten.

Funktion

Der für die Anwendung erforderliche Drehzahlbereich wird über die Vorgabe der Ausgangsfrequenzen eingestellt:

- C0010 entspricht der Drehzahl bei 0 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.
- C0011 entspricht der Drehzahl bei 100 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.
- C0239 gibt die Drehzahl vor, die unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten wird (z. B. für Lüfter, Tänzerlageregelung oder Trockenlaufschutz für Pumpen).

Abgleich

Wichtig

Beziehung zwischen Ausgangsfrequenz und Synchrondrehzahl des Motors:

$$n_{Nsyn} = \frac{C0011 \cdot 60}{p}$$


Beispiel 4poliger Asynchronmotor:


• Bei der Einstellung C0010 > C0011 wird auf C0011 begrenzt.

- Bei Sollwertvorgabe über JOG-Werte wirkt C0011 ablösend als Begrenzung.
- C0011 ist eine interne Normierungsgröße:
 - Größere Änderungen nur bei Reglersperre ausführen.
- C0010 wirkt nicht auf AIN2 des Application-I/O.
- Maximaldrehzahl des Motors beachten!

Besonderheiten

- Bei Ausgangsfrequenzen > 300 Hz:
 - Schaltfrequenzen < 8 kHz vermeiden.
- Den Anzeigewert von C0010 und C0011 können Sie mit C0500 und C0501 auf eine Prozeßgröße beziehen.
- C0239 = 0.00 Hz läßt nur eine Drehrichtung zu.







7.2.2 Stromgrenzwerte (I_{max}-Grenzwerte)

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0022	I _{max} -Grenze moto- risch	150	30	{1 %}	150	
	I _{max} -Grenze genera- torisch	150	30	{1 %}	150	C0023 = 30 %: Funktion inaktiv, wenn C0014 = -2-, -3-:

Funktion

Die Antriebsregler verfügen über eine Stromgrenzwertregelung, die das dynamische Verhalten unter Last bestimmt. Die dabei gemessene Auslastung wird mit dem unter C0022 für motorische Last und mit dem unter C0023 für generatorische Last eingestellten Stromgrenzwert verglichen. Werden die Stromgrenzwerte überschritten, ändert der Antriebsregler sein dynamisches Verhalten.

- C0023 = 30 %
 - Stromgrenzwertregler für generatorischen Betrieb inaktiv (nur in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung C0014 = -2-, -3-) (7-2).
 - Ggf. sinnvoll bei Anwendungen mit Mittelfrequenz-Asynchronmotoren bei fehlerhafter Erkennung von motorischem und generatorischem Betrieb.

Abgleich

- Die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.
- Strom-Derating bei Schaltfrequenz 16 kHz beachten. (3-3)

Antriebsverhalten, wenn der jeweilige Grenzwert erreicht wird

- Während des Hochlaufs:
 - Verlängern der Hochlauframpe.
- Während des Ablaufs:
 - Verlängern der Ablauframpe.
- Bei steigender Belastung mit konstanter Drehzahl:
 - Wenn der motorische Stromgrenzwert erreicht wird:
 - Absenken der Ausgangsfrequenz bis auf 0 Hz.
 - Wenn der generatorische Stromgrenzwert erreicht wird: Anheben der Ausgangsfrequenz bis auf die maximale Frequenz (C0011).
 - Aufheben der Ausgangsfrequenzänderung, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
 - Baut sich eine plötzliche Last an der Motorwelle auf (z. B. Antrieb wird blockiert), kann die Überstrom-Abschaltung ansprechen (Störungsmeldung OCX).
- Bei C0023 = 30 % und C0014 = -2-, -3-
 - Bei motorischer oder generatorischer Überlastung (C0054 > C0022):
 - Absenken der Ausgangsfrequenz bis auf 0 Hz.
- Aufheben der Ausgangsfrequenzänderung, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.

Wichtig

• Eine korrekte Stromregelung ist im generatorischen Betrieb nur möglich mit angeschlossenem Bremswiderstand.

Lenze

C0022 und C0023 beziehen sich auf den Ausgangs-Bemessungsstrom bei Schaltfrequenz 8 kHz. (3-3)



7.3 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen

7.3.1 Hoch- und Ablaufzeiten, S-Rampen

Code	Code		nöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0012	Hochlaufzeit Haupt- sollwert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Zusatzsollwert ⇒ C0220
C0013	Ablaufzeit Hauptsoll- wert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Zusatzsollwert ⇒ C0221
C0182*	Integrationszeit S–Rampen	0.00	0.00	{0.01 s}	50.00	C0182 = 0.00: Hochlaufgeber arbeitet linear C0182 > 0.00: Hochlaufgeber arbeitet S-förmig (ruckfrei)
C0220	Hochlaufzeit Zusatz- sollwert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Hauptsollwert ⇔ C0012
C0221	Ablaufzeit Zusatzsoll- wert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Hauptsollwert C0013

Funktion

Die Hoch- und Ablaufzeiten bestimmen, wie schnell der Antrieb einer Sollwertänderung folgt.

Dem Hochlaufgeber des Hauptsollwertes (NSET1-RFG1) ist ein einstellbares Übertragungsglied (PT1) nachgeschaltet. Damit kann ein S-förmiger Hoch- bzw. Ablauf des Frequenz-Sollwertes eingestellt werden. Diese Funktion ermöglicht ein absolut ruckfreies Anlaufen und Anhalten des Antriebs:

- C0182 = 0.00: Hochlaufgeber Hauptsollwert arbeitet linear.
- C0182 > 0.00: Hochlaufgeber Hauptsollwert arbeitet S-förmig (ruckfrei).

Abgleich

- Die Hoch- und Ablaufzeiten beziehen sich auf eine Änderung der Ausgangsfrequenz von 0 Hz auf die unter C0011 eingestellte maximale Ausgangsfrequenz.
- Berechnen Sie die ZeitenT_{ir} und T_{if}, die Sie unter C0012 und C0013 einstellen müssen.
 - t_{ir} und t_{if} sind die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen f₁ und f₂:


$$T_{ir} \ = \ t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1} \qquad \qquad T_{if} \ = \ t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$$

Wichtig

- Zu kurz eingestellte Hoch- und Ablaufzeiten können unter ungünstigen Betriebsbedingungen zur Abschaltung des Antriebsreglers mit TRIP OC5 führen. In diesen Fällen die Hoch- und Ablaufzeiten nur so kurz einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.
- C0182 ist in allen Parametersätzen gleich.
- C0182 wirkt nicht auf den Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD)
- Einsatzbeispiel für S-Rampen: 🕮 13-14, Sollwertsummation (Grund- und Zusatzlastbetrieb)

Besonderheiten

- Der Hochlaufgebereingang des Hauptsollwertes kann über C0410/6 auf 0 gesetzt werden (NSET1-RFG1-0). Der Hauptsollwert f\u00e4hrt mit der Ablaufzeit (C0013) gegen 0 Hz, solange die Funktion aktiv ist.
 - Bei Sollwertsummation oder im geregelten Betrieb kann der Antrieb weiterdrehen.
- Der Hochlaufgeber des Hauptsollwertes kann über C0410/5 gestoppt werden (NSET1-RFG1-STOP). Dabei wird der Hochlaufgeberausgang auf dem aktuellen Wert gehalten, solange die Funktion aktiv ist.





7.3.2 Quickstop (QSP)

Code Eins			öglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0105	Ablaufzeit QSP	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	QSP = Quickstop

Funktion

Quickstop führt den Antrieb an der eingestellten Ablaufzeit C0105 bis zum Stillstand.

Unterschreitet f die Schwelle C0019, wird die Gleichstrombremse (DCB) aktiviert. Nach Ablauf der Haltezeit (C0106) setzt der Regler Impulssperre (Anzeige Keypad: IMP). (III 7-17)

Aktivierung

- C0410/4 ≠ 0:
 - LOW-Pegel an Signalquelle für QSP (Pegel invertieren mit C0411)
- Bei C0469 = -2-: **STOP** betätigen.
 - Erneuter Start mit RUN
- C0007 = -14- ... -22-, -34-, -47-:
- LOW-Pegel an X3/E3 und X3/E4
- HIGH-Pegel an X3/E3 und X3/E4 beim Netzeinschalten
- C0007 = -46-, -49-:
 - LOW-Pegel an X3/E2
- C0007 = -2-, -4-, -8-, -9-, -13-, -30-, -31-, -32-, -36-, -37-, -40-, -43-, -45-:
 - LOW-Pegel an X3/E3
- C0007 = -33-, -42-:
 - LOW-Pegel an X3/E4

Wichtig

- Quickstop wirkt auf den Hauptsollwert und den Zusatzsollwert.
- Quickstop wirkt nicht auf den Prozeßregler.

7.3.3 Drehrichtung umschalten (CW/CCW)

Funktion

Umschaltung der Drehrichtung des Motors über digitale Steuersignale. Die Umschaltzeit ist abhängig von den eingestellten Rampenzeiten für den Hauptsollwert (Ablaufzeit C0013, Hochlaufzeit C0012, ggf. Hochlaufzeit S-Rampen C0182).

Nicht drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrichtung

Aktivierung

- C0007 = -0- ... -13-, -23-, -43-, -45-: Umschaltung über X3/E4.
- C0410/3 ≠ 0: Umschaltung über frei konfigurierte Signalquelle.

Bei phasenrichtigem Anschluß und HIGH-aktiven Eingängen ergibt sich ein

Rechtsdrehfeld bei LOW-Pegel, Linksdrehfeld bei HIGH-Pegel.

Wichtig

- Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der externen Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung umkehren.
- Die Umschaltung erfolgt nur im Hauptsollwert.

Drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrichtung

Aktivierung

- C0007 = -14- ... -22-, -34-, -47-: Drahtbruchsichere Umschaltung der Drehrichtung über X3/E3, X3/E4.
- C0410/22 ≠ 0 und C0410/23 ≠ 0: Drahtbruchsichere Umschaltung über frei konfigurierte Signalquelle.

Bei phasenrichtigem Anschluß und HIGH-aktiven Eingängen ergibt sich:

Funktion	Signalquelle	
	Pegel für CW/QSP	Pegel für CCW/QSP
Linkslauf	LOW	HIĞH
Rechtslauf	HIGH	LOW
Quickstop	LOW	LOW
unverändert	HIGH	HIGH

Wichtig

- HIGH-Pegel an CW/QSP und CCW/QSP: Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Signal, das als erstes aktiv war.
- HIGH-Pegel beim Netzeinschalten an CW/QSP und CCW/QSP: Der Regler aktiviert Quickstop (QSP).
- Die Umschaltung erfolgt nur im Hauptsollwert.



7.3.4 Bremsen ohne Bremswiderstand

7.3.4.1 Gleichstrombremse (DCB)

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
ے*C0035	Auswahl DCB	-0-	-0-	Vorgabe Bremsspannung über C0036		
			-1-	Vorgabe Bremsstrom über C0036		
C0036	Spannung/Strom DCB	\rightarrow	0	{0.02 %}	150 %	 geräteabhängig Bezug M_N, I_N Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspannungen
C0107	Haltezeit DCB	999.00	1.00	{0.01 s}	999.00	Haltezeit, wenn DCB von extern über Klemme oder Steuerwort ausgelöst wird 999.00 s = ∞
C0196*¸J	Aktivierung Auto-	-0-	-0-	Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019		
	DCB		-1-	Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 u NSET1-RFG1-IN < C0019	ınd	
C0019	Ansprechschwelle Auto-DCB	0.10	0.00	{0.02 Hz}	480.00	DCB= Gleichstrombremse 0.00 s = Auto-DCB inaktiv
C0106	Haltezeit Auto-DCB	0.50	0.00	{0.01 s}	999.00	Haltezeit, wenn DCB durch Unterschreiten von C0019 ausgelöst wird 0.00 s = Auto-DCB inaktiv 999.00 s = ∞

Funktion

Die Gleichstrombremsung ermöglicht ein schnelles Abbremsen des Antriebs in den Stillstand ohne den Einsatz eines externen Bremswiderstands.

- Das Bremsmoment ist geringer als bei generatorischem Bremsen mit externem Bremswiderstand.
- Erzielbares Bremsmoment: ca. 20 % ... 30 % des Motornennmoments.
- Sie können eine Bremsspannung oder einen Bremsstrom vorgeben.
- C0196 verbessert das Anlaufverhalten des Motors bei aktiver automatischer Gleichstrombremse (z. B. für den Betrieb von Hubwerken).

Abgleich

- 1. Mit C0035 wählen, ob eine Bremsspannung oder ein Bremsstrom vorgegeben werden soll.
- 2. Unter C0036 die Höhe der Bremsspannung bzw. des Bremsstroms in Prozent angeben.
 - Bei C0035 = -0- bezieht sich die Angabe auf die Geräte-Nennspannung $[U_N]$.
 - Bei C0035 = -1- bezieht sich die Angabe auf den Geräte-Nennstrom $[I_N]$.
- 3. Wählen Sie, wie Sie die Gleichstrombremse aktivieren wollen:
 - Über digitales Eingangssignal (Konfiguration mit C0410/15)
 - Automatisch beim Unterschreiten der Ansprechschwelle C0019 (Bedingung: C0106 > 0.00 s)

Über Eingangssignal aktivieren

Bei HIGH-aktiven Eingängen:

Code		HIGH-Pegel an	Funktion
C0007	-17-	X3/E1	DCB ist solange aktiv, bis X3/E1 = LOW.
	-3-, -7-, -14-, 19	X3/E2	DCB ist solange aktiv, bis X3/E2 = LOW.
	-0-, -5-, -11-, -25-, -29-,	X3/E3	DCB ist solange aktiv, bis X3/E3 = LOW.
	-41-, -42-, -48-		_
	-31-, -36-, -51-	X3/E4	DCB ist solange aktiv, bis X3/E4 = LOW.
C0410/15	≠ 0	Signalguelle	DCB ist solange aktiv. bis Signalguelle = LOW.

Nach Ablauf der Haltezeit (C0106) setzt der Regler Impulssperre (Anzeige Keypad: IMP).

Automatisch aktivieren

- 1. Unter C0106 die Haltezeit > 0.00 s auswählen:
 - Automatische Gleichstrombremse ist für die eingestellte Zeit aktiv. Anschließend setzt der Antriebsregler Reglersperre (CINH)
- 2. Unter C0196 die Eingangsbedingung für das automatische Gleichstrombremsen auswählen:
 - C0196 = -0-: DCB aktiv bei C0050 < C0019
 - C0196 = -1-: DCB aktiv bei C0050 < C0019 und Sollwert < C0019
- 3. Unter C0019 die Ansprechschwelle einstellen:
 - Die Ansprechschwelle gibt an, ab wann die Gleichstrombremse aktiviert wird.



Wichtig

- C0035 = -1-
 - Der DC-Motorstrom wird über C0036 direkt (bezogen auf den Geräte-Nennstrom) eingestellt.
- C0035 = -0-
 - Der DC-Motorstrom wird über C0036 indirekt (bezogen auf die Geräte-Nennspannung) eingestellt.
- Bei zu langem Betrieb mit hohem DC-Motorstrom kann der angeschlossene Motor überhitzt werden!

Besonderheiten

- Mit C0019 kann ein Totgang im Sollwert eingestellt werden. Wenn dabei die Gleichstrombremsung nicht aktiv sein soll, C0106 = 0,00 s einstellen.
- C0019 können Sie auf eine Prozeßgröße beziehen (7-50).

7.3.4.2 AC-Motorbremsung

Code		Einstellm	öglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
	Zwischenkreisspan- nungsschwelle für Zwischenkreisspan- nungsregelung	0	0	{1 %}	00	 C988 = 0 % Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2 Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 > 0 nicht möglich!

Funktion

Mit der Parametersatzumschaltung in Abhängigkeit von der Zwischenkreisspannung können Sie die AC-Motorbremsung als Alternative zur DC-Bremsung (DCB) realisieren:

- Die AC-Motorbremsung ist ein Bremsverfahren ohne externen Bremswiderstand für die Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-)".
- Bei Netzspannungen bis ca. AC 400 V können Sie kürzere Bremszeiten erzielen als mit der Gleichstrombremse (DCB).
- Die Bremszeiten beim Bremsen über externen Bremswiderstand sind um ca. 33 % kürzer als bei der AC-Motorbremsung.

Konfiguration der Parametersätze

Code	Einstellung PAR1	Einstellung PAR2	Bemerkung
	(aktiv bei Normalbetrieb)	(aktiv bei Bremsbetrieb)	
C0013/	Geforderte Bremszeit für AC-	Ablaufzeit des Antriebs mit max. Schwunglast,	C0013 bei Bremsung an der
C0105	Bremsung	ohne daß Meldung OU (Überspannung) während	Hauptsollwertrampe
		des Ablaufs ausgegeben wird	 C0105 bei Bremsung an der QSP-Rampe
C0015	Dem Antrieb angepaßter	Abhängig von der Antriebsleistung bis zu mini-	Dadurch wird in PAR2 durch Über-
	Wert,	mal 25 % des Werts von C0015 in PAR1:	erregung die Energie im Motor ab-
	z. B. U/f-Eckpunkt = 50 Hz	Faustregel: 2,2 kW 50 %	gebaut.
		Bei kleineren Antriebsleistungen Wert verringern, bei größeren erhöhen.	
C0016	Dem Antrieb angepaßter	Abhängig von der Antriebsleistung bis zu 5fa-	Dadurch wird in PAR2 auch im un-
	Wert,	chen Wert von C0016 in PAR1:	teren Drehzahbereich durch Über-
	z. B. U _{min} = 5 %	 Faustregel: 2.2 kW ⇒ Faktor 3 	erregung die Energie im Motor ab-
		Bei kleineren Antriebsleistungen Faktor erhö- hen, bei größeren verkleinern.	gebaut.
C0988	Umschaltschwelle		
	Abhängig von der angelegten	Netzspannung einstellen:	
	230 V, 400 V	⇒ 112 %	
	440 V	⇒ 123 %	
	460 V	⇒ 129 %	
	480 V	⇒ 134 %	
	500 V	⇒ 140 %	

Wichtig

- Die AC-Motorbremsung kann nur in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-) eingesetzt werden.
- Parametersatzumschaltung über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 > 0 nicht möglich!
- Je h\u00f6her die Netzspannung, desto l\u00e4nger mu\u00df die Ablaufzeit der AC-Bremsung in PAR1 eingestellt sein, um die obigen Bedingungen zu erf\u00fcllen. Bei hoher Netzspannung k\u00f6nnen deshalb mit der Gleichstrombremsung (DCB) k\u00fcrzere Ablaufzeiten erreicht werden.
- C0988 ist in allen Parametersätzen gleich.



7.4 Analoge und digitale Sollwerte und Istwerte konfigurieren

7.4.1 Auswahl Sollwertvorgabe

Analogsign	ale			
Code		Einstelln	nöglichkeiten	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0001 ₄ J	Auswahl Sollwertvorgabe (Bedienungsart)	-0-	-0- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)	Für C0001 = 0 3 gilt: Die Steuerung ist immer gleichzeitig möglich über Klemmen oder PC/Keypad
			-1- Sollwertvorgabe über Keypad oder Parameterkanal eines AIF-Busmoduls	 Änderung von C0001 wird in den ent- sprechenden Subcode von C0412 kopiert. Freie Konfiguration in C0412 ändert nicht C0001!
			-2- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)	Wurde in C0412 frei konfiguriert (Kontrolle C0005 = 255), hat C0001 keinen Einfluß auf in C0412
				C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AlF-Busmoduls! Sonst werden die Prozeßda-
			-3- Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF- Busmoduls	AIF-Busmodule sind INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN) 2171/2172, LECOM A/B/LI 2102

Funktion

- C0001 = -1-: Sollwertquelle ist Parameterkanal von AIF (Automatisierungs-Interface).
- C0001 = -3-: Sollwertquelle ist Prozeßdatenkanal von AIF.
- C0001 = -0-, -2-: Sollwertquelle ist Klemme AIN1.

Wichtig

- Beim Umschalten auf C0001 = -0-, -1- oder -2- kann der Antrieb nach Reglerfreigabe anlaufen.
- C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls! Sonst werden die Prozeßdaten nicht ausgewertet.
- Bei C0001 = -3- ist nach Netzeinschalten QSP gesetzt!
 - Mit PC: QSP aufheben mit Steuerwort C0135, Bit 3 = 0.
 - Mit Keypad: C0469 = -2- setzen.
 RUN drücken.



7.4.2 Analoge Sollwerte über Klemme

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0034*_	Bereich Sollwertvor-	-0-	-0-	0 5 V / 0 10 V / 0 20 mA	Schalterstellung des Funktionsmoduls
	gabe		-1-	4 20 mA	beachten!
	Standard-I/O (X3/8)		-2-	-10 V +10 V	• C0034 = -2-:
			-3-	4 20 mA drahtbruchüberwacht (TRIP Sd5, wenn I < 4 mA)	– – C0010 nicht wirksam
			-4 -13-	reserviert	
C0034*¸J (A)	Bereich Sollwertvor- gabe Application-I/O				Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!
1	X3/1U, X3/1I	-0-	-0-	Spannung unipolar 0 5 V / 0 10 V	
2	X3/2U, X3/2I		-1-	Spannung bipolar -10 V +10 V	Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam
			-2-	Strom 0 20 mA	
			-3-	Strom 4 20 mA	
			-4-	Strom 4 20 mA drahtbruchüberwacht	TRIP Sd5 bei I < 4 mA
C0026*	Offset Analogeingang 1 (AIN1–OFFSET)	0.0	-200.0	{0.1 %} 200.0	Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 %
C0027*	Verstärkung Analog-	100.0	-1500.0	{0.1 %} 1500.0	 C0026 und C0413/1 sind gleich Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I
00027	eingang 1	100.0	1000.0	(6.1 76)	• 100.0 % = Verstärkung 1
	(AIN1-GAIN)				 Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset C0027 und C0414/1 sind gleich
C0413*	Offset Analogein- gänge				Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 %
1	AIN1-OFFSET	0.0	-200.0	{0.1 %} 200.0	Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I C0413/1 und C0026 sind gleich
2	AIN2-OFFSET	0.0			Einstellung für X3/2U, X3/2I (nur Application-I/O)
C0414*	Verstärkung Analog-				• 100.0 % = Verstärkung 1
	eingänge				Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset
1	AIN1-GAIN	100.0	-1500.0	{0.1 %} 1500.0	Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I C0414/1 und C0027 sind gleich
2	AIN2-GAIN	100.0			Einstellung für X3/2U, X3/2I (nur Application-I/O)

Funktion

Vorgabe und Abgleich von analogen Signalen über Klemme als Sollwert oder als Istwert.

Aktivierung fest konfiguriert

In C0005 eine für die Anwendung passende Konfiguration wählen.

Aktivierung frei konfiguriert


In CO412 den gewünschten Sollwert oder Istwert mit einer analogen Eingangsklemme belegen (CO412/x = 1 oder 4).

Abgleich


- 1. Sollwertbereich in C0034 auswählen.
- 2. Schalter-/Jumperstellung am Funktionsmodul auf gleichen Bereich einstellen! Das Sollwertsignal wird sonst falsch interpretiert.
 - Das Sollwertsignal wird nur innerhalb des eingestellten Sollwertbereichs (C0034) ausgewertet, unabhängig von der eingestellten Verstärkung.
 - Die minimale Ausgangsfrequenz (C0010) entspricht 0 % Sollwertsignal.
 - Bei Offset ≠ 0 % und/oder inverser Sollwertvorgabe kann der in C0010 eingestellte Wert unterschritten werden.
- 3. Ggf. Verstärkung einstellen (C0414)
 - Die Verstärkung wirkt immer gleichzeitig auf Sollwertsignal und Offset.
 - 100 % entspricht dem Verstärkungsfaktor = 1.
- 4. Ggf. Offset einstellen (CO413).
 - Ein Offset verschiebt die Kennlinie (7-21).
 - Über den Offset und ggf. C0239 (untere Frequenzbegrenzung) können Sie einen Totgang einrichten.




Abgleich Unipolare Sollwertvorgabe



Inverse Sollwertvorgabe



Bipolare Sollwertvorgabe





Beispiel

Für eine inverse Sollwertvorgabe (0 ... + 10 V) soll ein Totgang von + 2 V (= 20 %) eingestellt werden. Mit größer werdendem Sollwertsignal soll sich die Ausgangsfrequenz umkehren und bei Sollwert + 10 V den Wert - 30 % erreichen. Tin:

• P1 und P2 können beliebige Punkte auf der Gerade sein.


• Immer die Vorzeichen der Zahlenwerte berücksichtigen.

Verstärkung berechnen

Verstärkung [%] =
$$\frac{f(P_2) - f(P_1)}{U(P_2) - U(P_1)} \cdot 100\% = \frac{-30\% - 100\%}{100\% - 20\%} \cdot 100\% = -162.5\%$$

Offset berechnen

Offset (P₂) [%] =
$$\frac{f(P_2)[\%]}{\text{Verstärkung}[\%]} \cdot 100 \% - U(P_2)[\%] = \frac{-30 \%}{-162.5 \%} \cdot 100 \% - 100 \% = -81.5 \%$$



Kalibrierung bei Betrieb mit Prozeßregler

Soll z. B. bei einer Druckregelung der Regelbereich auf einen kleineren Wert als der Sensornennwert P_N begrenzt werden, kann über die Verstärkung des Analogeingangs (C0027, C0414) der wirksame Drucksollwert proportional reduziert werden. Beispiel:

Druck-Istwert über Drucksensor (P_N = 0 - 200 mbar) an X3/2U (C0412/5 = 4).

• Analoger Drucksollwert über X3/1U (C0412/4 = 1).

Der maximale Druck soll auf 120 mbar begrenzt werden. Wirksamen Drucksollwert dazu über die Verstärkung des Analogeingangs reduzieren:

$$C0414/1 = \frac{P_1}{P_N} \cdot 100\% = \frac{120 \text{ mbar}}{200 \text{ mbar}} \cdot 100\% = 60\%$$

Wichtig

C0026, C0027, C0413 und C0414 sind in allen Parametersätzen gleich.



7.4.3 Digitale Sollwerte über Frequenzeingang

Code		Einstellmöglichkeiten						WICHTIG
Nr.	Bezeichnung Lenze Auswahl							
C0425 _€ J*	Konfiguration Frequenzeingang ein-	-2-		Frequenz	Auflösung	Abtastrate	Max. Fre- quenz	"Frequenz" bezieht sich auf interne Normie- rungen (z. B. C0011 etc.)
	spurig X3/E1 (DFIN1)		-0-	100 Hz	1/200	1 s	300 Hz	"Max. Frequenz" ist die maximale Frequenz,
			-1-	1 kHz	1/200	100 ms	3 kHz	die abhängig von C0425 verarbeitet werden kann. Wird der Wert für eine Einstellung
			-2-	10 kHz	1/200	10 ms	10 kHz	überschritten, kann über C0426 proportional
			-3-	10 kHz	1/1000	50 ms	10 kHz	angepaßt werden:
			-4-	10 kHz	1/10000	500 ms	10 kHz	- Beispiel: C0425 = -0-, (300 Hz)
			-5- (A)	100 kHz	1/400	2 ms	100 kHz	 C0426 = 33.3 % ermöglicht die korrekte Auswertung mit C0425 = -0-
			-6- (A)	100 kHz	1/1000	5 ms	100 kHz	Bezug: C0011
			-7- (A)	100 kHz	1/2000	10 ms	100 kHz	
	Konfiguration Fre-		-10- (A)	100 Hz	1/200	1 s	300 Hz	
	quenzeingang zwei- spurig X3/E1, X3/E2		-11- (A)	1 kHz	1/200	100 ms	3 kHz	
	(DFIN1)		-12- (A)	10 kHz	1/200	10 ms	10 kHz	
	(3.111)		-13- (A)	10 kHz	1/1000	50 ms	10 kHz	
			-14- (A)	10 kHz	1/10000	500 ms	10 kHz	
			-15- (A)	100 kHz	1/400	2 ms	100 kHz	
			-16- (A)	100 kHz	1/1000	5 ms	100 kHz	
			-17- (A)	100 kHz	1/2000	10 ms	100 kHz	
C0426*	Verstärkung Frequen- zeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-GAIN)	100	-1500.0		{0.1 %}		1500.0	
C0427*	Offset Frequenzeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-OFFSET)	0.0	-100.0		{0.1 %}		100.0	
C0428* (A)	Verstärkung Frequen- zausgang (DFOUT1-OUT)	100	0.0		{0.1 %}		1500.0	
CO435*,J (A)	Automatischer Ab- gleich Frequenzein- gang	0	0 = inaktiv		{1}		4096	 Nur notwendig bei Drehzahlregelung mit digitaler Rückführung über HTL-Geber Berechnet die Verstärkung C0426, abhängig von C0425 und C0011 Nach jeder Änderung von C0011 oder C0425 wird C0426 neu berechnet Immer Strichzahl dividiert durch Polpaarzahl des Motors eingeben! Beispiel: Strichzahl Geber = 4096, Motor 4polig C0435 = 2048

Funktion

Vorgabe und Abgleich einer digitalen Frequenz als Sollwert oder als Istwert.

- 0 Hz ... 10 kHz an X3/E1 bei Betrieb mit Standard-I/O
- 0 Hz ... 100 kHz an X3/E1 (einspurig) oder an X3/E1 und X3/E2 (zweispurig) bei Betrieb mit Application-I/O

Aktivierung fest konfiguriert

1. C0007 = -28- ... -45-, -48-, -49-, -50-, -51- konfiguriert X3/E1 als Frequenzeingang.

2. Mit C0005 Konfiguration wählen, die den Frequenzeingang auswertet (C0005 = -2-, -3-, -5-, -6-, -7-).

Aktivierung frei konfiguriert

In CO412 den gewünschten Sollwert oder Istwert mit der Signalquelle "Frequenzeingang" belegen (CO412/x = 2).

Abgleich

1. Frequenz, Auflösung, Abtastzeit und Art (einspurig, zweispurig) des Sollwertsignals eingeben (C0425).

2. Ggf. Verstärkung einstellen (C0426)

- Die Verstärkung wirkt immer gleichzeitig auf Sollwertsignal und Offset.

- 100 % entspricht dem Verstärkungsfaktor = 1 (7-21).

3. Ggf. Offset einstellen (C0427).

- Ein Offset verschiebt die Kennlinie (7-21).

Tip

 Bei höheren Anforderungen an die Genauigkeit wählen Sie unter C0425 eine höhere Auflösung unter Berücksichtigung der Abtastzeit aus.

• Mit einem zweispurigen Frequenzsignal können Sie die Drehrichtung des Motors auswerten.

Wichtig

Wenn Sie X3/E1 oder X3/E1 und X3/E2 als Frequenzeingänge benutzen, müssen Sie sicherstellen, daß die Eingänge nicht noch mit weiteren Digitalsignalen verknüpft sind. Diese Verbindungen unbedingt über C0410 lösen, sonst wird der Antriebsregler das digitale Sollwertsignal falsch interpretieren. (LLL 14-1 ff)



7.4.4 Sollwerte über Funktion "Motorpotentiometer"

Code		Einstellm	öglichkeite	n	WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0265*¸	Konfiguration Motor-	-3-	-0-	Startwert = power off	•	Startwert: Ausgangsfrequenz, die bei Netz-	
	potentiometer		-1-	Startwert = C0010		Ein und aktiviertem Motorpoti mit Tir (C0012)	
			-2-	Startwert = 0		angefahren wird: – "power off" = Istwert bei Netz-Aus	
			-3-	Startwert = power off QSP, wenn UP/DOWN = LOW		- "C0010": minimale Ausgangsfrequenz aus C0010	
			-4-	Startwert = C0010 QSP, wenn UP/DOWN = LOW	•	- "0" = Ausgangsfrequenz 0 Hz C0265 = -3-, -4-, -5-:	
			-5-	Startwert = 0 QSP, wenn UP/DOWN = LOW		 QSP führt Motorpotisollwert an der QSP- Rampe (C0105) mit herunter 	

Funktion

Sollwertvorgabe über zwei digitale Signale UP/DOWN, die z. B über einfache Taster angesteuert werden. Die Änderung der Ausgangsfrequenz erfolgt mit den eingestellten Hoch- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert (C0012/C0013) oder für den Zusatzsollwert (C0220/C0221).

Aktivierung fest konfiguriert

$$C0007 = -10-, -11-, -12-, -13-, -21-, -23-, -24-, -25-, -26-, -27-, -44-$$

Aktivierung fest konfiguriert

- 1. UP und DOWN mit externen Signalquellen verknüpfen: CO410/7 (UP) $\neq 0$ und CO410/8 (DOWN) $\neq 0$
- 2. In C0412 den gewünschten Sollwert mit der Signalquelle "Motorpotentiometer" belegen (C0412/x = 3). (💷 7-35)

Funktion	UP	DOWN
Sollwert an QSP-Rampe (C0105) auf 0 Hz fahren	LOW	LOW
Sollwert an Hauptsollwert-Ablauframpe (C0013) auf minimale Ausgangsfrequenz (C0010) fahren (Sollwert muß vorher C0010 überschritten haben)	LOW	HIGH
Sollwert an Hauptsollwert-Hochlauframpe (C0012) auf maximale Ausgangsfrequenz (C0011) fahren	HIGH	LOW
Sollwert bleibt konstant	HIGH	HIGH

Beispiele

Drahtbruchsichere Ansteuerung der Funktion "Motorpotentiometer" über Öffnerkontakte

E1 = "DOWN": Konfiguration mit C0410/8 = 1

E2 = "UP": Konfiguration mit C0410/7 = 2

E1 E2 E3 E4 20

▼

STOP


LOW

Nicht drahtbruchsichere Ansteuerung der Funktion "Motorpotentiometer" über Schließerkontakte

E1 = "DOWN": Konfiguration mit C0410/8 = 1

E2 = "UP": Konfiguration mit C0410/7 = 2

Pegel von X3/E1 und X3/E2 mit z. B. C0411 = 3 invertieren!



Wichtig

- Für die Funktion "Motorpotentiometer" ist in der Regel ein I/O-Modul notwendig. Sie kann aber auch mit digitalen Bus-Signalen realisiert werden.
- Wird die Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer zusammen mit dem Funktionsmodul Standard-I/O benutzt:
 - In C0412 das Ausgangssignal MPOT1-OUT nur mit den Signalen NSET1-N1, NSET1-N2 oder PCTRL1-NADD verknüpfen!
- Das Verknüpfen mit anderen Signalen bewirkt einen Sollwertsprung!
- Festfrequenzen (JOG) haben Vorrang vor der Funktion "Motorpotentiometer".
- Der Sollwert wird gespeichert
 - beim Netzschalten (siehe C0265),
 - bei Reglersperre (CINH),
 - bei Fehlermeldungen.
- Bei C0265 = -3-, -4-, -5-:
- Aktivieren der QSP-Funktion an C0410/4 setzt das Motorpotentiometer an der QSP-Rampe (C0105) bis auf 0 Hz zurück.
- Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Motorpoti-Funktion.



7.4.5 Sollwerte über Festfrequenzen JOG

Code		Einstellm	instellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0037	JOG1	20.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	JOG = Festfrequenz
C0038	JOG2	30.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	
C0039	JOG3	40.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	

Funktion

Bis zu drei Festsollwerte können gespeichert und wieder abgerufen werden.

Aktivierung

- C0007 = -0- ... -6-, -9-, -14-, -15-, -16-, -20-, -22-, -28-, -29-, -30-, -35-, -37- ... -41-, -46-, -47-, -49-, -50-
- $C0410/1 \neq 0 \text{ und/oder } C0410/2 \neq 0$

Bei HIGH-aktiven Eingängen:

Sollwertvorgabe durch	Pegel an			
	JOG1/3	J0G2/3		
andere Sollwertquelle	LOW	LOW		
JOG 1	HIGH	LOW		
JOG 2	LOW	HIGH		
JOG 3	HIGH	HIGH		

Wichtig

- Die Einstellung von C0011 begrenzt die Ausgangsfrequenz auch bei JOG-Werten.
- Die Einstellung von C0010 ist nicht wirksam bei Sollwertvorgabe durch JOG-Werte.
- JOG-Werte haben Vorrang vor NSET1-N1 und NSET1-N2.

Besonderheiten

- Den Anzeigewert des Parameters können Sie auf eine Prozeßgröße beziehen. (7-50)
- Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Festfrequenzen.

7.4.6 Sollwerte über die Tastatur des Keypad

Funktion

Sie können den Sollwert über die Tastatur des Keypads vorgeben.

Abgleich

- 1. Mit Goder anach springen.
- 2. Sollwert mit ♥ oder ♠ einstellen.
 - Bei freigegebenem Regler wirkt der geänderte Sollwert unmittelbar auf den Antrieb.
 - Bei Reglersperre wird der Sollwert gespeichert. Der Antrieb fährt nach Reglerfreigabe mit der eingestellten Hoch- bzw.
 Ablaufzeit auf den zuletzt eingestellten Sollwert.
 - Unter C0140 kann der Tastatursollwert ausgelesen und alternativ vorgegeben werden.

Wichtig

- Über die Tastatur vorgegebene Sollwerte werden beim Netzschalten bzw. bei Betriebsunterbrechungen gespeichert.
- Der Tastatursollwert wirkt additiv zum Hauptsollwert.
- Die Sollwertvorgabe über Set wirkt sowohl auf NSET1-N1 als auch auf NSET1-N2.
 - Eine getrennte Sollwertvorgabe an NSET1-N1 und NSET-N2 ist über C0046 und C0044 möglich. Setzen Sie dazu C0412/1 = 0 und C0412/2 = 0.
- C0140 = 0 einstellen, wenn die Sollwertvorgabe nicht über set erfolgt.
- Beim Wiedereinschalten kann der Antrieb nach Reglerfreigabe anlaufen!
- Beachten Sie die Startbedingungen unter C0142 (7-9).

7.4.7 Sollwerte über ein Bus-System

Funktion

Sie können Sollwerte oder Istwerte über ein Bus-Funktionsmodul auf FIF oder ein Busmodul auf AIF vorgeben. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in den entsprechenden Betriebsanleitungen der Module (🖂 12-2).



7.4.8 Sollwerte umschalten (Hand/Remote-Umschaltung)

Funktion

- Umschaltung zwischen den Sollwerten NSET1-N1 und NSET1-N2 (Signalflußpläne: 🕮 14-1 ff).
- Mit der Hand/Remote-Umschaltung (H/Re) k\u00f6nnen Sie z. B. w\u00e4hrend Einricht- oder Servicearbeiten an der Anwendung von Fernbedienung (Remotebetrieb) auf lokale Bedienung (Handbetrieb) umschalten.
 - Für den Handbetrieb brauchen Sie die Remote-Quelle nicht beeinflussen.
 - Im Handbetrieb geben Sie den Sollwert über Potentiometer, Motorpotentiometer oder Keypad/PC vor.
- Folgende Umschaltungen sind möglich:
 - Busbetrieb ⇔ Keypad oder PC
 - Busbetrieb ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1 (nur 8200 vector)
 - Busbetrieb ⇔ Funktion "Motorpotentiometer" (nur 8200 vector)
 - Keypad oder PC ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1
 - Funktion "Motorpotentiometer" ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1
 - Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I oder X3/2I ⇔ Sollwert X3/E1
 - Sollwert X3/1U, X3/1I ⇔ Sollwert X3/2U, X3/2I

Aktivierung

- C0410/17 (H/Re) Signalquelle zuordnen.
- Bei HIGH-aktiven Eingängen:
 - Signalquelle f
 ür H/Re = HIGH aktiviert Handbetrieb.

Aktivierung der Umschaltung "Busbetrieb ⇔ Keypad oder PC"

- Reglerintern einen Digitaleingang invertieren mit C0411.
- Diesen Eingang C0410/17 (H/Re) zuordnen.
- Beispiel:
 - X3/E3 invertieren (z. B. mit C0411 = -4-).
 - X3/E3 dem Subcode C0410/17 zuordnen (C0410/17 = 3).

Wichtig

- Sollwert für Remotebetrieb C0412/1 zuordnen.
- Sollwert für Handbetrieb C0412/2 zuordnen.
- Im Remotebetrieb aktivierte Sicherheitsfunktionen CINH und QSP werden bei Umschaltung auf Handbetrieb zurückgesetzt.
 Kontrollieren Sie, ob das Leitsystem nach Zurückschalten von Handbetrieb auf Remotebetrieb diese Sicherheitsfunktionen wieder aktiviert.
- Festfrequenzen (JOG) wirken unabhängig von der Hand/Remote-Umschaltung.
- Set wirkt auf NSET1-N1 und NSET-N2.
 - Für eine getrennte Sollwertvorgabe C0046 bzw. C0044 benutzen.



7.5 Motordaten eingeben/automatisch erfassen

Code		Einstelln	nöglichkeit	en	WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0087 _€	Motor-Bemessungs- drehzahl	1390	300	{1 rpm} 16000		
C0088	Motor-Bemessungs- strom	\rightarrow	0.0	{0.1 A} 480.0	→ geräteabhängig0.0 2.0 x Ausgangsnennstrom des Antriebsreglers	
C0089	Motor-Bemessungs- frequenz	50	10	{1 Hz} 960		
C0090	Motor-Bemessungs- spannung	\rightarrow	50	{1 V} 500) → geräteabhängig	
C0091	Motor cos φ	\rightarrow	0.40	{0.1}) → geräteabhängig	
C0084	Motor-Ständerwider- stand	0.000	0.000	{0.001 Ω} 64.000		
C0092	Motor-Ständerinduk- tivität	0.0	0.0	{0.1 mH} 2000.0		
[C0148]*	Motorparameter identifizieren	-0-	-0-	Identifizierung inaktiv	C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 müssen korrekt eingegeben sein Der Motor-Ständerwiderstand (C0084) wird gemessen U/f-Nennfrequenz (C0015), Schlupf (C0021) und Motor-Ständerinduktivität werden bereicht.	
			-1-	ldentifizierung starten	rechnet Die Identifizierung dauert ca. 30 s Wenn die Identifizierung beendet ist, leuchtet die grüne LED am Antriebsregler ist das Segment am Keypad oder im GDC aktiv	



Funktion

Vollständige Ermittlung der Motordaten und der Einflüsse der Motorleitung. Beim erstmaligen Anwählen von C0014 = -4- (Vectorregelung) oder C0014 = -5- (Drehmomentvorgabe) durchführen. Die Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich.

Abgleich

- 1. Regler sperren. Ggf. warten, bis der Antrieb steht.
- 2. C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 Ihres Motors eingeben (siehe Typenschild):
 - Unbedingt die korrekten Werte eingeben, da von diesen Eingaben wichtige Parameter wie Schlupfkompensation, Leerlaufstrom und I²t-Überwachung abhängen.
 - Für Motor-Bemessungsstrom (C0088) und Motor-Bemessungsspannung (C0090) die der Schaltungsart (Stern oder Dreieck) entsprechenden Werte eingeben.
- 3. C0148 = -1- anwählen, mit ENTER bestätigen.
- 4. Regler freigeben. Die Identifizierung startet (die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell).
 - Der Motor-Ständerwiderstand wird gemessen und die Motor-Ständerinduktivität aus den eingegebenen Daten berechnet. C0015 und C0021 werden automatisch belegt.
 - Die Identifizierung dauert ca. 30 s.
 - Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: MP ist aktiv).
- 5. Regler sperren.

Wichtig

- Die Identifizierung nur bei kaltem Motor durchführen!
 - Während der Identifizierung fließt Strom über die Ausgänge U, V des Antriebsreglers.
 - Die Lastmaschine kann angekoppelt bleiben. Vorhandene Haltebremsen können in der Bremsstellung verbleiben.
 - Bei leerlaufendem Motor kann ein kleiner Winkelversatz an der Motorwelle auftreten.
- Die Nachführung der Motordaten (max. ±25 %) zur Kompensation von Temperaturabhängigkeiten des Motors erfolgt automatisch während des Betriebs.
 - Nach dem Netzschalten sind immer die über C0148 ermittelten Werte für C0084 und C0092 wirksam.
- C0084 und C0092 können Sie auch manuell eingeben oder manuell korrigieren.
- Die Identifizierung wird nur für den über digitale Eingangssignale momentan aktivierten Parametersatz durchgeführt:
 - Wenn Sie die Motordaten für einen anderen Parametersatz erfassen wollen, müssen Sie zuerst über digitale Eingangssignale auf diesen Parametersatz umschalten und die Identifizierung erneut starten.
 - Die Motorparameter k\u00f6nnen Sie auch manuell mit C0002 in andere Parameters\u00e4tze \u00fcberragen. Der entsprechende Parametersatz mu\u00df nicht aktiv sein.

Tip

Die Identifizierung der Motorparameter beeinflußt auch das Rundlaufverhalten. Sie damit auch das Rundlaufverhalten bei kleinen Drehzahlen optimieren in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-).



Prozeßregler, Strombegrenzungsregler 7.6

7.6.1 PID-Regler als Prozeßregler

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0070	Verstärkung Prozeß- regler	1.00	0.00	{0.01} 300	0.00	0.00 = P-Anteil inaktiv
C0071	Nachstellzeit Prozeß- regler	100	10	{1} 94	999	9999 = I-Anteil inaktiv
C0072	Differenzialanteil Prozeßregler	0.0	0.0	{0.1}	5.0	0.0 = D-Anteil inaktiv
C0074	Einfluß Prozeßregler	0.0	0.0	{0.1 %}	0.0	
C0238_	Frequenzvorsteue-	-2-	-0-	Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)		Prozeßregler hat vollen Einfluß
	rung		-1-	Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßregler)		Prozeßregler hat begrenzten Einfluß
			-2-	Keine Vorsteuerung (nur Gesamtsollwert)		Prozeßregler hat keinen Einfluß (inaktiv)
						Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert + Zusatzsollwert

Funktion

Zur Regelung von Druck, Temperatur, Durchfluß, Feuchte, Niveau, Tänzerlage, Drehzahl ...

Der Prozeßregler benötigt einen Sollwert und einen Istwert (z. B. von einem Sensor). Werden Soll- und Istwert analog vorgegeben (Potentiometer, SPS), muß der Antriebsregler mit einem Application-I/O ausgerüstet sein, um den Regelkreis aufzubauen.

Abgleich

C0071	Resultierende Nachstellzeit T _N
10 5000	10 ms 5000 ms
5000 6000	5 s 10 s
6000 7000	10 s 100 s
7000 8000	100 s 1000 s
8000 9998	1000 s 9998 s

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle sind eine Orientierungshilfe für die Einstellung. Eine Feineinstellung ist immer notwen-

Dazu C0070, C0071 und C0072 so einstellen, daß bei Sollwert- und Istwertänderungen die Zielgröße

- schnell und
- mit minimalem Überschwingen

erreicht wird.

flußregelung

- Richtwerte für Druck- und Durch- Der Differenzialanteil K_D (C0072) ist im allgemeinen bei Druck- und Durchflußregelungen nicht erforderlich (C0072 = 0).
 - Den Einfluß (C0074) auf 100 % setzen.
 - Die Frequenzvorsteuerung deaktivieren (C0238 = -0-)

Code	Gase	Flüssigkeiten
C0070 (K _P)	0.1	0.02 0.1
C0071 (T _N)	5000	200 1000
	$(T_N = 5 s)$	$(T_N = 0.2 \text{ s 1 s})$
C0072 (K _D)	0	0

Richtwerte für Drehzahlregelung Siehe auch Anwendungsbeispiel "Drehzahlregelung" (13-8).

Code		
C0070 (K _P)	5	
C0071 (T _N)	100	
	$(T_N = 0.1 s)$	
C0072 (K _D)	0	



Einfluß PID-Regler (C0074)

Bei einer Prozeßregelung mit Frequenzvorsteuerung (C0238 = -1-), z. B. Drehzahlregelung, ist der Aussteuerungsgrad wichtig.

- Der Aussteuerungsgrad berechnet sich aus der Differenz der Werte von C0050 (Ausgangsfrequenz) und C0051 (Prozeßregler-Istwert).
- Der Aussteuerungsgrad bestimmt den Einfluß C0074 des Prozeßreglers.
- Der Einfluß (C0074) bezieht sich auf die maximale Ausgangsfrequenz C0011.
- C0074 beeinflußt die Stabilität des Regelkreises. C0074 sollte so klein wie möglich eingestellt sein.

Einfluß C0074 [%] berechnen:

Einfluß [%] =
$$\frac{\text{C0050} - \text{C0051}}{\text{C0011}} \cdot 100 \%$$

Der Einfluß soll für folgende Werte ermittelt werden:

C0011 = 50 Hz, C0050 = 53 Hz, C0051 = 50 Hz

$$6 \% = \frac{53 \text{ Hz} - 50 \text{ Hz}}{50 \text{ Hz}} \cdot 100 \%$$


- Den Einfluß so einstellen, daß der Ausgang des Prozeßreglers den errechneten Wert in jedem Betriebspunkt abdeckt.
 - Für das Beispiel (Einfluß = 6 %) z. B. C0074 = 10 % einstellen. Das ist ein Richtwert, der Toleranzen beinhaltet, die Sie immer berücksichtigen müssen.
- Bei zu großem Einfluß (C0074) kann der Regelkreis instabil werden.

Addierender Einfluß des Prozeßreg- Bedingungen: lers

- C0051 = Positiver Istwert
- C0181 = Positven Sollwert vorgeben
- C0238 = -1- (mit Frequenzvorsteuerung)
- Potentiometeranschlüsse des Tänzers
 - Ende (E) = +10 V
 - Anfang (A) = GND

Die Wirkungsrichtung des Prozeßregler-Ausgangs ist auf den Hauptsollwert addierend.

Beispiel einer Tänzerregelung mit addierendem Einfluß des Prozeßreglers:




Subtrahierender Einfluß des Prozeß- Bedingungen: reglers

- C0051 = Positiver Istwert
- C0181 = Positiven Sollwert vorgeben
- C0238 = -1- (mit Frequenzvorsteuerung)
- Potentiometeranschlüsse des Tänzers
 - Anfang (A) = +10 V
 - Ende (E) = GND

Die Wirkungsrichtung des Prozeßreglerausgangs ist auf den Hauptsollwert subtrahierend.

Beispiel einer Tänzerregelung mit subtrahierendem Einfluß des Prozeßreglers





7.6.1.1 Sollwertvorgabe für den Prozeßregler

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0145*¸	Quelle Prozeßregler-	-0-	-0-	Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3)		Hauptsollwert + Zusatzsollwert
	Sollwert		-1-	C0181 (PCTRL1-SET2)		
			-2-	C0412/4 (PCTRL1-SET1)		
C0138*	Prozeßregler-Soll- wert 1 (PCTRL1-SET1)		-480.00	{0.02 Hz}	480.00	 Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE
C0181*	Prozeßregler-Soll- wert 2 (PCTRL1-SET2)	0.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	

Funktion

Vorgeben eines Frequenzsollwerts, z. B. für

- die Tänzerlage bei einer Tänzerregelung für einen Linienantrieb,
- den Drucksollwert bei einer Druckregelung.

Aktivierung

C0145 = -0

- 🕮 7-19 ff., Möglichkeiten der Sollwertvorgabe
 - Prozeßregler-Sollwert = Vorsteuergröße PCTRL1-SET3

C0145 = -1

- Sollwert für Prozeßregler = Wert in C0181.
 - Anwendungen sind z. B. Tänzerregelungen, Druck- und Durchflußregelungen

C0145 = -2-

- Sollwert für Prozeßregler = Frei konfiguriertes Signal über C0412/4.
 - Der Sollwert wirkt direkt auf den Prozeßregler
 - Eine Vorgabe ist auch über C0138 möglich (gleichwertig zu C0181)

Tip

C0145 = 0 wählen, wenn die Sollwertvorgabe erfolgen soll über:

- JOG-Werte,
- Set -Funktion des Keypad,
- in Verbindung mit Hand/Remote-Umschaltung, Sperrfrequenzen, Hochlaufgeber, Zusatzsollwert,
- C0044, C0046 und C0049.

Wichtig

C0181 ist in allen Parametersätzen gleich.



7.6.1.2 Istwertvorgabe für den Prozeßregler

Funktion Der Istwert ist das vom Prozeß rückgeführte Signal (z. B. von einem Druck- oder Drehzahlgeber).

Aktivierung $C0412/5 \neq 0$ C0051

Frei konfiguriertes Signal = Prozeßregler-Istwert Anzeige Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)

7.6.1.3 Integralanteil ausschalten (PCTRL1-I-OFF)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang liefert die Differenz aus Soll- und Istwert, ggf. mit Verstärkung V_P

Während des Anfahr-/Startvorgangs läßt sich damit ein zu starkes Anregeln vermeiden. Im eingeschwungenen Zustand kann den Internalanteil Kraugeschaltet werden.

dann der Integralanteil K_I zugeschaltet werden.

• Anwendung: z. B. Tänzerlageregelung

Aktivierung über Klemme C0007 = -28 - ... -34 -, -48 -, -50 -, -51 -: $C0410/18 \neq 0$:

HIGH-Pegel an X3/E2 HIGH-Pegel an C0410/18.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

Aktivierung über Frequenz-

schwelle

C0184 > 0.0 Hz

7.6.1.4 Prozeßregler ausschalten (PCTRL1-OFF)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang liefert kein Signal, solange diese Funktion aktiviert ist.

Aktivierung C0007 = -48-, -49-, -50-: $C0410/19 \neq 0$:

HIGH-Pegel an X3/E4 HIGH-Pegel an C0410/19.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

7.6.1.5 Prozeßregler stoppen (PCTRL1-STOP)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang wird auf dem aktuellen Wert eingefroren, wenn die Funktion aktiviert wird. Der Wert wird gehalten

bis die Funktion deaktiviert wird.

Aktivierung $C0410/21 \neq 0$:

HIGH-Pegel an C0410/21.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

Lenze BA8200VEC DE 1.0 7-33



7.6.2 Strombegrenzungsregler (I_{max}-Regler)

Code Einstellmöglichkeiten			WICHTIG			
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0077*	Verstärkung I _{max} -Regler	0.25	0.00	{0.01}	16.00	0.00 = P-Anteil inaktiv
C0078*	Nachstellzeit I _{max} -Regler	65	12	{1 ms}	9990	9990 = I-Anteil inaktiv

 $\label{eq:Funktion} \textit{Für die Leistungsregelung großer Trägheitsmomente ist der } \textit{I}_{\text{max}} \textit{-} \textit{Regler einstellbar}.$

Abgleich Der Imax-Regler ist werksseitig auf Kippsicherheit des Antriebs eingestellt.

Einstellungen für Leistungsregelung großer Trägheitsmomente:

C0014 = -2- oder C0014 = -3- (U/f-Kennliniensteuerung)

• V_P (C0077): ≈ 0.06 • T_i (C0078): ≈ 750 ms

Wichtig C0077 und C0078 sind in allen Parametersätzen gleich.



7.7 Analoge Signale frei verschalten

7.7.1 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		1
C0412_J	Freie Konfiguration analoge Eingangssi- gnale			Verknüpfung externer analoger Signalquellen mit in- ternen Analogsignalen Analoge Signalquelle	Eine Auswahl in C0001, C0005, C0007 wird in den entsprechenden Subcode von C0412 kopiert. Änderung von C0412 ändert nicht C0001, C0005, C0007!
1	Sollwert 1 (NSET1-N1)	1	0 255	nicht belegt (FIXED-FREE)	Entweder NSET1-N1 oder NSET1-N2 aktiv Umschaltung mit C0410/17
2	Sollwert 2 (NSET1-N2)	1	1	X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I (AIN1-OUT)	
3	Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD)	255	2	Frequenzeingang (DFIN1-OUT) (CO410/24, CO425, CO426, CO427 beachten)	Wirkt additiv auf NSET1-N1, NSET1-N2, JOG- Werte und die Funktion Set des Keypad
4	Prozeßregler-Soll- wert 1 (PCTRL1-SET1)	255	3 4	Motorpotentiometer (MPOT1-OUT) X3/2U, X3/2I (AIN2-OUT, nur Application-I/O)	
5	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	255	5 9	Eingangssignal = konstant 0 (FIXED0)	
6	Drehmoment-Soll- wert oder Drehmo- ment-Grenzwert (MCTRL1-MSET)	255	10 11	AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1) AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2) (Werden nur ausgewertet, wenn C0001 = 3!)	C0014 beachten! Ein Drehmoment-Istwert ist nicht notwendig. 16384 ≡ 100 % Drehmoment-Sollwert Bedingung bei Vorgabe über Klemme (C0412/6 = 1, 2 oder 4): Die Verstärkung des Analogeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 32768/C0011 [%]
7	reserviert	255	20 23	CAN-IN1.W1 W4 Wort 1 (20) Wort 4 (23)	
8	MCTRL1-VOLT-ADD	255	30 33	CAN-IN2.W1 W4 Wort 1 (24) Wort 4 (27)	Nur für spezielle Anwendungen. Veränderung nur nach Rücksprache mit Lenze!
9	MCTRL1-PHI-ADD	255	200	Wortweise Zuordnung der Signale vom Funktionsmodul INTERBUS oder PROFIBUS (siehe auch C0005)	

Funktion

- Interne Analogsignale können Sie frei externen analogen Signalquellen zuordnen:
 - Analogeingänge (X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I)
 - Frequenzeingang
 - Funktion "Motorpotentiometer"
 - Analoge Prozeßdaten-Eingangsworte
- Beispiele:
 - C0412/1 = 2: Signalquelle für Sollwert 1 (NSET1-N1) ist der Frequenzeingang
 - C0412/5 = 23: Signalquelle für den Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) ist CAN-IN1/Wort 4
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1, CAN-IN1.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit internen Analogsignalen (C0412/x = 20, 21 oder 30, 31) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Der Antriebsregler würde sonst das Signal falsch interpretieren.
- C0412 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

Besonderheiten

Mit C0005 können Sie einige Signalquellen für die Analogeingänge auch fest konfigurieren. Die entsprechenden Subcodes von C0412 werden dann automatisch angeglichen.

------ Funktion

Funktionsbibliothek

7.7.2 Freie Konfiguration analoge Ausgangssignale

7.7.2.1 Konfiguration Analogausgänge

Code		Einstelli	möglichkeit	en	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	eichnung Lenze Auswahl			7
C0419* _€	Freie Konfiguration Analogausgänge			Ausgabe analoger Signale auf Klemme Analoge Signalquelle	Eine Auswahl in C0111 wird in C0419/1 kopiert. Änderung von C0419/1 ändert nicht C0111! C0419/2, C0419/3 nur aktiv bei Betrieb mit Application–I/O DFOUT1: 0 10 kHz
	1 X3/62 (AOUT1-IN)	0	0	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)	$6 \text{ V}/12 \text{ mA}/5.85 \text{ kHz} \equiv \text{C0011}$
	2 X3/63 (AOUT2-IN)	2	1	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)	3 V/6 mA/2.925 kHz = Motor-Bemessungsmoment bei Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrichter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/C0091)
;	3 X3/A4 (DFOUT1-IN)	3	2	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)	3 V/6 mA/2.925 kHz = Umrichter-Bemessungs- strom
			3	Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)	6 V/12 mA/5.85 kHz = DC 1000 V (400 V-Netz) 6 V/12 mA/5.85 kHz = DC 380 V (240 V-Netz)
			4	Motorleistung	3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Motor-Bemessungsleistung
			5	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)	4.8 V/9.6 mA/4.68 kHz ≡ Motor-Bemessungs- spannung
			6	1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)	$2 \text{ V/4 mA/1.95 kHz} \equiv \text{C0050} = 0.4 \times \text{C0011}$
	7	7	Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011)	0 V/0 mA/0 kHz = f = f_{min} (C0010) 6 V/12 mA/5.85 kHz = f = f_{max} (C0011)	
			8	Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011
				Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	
			9	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	Auswahl -925- entsprechen den digitalen
			10	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder
			11	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	des Digitalausgangs A1 (C0117): LOW = 0 V
			12	Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	(oder 0 mA mit Application–I/O)
			13	Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	HIGH = 10 V
			14	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)	(oder 20 mA mit Application–I/O)
			15	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)	
			16	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)	
			17	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht	
			18	Übertemperatur (3 _{max} - 5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)	1
			19	TRIP oder O _{min} oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)	
			20	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)	7
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)	Stromschwelle = C0156
			23	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)	
			24	Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)	
			25	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)	7



Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr. Bezeichnung		Lenze	Auswahl	"	
C0419*¸	Freie Konfiguration Analogausgänge	Lenze	Auswaiii	Ausgabe analoger Signale auf Klemme Analoge Signalquelle	
			27 28	Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT) Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011
			29	Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011
			30 31	Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT) Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)	
			32 35	Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT) Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I, bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027) und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT)	10 V/20 mA/9,75 kHz ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz) Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs
			36	Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1, bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427) (DFIN1-OUT)	oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%]
			37	Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)	
			38	Eingangssignal an X3/2U, X3/2I, bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset (C0413/2) (AIN2-OUT)	
			40	AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)	Sollwerte zum Antriebsregler von Kommunikati- onsmodul auf AIF
			41 50 53	AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2) CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4	10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000 Sollwerte zum Antriebsregler von Funktionsmo-
			60 63	Wort 1 (50) Wort 4 (53) CAN-IN2.W1 4	dul auf FIF 10 V/20 mA/10 kHz = 1000
			255	Wort 1 (60) Wort 4 (63) Nicht belegt (FIXED-FREE)	
C0108*	Verstärkung Analog- ausgang X3/62 (AOUT1-GAIN)	128	0		Standard-I/O: C0108 und C0420 sind gleich Application-I/O: C0108 und C0420/1 sind gleich
C0109*	Offset Analogaus- gang X3/62 (AOUT1-OFFSET)	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	Standard-I/O: C0109 und C0422 sind gleich Application-I/O: C0109 und C0422/1 sind gleich
C0420*	Verstärkung Analo- gausgang X3/62 (AOUT1-GAIN) Standard-I/O	128	0	{1} 255	128 = Verstärkung 1 C0420 und C0108 sind gleich
C0420* (A)	Verstärkung Analo- gausgänge Application-I/O				128 ≡ Verstärkung 1
1 2	X3/62 (AOUT1-GAIN) X3/63 (AOUT2-GAIN)	128	0	{1} 255	C0420/1 und C0108 sind gleich
C0422*	Offset Analogaus- gang X3/62 (AOUT1-OFFSET) Standard-I/O	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	C0422 und C0109 sind gleich
C0422* (A)	Offset Analogausgänge Application-I/O				
1	X3/62 (AOUT1-OFFSET)	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	C0422/1 und C0109 sind gleich
2	X3/63 (AOUT2-OFFSET)				
C0424*¸J (A)	Bereich Ausgangssignal Analogausgänge Application–I/O				Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten! (ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)
1	X3/62 (AOUT1)	-0-	-0-	0 10 V / 0 20 mA	
2	X3/63 (AOUT2)	-0-	-1-	4 20 mA	



Funktion

- Analoge Prozeß- oder Überwachungssignale können Sie frei den Analogausgängen (X3/62, X3/63) und dem Frequenzausgang (X3/A4) zuordnen.
- Beispiele:
 - CO419/1 = 51: Ordnet X3/62 das Prozeßdatenwort CAN-IN2/Wort 2 zu.
 - C0419/3 = 14: Ordnet X3/A4 die Überwachungsmeldung "Ausgangsfrequenz = 0" zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

Abgleich

C0108 oder C0420:

• 128 entspricht an X3/62 bzw. X3/63 einem Ausgangsignal von 6 V oder 12 mA (Lenze-Einstellung).

Pegel bei Lenze-Einstellung

Auswahl	Signal	Pegel		
0	Ausgangsfrequenz	6 V, wenn Ausgangsfrequenz = C0011		
1	Geräteauslastung	3 V, wenn C0056 = 100 %		
2	Motorscheinstrom	3 V, wenn C0054 = Geräte-Bemessungsstrom		
3	Zwischenkreisspannung	6 V bei 1000 V DC (Geräte mit 3 AC/400 V)		
4	Motorleistung	3 V bei Nennleistung, P _N = C0052 * C0056		
5	Motorspannung	4.8 V bei C0052 = 400 V (Geräte mit 3 AC/400 V)		
6	1/Ausgangsfrequenz	2.5 V, wenn C0011 = 50 Hz, C0050 = 20 Hz		
7	C0010 C0011	Ausgangsspannung [V] = 6,00 V $\cdot \frac{f - C0011}{C0011 - C0010}$		
8	Prozeßregler-Istwert	6 V, wenn C0051 = max. Ausgangsfrequenz		

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit den analogen Ausgängen (C0419/x = 50, 51 oder 60, 61) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- Auswahl 0 und 7: Ausgabe mit Schlupfkompensation
- Auswahl 8
 - Ausgangsfrequenz ohne Schlupfkompensation (CO412/5 = 0), z. B. bei Sollwertkaskaden
 - Prozeßregler-Istwert (C0412/5 ≠ 0)
- 0/4 mA ... 20 mA an X3/62 und X3/63 nur mit Application-I/O
- CO419 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

Besonderheiten


- Mit C0111 können Sie dem Analogausgang X3/62 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0419/1 wird dann automatisch angeglichen.
- Auswahl 9 ... 25 entsprechen den Relaisausgangsfunktionen von C0008:
 - LOW = 0 V bzw. 0/4 mA
 - HIGH = 10 V bzw. 20 mA

Tip für Auswahl 6

Das Analogsignal ist reziprok zur Ausgangsfrequenz. Sie können dieses Signal für die Anzeige von Durchlaufzeiten verwenden (z. B. eines Produkts durch einen Durchlaufofen).

Beispiel: Ausgangssignal = 0 ... 10 V

Ausgangsspannung [V] = 1,00 V
$$\cdot \frac{\text{C0011 [Hz]}}{\text{C0050 [Hz]}} \cdot \frac{\text{C0108}}{128}$$





7.7.2.2 Freie Konfiguration analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte

Code		Einstelln	nöglichkeite	en	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		1
C0421*¸J	Freie Konfiguration analoge Prozeßda- ten-Ausgangsworte			Ausgabe analoger Signale auf Bus Analoge Signalquelle	 CAN-OUT1.W1 und FIF-OUT.W1 sind in der Lenze-Einstellung digital definiert und mit den 16 Bit des Antriebsregler-Status- wort 1 (C0417) belegt Sollen analoge Werte ausgegeben werden (C0421/3 ≠ 255) die digitale Belegung un- bedingt löschen (C0417/x = 255)! Das Ausgangssignal wäre sonst falsch
1	AIF-OUT.W1	8	0	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)	24000 ≡ 480 Hz
2	AIF-OUT.W2	0	1	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)	16383 ≡ Motor-Bemessungsmoment bei Vector- regelung (C0014 = 4), sonst Umrichter-Bemes- sungswirkstrom (Wirkstrom/C0091)
3	CAN-OUT1.W1 / FIF- OUT.W1	255	2	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)	16383 ≡ Umrichter-Bemessungsstrom
4	CAN-OUT1.W2 / FIF- OUT.W2	255	3	Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)	16383 ≡ 1000 VDC bei 400 V-Netz 16383 ≡ 380 VDC bei 240 V-Netz
5	CAN-OUT1.W3 / FIF- OUT.W3	255	4	Motorleistung	285 ≡ Motor-Bemessungsleistung
6	CAN-OUT1.W4 / FIF- OUT.W4	255	5	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)	16383 ≡ Motor-Bemessungsspannung
7	CAN-OUT2.W1	255	6	1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)	$195 \equiv \text{C0050} = 0.4 \times \text{C0011}$
8	CAN-OUT2.W2	255	7	Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010 C0011)	24000 - C0010 = 480 Hz - C0010
9	CAN-OUT2.W3	255	8	Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	24000 = 480 Hz
10	CAN-OUT2.W4	255		Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	
			9	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	Auswahl -925- entsprechen den digitalen
			10	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder des Digitalausgangs A1 (C0117):
			11	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	LOW = 0 V
			12	Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	(oder 0/4 mA mit Application–I/O)
			13	Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	HIGH = 10 V
			14	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)	(oder 20 mA mit Application–I/O)
			15 16	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)	-
			17	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN) I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)	-
			17	C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht	
			18	Übertemperatur (8 _{max} -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)	1
			19	TRIP oder Q _{min} oder Impulssperre (IMP) (DCTRL1-IMP)	1
			20	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)	1
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT <ilim)< td=""><td>Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054</td></ilim)<>	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)	Stromschwelle = C0156
			23	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)	
			24	Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)	
			25	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)	



Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0421 (Forts.)	(Forts.) analoge Prozeßda-			Ausgabe analoger Signale auf Bus Analoge Signalquelle		
	ten-Ausgangsworte		27	Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	24000 ≡ 480 Hz	
			28	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)		
			29	Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)		
			30	Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)		
			31	Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)		
			32	Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)		
			35	Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I, bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027) und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT)	10 V ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz) Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs	
			36	Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1, bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427) (DFIN1-OUT)	oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%]	
			37	Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)		
			38	Eingangssignal an X3/2U, X3/2I, bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset (C0413/2) (AIN2-OUT)		
			40	AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)	Sollwerte zum Antriebsregler von Kommunikati-	
			41	AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)	onsmodul auf AIF Normierung über AIF	
			50 53	CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4 Wort 1 (50) Wort 4 (53)	Sollwerte zum Antriebsregler von CAN oder Funktionsmodul auf FIF	
				60 63	CAN-IN2.W1 4 Wort 1 (60) Wort 4 (63)	Normierung über CAN oder FIF
			255	Nicht belegt (FIXED-FREE)		

Funktion

- Analoge Prozeß- oder Überwachungssignale können Sie frei den analogen Prozeßdaten-Ausgangsworten zuordnen.
- Beispiele:
 - C0421/3 = 5: Ordnet CAN-OUT1/Wort1 das Überwachungssignal "Motorspannung" zu.
 - C0421/8 = 61: Ordnet CAN-OUT2/Wort 2 das Prozeßdaten-Eingangswort CAN-IN2/Wort 2 zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Ausgangswörter CAN-OUT1.W1/FIF-OUT.W1, CAN-OUT2.W1 und FIF-OUT.W2 können Sie auch mit C0417 und C0418 mit je 16 Bit Statusinformationen belegen:
 - Bei digitaler Konfiguration mit C0417 oder C0418 nicht gleichzeitig mit C0421 analog belegen (C0421/x = 255)!
 - Bei analoger Konfiguration mit C0421 nicht gleichzeitig mit C0417 und C0418 digital belegen (C0417/x = 255, C0418/x = 255)!
 - Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit analogen Prozeßdaten-Ausgangswörtern (C0421/x = 50, 51 oder 60, 61) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- C0421 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.



7.8 Digitale Signale frei verschalten, Meldungen ausgeben

7.8.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale

ode I		Einstellı	möglichkeite	en	WICHTIG		
lr. Bezeichnung Ler		Lenze	Auswahl				
CO410	Freie Konfiguration digitale Eingangssi- gnale			Verknüpfung externer Signalquellen mit internen Di- gitalsignalen Digitale Signalquelle	 Eine Auswahl in C0007 wird in den ent- sprechenden Subcode von C0410 ko- piert. Änderung von C0410 ändert nicht C0007! 		
1	NSET1-JOG1/3	1	0 255	Nicht belegt (FIXED-FREE)	Auswahl Festsollwerte C0410/1 C0410/2 aktiv LOW LOW C0046		
2	NSET1-JOG2/3	2	1 6	Digitale Eingänge X3/E1 X3/E6 (DIGIN1 6) X3/E1 (1) X3/E6 (6) E5, E6 nur Application-I/O	HIGH LOW JOG1 LOW HIGH JOG2 HIGH HIGH JOG3		
3	DCTRL1-CW/CCW	4			CW = Rechtslauf LOW CCW = Linkslauf HIGH		
4	DCTRL1-QSP	255	10 25	AIF-Steuerwort (AIF-CTRL)	Quickstop		
5	NSET1-RFG1-STOP	255		Bit 0 (10) Bit 15 (25)	Hochlaufgeber Hauptsollwert stoppen		
6	NSET1-RFG1-0	255	30 45	CAN-IN1.W1 Bit 0 (30) Bit 15 (45)	Hochlaufgebereingang für Hauptsollwert auf "0" setzen		
7	MPOT1-UP	255			Motorpotifunktionen		
8	MPOT1-DOWN	255	50 65	CAN-IN1.W2			
9	reserviert	255		Bit 0 (50) Bit 15 (65)			
10	DCTRL1-CINH	255			Reglersperre (LOW-aktiv)		
11	DCTRL1-TRIP-SET	255	70 85	CAN-IN2.W1	Externe Störung		
12	DCTRL1-TRIP-RESET	255		Bit 0 (70) Bit 15 (85)	Störung zurücksetzen		
13	DCTRL1-PAR2/4	255	90 105	CAN-IN2.W2 Bit 0 (90) Bit 15 (105)	Parametersatz umschalten (nur bei C0988 = 0)		
14	DCTRL1-PAR3/4	255			C0410/13 C0410/14 aktiv LOW LOW PAR1 HIGH LOW PAR2 LOW HIGH PAR3 HIGH HIGH PAR4		
15	MCTRL1-DCB	3	200	Bitweise Zuordnung der FIF-Steuerwörter (FIF-	Gleichstrombremse		
16 (A)	PCTRL1-RFG2- LOADI	255		CTRL1, FIF-CTRL2) vom Funktionsmodul INTERBUS oder PROFIBUS-DP (siehe auch C0005)	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) auf Prozeß regler-Hochlaufgeber (PCTRL1-RFG2) aufschal ten		
17	DCTRL1-H/Re	255			Hand/Remote-Umschaltung		
	PCTRL1-I-OFF	255	1		I-Anteil Prozeßregler ausschalten		
19	PCTRL1-OFF	255	1		Prozeßregler ausschalten		
20	reserviert	255	1				
21	PCTRL1-STOP	255	1		Prozeßregler stoppen (Wert "einfrieren")		
22	DCTRL1-CW/QSP	255	1		Drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrich-		
23	DCTRL1-CCW/QSP	255	1		tung		
24	DFIN1-ON	255			Digitaler Frequenzeingang 0 10 kHz/ 0 100 kHz (nur Auswahl 0 oder 1)		



Code	Code		nöglichkeiten	WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
25 (/) PCTRL1-FOLL1-0	255		Nachlaufreg fahren	ler an Reset-Ra	mpe C0193 auf "0"
26 (/) reserviert	255				
27 (/) NSET1-TI1/3	255		Hochlaufzei	ten zuschalten	
28 (/) NSET1-TI2/3	255		CO410/27 LOW HIGH LOW HIGH	C0410/28 LOW LOW HIGH HIGH	aktiv C0012; C0013 T _{ir} 1; T _{if} 1 T _{ir} 2; T _{if} 2 T _{ir} 3; T _{if} 3
29 (/) PCTRL1-FADING	255		Prozeßregle blenden (HIG		enden (LOW)/ aus-
30 (/) PCTRL1-INV-ON	255		Prozeßregle	r-Ausgang inver	tieren
31 (/) PCTRL1-NADD-OFF	255		Zusatzsollw	ert ausschalten	
32 (/) PCTRL1-RFG2-0	255		Hochlaufgel C0226 auf "		eßregler an Rampe

Funktion

- Digitale Funktionen k\u00f6nnen Sie frei den Digitaleing\u00e4ngen (X3/E1 ... X3/E6) und den Software-Eing\u00e4ngen (Proze\u00dfdaten-Eingangsworte) zuordnen. Damit k\u00f6nnen Sie eine frei konfigurierte Steuerung des Antriebsreglers einrichten.
- Beispiel:
 - C0410/10 = 2: Signalquelle für "CINH (Reglersperre)" ist X3/E2.
 - CO410/15 = 32: Signalquelle für "DCB (Gleichstrombremse)" ist CAN-IN1 Wort1, Bit 3.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden. Achten Sie dabei auf sinnvolle Zuordnungen, da Sie sonst sich ausschließende Funktionen aktivieren können (z. B. QSP und DCB gleichzeitig X3/E3 zugeordnet).

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1, CAN-IN1.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit internen Digitalsignalen (C0410/x = 30 ... 105) müssen sie als digitale Eingangswörter definiert sein. Der Antriebsregler würde sonst die Bit-Steuerinformation falsch interpretieren.
- Pegel
 - Hardware-Eingänge (X3/E1 ... X3/E6): HIGH = +12 V ... +30 V; LOW = 0 V ... +3 V
 - Software-Eingänge (Prozeßdaten-Eingangsworte): HIGH = Bit logisch 1; LOW = Bit logisch 0
 - Pegelinvertierung siehe Codetabelle C0114/C0411.
- Reaktionszeiten: 1.5 ... 2.5 ms
- CO410 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

Besonderheiten

Mit C0007 können Sie die Klemmen X3/E1 ... X3/E4 auch blockweise fest konfigurieren. Die entsprechenden Subcodes von C0410 werden dann automatisch angeglichen.



7.8.2 Freie Konfiguration digitale Ausgangssignale

7.8.2.1 Konfiguration Digitalausgänge

Code		Einstelln	nöglichkeite	n	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	onfiguration Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen usgänge			
C0415_J	Freie Konfiguration Digitalausgänge			Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen	Eine Auswahl in C0008 wird in C0415/1 kopiert. Änderung von C0415/1 ändert
1	Relaisausgang K1 (RELAY)	25	0 255	Nicht belegt (FIXED-FREE)	nicht C0008! • Eine Auswahl in C0117 wird in C0415/2 kopiert. Änderung von C0415/2 ändert
			1	PAR-B0 aktiv (DCTRL1-PAR-B0)	nicht C0117!
			2	Impulssperre aktiv (DCTRL1-IMP)	C0415/3 nur Application-I/O
2	Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)	16	3	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) (C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht)	
-			4	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)	
3	Digitalausgang X3/A2 (DIGOUT2)	255	5	Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (NSET1-RFG1-I=0)	RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert
			6	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)	aktiv PAR-B1 PAR-B0
			7	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)	PAR1 LOW LOW PAR2 LOW HIGH
			8	Reglersperre aktiv (DCTRL1-CINH)	PAR3 HIGH LOW
			912	reserviert	PAR4 HIGH HIGH
			13	Übertemperatur (8 _{max} - 5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)	
			14	Zwischenkreis-Überspannung (DCTRL1-OV)	
			15	Linkslauf (DCTRL1-CCW)	
			16	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	
			17	PAR-B1 aktiv (DCTRL1-PAR-B1)	
			18	TRIP oder O _{min} oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-OMIN-IMP)	
			19	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)	
			20	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT <ilim)-qmin< td=""><td>Stromschwelle = C0156</td></ilim)-qmin<>	Stromschwelle = C0156
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)	
			23	Warnung Motorphasenausfall (DCTRL1-LP1-WARN)	
			24	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)	
			25	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	
			26	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	
			27	Motor läuft/Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	
			28	Motor läuft/Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	
			29	Prozeßregler-Eingang = Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-SET=ACT)	
			30	reserviert	
			31	Motorscheinstrom > Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT>ILIM)-RFG-I=0)	Überlastüberwachung Motorscheinstrom = C0054 Stromschwelle = C0156
			32 37	X3/E1 X3/E6, X3/E1 (32) X3/E6 (37)	Digitale Eingangsklemmen



Code		Einstelln	nöglichkeite	en			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0415_	Freie Konfiguration			Ausgabe di	gitaler Signale	auf Klemmen	
(Forts.)	Digitalausgänge		4055	AIF-Steuerwort (AIF-CTRL)			Bits der Feldbus-Eingangswörter
				Bit 0 (40)	. Bit 15 (55)		Fest zugeordnete Bits von AIF-CTRL:
			6075		1 oder FIF-IN.V	V1	Bit 3: QSP
				• • •	. Bit 15 (75)		Bit 7: CINH Bit 10: TRIP-SET
			8095		2 oder FIF-IN.V . Bit 15 (95)	V2	Bit 11: TRIP-RESET
			100115	CAN-IN2.W	1, Bit 0 (100)	. Bit 15 (115)	
			120135	CAN-IN2.W	2, Bit 0 (120)	. Bit 15 (135)	
			140172	Status-App	lication-I/O		Nur aktiv bei Betrieb mit Application-I/O
				140	Drehmomen (MSET1=MA	tschwelle 1 erreicht ACT)	
				141	Drehmomen (MSET2= MA	tschwelle 2 erreicht ACT)	
				142	Begrenzung reicht (PCTR	Prozeßregler-Ausgang (PL1-LIM)	er-
				143 172	reserviert		
C0416₄J	Pegelinvertierung Di-	0		X3/A2	X3/A1	Relais K1	0: Ausgang nicht invertiert (HIGH-aktiv)
	gitalausgänge		-0-	0	0	0	1: Ausgang invertiert (LOW-aktiv)
			-1-	0	0	1	X3/A2 nur Application-I/O
			-2-	0	1	0	
			-3-	0	1	1	
			-4-	1	0	0	
			-5-	1	0	1	
			-6-	1	1	0	
			-7-	1	1	1	
C0423* (A)	Verzögerung Digital- ausgänge		0.000		{0.001 s}	65.	000 "Entprellen" der Digitalausgänge (ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)
1	Relaisausgang K1 (RELAY)	0.000					 Schaltet den Digitalausgang, wenn nach ein- gestellter Zeit das verknüpfte Signal noch aktiv ist.
2	Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)	0.000					 Das Rücksetzen des Digitalausgangs erfolgt ohne Verzögerung
3	Digitalausgang X3/A2 (DIGOUT2)	0.000					Sino voizogorang

Funktion

- Digitale Signale können Sie frei den Digitalausgängen (X3/A1, X3/A2, Relaisausgang K1) zuordnen.
- Beispiele:

 - C0415/2 = 15: Die Überwachungsmeldung "Linkslauf" wird auf A1 ausgegeben.
 C0415/1 = 60: Bit 1 des Prozeßdatenworts CAN-IN1/Wort 1 wird auf K1 ausgegeben.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.



Schaltbedingungen

Auswahl in C0415	Relais/Digitalausgang (nicht invertiert)
1	zieht an/HIGH, wenn PAR2 oder PAR4 aktiv
2	zieht an/HIGH bei 👓, Reglersperre (CINH), Über- oder Unterspannung
3	zieht an/HIGH bei Motorstrom = C0022 oder C0023
4	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz = Frequenz-Sollwert
5	zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt
6	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > C0017 (bezogen auf Sollwert)
7	zieht an/HIGH, weil Frequenz-Sollwert = 0 Hz, t _{if} abgelaufen DCB aktiv Regler gesperrt (CINH)
8	zieht an/HIGH, wenn der Antriebsregler gesperrt wird durch • X3/28 = LOW • C0410/10 = aktiv • STOP
13	zieht an/HIGH bei Kühlkörpertemperatur ≥ ϑ _{max} -10 °C
14	zieht an/HIGH, wenn zulässige Spannungsschwelle erreicht
15	zieht an/HIGH bei Linkslauf
16	zieht an/HIGH, wenn Antriebsregler betriebsbereit fällt ab/LOW bei TRIP-Fehlermeldung Unter-/Überspannung
17	zieht an/HIGH bei PAR3 oder PAR4 aktiv
18	fällt ab/LOW, wenn mindestens eine der 3 Bedingungen (Auswahl 25 oder 6 oder 2) erfüllt ist
19	fällt ab/LOW, weil angeschlossener Temperaturschalter bzw. PTC Motorübertemperatur detektiert hat
20, 21, 22, 23	zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt
24	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > C0010
25	zieht an/HIGH bei TRIP-Fehlermeldung
26	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz ≠ 0 Hz
27	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > 0 Hz
28	zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz < 0 Hz
29	zieht an/HIGH bei Relaisausgang K1 aktiv
30	zieht an/HIGH bei Digitalausgang X3/A1 aktiv
31	zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt
40 135	zieht an/HIGH, wenn am entsprechenden Bit HIGH-Pegel anliegt

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit den Digitalausgängen (C0415/x = 60 ... 135) müssen sie als digitale Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- CO415 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.
- Mit C0416 können Sie die Digitalausgänge invertieren.
- Überwachungssignale 20, 21, 22
 - Der Anzeigewert (C0054) ist mit einem Ringspeicher mit 500 ms geglättet.

 - Der eingestellte Wert unter C0156 entspricht prozentual dem Geräte-Bemessungsstrom I_N.
 In der Betriebsart "Quadratische Kennlinie" (C0014 = -3-) wird C0156 geräteintern über die Ausgangsfrequenz angepaßt:

$$\mbox{C0156}_{\mbox{intern}} \, [\%] \; = \; \mbox{C0156} \, [\%] \, \cdot \, \, \frac{\mbox{f}^2 \, [\mbox{Hz}^2]}{\mbox{C0011}^2 \, [\mbox{Hz}^2]} \,$$

- Mit dieser Funktion läßt sich z. B. eine Keilriemenüberwachung realisieren.

Besonderheiten

- Mit C0008 können Sie dem Relaisausgang K1 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0415/1 wird dann automatisch angeglichen.
- Mit C0117 können Sie dem Digitalausgang X3/A1 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0415/2 wird dann automatisch angeglichen.



7.8.2.2 Freie Konfiguration digitale Prozeßdaten-Ausgangsworte

Code		Einstelln	nöglichkeiten	WICHTIG			
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0417*.	Freie Konfiguration Antriebsregler-Status (1)		Ausgabe digitaler Signale auf Bus	Die Zuordnung wird abgebildet auf das Antriebsregler-Statuswort 1 (C0150) AIF-Statuswort (AIF-STAT)			
	1 Bit 0	1	Digitale Signalquellen wie C0415	- FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1)			
	2 Bit 1	2 →		- Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 1 (CAN- OUT1.W1)			
	3 Bit 2	3					
	4 Bit 3	4		→ Bei Betrieb mit Kommunikationsmodulen			
	5 Bit 4	5		INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131 oder LECOM-A/B/LI 2102 auf AIF fest zugeord-			
	6 Bit 5	6		net. Verändern nicht möglich!:			
	7 Bit 6	7 →		Bei Betrieb mit Funktionsmodulen Systembus (CAN), INTERBUS, PROFIBUS-DP auf FIF sind alle			
	8 Bit 7	8 →		Bits frei konfigurierbar			
	9 Bit 8	9 →	11 10 9 8 Gerätezustand 0000 Geräte-Initialisierung				
1	0 Bit 9	10 →	0001 Einschaltsperre 0011 Betrieb gesperrt				
1	1 Bit 10	11 →	- 0100 Fangschaltung aktiv 0101 Gleichstrombremse aktiv 0110 Betrieb freigegeben				
1	2 Bit 11	12 →	0111 Meldung aktiv 1000 Störung aktiv				
1	3 Bit 12	13 →					
1	4 Bit 13	14 →					
I -	5 Bit 14	15					
	6 Bit 15	16					
C0418*.	Freie Konfiguration Antriebsregler-Status (2)		Ausgabe digitaler Signale auf Bus	Die Zuordnung wird abgebildet auf das Antriebsregler-Statuswort 2 (C0151) FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2)			
	1 Bit 0	255	Digitale Signalquellen wie C0415	 Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 2 (CAN- OUT2.W1) 			
1	6 Bit 15	255		Alle Bits sind frei konfigurierbar			

Funktion

- Digitale Signale können Sie den Bits der Antriebsregler-Statuswörter 1 und 2 zuordnen.
- Beispiele:
 - C0417/4 = 16: Ordnet Bit 3 des Antriebsregler-Statusworts 1 die Überwachungsmeldung "Betriebsbereit" zu.
 - C0418/15 = 101: Ordnet Bit 14 des Antriebsregler-Statusworts 2 Bit 2 von CAN-IN2.W1 zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Ausgangswörter CAN-OUT1.W1/FIF-OUT.W1, CAN-OUT2.W1 und FIF-OUT.W2 können Sie auch mit C0421 als analoges Wort belegen:
 - Bei digitaler Konfiguration mit C0417 oder C0418 nicht gleichzeitig mit C0421 analog belegen (C0421/x = 255)!
 - Bei analoger Konfiguration mit C0421 nicht gleichzeitig mit C0417 und C0418 digital belegen (C0417/x = 255, C0418/x = 255)!
 - Die Statusinformation wäre sonst falsch.
- Die Konfiguration in C0417 wird abgebildet auf das AIF-Statuswort 1 (C0150), das FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1) und das Wort1 des CAN-Objekts 1 (CAN-OUT1.W1).
- Die Konfiguration in C0418 wird abgebildet auf das AIF-Statuswort 2 (C0151), das FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2) und das Wort1 des CAN-Objekts 2 (CAN-OUT2.W1).
- C0417 und C0418 können in den Parametersätzen unterschiedlich sein.



7.9 Motor thermisch überwachen, Störungen erkennen

7.9.1 Motor thermisch überwachen

7.9.1.1 I² x t Überwachung


Code		Einstellm	öglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0120	I ² t-Abschaltung	0	0	{1 %}	200	C0120 = 0: I ² t-Abschaltung inaktiv

Funktion

Mit der I² · t Überwachung können Sie eigenbelüftete Drehstrommotoren sensorlos thermisch überwachen.

Abgleich

- Geben Sie eine individuelle Lastgrenze für den angeschlossenen Motor ein.
 - Wird dieser Wert über längere Zeit überschritten, schaltet der Antriebsregler mit dem Fehler OC6 ab (siehe Diagramm).
- Die Stromgrenzen C0022 und C0023 haben auf die l² · t Berechnung nur indirekten Einfluß:
 - Die Einstellungen von C0022 und C0023 k\u00f6nnen einen Betrieb mit maximal m\u00f6glicher Auslastung des Antriebsreglers (C0056) verhindern.
- Bei einem fehlangepaßten Antrieb (Ausgangsstrom ist viel größer als der Motor-Bemessungstrom):
 - C0120 um den Faktor der Fehlanpassung verringern.



Beispiel:

Bei C0120 = 100 % und einer Last C0056 = 150 % schaltet das Gerät bei f > 40 Hz nach 60 s ab bzw. entsprechend früher bei f < 40 Hz.

Wichtig

- Die Einstellung 0 % deaktiviert die Funktion.
- Diese Überwachung ist kein Motorvollschutz, da die berechnete Motortemperatur bei jedem Netzschalten auf "0" gesetzt wird! Der angeschlossene Motor kann überhitzt werden, wenn
 - er bereits stark erwärmt und weiterhin überlastet ist.
 - die Kühlluft unterbrochen oder zu warm ist.
- Motorvollschutz kann mit einem PTC-Widerstand oder Temperaturschalter im Motor erreicht werden.
- Um bei fremdbelüfteten Motoren ein vorzeitiges Ansprechen zu verhindern, ggf. die Funktion deaktivieren.
- Sollen leistungsmäßig angepaßte Motoren bereits bei < 100 % Auslastung überwacht werden, muß C0120 ebenfalls um dieses Verhältnis reduziert werden.
- Der Betrieb des Antriebsreglers bei 120 %-Überlast kann zum Ansprechen der l² · t-Abschaltung führen, wenn C0120 ≤ 100 % eingestellt wird.



7.9.1.2 PTC-Motorüberwachung/Erdschlußerkennung

Code	de Einstellmöglichkeiten			WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0119,	Konfiguration PTC-	-0-	-0-	PTC-Eingang inaktiv	Erdschlußerkennung aktiv	Erdschlußerkennung deaktivieren, wenn die Erd-
	Eingang / Erdschluß- erkennung		-1-	PTC-Eingang aktiv, TRIP erfolgt	_	schlußerkennung unbeabsichtigt ausgelöst wird
			-2-	PTC-Eingang aktiv, Warnung erfolgt	_	
			-3-	PTC-Eingang inaktiv	Erdschlußerkennung in-	
			-4-	PTC-Eingang aktiv, TRIP erfolgt	_ aktiv	
			-5-	PTC-Eingang aktiv, Warnung erfolgt	_	

Funktion

Eingang für den Anschluß von PTC-Widerständen nach DIN 44081 und DIN 44082. Damit kann die Motortemperatur erfaßt werden und in die Antriebsüberwachung eingebunden werden.

Sie können den Eingang auch zum Anschluß eines Temperaturschalters (Öffner) nutzen.

Aktivierung

- 1. Überwachungskreis des Motors an X2/T1 und X2/T2 anschließen.
- 2. Auswertung des PTC-Signals parametrieren:

Wenn die PTC-Auswertung eine Übertemperatur detektiert, kann sie auf drei Arten ausgewertet werden:

- C0119 = -0-, -3-: PTC inaktiv
- C0119 = -1-, -4-: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad = OH3, LECOM-Fehlernummer = 53)
- C0119 = -2-, -5-: Warnmeldung (Anzeige Keypad = OH51, LECOM-Fehlernummer = 203)

Wichtig

- Der Antriebsregler kann nur ein Motor PTC-System auswerten.
 - Der Anschluß einer Reihen- oder Parallelschaltung mehrerer Motor PTC-Systeme ist nicht zulässig.
- Wenn Sie mehrere Motoren an einem Umrichter betreiben, k\u00f6nnen Sie zur Temperatur\u00fcberwachung der Motoren Temperaturschalter (\u00f6ffner) einsetzen.
 - Temperaturschalter zur Auswertung in Reihe schalten.
- Bei ca. $R \ge 1.6 \text{ k}\Omega$ löst die Fehler- oder Warnmeldung aus.
- Wenn Sie für einen Funktionstest den PTC-Eingang mit einem nicht veränderbaren Widerstand beschalten, erfolgt bei:
 - $-R > 2 k\Omega$ eine Fehler- oder Warnmeldung
 - R < 250 Ω keine Meldung.
- Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Temperaturschaltern ausgerüstet.

7.9.2 Störungen erkennen (DCTRL1-TRIP-SET/DCTRL1-TRIP-RESET)

Funktion

Bei aktivierter Funktion DCTRL1-TRIP-SET wird ein externer Fehler erkannt und kann so in die Überwachung der Anlage eingebunden werden. Der Antriebsregler meldet den Fehler EEr und setzt Reglersperre.

Aktivierung feste Konfigurationen Bei HIGH-aktiven Eingängen:

C0007	X3/E1	X3/E2	X3/E3	X3/E4
-7-, -8-, -18-, -19-	LOW			
-5-, -6-, -9-, -20-, -3843-		LOW		
10-, -27-		,	LOW	
-32-				LOW

Aktivierung frei konfiguriert

- C0410/11 (DCTRL1-TRIP-SET) Signalquelle zuordnen.
- Bei HIGH-aktiven Eingängen:
 - Signalquelle für DCTRL1-TRIP-SET = LOW aktiviert die Funktion.

Wichtig Störungsmeldungen rücksetzen: 🕮 8-5



7.10 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

7.10.1 Betriebsdaten anzeigen

7.10.1.1 Anzeigewerte

Code		Einstellr	nöglichkeite	n		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0004* ₄ J	Bargraphanzeige	56		alle Codestellen möglich 56 = Geräteauslastung (C0056)		 Bargraphanzeige zeigt gewählten Wert in % nach dem Netzeinschalten Bereich -180 % +180 % Display zeigt C0517/1
C0044*	Sollwert 2 (NSET1-N2)		-480.00	{0.02 Hz} 480.		 Vorgabe, wenn C0412/2 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/2 ≠ FIXED-FREE
C0046*	Sollwert 1 (NSET1-N1)		-480.00	{0.02 Hz} 480.		 Vorgabe, wenn C0412/1 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/1 ≠ FIXED-FREE
C0047*	Drehmoment-Soll- wert oder Drehmo- ment-Grenzwert (MCTRL1-MSET)		0 Bezug: Dur Bemessun	rch Motorparameter-Identifizierung ermitteltes Motor-		In Betriebsart "Sensorlose Drehmomentrege- lung" (C0014 = 5): • Vorgabe Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 = FIXED-FREE • Anzeige Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE In Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung" oder "Vectorregelung" (C0014 = 2, 3, 4): • Anzeige Drehmomentgrenzwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE • Funktion inaktiv (C0047 = 400), wenn C0412/6 = FIXED-FREE
C0049*	Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD)		-480.00	{Hz} 480.		 Vorgabe, wenn C0412/3 = 0 Anzeige, wenn C0412/3 ≠ 0
C0050*	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)		-480.00	{Hz} 480.		Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz ohne Schlupf- kompensation
C0051*	Ausgangsfrequenz mit Schlupfkompen- sation (MCTRL1-NOUT + SLIP) oder Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)		-480.00	{Hz} 480.		Bei Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz mit Schlupf- kompensation (MCTRL1-NOUT+SLIP) Bei Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Vorgabe, wenn C0412/5 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/5 ≠ FIXED-FREE
C0052*	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)		0	{V} 10	00	Nur Anzeige
C0053*	Zwischenkreisspan- nung (MCTRL1-DCVOLT)		0	{V} 10	000	Nur Anzeige
C0054*	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)		0	{A} 4	00	Nur Anzeige
C0056*	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)		-255	{%}	55	Nur Anzeige
C0061*	Temperatur Kühlkör- per		0	{°C} 2		Nur Anzeige Antriebsregler setzt TRIP "OH" bei, wenn Kühl- körpertemperatur > +85 °C
C0138*	Prozeßregler-Soll- wert 1 (PCTRL1-SET1)		-480.00	(0.02 Hz) 480.		 Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE

Funktion

Einige Parameter, die der Antriebsregler während des Betriebs mißt, können Sie mit dem Keypad oder PC anzeigen.



7.10.1.2 Anzeigewerte kalibrieren

Code	de Einstellmöglichkeiten						W	VICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl							
C0500*	Kalibrierung Prozeß- größe Zähler	2000	1		{1}		25000	•	Die Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0050, C0051, C0138, C0139, C0140, C0181, C0239, C0625, C0626,	
C0501*	Kalibrierung Prozeß- größe Nenner	10	1		{1}		25000	•	C0627 lassen sich so kalibrieren, daß das Keypad eine Prozeßgröße anzeigt Werden C0500/C0501 geändert, wird die Einheit "Hz" im Display nicht mehr angezeigt	
C0500* (A)	Kalibrierung Prozeß- größe Zähler	2000	1		{1}		25000	•	Die Codes C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0051, C0138, C0139,	
C0501* (A)	Kalibrierung Prozeß- größe Nenner	10	1		{1}		25000		C0140, C0181 lassen sich so kalibrieren, daß das Keypad eine Prozeßgröße in der in	
C0502* (A)	Einheit Prozeßgröße	0	0: — 1: ms 2: s 4: A 5: V	6: rpm 9: °C 10: Hz 11: kVA 12: Nm	13: % 14: kW 15: N 16: mV 17: mΩ	18: Ω 19: hex 34: m 35: h 42: mH		•	C0502 gewählten Einheit anzeigt Die frequenzbezogenen Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0050, C0239, C0625, C0626, C0627 werden immer in "Hz" angezeigt	

Funktion

Absolute oder relative Vorgabe oder Anzeige von Prozeßgrößen (z. B. Druck, Temperatur, Durchfluß, Feuchte, Geschwindigkeit)

Kalibrierung

Der kalibrierte Wert errechnet sich aus:

$$C0xxx = \frac{C0011}{200} \cdot \frac{C0500}{C0501}$$

Beispiel:

Ein Drucksollwert soll relativ und absolut vorgegeben werden:

Werte: $P_{soll} = 5$ bar bei C0011 = 50 Hz

a) Relative Kalibrierung in %

$$100\% = \frac{50}{200} \cdot \frac{\text{C0500}}{\text{C0501}} = \frac{50}{200} \cdot \frac{4000}{10}$$
Lösung mit z. B. C0500 = 4000, C0501 = 10

b) Absolute Kalibrierung in bar

5.00 bar =
$$\frac{50}{200} \cdot \frac{\text{C0500}}{\text{C0501}} = \frac{50}{200} \cdot \frac{200}{10}$$

Lösung mit z. B. C0500 = 200, C0501 = 10

Wichtig

• Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Nur bei Betrieb mit Standard-I/O • Nach der Kalibrierung kann die Ausgangsfrequenz [Hz] (C0050) nur noch über die Anzeigefaktoren berechnet werden.



7.10.2 Diagnose

C0093* Gerate C0099* Softw C0161* Aktue C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie	tetyp	nze Ausw xxxy	vahl	Nur Apzaiga
C0099* Softw C0161* Aktue C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze	<i>5</i> .	xxxy		Nur Anzoigo
C0161* Aktue C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze				Nur Anzeige xxx = Leistungsangabe aus dem Typenschlüssel (z. B. 551 = 550 W) y = Spannungsklasse (2 = 240 V, 4 = 400 V)
C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze	ware-Version	x.y		Nur Anzeige x = Hauptstand, y = Index
C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze	eller Fehler			Anzeige Inhalte Historienspeicher
C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze	ter Fehler			Keypad: dreistellige, alphanumerische Stö-
C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze	etzter Fehler			rungskennung Bedienmodul 9371BB: LECOM-Fehlernum-
C0178* Betrie	etzter Fehler			mer
C0179* Netze	eller Fehler			
	ebsstunden	Gesai	mtdauer CINH = HIGH {h}	Nur Anzeige
C0183* Diagn	einschaltstunden	Gesai	mtdauer Netz-Ein {h}	Nur Anzeige
	nose	0	keine Störung	Nur Anzeige
		102	TRIP aktiv	
		104	Meldung "Überspannung (<i>DU</i>)" oder "Unterspannung (<i>LU</i>)" aktiv	
		142	Impulssperre	
		151	Quickstop aktiv	
		161	Gleichstrombremse aktiv	
		250	Warnung aktiv	
C0200* Softw	ware-EKZ			Nur Anzeige
	vare-Erstel- sdatum			Nur Anzeige
C0202* Softw	ware-EKZ			Nur Anzeige
1 4				Nur für Lenze-Service
C0304 Service C0309	ice-Codes			Veränderungen nur durch Lenze-Service!
	ice-Codes			Veränderungen nur durch Lenze-Service!
C0518 Service	100-00063			volundorungen nur duron Lenze-Service:
C0519				
	ware-EKZ Appli-			Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4 Zeichen
1 Teil 1				
1 1611 1	•			
4 Teil 4		1		

Funktion

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke



7.11 Parametersätze verwalten

7.11.1 Parametersatz-Transfer

Code		Einstelli	möglichkeiten	WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	\neg	
[C0002]*	Parametersatz-	-0-	-0- Funktion ausgeführt		
	Transfer		Parametersätze des Antriebsreglers		
			-1- Lenze-Einstellung ⇒ PAR1	Ausgewählten Parametersatz des Antriebsreglers mit der werkseitig gespeicherten Einstellung überschreiben	
			-2- Lenze-Einstellung ⇒ PAR2		
			-3- Lenze-Einstellung ⇒ PAR3		
			-4- Lenze-Einstellung ⇒ PAR4		
			-10- Keypad ➡ PAR1 PAR4	Alle Parametersätze des Antriebsreglers mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-11- Keypad PAR1	Einzelnen Parametersatz des Antriebsreglers mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-12- Keypad PAR2		
			-13- Keypad ⇔ PAR3		
			-14- Keypad PAR4		
			-20- PAR1 PAR4	Alle Parametersätze des Antriebsreglers in das Keypad kopieren	
			Parametersätze eines Funktionsmoduls auf FIF	Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)	
			-31- Lenze-Einstellung ⇒ FPAR1	Ausgewählten Parametersatz des Funktionsmoduls mit der werkseitig gespeicherten Einstellung überschreiben	
			-32- Lenze-Einstellung		
			-33- Lenze-Einstellung ⇒ FPAR3		
			-34- Lenze-Einstellung		
			-40- Keypad ⇔ FPAR1 FPAR4	Alle Parametersätze des Funktionsmoduls mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-41- Keypad FPAR1	Einzelnen Parametersatz des Funktionsmoduls mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-42- Keypad FPAR2		
			-43- Keypad FPAR3		
			-44- Keypad → FPAR4		
			-50- FPAR1 FPAR4 Keypad	Alle Parametersätze des Funktionsmoduls in das Keypad kopieren	
			Parametersätze Antriebsregler + Funktionsmodul auf FIF	Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN) Bei Betrieb mit Application-I/O immer die Parametersätze des Antriebsreglers und des Application-I/O zusammen übertragen!	
			-61- Lenze-Einstellung ⇒ PAR1 + FPAR1	Einzelne Parametersätze mit der werkseitig ge- speicherten Einstellung überschreiben	
			-62- Lenze-Einstellung ⇒ PAR2 + FPAR2		
			-63- Lenze-Einstellung ⇒ PAR3 + FPAR3		
			-64- Lenze-Einstellung ⇒ PAR4 + FPAR4		
			-70- Keypad ⇔ PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4	Alle Parametersätze mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-71- Keypad ⇒ PAR1 + FPAR1	Einzelne Parametersätze mit den Daten des Keypads überschreiben	
			-72- Keypad PAR2 + FPAR2		
			-73- Keypad PAR3 + FPAR3		
			-74- Keypad PAR4 + FPAR4		
			-80- PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4 ⇒ Keypad	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren	

Funktionsbibliothek



Funktion

Verwalten von Parametersätzen mit dem Keypad:

- Sie können die Lenze-Einstellung wiederherstellen.
- Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler oder umgekehrt übertragen. Damit können Sie Einstellungen einfach von Antriebsregler zu Antriebsregler kopieren.

Lenze-Einstellung laden

- 1. Keypad aufstecken
- 2. Regler sperren mit STOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. In C0002 Auswahlziffer einstellen, mit ENTER bestätigen
 - Z. B. C0002 = 1: Parametersatz 1 des Antriebsreglers wird mit Lenze-Einstellung überschrieben
- 4. Wenn 570-E erlischt, ist die Lenze-Einstellung wieder geladen

Parametersätze vom Antriebsreg- 1. Keypad aufstecken ler in das Keypad übertragen

- 2. Regler sperren mit STOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. C0002 = 20 oder 50 oder 80 einstellen, mit ENTER bestätigen
- 4. Wenn 580E erlischt, sind alle Parametersätze in das Keypad übertragen

Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler übertragen

- 1. Keypad aufstecken
- 2. Regler sperren mit GTOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. In C0002 Auswahlziffer einstellen, mit ENTER bestätigen
 - Z. B. C0002 = 10: Alle Parametersätze des Antriebsreglers werden mit den Einstellungen im Keypad überschrieben
 - Z. B. C0002 = 11: Parametersatz 1 des Antriebsreglers wird mit den Einstellungen im Keypad überschrieben
- 4. Wenn LORd erlischt, sind die Parametersätze in den Antriebsregler übertragen

Wichtig

Keypad nicht abziehen während des Übertragungsvorgangs (570-E, 5RVE oder LORA werden angezeigt)! Abziehen während des Übertragungsvorgangs löst Fehler "Prx" oder "PT5" aus. (🕮 8-3)

7.11.2 Parametersatz umschalten (PAR, PAR2/4, PAR3/4)

Funktion

- Schaltet w\u00e4hrend des Betriebs (ONLINE) zwischen den vier Parameters\u00e4tzen des Antriebsreglers um. Dadurch sind z. B. 9 zusätzliche Festsollwerte (JOG) oder zusätzliche Hoch- und Ablaufzeiten abrufbar.
- Die Funktion PAR schaltet zwischen den Parametersätzen 1 und 2 um.
- Die Funktionen PAR-B0 und PAR-B1 ermöglichen die Umschaltung zwischen allen 4 Parametersätzen des Antriebsreglers.

Aktivierung PAR

Bei HIGH-aktiven Eingängen:

C0007	aktiver Parametersatz	X3/E2	X3/E3
-4-, -8-, -15-, -17, -18-, -35-, -36-, -37-, -44-,	PAR1	LOW	
-45-	PAR2	HIGH	
-1-, -3-, -6-, -7-, -12-, -24-, -33-, -38-, -46-,	PAR1		LOW
-51-	PAR2		HIGH

Aktivierung PAR-B0, PAR-B1

CO410/13 (PAR-B0) und CO410/14 (PAR-B1) Signalquellen zuordnen. Bei HIGH-aktiven Eingängen:

Signalquelle		aktiver Parametersatz
Pegel für PAR-B0	Pegel für PAR-B1	
LOW	LOW	PAR1
HIGH	LOW	PAR2
LOW	HIGH	PAR3
HIGH	HIGH	PAR4

Wichtig

- Die Parametersatzumschaltung über Klemme ist nicht möglich, wenn die automatische Umschaltung über die Zwischenkreisspannung aktiviert ist (C0988 \neq 0)!
- Der Antriebsregler arbeitet in der Lenze-Einstellung mit PAR1.
- Beim Umschalten zwischen den Parametersätzen über Klemmen müssen in allen Parametersätzen die gleichen Klemmen mit PAR bzw. PAR-B0 und PAR-B1 belegt sein.
- Die in der Codetabelle mit * gekennzeichneten Codes sind in allen Parametersätzen gleich.
- Der aktive Parametersatz wird im Display des Keypads in der Funktion Display angezeigt (z. B. PSZ).

Besonderheiten

Ist die Betriebsart (C0014) in den Parametersätzen unterschiedlich eingestellt, sollten Sie die Parametersätze nur bei Reglersperre (CINH) umschalten.





Funktionshibliothek

7.12 Antriebsparameter individuell zusammenfassen - Das User-Menü

Code		Einstellm	öglichkeite	n	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0094*	Anwender-Paßwort		0	{1} 9999	9 0 = kein Paßwortschutz 1 9999 = Freier Zugriff nur auf das User-Me- nü
C0517*¸	User-Menü				Nach Netzschalten oder in der Funktion Disp
1	Speicher 1	50	C0050	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)	wird der Code aus C0517/1 angezeigt.
2	Speicher 2	34	C0034	Bereich analoge Sollwertvorgabe	 Das User-Menü enthält in der Lenze-Einstel- lung die wichtigsten Codes für die Inbetrieb-
3	Speicher 3	7	C0007	Feste Konfiguration digitale Eingangssignale	nahme der Betriebsart "U/f-Kennliniensteue-
4	Speicher 4	10	C0010	Minimale Ausgangsfrequenz	rung mit linearer Kennlinie"
5	Speicher 5	11	C0011	Maximale Ausgangsfrequenz	Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die in
6	Speicher 6	12	C0012	Hochlaufzeit Hauptsollwert	C0517 eingetragenen Codes frei zugänglich
7	Speicher 7	13	C0013	Ablaufzeit Hauptsollwert	 Unter den Subcodes die Nummern der ge- wünschten Codes eintragen
8	Speicher 8	15	C0015	U/f-Nennfrequenz	Bei Eingabe nicht vorhandener Codes wird
9	Speicher 9	16	C0016	U _{min} -Anhebung	C0050 in den Speicher kopiert
10	Speicher 10	2	C0002	Parametersatz-Transfer	

Funktion

- Schneller Zugriff auf 10 ausgewählte Codes
- Individuelles Zusammenstellen der 10 wichtigsten Codes für eine Anwendung

Wichtig

- Nach jedem Netzschalten oder nach dem Aufstecken des Keypad ist das User-Menü aktiv.
- User-Menü mit dem Keypad anpassen: (22 6-5)
- Paßwortschutz einrichten: (6-6)



Tip!

- Mit dem User-Menü können Sie eine "maßgeschneiderte" Code-Auswahl für Ihr Bedienpersonal zusammenstellen, wenn Sie zusäzlich den Paßwortschutz aktivieren. Das Bedienpersonal kann dann nur die Codes im User-Menü ändern.
- Beispiel: An einer Transportanlage soll das Bedienpersonal nur die Drehzahl des Transportbandes über die Tastatur des Keypad (OO) verändern können. Die aktuelle Drehzahl soll in "rpm" angezeigt werden.
 - Speicher 1 des User-Menüs mit C0140 belegen (C0517/1 = 140)
 - Alle anderen Einträge im User-Menü löschen (C0517/2 ... C0517/10 = 0)
 - Mit C0500/C0501 den Anzeigewert von C0140 in "rpm" umrechnen (□ 7-50)
 - Paßwortschutz aktivieren
 - Nach dem Aufstecken des Keypad oder nach Netzschalten wird die momentane Drehzahl des Transportbandes angezeigt. Die Drehzahl kann während des Betriebs über die Tasten
 verändert werden. Der Sollwert wird beim Netzausschalten gespeichert.



8 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Statusinformationen am Keypad schnell erkennen. (42 8-1)

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste "Störungsmeldungen" gibt Ihnen Tips, wie Sie die Störung beseitigen können. (38-3)

8.1 Fehlersuche

8.1.1 Betriebszustandsanzeigen

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit zwei Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand
grün	rot	
ein	aus	Antriebsregler freigegeben
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
blinkt	aus	Antriebsregler gesperrt
aus	blinkt im 1-Sekunden-Takt	Störung aktiv, Kontrolle in C0161
aus	blinkt im 0,4-Sekunden-Takt	Unterspannungsabschaltung
blinkt schnell	aus	Motorparameter-Identifizierung wird durchgeführt



8.1.2 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe	
Motor dreht nicht	Zwischenkreisspannung zu niedrig (Rote LED blinkt im 0,4 s Takt; Anzeige Keypad: <i>LU</i>)	Netzspannung prüfen	
	Antriebsregler gesperrt (Grüne LED blinkt, Anzeige Keypad: IMP)	Reglersperre aufheben, Reglersperre kann über mehrere Quellen gesetzt worden sein	□ 7-12
	Automatischer Start gesperrt (C0142 = 0 oder 2)	LOW-HIGH-Flanke an X3/28 Evtl. Startbedingung (C0142) korrigieren	
	Gleichstrombremsung (DCB) aktiv (Anzeige Keypad: IMP)	Gleichstrombremse deaktivieren	□ 7-17
	Mechanische Motorbremse ist nicht gelöst	Mechanische Motorbremse manuell oder elektrisch lösen	
	Quickstop (QSP) aktiv (Anzeige Keypad: MP)	Quickstop aufheben	□ 7-16
	Sollwert = 0	Sollwert vorgeben	□ 7-19 ff
	JOG-Sollwert aktiviert und JOG-Frequenz = 0	JOG-Sollwert vorgeben	□ 7-26
	Störung aktiv	Störung beseitigen	□ 8-3
	Falscher Parametersatz aktiv	Auf richtigen Parametersatz über Klemme umschalten	□ 7-17
	Betriebsart C0014 = -4-, -5- eingestellt, aber keine Motor- parameter-Identifizierung durchgeführt	Motorparameter identifizieren	☐ 7-28 ☐ 7-2
	Belegung mehrerer, sich ausschließender Funktionen mit einer Signalquelle in C0410	Konfiguration in CO410 korrigieren	□ 7-41
	Bei Verwendung der internen Spannungsquelle X3/20 bei den Funktionsmodulen Standard-I/O, INTERBUS, PROFIBUS- DP oder LECOM-B (RS485): Brücke zwischen X3/7 und X3/39 fehlt	Klemmen brücken	
Motor dreht ungleich-	Motorleitung defekt	Motorleitung prüfen	
mäßig	Maximalstrom C0022 und C0023 zu gering eingestellt	Einstellungen an die Anwendung anpassen	□ 7-14
	Motor unter- bzw. übererregt	Parametrierung kontrollieren (C0015, C0016, C0014)	□ 7-2 ff
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder C0092 nicht an die Motordaten angepaßt	Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren	□ 7-28
Motor nimmt zuviel	Einstellung von C0016 zu groß gewählt	Einstellung korrigieren	4 7-5
Strom auf	Einstellung von C0015 zu klein gewählt	Einstellung korrigieren	□ 7-4
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder C0092 nicht an die Motordaten angepaßt	Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren	□ 7-28
Motor dreht, Sollwerte sind "0"	Mit der Funktion Set des Keypad wurde ein Sollwert vorgegeben	Sollwert auf "0" setzen mit C0140 = 0	□ 7-26

8.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Der Historienspeicher ermöglicht Ihnen das Rückverfolgen von Störungen. Störungsmeldungen werden in den 4 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau de	Aufbau des Historienspeichers							
Code	Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung					
C0161	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde:					
C0162	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	Die Inhalte der Speicherplätze 1-3 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben.					
C0163	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	Der Inhalt des Speicherplatzes 4 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar.					
C0164	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).					



8.3 Störungsmeldungen

Anzeige		Störung	Ursache	Abhilfe
Keypad	PC 1)	_		
n0Er	0	keine Störung	-	-
CCr	71	Systemstörung	starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen	Steuerleitung abgeschirmt verlegen
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	
CEO	61	Kommunikationsfehler an AIF	Übertragung von Steuerbefehlen über AIF ist gestört	Kommunikationsmodul fest in das Handterminal stecken
CE2	62	Kommunikationsfehler an CAN-IN1 bei Sync-Steuerung Kommunikationsfehler an	CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen CAN-IN2-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder	Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen Sender überprüfen evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen
		CAN-IN2	die Kommunikation ist unterbrochen	Sender überprüfenevtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen
Œ	64	Kommunikationsfehler an CAN-IN1 bei Ereignis- bzw. Zeitsteuerung	CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	 Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen Sender überprüfen evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen
СЕЧ	65	BUS-OFF (viele Kommunikationsfehler aufgetreten)	Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus empfangen und sich vom Bus abgekoppelt	 Prüfen, ob Busabschluß vorhanden Schirmauflage der Leitungen PE-Anbindung prüfen Busbelastung prüfen, ggf. Baudrate reduzieren
CE5	66	CAN Time-Out	Bei Fernparametrierung über Systembus (C0370): Slave antwortet nicht. Kommunikations-Überwa- chungszeit überschritten	Verdrahtung des Systembus prüfenSystembus-Konfiguration prüfen
			Bei Betrieb mit Modul auf FIF: Interner Fehler	Rücksprache mit Lenze erforderlich
EEr	91	Externe Störung (TRIP-Set)	Ein mit der Funktion TRIP-Set belegtes digitales Signal ist aktiviert worden	Externen Geber überprüfen
H05	105	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich
ld1	140	Fehlerhafte Parameteridentifi- kation	Motor nicht angeschlossen	Motor anschließen
LPI	32	Fehler in Motorphase (TRIP)	Ausfall einer/mehrerer Motorphasen	Motorzuleitungen prüfen
	182	Fehler in Motorphase (War- nung)	Zu geringer Motorstrom	Umin-Anhebung prüfen, Motor mit entsprechender Leistung anschließen oder mit C0599 Motor anpassen
LU	1030	Zwischenkreis-Unterspannung	Netzspannung zu niedrig	Netzspannung prüfen
		(nur Meldung ohne TRIP)	Spannung im DC-Verbund zu niedrig	Versorgungsmodul prüfen
			400 V-Antriebsregler an 240 V-Netz angeschlossen	Antriebsregler an richtige Netzspannung anschließen
DC1	11	Kurzschluß	Kurzschluß	Kurzschlußursache suchen; Motorleitung prüfen
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch	Kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
002	12	Erdschluß	Eine Motorphase hat Erdkontakt	Motor überprüfen; Motorleitung prüfen
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch	kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
				Die Erdschlußerkennung kann zu Prüfzwecken deaktiviert werden (□ 7-48)
OC3	13	Überlast Antriebsregler im Hochlauf oder Kurzschluß	Zu kurz eingestellte Hochlaufzeit (C0012)	Hochlaufzeit verlängernAntriebsauslegung prüfen
			Defekte Motorleitung	Verdrahtung überprüfen
			Windungsschluß im Motor	Motor überprüfen
ОСЧ	14	Überlast Antriebsregler im Ablauf	Zu kurz eingestellte Ablaufzeit (C0013)	Ablauf verlängernAuslegung des externen Bremswiderstands prüfen
<i>0C</i> 5	15	Überlast Antriebsregler im stationären Betrieb	Häufige und zu lange Überlast	Antriebsauslegung prüfen
OC6	16	Überlast Motor (1 ² x t - Überlast)	Motor thermisch überlastet durch z. B. unzulässigen Dauerstrom häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfenEinstellung von C0120 prüfen



Anzeige	nzeige Störung		Ursache	Abhilfe	
Keypad	PC 1)				
OH	50	Kühlkörpertemperatur ist > +85 °C	Umgebungstemperatur T _u > +60 °C	Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen Umgebungstemperatur überprüfen	
			Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen	
			Unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung überprüfen Last überprüfen, ggf. schwergängige, defekte Lager auswechseln	
0H3	53	PTC-Überwachung (TRIP)	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen	
OHY	54	Übertemperatur Antriebsregler	Innenraum des Antriebsreglers zu heiß	 Belastung des Antriebsreglers senken Kühlung verbessern Lüfter im Antriebsregler prüfen 	
0H51	203	PTC-Überwachung (Warnung)	Kein PTC angeschlossen	PTC anschließen oder Überwachung abschalten	
OU	1020	Zwischenkreis-Überspannung	Netzspannung zu hoch	Versorgungsspannung kontrollieren	
		(nur Meldung ohne TRIP)	Bremsbetrieb	 Ablaufzeiten verlängern. Bei Betrieb mit Bremstransistor: Dimensionierung und Anschluß des Bremswiderstandes prüfen Ablaufzeiten verlängern Ggf. Schaltschwelle mit C0174 an Netzspannung anpassen 	
			Schleichender Erdschluß auf der Motorseite	Motorzuleitung und Motor auf Erdschluß prüfen (Motor vom Umrichter trennen)	
Pr	75	Parameterübertragung mit dem Keypad fehlerhaft	Alle Parametersätze sind defekt	Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wieder- holen oder Lenze-Einstellung laden	
Pr1	72	PAR1 mit dem Keypad falsch übertragen	PAR1 ist defekt		
Pr2	73	PAR2 mit dem Keypad falsch übertragen	PAR2 ist defekt		
Pr-3	77	PAR3 mit dem Keypad falsch übertragen	PAR3 ist defekt		
Pr-4	78	PAR4 mit dem Keypad falsch übertragen	PAR4 ist defekt		
Pr5	79	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich	
PT5	81	Zeitfehler bei Parametersatz- transfer	Datenfluß vom Keypad oder PC unterbrochen, z.B. Keypad wurde während der Übertragung abgezo- gen	Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder Lenze-Einstellung laden.	
rST	76	Fehler bei Auto-TRIP-Reset	Mehr als 8 Fehlermeldungen in 10 Minuten	Abhängig von der Fehlermeldung	
545	85	Drahtbruch am Analogeingang (Sollwertbereich 4 20 mA)	Strom am Analogeingang < 4 mA	Stromkreis am Analogeingang schließen	

¹⁾ LECOM-Fehlernummer



8.4 Rücksetzen von Störungsmeldungen

TRIP

Nach Beseitigung der Störung wird die Impulssperre erst aufgehoben, wenn die Störungsmeldung quittiert wurde.



Tip!

Ein TRIP kann mehrere Ursachen haben. Erst wenn alle Ursachen für den TRIP beseitigt wurden, kann die Störungsmeldung quittiert werden.

Code		Einstellm	nöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0043	TRIP-Reset		-0-	keine aktuelle Störung	Aktive Störung mit C0043 = 0 zurücksetzen
			-1-	Störung aktiv	
C0170 ₄	Konfiguration TRIP- Reset	-0-	-0-	TRIP-Reset durch Netzschalten, (1970), LOW-Flanke an X3/28, über Funktionsmodul (außer LECOM-B) oder Kommunikationsmodul	TRIP-Reset über Funktionsmodul oder Kom- munikationsmodul mit C0043, C0410/12 oder C0135 Bit 11.
			-1-	wie -0- und zusätzlich Auto-TRIP-Reset	Auto-TRIP-Reset setzt nach Ablauf der Zeit in
			-2-	TRIP-Reset durch Netzschalten, LOW-Flanke an X3/28 oder über Funktionsmodul (außer LECOM-B)	C0171 alle Störungen automatisch zurück.
			-3-	TRIP-Reset durch Netzschalten	
C0171	Verzögerung für Auto-TRIP-Reset	0.00	0.00	{0.01 s} 60.00	

Funktion

Sie können auswählen, ob aufgetretene Fehler nur manuell oder automatisch und manuell zurückgesetzt werden.

Wichtig

- Netzschalten führt immer TRIP-Reset durch.
- Bei mehr als 8 Auto-TRIP-Resets innerhalb von 10 Minuten setzt der Antriebsregler TRIP mit der Meldung rST (Zähler überschritten).
- TRIP-Reset setzt auch den Auto-TRIP-Zähler zurück.

Lenze





9 Automatisierung

9.1 Funktionsmodul Systembus (CAN)

9.1.1 Beschreibung

Das Funktionsmodul Systembus (CAN) ist eine Komponente für die Frequenzumrichter 8200 motec und 8200 vector, die die Antriebsregler an das serielle Kommunikationssystem CAN (Controller Area Network) koppelt.

Die Antriebsregler können damit auch nach- oder umgerüstet werden.

Das Funktionsmodul erweitert die Funktionalität des Antriebsreglers, z. B. durch:

- Parametervorgaben/Fernparametrierung
- Dezentrale Klemmenerweiterungen
- Datenaustausch von Antriebsregler zu Antriebsregler
- Bedien- und Eingabegeräte
- Anbindung an externe Steuerungen und Leitsysteme

9.1.2 Technische Daten

9.1.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Protokoll	CANopen (CAL basierendes Kommunikationsprofil DS301)					
Kommunikationsmedium	DIN ISO 11898	DIN ISO 11898				
Netzwerk-Topologie	Linie (beidseitig a	abgeschlossen	mit 120 Ω)			
Systembus-Teilnehmer	Master oder Slav	re e				
max. Anzahl Teilnehmer	63					
Baudrate [kBit/s]	20 50 125 250 500					
max. Buslänge [m]	2500 1000 500 250 80					
Elektrischer Anschluß	Schraubklemmen Klemme für Reglersperre (CINH) vorhanden					
DC-Spannungsversorgung	intern (bei Ausfall des A	Antriebsreglers	arbeitet das Bussy	stem weiter)		
Isolationsspannung zur Bezugserde/PE	50 V AC					
Schutzart	IP55					
Umgebungstemperatur	im Betrieb: -10 +60 °C Transport: -25 +60 °C Lagerung: -25 +60 °C					
Klimatische Bedingungen	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)					
Abmessungen (L x B x H)	75 mm x 62 mm	x 23 mm				



Systembus (CAN)

9.1.2.2 Kommunikationszeiten

Die Kommunikationszeiten beim Systembus sind abhängig von

- der Priorität der Daten
- der Busauslastung
- der Daten-Übertragungsgeschwindigkeit
- der Bearbeitungszeit im Antriebsregler

Telegramm-Laufzeiten						Bearbeitungszeiten in	m Antriebsregler
		Baudrate [kBits/s]				Parameterkanal	Prozeßdaten
	20	50	125	250	500		
Laufzeit/Bearbeitungszeit [ms]	6.5	2.6	1.04	0.52	0.26	< 20	1 2

9.1.3 Installation

9.1.3.1 Mechanische Installation

Siehe Montageanleitung

9.1.3.2 Elektrische Installation

Klemmenbelegung




Abb. 9-1 Klemmenbelegung des Funktionsmoduls

Klemme	Bezeichnung	Erläuterung	
X3/39	GND	Bezugspotential	
X3/28	CINH	Reglersperre Start = HIGH (+12 V +30 V) Stop = LOW (0 V +3 V)	
X3/CG	CAN-GND	Systembus-Bezugspotential	mit internem Reihenwiderstand 100 Ω , max. Strombelastung 30 mA
X3/LO	CAN-LOW	Systembus LOW (Datenleitung)	
X3/HI	CAN-HIGH	Systembus HIGH (Datenleitung)	
X3/20		+ 20 V intern für CINH	



Verdrahtung des Systembus-Netzwerks

Prinzipieller Aufbau




Abb. 9-2 Prinzipieller Aufbau eines Systembus-Netzwerks

Verdrahtungshinweise

Wir empfehlen für die Verdrahtung folgendes Signalkabel:

Spezifikation Systembus-Kabel	Gesamtlänge bis 300 m	Gesamtlänge bis 1000 m			
Kabeltyp	LIYCY 2 x 2 x 0,5 mm ² (paarverseilt mit Abschirmung)	CYPIMF 2 x 2 x 0,5 mm ² (paarverseilt mit Abschirmung)			
Leitungswiderstand	≤ 40 Ω/km	≤ 40 Ω/km			
Kapazitätsbelag	≤ 130 nF/km	≤ 60 nF/km			
Anschluß	Paar 1 (weiß/braun): LO und HI Paar 2 (grün/gelb): GND				



Tip!

Der Antriebsregler hat eine doppelte Basisisolierung nach EN 50178. Eine zusätzliche Potentialtrennung ist nicht erforderlich.



Systembus (CAN)

9.1.4 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Systembus (CAN)



Stop!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Netzspannung die gesamte Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß.

Erstes Einschalten eines Systembus-Netzwerks mit übergeordneten Master (z. B. SPS)

- 1. Netzspannung zuschalten. Die grüne LED am Antriebsregler blinkt.
- Ggf. Übertragungsgeschwindigkeit (Systembus-Baudrate) (C0351) mit Keypad oder PC einstellen.
 - Lenze-Einstellung: 500 kBaud
 - Änderungen werden erst nach dem Befehl "Reset-Node" (C0358 = 1) übernommen.
- 3. Bei mehreren vernetzten Antriebsreglern:
 - Systembus-Geräteadresse (C0350) an jedem Antriebsregler über Keypad oder PC einstellen.
 Jede Adresse im Netzwerk nur einmal verwenden.
 - Lenze-Einstellung: 1
 - Änderungen werden erst nach dem Befehl "Reset-Node" (C0358 = 1) übernommen.
- 4. Sie können jetzt mit dem Antriebsregler kommunizieren, d. h. alle Codes lesen und alle beschreibbaren Codes verändern.
 - Ggf. Codes an Ihre Anwendung anpassen. (□ 5-2 "Lenze-Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter")
- 5. Sollwertquelle konfigurieren:
 - C0412/1 = 20 ... 23: Sollwertquelle ist ein Wort des Sync-gesteuerten Prozeßdatenkanals 1 (CAN1)
 - Z. B. C0412/1 = 21: Sollwertquelle ist CAN-IN1.W2.
- 6. Master setzt Systembus (CAN) in den Zustand "OPERATIONAL".
- 7. Sollwert vorgeben:
 - Sollwert über ausgewähltes CAN-Wort (z. B. CAN-IN1.W2) senden.
- 8. Sync-Telegramm senden.
 - Sync-Telegramm wird vom Systembus-Teilnehmer nur empfangen, wenn C0360 = 1 (Sync-Steuerung) eingestellt ist.
- 9. Antriebsregler über Klemme freigeben (HIGH-Signal an X3/28).

Der Antrieb läuft jetzt.



Tip!

Ein Beispiel zur Kommunikation von Antriebsreglern untereinander im Systembus-Netzwerk finden Sie im nächsten Kapitel. (9-22)



9.1.5 Parametrierung

Die Parametrierung des Antriebsreglers über das Funktionsmodul Systembus (CAN) erfolgt mit dem PC, der SPS oder anderen Bedien- und Eingabegeräten. Weiterführende Informationen finden Sie in der jeweiligen Software-Dokumentation.

9.1.5.1 Parameterkanäle

Parameter sind Werte, die in den Lenze-Antriebreglern in Codes abgelegt sind. Parameter werden geändert für z. B. einmalige Anlageneinstellung oder bei einem Wechsel von Materialien in einer Maschine.

Die 2 Parameterkanäle (SDO = Service Data Object) im Funktionsmodul Systembus (CAN) ermöglichen den Anschluß von 2 verschiedenen Geräten für die Parametrierung, z. B. gleichzeitiger Anschluß eines PCs und eines Bediengeräts.

Parameter werden mit niedriger Priorität übertragen.




Abb. 9-3 Anschluß von Geräten für die Parametrierung über zwei Parameterkanäle



Systembus (CAN)

9.1.5.2 Prozeßdatenkanäle

Prozeßdaten (z. B. Soll- und Istwerte) werden mit hoher Priorität und hoher Geschwindigkeit übertragen und bearbeitet. Im Funktionsmodul Systembus (CAN) stehen zur Verfügung:

Ein zyklischer, synchronisierter Prozeßdatenkanal (CAN1) für die Kommunikation mit einem Leitsystem (Prozeßdatenobjekte CAN-IN1 und CAN-OUT1)




Abb. 9-4 Prozeßdatenobjekte CAN-IN1 und CAN-OUT1 zur Kommunikation mit übergeordnetem Leitsystem

Ein ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanal (CAN2) für die Kommunikation zwischen Antriebsreglern (Prozeßdatenobjekte CAN-IN2 und CAN-OUT2)

Dezentrale Ein- und Ausgangsklemmen und übergeordnete Leitsysteme können ebenfalls CAN2 nutzen.




Abb. 9-5 Ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanal zur Kommunikation zwischen Antriebsreglern



Tip!

- CAN1 kann auch ereignisgesteuert oder zeitgesteuert wie CAN2 benutzt werden (Auswahl mit C0360).
- Die Übertragung der Ausgangsdaten ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanäle kann auch zyklisch mit einstellbarer Zeit erfolgen (Einstellung mit C0356)



9.1.5.3 Parameter adressieren (Codenummern/Index)

Die Parameter des Antriebsreglers werden durch den Index adressiert. Der Index für Lenze Codenummern (Codestellen) liegt im Bereich zwischen 16567 (40C0_{hex}) und 24575 (5FFF_{hex})

Umrechnungsformel: Index = 24575 - Lenze-Codenummer

9.1.5.4 Konfiguration des Systembus-Netzwerks

Bestimmung eines Masters im Antriebsverbund C0352

C0352	Wert	Bemerkung
0	Slave (Lenze-Einstellung)	 Ein Antriebsregler muß zum Master bestimmt werden, wenn innerhalb eines Systembus- Netzwerks der Datenaustausch zwischen den Antriebsreglern ohne übergeordnetes Leitsystem erfolgen soll.
		Die Masterfunktionalität ist nur für die Initialisierungsphase des Antriebssystems erforderlich.
1	Master	Der Master ändert den Zustand von Pre-Operational nach Operational.
		Der Datenaustausch über die Prozeßdatenobjekte ist nur im Zustand Operational möglich.
		• Für die Initialisierungsphase ist eine Boot-Up-Zeit für den Master einstellbar (🕮 9-8).

Allgemeine Adreßvergabe C0350

C0350	Wert	Bemerkung
	1 (Lenze-Einstellung) 63	C0350 ermöglicht die Adressierung aller Datenobjekte (Parameter- und Prozeßdatenka- näle).
		 Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern über ereignisgesteuerten Prozeß- datenkanal:
		 Werden die Antriebsregler mit lückenlosen, steigenden Adressen versehen, sind die ereignisgesteuerten Datenobjekte so geschaltet, daß die Kommunikation zwischen den Antriebsreglern möglich ist. Beispiel:
		Antriebsregler 1: C0350 = 1Antriebsregler 2: C0350 = 2
		Antriebsregler 2: C0350 = 2 Antriebsregler 3: C0350 = 3
		 Die Datenobjekte sind damit wie folgt zugeordnet:
		CAN-OUT2 Antriebsregler 1 → CAN-IN2 Antriebsregler 2 CAN-OUT2 Antriebsregler 2 → CAN-IN2 Antriebsregler 3
		Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern über zyklischen, synchronisierten Prozeßdatenkanal:
		 Der Austausch synchronisierter Prozeßdaten CAN-IN1 und CAN-OUT1 (C0360 = 1) von Antriebsregler zu Antriebsregler ist möglich, wenn ein Systembus-Teilnehmer das Sync-Telegramm senden kann (z. B. Lenze-Servo-Umrichter 9300).
		Änderungen werden nur übernommen nach einer der folgenden Aktionen:
		- Netzschalten
		Befehl "Reset-Node" über das BussystemReset-Node über C0358
		- Reset-Node uder CU358

Lenze BA8200VEC DE 1.0 9-7



Systembus (CAN)

Selektive Adressierung der einzelnen Prozeßdatenobjekte C0353

C0353	Wert		Bemerkung
C0353/1 (Adreßvor-	0	Adressen aus C0350 (Lenze-Einstellung)	Ist mit der Codestelle C0350 keine gewünschte Datenverteilung möglich, kann jedes Prozeßdatenobjekt mit einer eigenen Adresse aus C0354 versehen werden. Hierbei müssen die
wahl CAN1 bei Sync- Steuerung)	1	Adresse für CAN-IN1 aus C0354/1 Adresse für CAN-OUT1 aus C0354/2	anzusprechenden Dateneingangsobjekte mit dem Identifier des Datenausgangsobjektes übereinstimmen. Der Identifier ist ein CAN-spezifisches Zuordnungskriterium für eine Nachricht. Werden Fremdgeräte wie z. B dezentrale digitale Ein- und Ausgänge verwendet, sind die resultierenden Identifier zu beachten. • Änderungen werden nur übernommen nach einer der folgenden Aktionen:
C0353/2 (Adreßvor-	0	Adressen aus C0350 (Lenze-Einstellung)	Netzschalten Befehl "Reset-Node" über das Bussystem
wahl CAN2)	1	Adresse für CAN-IN2 aus C0354/3 Adresse für CAN-OUT2 aus C0354/4	 Reset-Node über C0358 Über C0355 sind die resultierenden Identifier abrufbar.
C0353/1 (Adreßvor-	0	Adressen aus C0350 (Lenze-Einstellung)	
wahl CAN1 bei Ereignis- oder Zeit- Steuerung)	1	Adresse für CAN-IN1 aus C0354/5 Adresse für CAN-OUT1 aus C0354/6	

Zeiteinstellungen für den Systembus C0356

C0356	Wert	Bemerkung				
C0356/1 (boot-up)	3000 ms (Lenze-Einstellung)	Zeiteinstellung für das Boot-Up des Masters (nur gültig, wenn C0352 = 1) In der Regel ist die Lenze-Einstellung ausreichend. Sind mehrere Antriebsregler im Verbund, ohne daß ein übergeordnetes Leitsystem die lisierung des CAN-Netzwerkes übernimmt, muß ein Antriebsregler als Master die Initia rung durchführen. Hierzu aktiviert der Master zu einem bestimmten Zeitpunkt einmalig gesamte CAN-Netzwerk und startet damit die Prozeßdatenübertragung. (Zustandsände von Pre-Operational nach Operational). C0356 bestimmt, wann nach dem Netzeinschalten das CAN-Netzwerk initialisiert wird.				
C0356/2 (Zykluszeit	0 ereignisgesteuert	Ereignisgesteuerte Prozeßdatenübergabe Das Prozeßdaten-Ausgangsobjekt wird nur dann gesendet, wenn sich ein Wert im				
CAN-OUT2)	> 0 zyklisch	Ausgangsobjekt ändert				
C0356/3 (Zykluszeit	0 ereignisgesteuert	 Zyklische Prozeßdatenübergabe Das Senden des Prozeßdaten-Ausgangsobjekts erfolgt mit der hier eingestellten Zykluszeit 				
CAN-OUT1)	> 0 zyklisch	C0356/3 ist nur aktiv, wenn C0360 = 0				
CO356/4 (CAN delay)	Delayzeit	Das zyklische Senden beginnt nach dem boot-up, wenn die Delayzeit abgelaufen ist.				

Überwachungszeiten C0357

C0357	Anzeige	Bemerkung
C0357/1 C0357/3	Überwachungszeit CAN-IN1	Überwachen der Prozeßdaten-Eingangsobjekte, ob in der hier definierten Zeit ein Tele- gramm eingegangen ist: ■ Wird innerhalb der eingestellten Zeit ein Telegramm empfangen, wird die zugehörige Überwachungszeit zurückgesetzt und neu gestartet.
C0357/2	Überwachungszeit CAN-IN2	 Wird innerhalb der eingestellten Zeit kein Telegramm empfangen, setzt der Antriebsregler Trip CE1/CE3 (CAN-IN1) oder CE2 (CAN-IN2). Werden zu viele fehlerhafte Telegramme empfangen, koppelt sich der Antriebsregler vom Bus ab und setzt Trip CE4 (Bus off).

Reset-Node C358

C0358	Wert	Bemerkung
0	inaktiv/Reset-Node durchgeführt	Änderung der Baudrate, Änderung der Adressen der Prozeßdatenobjekte oder der Geräteadresse werden erst nach einem Reset-Node gültig. File Broot Nede konn einem felte effektion der der
1	Reset-Node starten	 Ein Reset-Node kann ebenfalls erfolgen durch erneutes Netzeinschalten Reset-Node über das Bussystem



9.1.6 Kommunikationsprofil des Systembus

Die folgenden Seiten enthalten die Beschreibung des CAL-basierenden Kommunikationsprofil DS 301 (CANopen) für das Funktionsmodul Systembus (CAN).

9.1.6.1 Datenbeschreibung




Abb. 9-6 Vereinfacht dargestellter Aufbau eines CAN-Telegramms

Identifier	Der Identifier legt die Priorität der Nachricht fest. Außerdem sind im CANopen hier codiert:						
	Geräteadresse						
	 Die Bestimmung, welches Nutzdaten-Objekt übertragen wird. 						
Nutzdaten	Nutzdaten können verwendet werden:						
	 zur Initialisierung (Aufbau der Kommunikation über den Systembus) 						
	 zur Parametrierung der Antriebsregler (Bei Lenze-Antriebsreglern Lesen und Schreiben der Codestellen) 						
	als Prozeßdaten (bestimmt für schnelle, oft zyklische Vorgänge (z. B. Übertragung von Sollwert/Istwert)						

9.1.6.2 Adressierung der Antriebe

Das CAN-Bussystem ist nachrichten- und nicht teilnehmerorientiert. Jede Nachricht hat als eindeutige Kennung den Identifier. Bei CANopen wird eine Teilnehmerorientierung dadurch erreicht, daß es für jede Nachricht nur einen Sender gibt. Die Identifier werden automatisch aus den im Antriebsregler eingegebenen Adressen berechnet. Ausnahme: Die Identifier des Netzwerkmanagements.

Nachricht			Identifier = Basisidentifier + Adresse
Netzwerkmanagement Sync-Telegramm			0 128
Parameterkanal 1 zum Antrieb Parameterkanal 2 zum Antrieb			1536 + Adresse in C0350 1600 + Adresse in C0350
Parameterkanal 1 vom Antrieb Parameterkanal 2 vom Antrieb			1408 + Adresse in C0350 1472 + Adresse in C0350
Prozeßdatenkanal zum Antrieb (CAN-IN1)	sync-gesteuert zeitgesteuert	(C0360 = 1) (C0360 = 0)	512 + Adresse in C0350 oder C0354/1 768 + Adresse in C0350 oder C0354/5
Prozeßdatenkanal vom Antrieb (CAN-OUT1)	sync-gesteuert zeitgesteuert	(C0360 = 1) (C0360 = 0)	384 + Adresse in C0350 oder C0354/2 769 + Adresse in C0350 oder C0354/6
Prozeßdatenkanal zum Antrieb (CAN-IN2) Prozeßdatenkanal vom Antrieb (CAN-OUT2)			640 + Adresse in C0350 oder C0354/3 641 + Adresse in C0350 oder C0354/4



!qiT

Über C0355 können Sie die Identifier abrufen.



Systembus (CAN)

9.1.6.3 Die drei Kommunikationsphasen des CAN-Netzwerkes




Abb. 9-7 Telegramm zum Umschalten der Kommunikationsphase

Um zwischen den unterschiedlichen Kommunikationsphasen umschalten zu können, werden Telegramme mit dem Identifier 0 und 2 Byte Nutzdaten verwendet.

Zustand	Erläuterung
a	"Initialisation" (Initialisierung) Der Antrieb ist nicht am Datenverkehr auf dem Bus beteiligt. Dieser Zustand wird nach dem Einschalten des Antriebsreglers erreicht. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch die Übertragung verschiedener Telegramme einen Teil der Initialisierung beziehungsweise die komplette Initialisierung erneut zu durchlaufen. Dabei werden alle bereits eingestellten Parameter wieder mit ihren Standardwerten beschrieben. Nach Beendigung der Initialisierung geht der Antrieb automatisch in den Zustand "Pre-Operational" über.
b	"Pre-Operational" (vor Betriebsbereit) Der Antrieb kann Parametrierungsdaten empfangen. Die Prozeßdaten werden ignoriert.
С	"Operational" (Betriebsbereit) Der Antrieb kann Parametrierungs- und Prozeßdaten empfangen.

Die Umschaltung der Kommunikationsphasen wird vom Netzwerkmaster für das gesamte Netzwerk vorgenommen. Dieses kann auch durch einen Antriebsregler erfolgen, wenn dieser unter C0352 als Master definiert ist.

Mit einer Verzögerung nach dem Netzeinschalten (Zeit unter C0356/1 einstellbar) sendet der Master einmalig ein Telegramm, das den gesamten Antriebsverbund in den Zustand "Operational" versetzt.

von	nach	Daten (hex)	Anmerkung			
Pre-Operational	Operational	01xx	Prozeß- und Parametrierungsdaten aktiv	xx = 00_{hex}:Das Telegramm spricht alle Bu-		
Operational	Pre-Operational	onal 80xx nur Parametrierungsdaten aktiv		steilnehmer an.		
Operational	Initialisation	81xx	setzt den Antrieb zurück; alle Parameter wer- den mit Standardwerten beschrieben	Die Zustandsänderung wird für alle Busteilnehmer gleichzeitig		
Pre-Operational	Initialisation	81xx	300011100011	durchgeführt. • xx = Geräteadresse:		
Operational	Initialisation	82xx	setzt den Antrieb zurück; nur kommunikati- onsrelevante Parameter werden zurückgesetzt	 Die Zustandsänderung wird nur für den Busteilnehmer mit der 		
Pre-Operational	Initialisation 82xx		O los osotantos y aramotos moracos <u>Laraco</u> ngocota	angegebenen Adresse durchge führt.		



Tip!

Nur im Zustand "Operational" ist die Kommunikation über Prozeßdaten möglich!



9.1.6.4 Struktur der Parameterdaten

Für die Parametrierung stehen zwei getrennte Softwarekanäle zur Verfügung, die durch die Geräteadresse vorgegeben werden.

Der Aufbau des Telegramms für die Parametrierung ist wie folgt:




Abb. 9-8 Aufbau des Telegramms für die Parametrierung

Befehlscode

Der Befehlscode enthält die Dienste zum Schreiben und Lesen der Parameter und die Information über die Länge der Nutzdaten:

Der Aufbau des Befehlscodes:

	Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)	Bemerkung
Dienst	Comm	and Specif	ier (cs)	0	Lär	nge	е	S	Codierung der Nutzdatenlänge
Write Request	0	0	1	0	Х	Х	1	1	in Bit 2 und Bit 3: • 00 = 4 Byte
Write Response	0	1	1	0	х	Х	0	0	• 01 = 3 Byte
Read Request	0	1	0	0	х	Х	0	0	10 = 2 Byte11 = 1 Byte
Read Response	0	1	0	0	Х	Х	1	1	- V II - I Dyle
Error Response	1	0	0	0	0	0	0	0	

Beispiel:

Die häufigsten Parameter sind Daten mit 4 Byte (32 Bit) und 2 Byte (16 Bit) Datenlänge:

Dienste	4 Byte (32 E	Bit) Daten	2 Byte (16 Bit) Daten		Bedeutung
	hex	dez	hex	dez	
Write Request	23 _{hex}	35	2B _{hex}	43	Parameter zum Antrieb senden
Write Response	60 _{hex}	96	60 _{hex}	64	Antwort des Antriebsreglers auf das Write Request (Quittierung)
Read Request	40 _{hex}	64	40 _{hex}	64	Anforderung zum Lesen eines Parameters vom Antriebsregler
Read Response	43 _{hex}	67	4B _{hex}	75	Antwort auf die Leseanforderung mit aktuellen Wert
Error Response	80 _{hex}	128	80 _{hex}	128	Der Antriebsregler meldet einen Kommunikationsfehler



Systembus (CAN)

Index LOW-Byte, Index HIGH-Byte

Die Auswahl der Lenze-Codestelle erfolgt mit diesen zwei Byte nach der Formel:

Index = 24575 - Lenze Codenummer - 2000 · (Parametersatz - 1)

Beispiel:

Index von C0012 (Hochlaufzeit) in Parametersatz 1= 24575 - 12 - 0 = 24563 = 5FF3_{hex}

Nach dem linksbündigen Intel-Datenformat sind die Einträge dann wie folgt:

Index LOW-Byte = $F3_{hex}$

Index HIGH-Byte = $5F_{hex}$

Subindex

Über den Subindex wird eine Subcodestelle angesprochen. Bei Codes ohne Subcodes muß der Subindex immer 0 sein.

Beispiel:

Subindex von C0417/4 = 4_{hex}

Data 1 bis Data 4

Der zu übertragende Wert mit bis zu 4 Byte Länge.

Die Parameter der Antriebsregler sind in unterschiedlichen Formaten abgelegt. Das häufigste Format ist Fixed-32. Dieses ist ein Festkommaformat mit 4 Nachkommastellen. Diese Parameter müssen mit 10.000 multipliziert werden.

Fehlermeldung (Befehlscode = 128 = 80_{hex})

Bei einem Fehler wird vom Antrieb ein Error-Response generiert. Dabei wird im Nutzdatenteil in Data 4 immer eine 6 und in Data 3 ein Fehlercode übertragen.

Mögliche Fehlercodes:

Befehlscode	Data 3	Data 4	Bedeutung
80 _{hex}	6	6	falscher Index
80 _{hex}	5	6	falscher Subindex
80 _{hex}	3	6	Zugriff verweigert



Beispiel: Parameter schreiben

Die Hochlaufzeit C0012 des Antriebsreglers mit der Geräteadresse 1 soll über Parameterkanal 1 auf 20 s verändert werden.

- Berechnung Identifier:
 - Identifier Parameterkanal 1 zum Antriebsregler =
 1536 + Geräteadresse = 1536 + 1 = 1537
- Befehlscode = Write Request (Parameter zum Antrieb senden) = 23_{hex}
- Berechnung des Index:
 - Index = 24575 Codestellen-Nr. = 24575 12 = 24563 = 5FF3_{hex} Subindex bei C0012 = 0
- Berechnung des Wertes für die Hochlaufzeit:
 - $-20 \text{ s} * 10.000 = 200.000 = 00030D40_{\text{hex}}$
- Telegramm zum Antrieb:




Abb. 9-9 Telegramm zum Antrieb (Parameter schreiben)

• Telegramm vom Antrieb bei fehlerfreier Ausführung:

Identifier	Befehls- Code	Index LOW-Byte	Index HIGH-Byte	Sub- Index	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4
1409	60	F3	5F	00	00	00	00	00

Abb. 9-10 Antwort des Antriebes bei fehlerfreier Ausführung

Identifier Parameterkanal 1 vom Antriebsregler: $1408 + \text{Ger\"{a}}$ teadresse = 1409 Befehlscode = Write Response (Antwort des Antriebsreglers (Quittierung)) = 60_{hex}

Lenze BA8200VEC DE 1.0 9-13



Systembus (CAN)

Beispiel: Parameter lesen

Die Kühlkörpertemperatur C0061 (43 °C) des Antriebsreglers mit der Geräteadresse 5 soll über Parameterkanal 1 gelesen werden.

- Berechnung Identifier:
 - Identifier vom Parameterkanal 1 zum Antriebsregler = 1536 + Geräteadresse = 1536 + 5 = 1541
- Befehlscode = Read Request (Parameter vom Antriebsregler lesen) = 40_{hex}
- Berechnung des Index:
 - Index = 24575 Codestellen-Nr. = 24575 61 = 24514 = 5FC2_{hex}
- Telegramm zum Antrieb:

Identifier	Befehls- Code	Index LOW-Byte	Index HIGH-Byte	Sub- Index	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4
1541	40	C2	5F	00	00	00	00	00

Abb. 9-11 Telegramm zum Antrieb (Parameter lesen)

• Telegramm vom Antrieb:

Identifier	Befehls- Code	Index LOW-Byte	Index HIGH-Byte	Sub- Index	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4
1413	43	C2	5F	00	В0	8F	06	00

Abb. 9-12 Telegramm vom Antrieb

Identifier Parameterkanal 1 vom Antriebsregler = 1408 + Geräteadresse = 1413

Befehlscode = Read Response Antwort auf die Leseanforderung mit dem aktuellen Wert = 43_{hex}

Index der Leseanforderung = 5FC2_{hex}

Subindex = 0 (für C0061 ist kein Subindex vorhanden)

Data 1 bis Data 4 = 43 °C * 10.000 = 430.000 = 00068FB0_{hex}



9.1.6.5 Struktur der Prozeßdaten

Für den schnellen Datenaustausch der Antriebsregler untereinander oder mit einem übergeordneten Leitsystem stehen zwei Prozeßdatenobjekte für Eingangsinformationen (CAN-IN1, CAN-IN2) und zwei Prozeßdatenobjekte für Ausgangsinformationen (CAN-OUT1, CAN-OUT2) zur Verfügung.

Damit können einfache binäre Signale wie z.B. Zustände von digitalen Eingangsklemmen oder auch Daten im Format 16 Bit wie z.B. analoge Signale übertragen werden.

- Zyklische, synchronisierte Prozeßdaten (Prozeßdatenkanal CAN1)
 - Für schnellen zyklischen Datenverkehr steht ein Prozeßdatenobjekt für Eingangssignale (CAN-IN1) und ein Prozeßdatenobjekt für Ausgangssignale (CAN-OUT1) mit jeweils 8 Byte Nutzdaten zur Verfügung.
 - Diese Daten sind für die Kommunikation mit dem übergeordneten Leitsystem wie z.B. SPS bestimmt.
 - CAN1 kann auch ereignisgesteuert benutzt werden (Einstellung mit C0360).
- Ereignisgesteuerte Prozeßdaten (Prozeßdatenkanal CAN2)
 - Für ereignisgesteuerten Datenverkehr stehen ein Prozeßdatenobjekt für Eingangssignale (CAN-IN2) und ein Prozeßdatenobjekt für Ausgangssignale (CAN-OUT2) mit jeweils 8 Byte Nutzdaten zur Verfügung.
 - Die Ausgangsdaten werden immer dann übertragen, wenn sich ein Wert in den Nutzdaten ändert.
 - Dieser Prozeßdatenkanal ist insbesondere für den Datenaustausch von Antriebsregler zu Antriebsregler und für dezentrale Klemmenerweiterungen geeignet. Er kann jedoch auch von einem Leitsystem genutzt werden.

Zyklische Prozeßdaten

Damit die zyklischen Prozeßdaten vom Antriebsregler gelesen werden können bzw. die Antriebsregler die Prozeßdaten akzeptieren, ist das Sync-Telegramm erforderlich.

Das Sync-Telegramm ist der Triggerpunkt für die Datenübernahme im Antriebsregler und leitet den Sendevorgang vom Antriebsregler ein. Für eine zyklische Prozeßdatenverarbeitung ist das Sync-Telegramm vom Leitsystem entsprechend zu generieren.

Synchronisation zyklischer Prozeßdaten




Abb. 9-13 Sync-Telegramm (asynchrone Daten nicht berücksichtigt)

Nach einem Sync-Telegramm werden die zyklischen Prozeßdaten von den Antriebsreglern gesendet. Danach erfolgt der Datentransfer zu den Antriebsreglern, die wiederum mit dem nächsten Sync-Telegramm von den einzelnen Antriebsreglern übernommen werden.

Alle weiteren Telegramme, wie z.B. Parameter oder die ereignisgesteuerten Prozeßdaten werden asynchron, nach erfolgter Übertragung von den Antriebsreglern übernommen.



Systembus (CAN)

Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme im zyklischen Prozeßdatenkanal (C0360 = 1)

Identifier Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
	Belegung d	er Nutzdaten					
	Byte \	Nortbelegung ((16 Bit)	einzelne Bitbelegung			
Zyklisches Prozeßdaten-Telegramm	1 (CAN-IN1.W1 (LC	W-Byte)		CAN-IN1.BC		
zum Antrieb CAN-IN1	2 (CAN-IN1.W1 (HI	GH-Byte)		CAN-IN1.B1	5	
	3 (CAN-IN1.W2 (LC	W-Byte)	CAN-IN1.B1	•		
	4 (CAN-IN1.W2 (HI	GH-Byte)		CAN-IN1.B31		
	5 (CAN-IN1.W3 (LO	W-Byte)				
	6 (CAN-IN1.W3 (HI	GH-Byte)				
	7 (CAN-IN1.W4 (LC	W-Byte)				
	8 (CAN-IN1.W4 (HI	GH-Byte)				
Zyklisches Prozeßdatentelegramm vom	1 (CAN-OUT1.W1 (I	LOW-Byte)		CAN-OUT1.B0 CAN-OUT1.B15		
Antrieb CAN-OUT1	2 (Can-out1.W1 (HIGH-Byte)				
	3 (CAN-OUT1.W2 (I	LOW-Byte)		CAN-OUT1.B16		
	4 (CAN-OUT1.W2 (I	HIGH-Byte)		CAN-OUT1.	B31	
	5 (CAN-OUT1.W3 (I	LOW-Byte)				
	6 (CAN-OUT1.W3 (I	HIGH-Byte)				
	7 (CAN-OUT1.W4 (I	LOW-Byte)				
	8 (CAN-OUT1.W4 (I	HICH B/40)				



Ereignisgesteuerte Prozeßdaten wahlweise mit einstellbarer Zykluszeit

Es stehen jeweils 8 Byte für ein Datenobjekt zur Verfügung.

Die Übertragung der Ausgangsdaten erfolgt immer dann, wenn sich innerhalb der 8 Byte Nutzdaten ein Wert ändert oder mit der unter 0356/2 für CAN-OUT2 bzw. unter C0356/3 für CAN-OUT1 eingestellten Zykluszeit.

Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme im ereignisgesteuerten Prozeßdatenkanal

Identifier	Byte 1	Byte	2 Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
		Belegung (der Nutzdaten					
		Byte	Wortbelegung ((16 Bit)	einzelne Bitbelegung			
rozeßdatentelegramm zum Antrieb		1	CAN-IN2.W1 (LO	W-Byte)		CAN-IN2.BC		
CAN-IN2 (übernimmt Systembus nehmer sofort)	s-Teil-	2	CAN-IN2.W1 (HI	GH-Byte)		CAN-IN2.B1	5	
nenner solorty		3	CAN-IN2.W2 (LO	W-Byte)		CAN-IN2.B1	6	
		4	CAN-IN2.W2 (HI	GH-Byte)		CAN-IN2.B31		
		5	CAN-IN2.W3 (LO	W-Byte)				
		6	CAN-IN2.W3 (HI	GH-Byte)				
		7	CAN-IN2.W4 (LO	W-Byte)				
		8	CAN-IN2.W4 (HI	GH-Byte)				
Ereignisgesteuertes Prozeßdate		1	CAN-OUT2.W1 (I	LOW-Byte)				
gramm vom Antrieb CAN-OUT2		2	CAN-OUT2.W1 (HIGH-Byte)				
		3	CAN-OUT2.W2 (I	LOW-Byte)				
		4	CAN-OUT2.W2 (I	HIGH-Byte)				
		5	CAN-OUT2.W3 (I	LOW-Byte)				
		6	Can-out2.w3 (I	HIGH-Byte)				
		7	Can-Out2.W4 (I	LOW-Byte)				
		8	CAN-OUT2.W4 (I	HIGH-Byte)				



Tip!

Der Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme entsprechend für den Prozeßdatenkanal CAN1, wenn dieser ereignisgesteuert benutzt wird (C0360 = 0).



Funktionsmodule INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)

9.2 Automatisierung mit den Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)

Die Automatisierung mit den Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485) ist beschrieben in der Betriebsanleitung "Feldbus-Funktionsmodule für Frequenzumrichter 8200 motec /8200 vector".





9.3 Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

9.3.1 Kombinationsmöglichkeiten

Beide Schnittstellen der Antriebsregler - Automatisierungs-Interface (AIF) und Funktions-Interface (FIF) - können Sie mit verschiedenen Modulen bestückt parallel nutzen. Damit ist es möglich, z. B. entfernte Systembus-Teilnehmer auch über Keypad oder PC zu parametrieren.




Abb. 9-14 Module für die Schnittstellen AIF und FIF

Kombinationsmöglic	hkeiten	Kommunikationsmodul auf AIF									
		Keypad	LECOM-A/B (RS232/RS485)	LECOM-B (RS485)	LECOM-LI (LWL)	INTERBUS	PROFIBUS-DP	Systembus (CAN)			
Funktionsmodul auf	FIF	E82ZBC	2102.V001	2102.V002	2102.V003	2111	2131	2171/2172			
Standard-I/O	E82ZAFS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Application-I/O	E82ZAFA	✓	(√)	(√)	(√)	(✓)	(√)	(√)			
INTERBUS	E82ZAFI	✓	X	X	X	X	×	X			
PROFIBUS-DP	E82ZAFP	✓	X	X	X	X	×	X			
LECOM-B (RS485)	E82ZAFL	✓	×	X	X	X	×	X			
Systembus (CAN)	E82ZAFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

[✓] Kombination möglich



Tip!

- Abhängig vom Hardwarestand der Antriebsregler ist die interne Spannungsversorgung der Kommunikationsmodule über die Schnittstelle AIF möglich. Die Betriebsanleitungen der Kommunikationsmodule enthalten ausführliche Informationen.
- Die Betriebsanleitungen für die Feldbus-Module enthalten ausführliche Informationen zur Inbetriebnahme und Parametrierung der Feldbus-Module. (□ 12-2)

^(✓) Kombiation nur möglich, wenn das Kommunikationsmodul auf AIF extern versorgt wird!



Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

9.3.1.1 Beispiel "Sollwertsummation in einer Förderanlage"

Eine Förderanlage wird über den Feldbus INTERBUS gesteuert. Bei Auftreten von Zusatzlasten an einzelnen Komponenten der Förderanlage ist eine manuelle Korrektur des Sollwerts möglich.

- Benötigtes Zubehör für den Antriebsregler
 - Funktionsmodul INTERBUS
 - Keypad

Aufgabe

- Vorgabe des Hauptsollwerts für Grundlast über das Feldbus-Funktionsmodul "INTERBUS".
- Vorgabe des Zusatzsollwerts für Zusatzlast vor Ort über das Kommunikationsmodul "Keypad", z. B. über die Funktion 🗺. (🗆 7-26)

Konfiguration

Konfiguration	Code	Einstellung	Bemerkung
Grundkonfiguration der Antriebsregler			Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem Antriebsregler einstellen (5-2 ff)
Haupsollwertquelle konfigurieren (NSET1-N1)	C0412/1	200	Sollwertquelle ist Funktionsmodul INTERBUS
	C1511/2		Prozeßdaten-Ausgangswort 2 des Master (PAW2) dem Signal NSET1-N1 zuordnen. (Lenze-Einstellung) Normierung des Masters beachten.





9.3.1.2 Beispiel "Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus"

Ein 8200 vector wird in einer Pumpenkammer zur Steuerung einer Brauchwasserpumpe eingesetzt. Der Sollwert wird über INTERBUS vorgegeben. Analoge und digitale Signale an den Klemmen des Antriebsreglers werden an den INTERBUS übergeben.

- Benötigtes Zubehör für den Antriebsregler
 - Kommunikationsmodul INTERBUS 2111
 - Funktionsmodul Standard-I/O




Abb. 9-15 Prinzipschaltbild für das Beispiel "Verarbeitung externer Signale über INTERBUS"

Aufgabe

- Den Füllstand des Brauchwasserspeichers (Gebersignal 0 ... 10 V) übergibt der Antriebsregler an den INTERBUS. Bei "Füllstand 90 %" steuert der Leitrechner das Relais K1 des Antriebsreglers an, um in der Pumpenkammer eine Warnleuchte einzuschalten.
- Das digitale Signal eines Schwimmers (S1, "Überfüllung des Speichers") übergibt der Antriebsregler ebenfalls an den INTERBUS, so daß der Leitrechner Abschaltmechanismen auslösen kann.

Konfiguration

Konfiguration	Code	Einstellung	Bemerkung
Grundkonfiguration der Antriebsregler			Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem Antriebsregler einstellen (🕮 5-2 ff)
Antriebsregler für Prozeßdatenkommunikation über AlF konfigurieren	C0001	3	Notwendige Einstellung, um Prozeßdaten über AIF auszuwerten
Haupsollwertquelle konfigurieren (NSET1-N1)	C0412/1	11	Sollwertquelle ist das Prozeßdaten-Eingangswort AIF-IN.W2. Master so konfigurieren, daß ein Prozeßdaten-Ausgangswort (PAW) des Master AIF-IN.W2 des Antriebsreglers mit dem Sollwert beschreibt. Normierung des Masters beachten.
Füllstand über Kommunikationsmodul auf INTERBUS leiten	C0421/1	35	Signalquelle für das Prozeßdaten-Ausgangswort AIF-OUT.W1 ist das bewertete Signal am analogen Eingang X3/8 (0 10 V). Normierung des Signals beachten.
Meldung "Überfüllung" über Kommunikationsmodul auf INTERBUS leiten	C0417/1	32	Signalquelle für das erste Bit des AIF-Statusworts ist das digitale Signal "Überfüllung" am Digitaleingang X3/E1.
Warnsignal für den Relaisausgang K1 konfigurieren	C0415/1	40	Master so konfigurieren, daß ein Prozeßdaten-Ausgangswort (PAW) des Master Bit 0 des AlF-Steuerworts (AlF-CTRL) setzt und damit das Relais K1 ansteuert.



Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

9.3.2 Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten

Wenn Sie das Funktionsmodul "Systembus (CAN)" auf FIF verwenden, können Sie Prozeßdaten und Parameterdaten mit einem Feldbusmodul auf AIF austauschen:

- Prozeßdaten
 - Über zwei analoge Eingangswörter (AIF-IN.W1, AIF-IN.W2) und zwei analoge Ausgangswörter (AIF-OUT.W1, AIF-OUT.W2) können Sie max. zwei analoge Signale (z. B. Sollwerte) in das Systembus-Netzwerk umleiten und wieder zurücksenden. Die Konfiguration der Daten erfolgt mit C0421.
 - Mit dem digitalen Eingangswort (AIF-CTRL) k\u00f6nnen Sie Steuerinformationen in das Systembus-Netzwerk umleiten. Statusinformationen rufen Sie mit dem digitalen Ausgangswort (AIF-STAT) ab.
- Parameterdaten
 - C0370 bestimmt die Adresse des Systembus-Teilnehmers, an den die Parameterdaten weitergeleitet werden.

9.3.2.1 Beispiel "Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN)"

Zwei Antriebsregler sind über den Systembus (CAN) vernetzt. Die Kommunikation zum übergeordneten Leitsystem erfolgt über den Feldbus PROFIBUS-DP. Der PROFIBUS-Master steuert beide Antriebsregler unabhängig voneinander. Antriebsregler 1 koppelt den Systembus an den PROFIBUS:

- Benötigtes Zubehör für die Antriebsregler
 - Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP 2131 für Antriebsregler 1
 - Je ein Funktionsmodul Systembus (CAN) für Antriebsregler 1 und 2




Abb. 9-16 Beispiel für den parallelen Betrieb von Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP und Funktionsmodul Systembus (CAN)



Tip!

Antriebsregler 2 kann auch ein Lenze-Antriebsregler 9300 oder 8200 motec sein.





Aufgabe

- Sollwerte und Steuerbefehle vom PROFIBUS-Master:
 - Sollwert für Antriebsregler 1 über AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)
 - Sollwert für Antriebsregler 2 über AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)
 - Steuerbefehle CINH, TRIP-RESET und QSP für Antriebsregler 1 und Antriebsregler 2 über AIF-Steuerwort (AIF-CTRL). Antriebsregler 2 soll unabhängig von Antriebsregler 1 gesteuert werden können.
- Istwerte und Statusinformationen zum PROFIBUS-Master:
 - Istwert von Antriebsregler 1 über AIF-Ausgangswort 1 (AIF-OUT.W1)
 - Istwert von Antriebsregler 2 über AIF-Ausgangswort 2 (AIF-OUT.W2)
 - Gerätestatus "CINH" und "Gerätezustand" von Antriebsregler 1 und Antriebsregler 2 über AIF-Statuswort (AIF-STAT)

Konfiguration

Konfiguration		Code	Einst	ellung	Bemerkung
			A1	A2	
Grundkonfiguration Antriebsregler A1 und A2					Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem Antriebsregler einstellen (□ 5-2)
A1 für Prozeßda konfigurieren	atenkommunikation über AIF	C0001	3	-	Notwendige Einstellung, um Prozeßdaten über AIF auszuwerten
Systembus kon	figurieren				
	Systembus-Adresse	C0350	1	2	Verschiedene Adressen, damit die Antriebsregler eindeutig angesprochen werden können
	Quelle Systembus-Adresse	C0353/1	0		Quelle für Adresse des Objekts CAN1 von A1 ist C0350
				1	Quelle für Adresse des Objekts CAN1 von A2 ist C0354
	Adresse CAN-Objekt 1 von A1		-	-	Festgelegt durch Quelle C0350: Adresse CAN-OUT1 = 386 Adresse CAN-IN1 = 385
	Adresse CAN-Objekt 1 von A2	C0354/5	-	386	Adresse CAN-IN1 (verknüpft CAN-IN1 mit CAN-OUT1 von A1)
		C0354/6	-	385	Adresse CAN-OUT1 (verknüpft CAN-OUT1 mit CAN-IN1 von A1)
	Master bestimmen	C0352	1	-	Antriebsregler 1 ist Systembus-Master
	Steuerung wählen	C0360	0	0	Zeitsteuerung
	Zykluszeit für Zeitsteuerung	C0356/2	10	10	Jeder Antriebsregler sendet Objekt CAN-OUT1 alle 10 ms
Datenfluß für A	1 konfigurieren				
Sollwert	NSET1-N1 Quelle zuordnen	C0412/1	10	-	Sollwertquelle für A1 ist AIF-IN.W1
Istwert	Ausgangswort AIF-OUT.W1 Ist- wert zuordnen	C0421/1	0	-	AIF-OUT.W1 ← MCTRL1-NOUT+SLIP (Ausgangsfrequenz)
Steuerbefehle	QSP, CINH und TRIP-RESET		-	-	Master sendet Steuerbefehle für A1 über die fest zugeordneten Bits des AIF-Steuerworts (AIF-CTRL): B3 = QSP, B9 = CINH, B11 = TRIP-RESET
Statusinforma- tionen	"Gerätezustand" und CINH		-	-	Master liest die fest zugeordneten Bits des Statusworts 1 (AIF-STAT) von A1: B8 B11 = Gerätezustand, B7 = CINH



Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

Konfiguration		Code	Einste	ellung	Bemerkung
			A1	A2	
Datenfluß für A	2 konfigurieren				
Sollwert	A1 gibt den Sollwert für A2 an den Systembus weiter	C0421/5	41	-	In A1 CAN-Objekt 1, Wort 3 den Sollwert für A2 zuordnen CAN-OUT1.W3 ← AIF-IN.W2
	NSET1-N1 Quelle zuordnen	C0412/1	-	22	Sollwertquelle für A2 ist CAN-IN1.W3 NSET1-N1 ← CAN-IN1.W3
Istwert	Ausgangswort CAN-OUT1.W3 Istwert zuordnen	C0421/5	-	0	CAN-OUT1.W3 ← MCTRL1-NOUT+SLIP (Ausgangsfrequenz)
	A1 gibt Istwert von A2 an PROFIBUS-Master weiter	C0421/2	52	-	AIF-OUT.W2 ← CAN-IN1.W3
Steuerbefehle	QSP, CINH und TRIP-RESET				Master sendet Steuerbefehle für A2 über frei verknüpfbare Bits des AIF-Steuerworts (AIF-CTRL) von A1, z. B.: B4 = QSP, B5 = CINH, B6 = TRIP-RESET
	A1 gibt die Steuerbefehle für	C0418/1	44	-	QSP: CAN-OUT2.W1, Bit 0 ← AIF-CTRL, Bit 4
	A2 an den Systembus weiter	C0418/2	45	-	CINH: CAN-OUT2.W1, Bit 1 ← AIF-CTRL, Bit 5
		C0418/3	46	-	TRIP-RESET: CAN-OUT2.W1, Bit 2 ← AIF-CTRL, Bit 6
	QSP, CINH und TRIP-RESET	C0410/4	-	70	NSET1-QSP: ← CAN-IN2.W1, Bit 0
	Quelle zuordnen	C0410/10	-	71	DCTRL1-CINH: ← CAN-IN2.W1, Bit 1
		C0410/12	-	72	DCTRL1-TRIP-RESET: ← CAN-IN2.W1, Bit 2
Statusinforma- tionen	"Gerätezustand" und CINH				Die zugeordneten Bits des Antriebsregler-Statusworts 1 von A2 auf das Ausgangswort CAN-OUT1.W1 abbilden: B8 B11 = Gerätezustand, B7 = CINH
	Ausgangswort CAN-OUT1.W1	C0417/8	-	8	CAN-OUT1.W1, Bit 7 ← CINH
	Statusinformationen zuordnen	C0417/9		9	
			-		CAN-OUT1.W1, Bit 8 11 ← Gerätezustand
		C0417/12		12	
	A1 stellt Statusinformationen von A2 dem Master zur Verfü-				Statusinformationen von A2 auf frei belegbare Bits des AIF- Statusworts (AIF-STAT) von A1 abbilden
	gung	C0417/15	74	-	AIF-STAT, Bit 14: ← CAN-IN1.W1, Bit 7 (CINH)
		C0417/3	62		AIF-STAT, Bit 2: ← CAN-IN1.W1, Bit 8
		 C0417/6	 65	-	 AIF-STAT, Bit 5: ← CAN-IN1.W1, Bit 11





9.3.2.2 Beispiel "Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN) (Fernparametrierung)"

10 Antriebsregler sind über den Systembus (CAN) untereinander vernetzt. Die Kommunikation zum übergeordneten Leitsystem erfolgt über den Lenze-Feldbus LECOM-B (RS485).

- Notwendiges Zubehör für die Antriebsregler
 - Kommunikationsmodul LECOM-B 2102IB.V002 für Antriebsregler 1
 - Je ein Funktionsmodul Systembus (CAN) für Antriebsregler 1 bis 10



Tip!

- Die Bearbeitungszeit für Parameteraufträge im Antriebsregler beträgt bei Parallelbetrieb der Schnittstellen typisch < 40 ms. Dieses Beispiel ist deshalb nur für zeitunkritische Anwendungsfälle geeignet.
- Systembus-Teilnehmer können auch Lenze-Antriebsregler 9300 oder 8200 motec sein.
- Antriebsregler 1 muß ein 8200 vector sein.




Abb. 9-17 Prinzipielller Aufbau für das Umleiten von Parameterdaten vom Lenze-Feldbus LECOM-B in ein Systembus-Netzwerk

Aufgabe

- LECOM-B gibt die Sollwerte für die Antriebsregler in C0046 vor.
 - Vor dem Sollwert muß LECOM-B die Adresse für die Fernparametrierung übertragen (C0370). C0370 bestimmt die Adresse des Systembus-Teilnehmers, an den Antriebsregler 1 den Sollwert weiterleitet.

Konfiguration

Konfiguration	Code	Einstellung	Bemerkung
Grundkonfiguration der Antriebsregler			Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem Antriebsregler einstellen (Laleerer Merker)
Systembus-Adressen an jedem Antriebsregler einstellen	C0350	1 (A1) 10 (A10)	Jeder Systembus-Teilnehmer muß eine eindeutige Adresse erhalten
Sollwertquelle für jeden Antriebsregler konfigurieren	C0412/1	0	Sollwertquelle bei jedem Antriebsregler ist C0046.



Stop!

Beim zyklischen Schreiben von Parameterdaten unbedingt nach jedem Netzschalten C0003 = 0 setzen (Daten nicht in EEPROM speichern), da sonst das EEPROM zerstört werden kann!





Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

Verbundbetrieb



10 Verbundbetrieb mehrerer Antriebsregler

Dieses Kapitel beschreibt die Auslegung von Verbundsystemen mit Frequenzumrichtern der Reihen 8200 vector, 8220 und Servo-Umrichtern der Reihe 9300 (einschließlich aller Technologievarianten "Positionierregler", "Registerregler", "Kurvenscheibe", "vector").

10.1 Funktion

- Der Zwischenkreisverbund von Antriebssystemen ermöglicht den Energieaustausch zwischen den angeschlossenen Antriebsreglern auf der DC-Spannungsebene.
- Arbeiten ein oder mehrere Antriebsregler generatorisch (Bremsbetrieb), wird die gewonnene Energie in den gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreis bzw. an die DC-Quelle abgegeben. Die Energie steht dann den motorisch arbeitenden Antriebsreglern im Verbund zur Verfügung.
- Die Energieeinspeisung aus dem Drehstromnetz kann dabei erfolgen über:
 - Ein Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X im Antriebsverbund.
 - Einen oder mehrere Antriebsregler im Antriebsverbund.
 - Eine Kombination aus Ein- und Rückspeisemodul und Antriebsregler.
- Der Einsatz von Bremseinheiten, Versorgungseinheiten und die Energieaufnahme aus dem Drehstromnetz kann minimiert werden.
- Die Anzahl der Netz-Einspeisestellen und der damit verbundene Aufwand (z. B. für die Verdrahtung) kann optimal an die Anwendung angepaßt werden.



Verbundbetrieb

10.2 Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb



Stop!

- Nur Antriebsregler mit gleichen Zwischenkreis-/Netzspannungsbereichen verbinden (siehe nachfolgende Tabelle).
- Schaltschwelle von Bremseinheit oder Bremstransistor anpassen.
- Alle Einspeisestellen nur mit vorgeschriebener Netzdrossel/Netzfilter betreiben! (🗆 10-9)

10.2.1 Mögliche Kombinationen von Lenze-Antriebsreglern im Antriebsverbund

Тур	Daten	E82EVXXX_2B	E82EVXXX_4B	822X	93XX	
E82EVXXX_2B	①	1 / N / PE / AC / 100 V - 0 % 264 V + 0%				
		48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %				
	2	DC 140 V 360 V				
	3	DC 380 V				
E82EVXXX_4B	①	◎ ////////////////////////////////////		/ AC / 320 V - 0 % 550 V + 0 %		
			48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %			
	2		DC 450 V 770 V			
	3		DC 725 V/765 V			
822X	822X ① //////////////////////////////////		3 / PE / AC / 320 V - 0 % 528 V + 0 %			
			//////////////////////////////////////		0 %	
	2		DC 460 V 740 V			
	3		DC 725 V/765 V			
93XX ①			3 / PE / <i>A</i>	AC / 320 V - 0 % 52	28 V + 0 %	
		48	Hz - 0 % 62 Hz +	0 %		
② <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>			DC 460 V 740 V			
	③ <i>{////////////////////////////////////</i>		DC 725 V/765 V			

- ① max. zulässiger Netzspannungsbereich
- ② zulässiger Zwischenkreisspannungsbereich
- 3 Schaltschwelle der externen Bremseinheit (Option)



Tip!

Wenn die oben genannten Voraussetzungen eingehalten werden, können Sie auch Lenze-Antriebsregler Typ 821X und 824X in den Antriebsverbund einbeziehen.



10.2.2 Anbindung an das Netz

10.2.2.1 Leitungsschutz/Leitungsquerschnitt

- Netzsicherungen und Leitungsquerschnitt der Netzleitungen für den aus der Einspeiseleistung P_{DC100%} resultierenden Netzstrom auslegen. Dabei weitere Randbedingungen wie örtliche Vorschriften, Temperaturen etc. beachten. (□ 10-6)
- Asymmetrie im Verbundbetrieb kann eine um den Faktor 1,35 ... 1,5 höhere Dimensionierung erfordern.
- Faustformel für den Netzstrom im Verbundbetrieb:

$$I_{\text{Netz}}\left[A\right] \approx \frac{P_{\text{DC100\%}}\left[W\right]}{1.5 \, \cdot \, U_{\text{Netz}}\left[V\right]}$$

10.2.2.2 Netzdrossel/Netzfilter/EMV

- Immer die für den Verbundbetrieb zugeordneten Netzdrosseln/Netzfilter verwenden. (🗆 10-9)
- Funktion:
 - Begrenzung des Netzstroms
 - Strom-/Leistungssymmetrierung auf die Netzeingangskreise der Antriebsregler beim dezentralen Verbundbetrieb.
- Netzdrossel/Netzfilter für den Netzstrom auslegen.



Tip!

- Beachten Sie, daß für den Verbundbetrieb z. T. andere Netzdrosseln/Netzfilter notwendig sind als im Einzelbetrieb.
- Die Einhaltung der EMV-Richtlinie ist unter Umständen nicht gewährleistet. Prüfen Sie den Einsatz einer zentralen Entstörung in der AC-Einspeisung!



10.2.2.3 Schutz der Antriebsregler

Einschaltbedingungen

- Gleichzeitiges Einschalten aller im Verbund betriebenen Antriebsregler an die Netzversorgung gewährleisten.
 - Zentrales Netzschütz einsetzen (10-20)
 - Dezentrales Schalten der Netzversorgung ist möglich, wenn das Einschalten der einzelnen Schütze überwacht wird (Rückmeldung an SPS) und das Einschalten im gleichen Zyklus erfolgt.




Abb. 10-1 Dezentrales Schalten der Netzversorgung im Verbundbetrieb

A1 ... An Antriebsregler 1 ... Antriebsregler n

F1 ... F3 Netzsicherungen

F4 ... F5 Sicherungen auf der DC-Ebene

K1 ... Kn Netzschütze

Anpassen an die Netzspannung

• Bei allen Antriebsreglern 93XX im Verbund C0173 auf den gleichen Wert einstellen.

Netzphasen-Ausfallerkennung bei dezentraler Einspeisung

Die Netzeinspeisung jedes Antriebsreglers überwachen, da beim Ausfall alle noch aktiven Netzeingangsschaltungen im Verbund überlastet werden können. Deshalb:

- Gesamten Antriebsverbund beim Ausfall einer Netzversorgung oder Netzphase abschalten.
 (III) 10-20)
- Schaltelemente zur Netzausfallerkennung und Meldung einsetzen:
 - Den Netzsicherungen nachgeschaltete thermische Überstromauslöser (Bimetallrelais).
 - Leitungsschutz durch Leistungsschalter mit thermischen und magnetischen Auslösern und integriertem Meldekontakt.

Zusätzliche Kapazitäten am Zwischenkreis


Der Betrieb zusätzlicher Kapazitäten am Zwischenkreis kann den Eingangsgleichrichter der Antriebsregler oder des Versorgungs- und Rückspeisemoduls überlasten.

Deshalb entsprechende Lade- und Symmetriewiderstände vorsehen.



10.2.3 Anbindung an die DC-Schiene

- Leitungsverbindungen zum gemeinsamen Zwischenkreis-Sternpunkt (DC-Schiene) kurz halten
- Leitungsquerschnitt der DC-Schiene nach der Summe der Netzeinspeisungen auslegen.



- Für geringe Leitungsinduktivität sorgen:
 - Zwischenkreis-Sternpunkt im Schaltschrank über parallel verlegte Stromschiene.
 - Leitungen zwischen Antriebsregler (+U_G, -U_G) und Zwischenkreis-Sternpunkt parallel verlegen, evtl. verdrillen.
- Geschirmte Leitungen verwenden.
- Antriebsregler zur (DC-Schiene) über zugeordnete Zwischenkreissicherungen F4, F5 absichern. Die Absicherung schützt den Antriebsregler bei:
 - internem Kurzschluß,
 - internem Erdschluß,
 - Kurzschluß auf der DC-Schiene $+U_G \rightarrow -U_G$,
 - Erdschluß der DC-Schiene +U_G → PE oder -U_G → PE.



Tip!

- Bei nur zwei Antriebsreglern im Verbundbetrieb reicht ein Sicherungspaar F4/F5 aus.
 - Die Bemessung muß für den leistungsschwächsten Antriebsregler erfolgen.
- Bei mehr als zwei Antriebsreglern im Verbund jedem Antriebsregler ein Sicherungspaar F4/F5 vorschalten.
- Weitere Informationen zur Absicherung: (
 10-7)



10.2.4 Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Verbundbetrieb

Die Werte in der Tabelle gelten für den Betrieb der Antriebsregler im DC-Zwischenkreisverbund mit $P_{DC} = 100\%$, d. h. Ausnutzung der max. Bemessungsleistung der Antriebsregler auf der Zwischenkreisebene. (\square 10-10)

Bei Betrieb mit geringeren Leistungen können entsprechend kleinere Sicherungen und Leitungsquerschnitte gewählt werden.

Тур			eingang L1, L2, mit Netzfilter/Ne	-	DC-E	ingang + UG, -UG			
	Schmelzs F1, F:	icherung	Sicherungs- automat	1	uerschnitt ¹⁾	Schmelzsicherung F4, F5	3 1		
	VDE	UL	VDE	mm ²	AWG		mm ²	AWG	
E82EV551_2B	M 6A	5A	B 6A	1	17	CC6A	1	17	
E82EV751_2B	M 6A	5A	B 6A	1,5	15	CC8A	1	17	
E82EV152_2B	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	CC12A	1.5	15	
E82EV222_2B	M 16A	15A	B 16A	2.5	14	CC16A	2.5	14	
E82EV551_4B	M 6A	5A	B 6A	1	17	CC6A	1	17	
E82EV751_4B	M 6A	5A	B 6A	1	17	CC6A	1	17	
E82EV152_4B	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	CC8A	1	17	
E82EV222_4B	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	CC10A	1	17	
							1		
8221	M 50A	50A	-	16	5	80A	16	7	
8222	M 80A	80A	-	25	3	100A	25	5	
8223	M 80A	80A	-	25	3	100A	25	3	
8224	M 125A	125A	-	70	2/0	2x 100A ²⁾	2x 25 (1x 70)	2x 3 (1x 2/0)	
8225	M 125A	125A	-	70	2/0	2x 100A ²⁾	2x 25 (1x 70)	2x 3 (1x 2/0)	
8226	M 160A	175A	-	95	3/0	3x 80A ²⁾	3x 16 (1x 95)	3x 5 (1x 3/0)	
8227	M 200A	200A	-	120	4/0	3x 100A ²⁾	3x 25 (1x 120)	3x 3 (1x 4/0)	
	,			•	'		1		
9321	M 6A	5A	B 6A	1	17	6.3A	1	17	
9322	M 6A	5A	B 6A	1	17	6.3A	1	17	
9323	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	8A	1.5	15	
9324	M 10A	10A	B 10A	1.5	15	12A	1.5	15	
9325	M 16A	20A	B 20A	4	11	20A	4	11	
9326	M 32A	25A	B 32A	6	9	40A	6	9	
9327	M 35A	35A	-	10	7	50A	10	7	
9328	M 50A	50A	-	16	5	80A	16	5	
9329	M 80A	80A	-	25	3	100A	25	3	
9330	M 100A	100A	-	50	0	2x 80A ²⁾	2x 16	2x 5	
9331	M 125A	125A	-	70	2/0	2x 100A ²⁾	2x 25 (1x 70)	2x 3 (1x 2/0)	
9332	M 160A	175A	-	95	3/0	3x 80A ²⁾	3x 16 (1x 95)	3x 5 (1x 3/0)	

¹⁾ Nationale und regionale Vorschriften (z. B. VDE0113, EN 60204) beachten!

²⁾ Sicherungen parallel geschaltet



Tip!

Bei dezentraler Einspeisung empfehlen wir für die DC-Sicherungen Sicherungshalter mit Meldekontakt. Damit kann der gesamte Antriebsverbund beim Ausfall einer Sicherung abgeschaltet werden.



10.2.5 Betrachtungen zur Absicherung beim Verbundbetrieb

Beim Verbundbetrieb haben Sie die Möglichkeit, ein gestaffeltes Absicherungskonzept zu wählen. Je nach Art der Absicherung ändert sich das Schadensrisiko im Fehlerfall. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Risikoanalyse.

Beachten Sie:

Auf der Motorseite wird der Leitungsschutz durch die Strombegrenzung des Antriebsreglers unterstützt. Voraussetzung:

- Die eingestellte Stromgrenze des Antriebsreglers entspricht dem Bemessungsstrom des angeschlossenen Motors.
- Bei Gruppenantrieben ist eine zusätzliche Absicherung der Einzelantriebe empfehlenswert.

Definition: "interner Fehler"

- Bei Antriebsreglern:
 - Die Fehlerstelle liegt zwischen dem Anschlußpunkt an der DC-Schiene und im Antriebsregler vor den Klemmen U, V, W.
- Bei Versorgungsmodulen:
 - Die Fehlerstelle liegt zwischen dem Netzeingang (Klemmen L1, L2, L3) und der entferntesten Stelle der DC-Schiene.



	Absicherung durch Netzsicherungen ohne Überwachungsfunktion (F1 F3)								
Schutzfunktion	Leitungschutz kein Geräteschutz auf der Netzseite auf der DC-Schiene auf der Motorseite								
mögliche Fehler	 Ein/mehrere Antriebsregler mit geräteinternem Kurzschluß (+ U_G→ -U_G) geräteinternem Erdschluß (+ U_G→PE/-U_G→PE) motorseitigem Erdschluß auf Phase W 	Ausfall der Netzversorgung eines Antriebsreglers bei dezentraler Einspeisung							
Risiko	Mehrere parallele Antriebsregler speisen über die DC-Schiene in die Fehlerstelle(n) ein. Dieses kann zur Überlastung der intakten Antriebsregler führen, da eine selektive Freischaltung des fehlerbehafteten Antriebsreglers auf der DC-Schiene nicht erfolgt. Mögliche Schäden bei zentraler und bei dezentraler Einspeisung Zerstörung des betroffenen Antriebsreglers Zerstörung noch intakter Antriebsregler Zerstörung der Versorgungseinheit	Beim Ausfall einer netzseitigen Versorgungs- oder Einspeisestelle, ausgelöst durch Anspre- chen von F1F3, können die noch aktiven An- triebsregler im Verbund überlastet werden.							
Bemerkung	Der Umfang der Zerstörung steigt mit dem Verhältnis "Zwischenkreisleistung der Gesamt- triebsreglers".	anlage / Bemessungsleistung des betroffenen An-							

	Absicherung durch Netzsicherungen mit Überwachungsfunktion (F1 F3)									
Schutzfunktion	Leitungschutz auf der Netzseite auf der DC-Schiene auf der Motorseite	Geräteschutz bei Überlast Fällt eine Versorgungs-/Einspeisestelle aus durch Ansprechen von F1F3, werden die rest- lichen Antriebsregler im Verbund nicht überla- stet, da der Meldekontakt die Netzabschaltung des gesamten Verbundes auslöst.	kein Geräteschutz bei Kurzschluß							
mögliche Fehler	Ein/mehrere Antriebsregler mit • geräteinternem Kurzschluß (+ U _G → - • geräteinternem Erdschluß (+ U _G → PE • motorseitigem Erdschluß auf Phase	E/-U _G →PE)								
Risiko		sreglers								
Bemerkung	Der Umfang der Zerstörung steigt mit o triebsreglers".	dem Verhältnis "Zwischenkreisleistung der Gesamta	nlage / Bemessungsleistung des betroffenen An-							

	Absicherung durch Netzsicherungen mit Überwachungsfunktion (F1 F3) und durch DC-Sicherungen F4 F5									
Schutzfunktion	Leitungschutz auf der Netzseite auf der DC-Schiene auf der Motorseite	Geräteschutz bei Kurzschluß								
mögliche Fehler	ein/mehrere Antriebsregler mit – geräteinternem Kurzschlu – geräteinternem Erdschluß – motorseitigem Erdschluß	$(+U_G \rightarrow PE/-U_G \rightarrow PE)$								
Risiko	Mögliche Schäden bei zentraler und bei dezentraler Einspeisung Zerstörung des betroffenen Antriebsreglers									
Bemerkung	Die selektive Freischaltung auf o	ler Netz- und DC-Seite verringert den Zerstörungsumfang.								



10.3 Auslegungsgrundlagen

In den folgenden Tabellen finden Sie die grundlegenden Daten zur Auslegung eines Antriebsverbunds. In zwei Beispielen wird die Handhabung der Tabellen erläutert.

10.3.1 Randbedingungen

Die in Tabelle Tab. 10-2 angegebenen Geräteleistungen gelten nur, wenn folgende Bedingungen beim Verbundbetrieb eingehalten werden:

	Randbedingung				
Alle Einspeisestellen	Anschluß an das Drehstromnetz nur über vorgeschriebene Netzfilter/Netzdrossel aus Tab. 10-1				
Netzspannung	U _{Netz} = 400 V / 50 Hz (Tab. 10-2)				
Schaltfrequenzen	93XX 8 kHz				
	8200 vector 822X 4 kHz oder 8 kHz.				
Betriebs-Umgebungstemperatur	max. +40 °C				
Motoren (Drehstrom-Asynchronmotoren, Asynchron- Servomotoren, Synchron-Servomotoren)	Gleichzeitigkeitsfaktor F_g = 1 (Alle Motoren arbeiten gleichzeitig mit 100 % motorischer Leistung)				

10.3.2 Benötigte Netzfilter oder Netzdrosseln

Gerät			Netzfilter/Netzdrossel	
Тур	Netzstrom [A]	Induktivität [mH]	Bemessungsstrom [A]	BestNr. EZN3X 1)
9341	12	1,2	12 17	0120H012 ELN30120H017 ²⁾
9342	24	0,88	24 35	0088H024 ELN30088H035 ²⁾
9343	45	0,55	45 55	0055H045 ELN30055H055 ²⁾
9327, 8221	42	0,6	54	0060H054
9330, 8224	85	0,3	110	0030H110
E82EV551_4B, E82EV751_4B	2,4	15	2,5	1500H003
E82EV152_4B	5,5	5	7	0500H007
9331	166	0,165	200	0017H200
9328, 8222	46	0,6	54	0060H054
E82EV402_4B	9,5	3,0	13	0300H013
9322	3,2	9,0	4	0900H004
9332, 8226	175	0,165	200	0017H200
9326, E82EV113_4B	21	1,5	24	0150H024
E82EV752_4B	16	1,5	24	0150H024
8225	100	0,3	110	0030H110
9329, 8223	55	0,55	60	0055H060
E82EV222_4B	6,0	5,0	7	0500H007
E82EV302_4B	7,0	5,0	7	0500H007
9323	6,5	5,0	7	0500H007
8227	228	0,143	230	0015H230
9325, E82EV552_4B	12	3,0	13	0300H013
9324	7	5,0	7	0500H007
9321	4	9,0	4	0900H004

Tab. 10-1 Vorgeschriebene Netzfilter/Netzdrosseln für die Einspeisestellen im Verbundbetrieb

¹⁾ X = A: Netzfilter Entstörgrad A (EN55011), X = B: Netzfilter Entstörgrad B (EN55022)

²⁾ Netzdrossel

10.3.3 Einspeiseleistungen 400 V-Antriebsregler

Einspeiseleistung	gen im	Verbun	dbetrie	b 400	V-Antrie	ebsregler																	
1. Einspeise- stelle	9341	9342	9343	9327 8221	9330 8224	551_4B 751_4B	152_4B	9331	9328 8222	402_4B	9322	9332 8226	9326 113_4B	752_4B	8225	9329 8223	222_4B	302_4B	9323	8227	9325 552_4B	9324	9321
P _V [kW]	0.1	0.2	0.4	0.43	1.1	0.06	0.1	1.47	0.64	0.24	0.065	1.96	0.4	0.32	1.47	0.81	0.13	0.18	0.1	2.4	0.28	0.15	0.05
P _{DC100%} [kW]	7.2	14.4	27.0	29.0	58.7	2.0	2.0	114.8	31.4	6.2	2.0	117.0	13.0	13.0	67.9	37.6	4.1	4.1	4.2	158.0	7.2	4.9	2.8
Einspeisestelle 2 n	n																						
9341																							
9342																							
9343																							
9327, 8221	13.6	19.9	23.3	23.7																			
9330, 8224	27.1	39.8	46.6	47.5	48.0																		
551_4B, 751_4B	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6																	
152_4B	8.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6																
9331	49.4	72.4	84.9	86.4	87.4	92.6	101.8	93.9															
9328, 8222	13.4	19.7	23.0	23.5	23.7	25.1	27.6	25.5	25.7														
402_4B	2.6	3.8	4.5	4.5	4.6	4.9	5.3	4.9	5.0	5.1													
9322	8.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6												
9332, 8226	47.7	70.0	82.1	83.5	84.5	89.5	98.5	90.8	91.5	93.5	95.5	95.7											
9326, 113_4B	5.2	7.6	8.9	9.1	9.2	9.7	10.7	9.9	9.9	10.2	10.4	10.4	10.6										
752_4B	5.2	7.6	8.9	9.1	9.2	9.7	10.7	9.9	9.9	10.2	10.4	10.4	10.6	10.6									
8225	26.7	39.1	45.8	46.7	47.2	50.0	55.0	50.7	51.1	52.2	53.3	53.5	54.7	54.7	55.6								
9329, 8223	14.6	21.5	25.2	25.6	25.9	27.5	30.2	27.9	28.1	28.7	29.3	29.4	30.1	30.1	30.5	30.8							
222_4B	1.6	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4						
302_4B	1.6	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4					
9323	1.5	2.2	2.6	2.7	2.7	2.9	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4				
8227	57.1	83.7	98.1	99.9	101.1	107.1	117.8	108.6	109.4	111.8	114.2	114.5	117.2	117.2	118.9	119.9	122.9	122.9	128.9	129.3			
9325, 552_4B	2.6	3.8	4.5	4.5	4.6	4.9	5.4	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9		
9324	1.6	2.4	2.8	2.9	2.9	3.1	3.4	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	4.0	
9321	0.9	1.3	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3

Tab. 10-2 Einspeiseleistungen im Verbundbetrieb (400 V-Geräte)

1. Für erste Einspeisestelle P_{DC100%} in Zeile 4 ermitteln Mit der Tabelle arbeiten:

2. In dieser Spalte die Einspeiseleistungen weiterer möglicher Einspeisestellen ablesen

Kombination der Einspeisestellen nicht möglich leere Felder

Parallelschaltung von Versorgungs- und Rückspeisemodulen nicht möglich





in Vorbereitung





10.3.5 Auslegungsbeispiele

10.3.5.1 4 Antriebe nur über Antriebsregler eingespeist (statische Leistung)

Antriebsdaten									
Antrieb	Antriebsregler Typ	Motor P _M	Wirkungsgrad						
Antrieb 1	9328	22 kW							
Antrieb 2	9325	5.5 kW	7						
Antrieb 3	E82EV302_4B	3.0 kW	η = 0.9						
Antrieb 4	E82EV152_4B	1.5 kW							

1. DC-Leistungsbedarf bestimmen:

– Verlustleistung P_V aus Tab. 10-2.

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{4} \left(\frac{P_{M_i}}{\eta} + P_{V_i} \right)$$

$$\mathsf{P}_{\mathsf{DC}} \ = \ \frac{22 \ kW}{0.9} + \ 0.64 \ kW + \frac{5.5 \ kW}{0.9} + \ 0.21 \ kW + \frac{3.0 \ kW}{0.9} + \ 0.1 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \ 0.075 \ kW \ = \ 34.575 \ kW$$

2. Erste Einspeisestelle bestimmen:

- P_{DC100%} aus Tab. 10-2.

	9328	9325	E82EV302_4B	E82EV152_4B
P _{DC100%}	31.4 kW	7.2 kW	4.1 kW	2.0 kW

- Als erste Einspeisestelle wird 9328 gewählt.
- D. h. als zusätzliche Einspeiseleistung werden benötigt: 34.575 kW 31.4 kW = 3.175 kW

3. Zweite Einspeisestelle bestimmen:

Einspeiseleistung ablesen für 9325, E82EV302_4B, E82EV152_4B aus Spalte "9328/8222" in Tab. 10-2.

	9325	E82EV302_4B	E82EV152_4B
P _{DC2}	5.0 kW	3.0 kW	nicht möglich

- Die Leistung von 9325 ist ausreichend.

4. Ergebnis:

 Dieser Antriebsverbund muß über die Antriebsregler 9328 und 9325 an das Drehstromnetz angeschlossen werden.



10.3.5.2 4 Antriebe über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X eingespeist (statische Leistung)

Das vorhergehende Beispiel wird ausgelegt mit 934X:

Antriebsdaten									
Antrieb	Antriebsregler Typ	Motor P _M	Wirkungsgrad						
Antrieb 1	9328	22 kW							
Antrieb 2	9325	5.5 kW	0.0						
Antrieb 3	E82EV302_4B	3.0 kW	η = 0.9						
Antrieb 4	E82EV152_4B	1.5 kW							

1. DC-Leistungsbedarf bestimmen:

- Verlustleistung P_V aus Tab. 10-2.

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{4} \left(\frac{P_{M_i}}{\eta} + P_{V_i} \right)$$

$$\mathsf{P}_{\mathsf{DC}} \ = \ \frac{22 \ kW}{0.9} + \ 0.64 \ kW + \frac{5.5 \ kW}{0.9} + \ 0.21 \ kW + \frac{3.0 \ kW}{0.9} + \ 0.1 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \ 0.075 \ kW \ = \ 34.575 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \frac{1.5 \ kW}{0.$$

2. Benötigtes Versorgungsmodul bestimmen:

	Leistungen	9341	9342	9343
	P_{DC}	34.575 kW	34.575 kW	34.575 kW
	P _{V934X}	0.1 kW	0.2 kW	0.4 kW
	P _{DCgesamt}	34.675 kW	34.775 kW	34.975 kW
1. Einspeisestelle	P _{DC100%934X}	7.2 kW	14.4 kW	27.0 kW
2. Einspeisestelle(n)	P _{DC2100%9328}	13.4 kW	19.7 kW	23.0 kW
	PDC2100%9325	2.6 kW	3.8 kW	4.5 kW
	PDC2100%302_4B	1.6 kW	2.3 kW	2.7 kW
	P _{DC2100%152_4B}	0.8 kW	1.2 kW	1.4 kW
	max. mögliche Einspeiseleistung	25.6 kW	41.4 kW	58.6 kW

Der Verbundbetrieb ist mit 9342 oder 9343 möglich. Da P_{DCgesamt} größer ist als P_{DC100% 934X}, muß der Verbund an einer zweiten Stelle eingespeist werden. Die Wahl des Versorgungs- und Rückspeisemoduls ist abhängig von der benötigten Rückspeiseleistung.

3. Zweite Einspeisestelle bestimmen:

- Verbund mit 9342: Zweite Einspeisestelle an 9328, dritte an E82EV152_4B
- Verbund mit 9343: Zweite Einspeisestelle an 9328





Tip!

Die Einspeisung über ein Versorgungs- und Rückspeisemodul hat Vorteile gegenüber der Einspeisung über Antriebsregler, wenn

- zusätzliche Bremsleistung erforderlich ist,
- Bremsleistung ohne Wärmeentwicklung abgeführt werden muß,
- die Anzahl der Netzeinspeisungen und damit der Verdrahtungsaufwand minimiert werden kann.

Die optimale "Mischung" aus zentraler und dezentraler Einspeisung ist immer abhängig von der Antriebsaufgabe.

Beispiel: Bei geringer Bremsleistung und hoher Antriebsleistung kann das Versorgungs- und Rückspeisemodul nur auf die Bremsleistung ausgelegt werden. Die fehlende Antriebsleistung wird dezentral über Antriebsregler im Verbund eingespeist.



Stop!

Versorgungs- und Rückspeisemodule niemals parallel schalten, da sie sonst zerstört werden.



10.3.5.3 Auslegung dynamischer Vorgänge



Stop!

- Die Angaben in diesem Kapitel gelten nur für koordinierte und starre Bewegungsabläufe! In allen anderen Fällen, den Antriebsverbund nach statischer Leistung auslegen. (🗀 10-12, 10-13)
- Durch falsche Auslegung dynamischer Vorgänge können während des Betriebs die Antriebsregler zerstört werden.

Berücksichtigt man dynamische Vorgänge im Antriebsverbund (Motoren arbeiten mit wechselnder Leistung), kann die Zahl der Einspeisestellen u. U. verringert werden.

Entscheidend für die Auslegung der Einspeisestellen sind die Dauerleistung PDC und die Spitzenleistung P_{max} des Antriebsverbunds:

- 1. Benötigte Dauerleistung ermitteln
 - Graphisch. Die graphische Methode liefert i. A. genaue Werte. (210-16)
 - Näherungsweise Berechnung

Die näherungsweise Berechnung gilt nicht bei Antriebsverbänden mit stark schwankenden Lasten oder mit Antriebsreglern mit Ruhepausen!

T [s]: Zykluszeit

P_i [W]: Motorische Teilleistung während eines Zyklus

Dauer von Pi während eines Zyklus t_i [s]:

- 2. Spitzenleistung graphisch ermitteln (10-16)
- 3. Verlustleistungen berücksichtigen
 - Die Verlustleistungen aller Antriebsregler im Antriebsverbund bei der Ermittlung der Dauerleistung und der Spitzenleistung berücksichtigen. (210-10)
- 4. Einspeisestellen auswählen.
 - Antriebsregler und/oder Versorgungs- und Rückspeisemodule auswählen (🗆 10-12, 10-13)
 - Es gilt zusätzlich, daß die maximale Überlast (Entnahme max. 60 s) der Einspeisestellen größer sein muß als die Spitzenantriebsleistung des Verbunds.








Abb. 10-2 Beispiel mit 2 zur gleichen Zeit beschleunigten bzw. abgebremsten Antrieben

P1: Leistungsverlauf des 1. Antriebs
P2: Leistungsverlauf des 2. Antriebs
∑P: Addition der Leistungsverläufe
PBmax: Spitzenbremsleitung Antriebsverbunds
Pmax: Spitzenantriebsleistung des Antriebsverbunds
PDC Dauerleistung




Abb. 10-3 Beispiel mit 2 zeitlich versetzt beschleunigten bzw. abgebremsten Antrieben

P1: Leistungsverlauf des 1. Antriebs
P2: Leistungsverlauf des 2. Antriebs
∑P: Summenleistung des Antriebsverbunds
P_{Bmax}: Spitzenbremsleitung Antriebsverbunds
Pmax: Spitzenantriebsleistung des Antriebsverbunds

P_{DC} Dauerleistung

Im Beispiel Abb. 10-3 ist die benötigte Spitzenleistung (P_{max} und P_{Bmax}) höher als im Beispiel Abb. 10-2.



10.4 Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle)

Die Einspeisung in den DC-Zwischenkreis der Antriebsregler über +U $_G$, -U $_G$ erfolgt über **eine** zentrale Einspeisestelle. Einspeisequellen können sein:

- Für Verbund von 240 V-Antriebsreglern
 - Eine DC-Quelle
- Für Verbund von 400 V-Antriebsreglern
 - Eine DC-Quelle
 - Ein Versorgungs- und Rückspeisemodul
 - Ein Antriebsregler mit Reserveleistung

10.4.1 Zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle




Abb. 10-4 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 240 V-Antriebsreglern mit zentraler Einspeisung über externe DC-Quelle

A1, A2 240 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector F4, F5 Sicherungen auf der DC-Ebene (10-6)



Stop!

Für störungsfreien Verbundbetrieb müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Generelle Maßnahmen (🕮 10-2)
- Der Spannungsverlauf $+U_G \rightarrow PE / -U_G \rightarrow PE$ muß symmetrisch sein!
 - Die Antriebsregler werden zerstört, wenn +U $_{G}$ oder -U $_{G}$ geerdet ist.



10.4.2 Zentrale Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X bei 400 V-Antriebsreglern




Abb. 10-5 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 400 V-Antriebsreglern mit zentraler Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X

400 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector, 8220 oder 9300 A1, A2

Z1 Netzfilter/Netzdrossel (10-9)

Z3 Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X

F1 ... F3

Netzsicherungen (□ 10-6) Sicherungen auf der DC-Ebene (□ 10-6) F4 ... F5

K1 Hauptschütz



10.5 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)

Die Einspeisung in den DC-Zwischenkreis der Antriebsregler über $+U_G$, $-U_G$ erfolgt über **mehrere** parallel an das Netz angeschlossene Antriebsregler. Zusätzlich ist bei 400 V-Netzen **ein** Versorgungs- und Rückspeisemodul möglich.

10.5.1 Dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß




Abb. 10-6 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 240 V-Antriebsreglern mit dezentraler Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß

A1, A2 240 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector

Z1, Z1* Netzdrossel/Netzfilter (🗆 10-9) F1, F1* Netzsicherungen (🗅 10-6)

F4, F5 Sicherungen auf der DC-Ebene (10-6)

K10, K10* Netzschütz

F1*, K10*, Z1* Nur bei Anschluß an 2AC PE 100 V - 0 % ... 260 V +0 %, 48 Hz -0 % ... 62 Hz +0 %



Stop!

Für störungsfreien Verbundbetrieb müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Generelle Maßnahmen (🕮 10-2)
- Phasengleicher Anschluß auf der Netzseite!
- Bei zweiphasiger Einspeisung
 - Leitungs-/Überlastschutz über zweite zugeordnete Netzsicherung F1*.
 - Strom- und Leistungssymmetrie durch zweite Netzdrossel/Netzfilter Z1* sicherstellen.



10.5.2 Dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß




Abb. 10-7 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund dreiphasig angeschlossener Antriebsregleretzanschluß mit dezentraler Einspeisung und zusätzlicher Bremseinheit

240 V-Antriebsregler 8200 vector oder 400 V-Antriebsregler 8200 vector, 8220 oder 9300

Z1 Z3 Z4 F1, F2, F3 F4, F5 Netzdrossel/Netzfilter (10-9) Bremseinheit (LLL 12-1) Bremswiderstand (12-1)

Netzsicherungen (10-6) Sicherungen auf der DC-Ébene (10-6)

K10 Netzschütz



Tip!

Bei 400 V Netzen können Sie statt der Bremseinheit ein Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X einsetzen. Vorteil: Keine Wärmeentwicklung bei generatorischem Betrieb.



10.6 Bremsbetrieb im Antriebsverbund

10.6.1 Möglichkeiten

Wird bei generatorischem Betrieb im Antriebsverbund die entstehende Bremsenergie nicht abgeführt, erhöht sich die Spannung im gemeinsamen Zwischenkreis. Wenn die max. Zwischenkreisspannung überschritten wird, setzen die Antriebsregler Impulssperre (Meldung "Überspannung") und die Antriebe trudeln momentenlos aus. Um die entstehende Bremsenergie abzuführen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

	Einsatz bei	Besonderheiten
Versorgungs- und Rückspei- semodul 934X	Lange Bremsvorgänge	 Bremsenergie wird in das speisende Netz zurückgeführt Keine Wärmeentwicklung
Bremsmodul 8251, 8252 oder 9351	Häufiges Bremsen mit geringer Leistung Seltenes Bremsen mit mittlerer Leistung	 Bremswiderstand integriert Keine zusätzlichen Schaltungsmaßnahmen erforderlich Beispiel: (2) 10-20)
Bremschopper 8253 oder 9352	Häufiges Bremsen mit hoher Leistung Lange Bremsvorgänge mit hoher Leistung	 Externer Bremswiderstand wird benötigt Bremswiderstände können sehr hohe Temperaturen errreichen, ggf. sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich Beispiel: (2) 10-20)
Bremswiderstand am Antriebsregler	Häufiges Bremsen mit geringer Leistung Seltenes Bremsen mit mittlerer Leistung	 Nur möglich bei 8200 vector, da Bremstransistor integriert Siehe auch: (11-2)



Stop!

- Die Möglichkeiten zum Abführen der Bremsenergie im Antriebsverbund
 - nicht kombinieren.
 - nur einmal verwenden (z. B. dürfen zwei Bremsmodule nicht parallel betrieben werden).
- Netzspannungen an Antriebsregler 93XX und an Bremseinheiten 935X auf gleiche Werte einstellen:
 - Bei 93XX über C0173
 - Bei 935X über Schalter S1 und S2

Die Komponenten des Antriebsverbunds können sonst zerstört werden.



10.6.2 Auslegung

- Die Auslegung und Auswahl der Komponenten für den Bremsbetrieb ist abhängig von der Dauerbremsleistung, der Spitzenbremsleistung und der jeweiligen Anwendung.
- Dauerbremsleistung und Spitzenbremsleistung können graphisch ermittelt werden:
 - Beispiel: (□ 10-16)
 - Eventuell vorhandene Not-Aus-Konzepte beachten
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung vorsehen, wenn ein Bremswiderstand oder ein Bremsmodul verwendet wird. Die Temperaturschalter des Bremswiderstands/Bremsmoduls einsetzen, um
 - alle Antriebsregler im Verbund vom Netz zu trennen.
 - bei allen Antriebsreglern Reglersperre (CINH) zu setzen (Klemme 28 = LOW)
 - Beispiel: (□ 10-20)



Tip!

- Zeitlich versetztes Bremsen einzelner Antriebe im Verbund kann die Dauer- und Spitzenbremsleistung verringern.
- Zulässige Überlastfähigkeit des Versorgungs- und Rückspeisemoduls bzw. den Einschaltzyklus des Bremswiderstands beachten.

Bremsbetrieb



11 Bremsbetrieb

11.1 Bremsbetrieb ohne zusätzliche Maßnahmen

Zum Abbremsen geringer Massen können Sie die Funktionen "Gleichstrombremse DCB" oder "AC-Motorbremsung" parametrieren.

Gleichstrombremse: (□ 7-17)

• AC-Motorbremsung: (7-18)

11.2 Bremsbetrieb mit Drehstrom-Bremsmotor

Drehstrom-Bremsmotoren benötigen einen Bremsengleichrichter zur Ansteuerung der elektromechanischen Motorbremse. Für Lenze-Bremsmotoren sind Bremsgleichrichter für Bremsen mit DC 180 V und DC 205 V Spulen-Bemessungsspannung erhältlich.

Lenze-Bremsengleichrichter sind als Brückengleichrichter oder Einweggleichrichter ausgeführt. Als Überspannungsschutz sind sie mit Varistoren im Ein- und Ausgang beschaltet. Ein Funkenlöschglied unterdrückt Störspannungen. Das Schalten erfolgt gleichstromseitig über das Relais K1 des Antriebsreglers. Im Vergleich zum wechselstromseitigen Schalten ergeben sich dadurch wesentlich geringere Verzögerungszeiten. Damit läßt sich z. B. eine Abschaltpositionierung mit reproduzierbarem Bremsweg realisieren.

Auswahl des Gleichrichters in Abhängigkeit der Eingangsspannung (U~) und der Spulen-Nennspannung (U_{NSpule}):

Bremsengleichrichter	Ausgangsspannung U- [V]	Beispiel
Brückengleichrichter	U- = 0.90 · U~	U _{NSpule} = 205 V- an U~ = 230 V
Einweggleichrichter	U- = 0.45 · U~	$U_{NSpule} = 180 \text{ V- an } U_{\sim} = 400 \text{ V}$

Mögliche Konfiguration von Relais K1:

- C0415/1 = 6: Ansprechschwelle Q_{min} erreicht (in Verbindung mit QSP)
 - Die Einleitung des Bremsvorgangs (QSP) erfolgt über ein digitales Signal, z. B. von einem Endschalter oder Vor-Endschalter bei zusätzlicher Schleichfahrt.



Tip!

- Setzen Sie elektromechanische Bremsen von Lenze ein. Sprechen Sie mit Ihrem Lenze-Vertriebspartner.
- Bei Einspeisung mit Gleichspannung k\u00f6nnen Sie ohne Bremsengleichrichter direkt \u00fcber Relais K1 die Bremse ansteuern. Beachten Sie dabei die Kontaktbelastbarkeit von Relais K1.
- Beachten Sie, daß die Bremsen im allgemeinen nach dem Ruhestromprinzip arbeiten.
- Verwenden Sie elektromechanische Bremsen für Not-Aus-Konzepte.



Bremsbetrieb

11.3 Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand

Zum Abbremsen größerer Trägheitsmomente oder bei längerem generatorischen Betrieb ist ein externer Bremswiderstand erforderlich. Er wandelt die mechanische Bremsenergie in Wärme um.

Der im Antriebsregler integrierte Bremstransistor schaltet den externen Bremswiderstand zu, wenn die Zwischenkreis-Spannung die Schaltschwelle überschreitet. Damit wird verhindert, daß der Antriebsregler durch die Störung "Überspannung" Impulssperre setzt und der Antrieb austrudelt. Mit einem externen Bremswiderstand ist der Bremsvorgang jederzeit geführt.

Die Schaltschwelle können Sie bei den 400 V-Antriebsreglern 8200 vector an die Netzspannung anpassen:

Code Einstellmöglichkeiten			WICHTIG			
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
[C0174]*	Schaltschwelle Bremstransistor	100	78 U _{Netz} [3/PE AC xxx V] 380 400 415 440 460 480 500	{1 %} mpfohlene Einstellu C0174 [%] 78 80 83 83 88 92 96 100	U _{DC} [V DC] 608 624 647 686 718 749 780	Nicht aktiv bei 8200 motec und 240 V-Antriebsregler 8200 vector (feste Schaltschwelle) 100 % = Schaltschwelle DC 780 V 110 % = Bremstransistor abgeschaltet U _{DC} = Schaltschwelle in V DC Die empfohlene Einstellung berücksichtigt max. 10 % Netz-Überspannung

11.3.1 Auswahl der Bremswiderstände

Die in den Tabellen empfohlenen Lenze-Bremswiderstände sind auf den jeweiligen Antriebsregler abgestimmt (bezogen auf 150 % generatorische Leistung). Sie sind für die meisten Anwendungen geeignet.

Für besondere Anwendungen, z. B. für Zentrifugen, Hubwerke usw., muß der geeignete Bremswiderstand folgende Kriterien erfüllen:

Bremswiderstand	Anwendung				
Kriterium	mit aktiver Last mit passiver Last				
Dauerbremsleistung [kW]	$\geq P_{\text{max}} \cdot \eta_{\text{e}} \cdot \eta_{\text{m}} \cdot \frac{t_1}{t_{\text{zykl}}}$	$\geq \frac{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}{2} \cdot \frac{t_1}{t_{zykl}}$			
Wärmekapazität [kWs]	$\geq P_{\text{max}} \cdot \eta_{e} \cdot \eta_{m} \cdot t_{1}$	$\geq \frac{P_{\text{max}} \cdot \eta_{e} \cdot \eta_{m}}{2} \cdot t_{1}$			
Widerstand $[\Omega]$	$R_{min} \le R \le \frac{{U_{DC}}^2}{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$				

Aktive Last Kann sich ohne Einwirkung des Antriebs selbständig in Bewegung setzen

(z. B. Hubwerke, Abwickler)

Passive Last Kommt ohne Einwirkung des Antriebs selbständig zum Stillstand

(z. B. horizontale Fahrantriebe, Zentrifugen, Lüfter)

U_{DC} [V] Schaltschwelle Bremstransistor aus C0174

P_{max} [kW] Durch die Anwendung bestimmte, maximale auftretende Bremsleistung

t₁ [s] Bremszeit

 t_{zykl} [s] Zykluszeit = Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bremsvorgängen (= t1 + Pausenzeit)



11.3.2 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors

Bremstransistor		240 V-Antriebsregler					
		E82EV251_2B	E82EV371_2B	E82EV551_2B	E82EV751_2B	E82EV152_2B	E82EV222_2B
Schaltschwelle U _{DC}	[V DC]	375 (fest)					
Spitzenstrom Î	[A DC]	0.	85	4.	.0	8.	6
max. Dauerstrom	[A DC]	0.	85	2.	.0	5.	8
Spitzenbremsleistung bei U _{DC}	[kW]	0.3		1.5		3.2	
Dauerbremsleistung	[kW]	0	.3	0.75		2.2	
kleinster zulässiger Bremswiderstand R _{min}	[Ω]	47	70	90		47	
Leistungsreduzierung		40 °C < T < 60 °C: 2 %/K 1000 m üNN < h < 4000 m üNN: 5 %/1000 m					
Einschaltzyklus		Max. 60 s Spitzenbremsleistung, danach mindestens 60 s Pause					
Empfohlener Lenze- Bremswiderstand	Best Nr.	ERBM47	0R050W	ERBM20	0R100W	ERBM100R150W	ERBM082R200W

Bremstransistor		400 V-Antriebsregler				
		E82EV551_4B	E82EV751_4B	E82EV152_4B	E82EV222_4B	
Schaltschwelle U _{DC}	[V DC]		780 (siehe C0174)			
Spitzenstrom Î	[A DC]	1.	.9	3.8	5.6	
max. Dauerstrom	[A DC]	0.	96	1.92	2.8	
Spitzenbremsleistung bei U _{DC}	[kW]	1.	5	3.0	4.4	
Dauerbremsleistung	[kW]	0.	75	1.5	2.2	
kleinster zulässiger Bremswiderstand	[Ω]	45	55	230	155	
Leistungsreduzierung		40 °C < T < 60 °C: 2 %/K 1000 m üNN < h < 4000 m üNN: 5 %/1000 m				
Einschaltzyklus		Max. 60 s Bremsen mit Spitzenbremsleistung, danach mindestens 60 s Pause				
Empfohlener Lenze- Bremswiderstand	Best Nr.	ERBM470R050W	ERBM470R100W	ERBM370R150W	ERBM240R200W	

11.3.3 Bemessungsdaten der Lenze-Bremswiderstände

Lenze-Bremswiderstände							
Bestell-Nummer	R	Bremsle	eistung	Wärme-	Einschaltzyklus	Leitungsquerschnitt 1)	
		Spitze	Dauer	kapazität			
	[Ω]	[kW]	[kW]	[kWs]		[mm ²]	AWG
ERBM470R050W	470	0.3	0.05	7.5		1	17
ERBM470R100W	470	1.0	0.1	15		1	17
ERBM200R100W	200	0.7	0.1	15		1	17
ERBM370R150W	370	1.5	0.15	22.5		1	17
ERBM100R150W	100	1.4	0.15	22.5	1 : 10	1	17
ERBM240R200W	240	2.0	0.2	30	Max. 15 s bremsen mit	1	17
ERBM082R200W	82	1.7	0.2	30	Spitzenbremsleistung, da- nach mindestens 150 s	1	17
ERBD180R300W	180	3.0	0.3	45	Erholzeit	1	17
ERBD100R600W	100	5.5	0.6	90		1	17
ERBD082R600W	82	6.5	0.6	90		1.5	15
ERBD068R800W	68	8.0	0.8	120		1.5	15
ERBD047R01k2	47	11.5	1.2	180		2.5	14

Schraubenanzugsmoment der Anschlußklemmen: 0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 lbin) Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE 0113, EN 60204)



Bremsbetrieb

Installationshinweise


- Bremswiderstände können sehr heiß werden, u. U. kann ein Bremswiderstand sogar abbrennen. Deshalb die Bremswiderstände so montieren, daß durch die möglichen, sehr hohen Temperaturen kein Schaden entstehen kann.
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung des Bremswiderstands vorsehen!
 - Temperaturkontakte des Bremswiderstands (z. B. T1 / T2) als Steuerkontakte einsetzen, um Antriebsregler vom Netz zu trennen!
 - Schaltungsvorschlag: (10-20)



Tip!

Abgeschirmte Leitungen werden nur zur Einhaltung bestehender Normen (z. B. VDE 0160, EN 50178) benötigt.

Anschlußplan



PES HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmschelle

Zubehör



12 Zubehör

12.1 Übersicht

Zubehör			Bestellnummer	siehe auch
Kommunikationsmodule für	Keypad		E82ZBC	□ 6-2
Schnittstelle AIF und Zube-	Keypad mit Handterminal	E82ZBB		
hör	Handterminal	E82ZBH		
	Verbindungsleitung für Handterminal	2.5 m	E82ZWL025	1
		5 m	E82ZWL050	
		10 m	E82ZWL100	
	Einbau-Set (Tür)		E82ZBHT	
	PC-Schnittstelle RS232/RS485 (LECOM-A/B)		EMF2102IB-V001	□ 6-8
	PC-Systemkabel RS232	0.5 m	EWL0048	
		5 m	EWL0020	
		10 m	EWL0021	
	PC-Parametriersoftware "Global Drive Control (GDC)"	ESP-GDC2		
	LECOM-B (RS485)	EMF2102IB-V002		
	Pegelwandler für RS485	EMF2101IB		
	LECOM-LI (Lichtwellenleiter)	EMF2102IB-V003		
	INTERBUS	EMF2111IB		
	PROFIBUS-DP	EMF2131IB		
	Systembus (CAN)	EMF2171IB		
	Systembus (CAN) mit Hardware-Adressierung	EMF2172IB		
unktionsmodule für	LECOM-B (RS485)		E82ZAFL	
Schnittstelle FIF und Zube-	Pegelwandler für RS485		EMF2101IB	
nör	INTERBUS		E82ZAFI	
	PROFIBUS-DP		E82ZAFP	
	Systembus (CAN)		E82ZAFC	9-1
	Standard-I/O		E82ZAFS	4-8
	Application-I/O		E82ZAFA	4-10
Zubehör für Bremsbetrieb	Bremsmodul 8251		EMB8251-E	10-21
	Bremsmodul 8252	Bremswiderstandintegriert	EMB8252-E	
	Bremsmodul 9351	EMB9351-E		
	Bremschopper 8253	EMB8253-E	□ 11-2	
	Bremschopper 9352		EMB9352-E	
	Externe Bremswiderstände			11-2
	Bremsengleichrichter Brückenschaltung		E82ZWBR1	11-1
	Bremsengleichrichter Einwegschaltung		E82ZWBR3	





12.2 Dokumentation

Dokumentation	Ookumentation			Bestellnummer			
		deutsch	englisch	französisch			
Betriebsanleitungen	Global Drive Frequenzumrichter 8200 vector	EDB82EVD	EDB82EVU	EDB82EVF			
	Kommunikationsmodule LECOM-A/B (RS232/RS485), LECOM-B (RS485), LECOM-LI (LWL)	EDB2102DB	EDB2102UB	EDB2102FB			
	Kommunikationsmodul INTERBUS	EDB2111DB	EDB2111UB	EDB2111FB			
	Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP	EDB2131DB	EDB2131UB	EDB2131FB			
	Kommunikationsmodule Systembus (CAN) 2171/2172	EDB2172DB	EDB2172UB	EDB2172FB			
	Feldbus-Funktionsmodule PROFIBUS-DP, INTERBUS, LECOM-B (RS485)	EDB82ZAD	EDB82ZAU	EDB82ZAF			
Kataloge	Fragen Sie Ihren zuständigen Lenze-Vertriebspartner nach dem Katalog mit den zugehörigen Motoren, Getriebemotoren und mechanischen Bremsen.						



13 Anwendungsbeispiele

13.1 Druckregelung

Eine Kreiselpumpe (quadratische Lastkennlinie) soll den Druck in einem Rohrleitungsnetz konstant halten (z. B. Wasserversorgung von Haushalten oder Industrieanlagen).

Randbedingungen

- Betrieb an einer SPS (Vorgabe Drucksollwert, Nachtabsenkung).
- Vor Ort Einrichtbetrieb ist möglich.
- Nachts wird der Druck abgesenkt, die Pumpe arbeitet dann ungeregelt mit geringer und konstanter Drehzahl.
- In keinem Betriebszustand darf die Pumpe bei weniger als 10 Hz Ausgangsfrequenz betrieben werden (Trockenlauf).
- Vermeiden von Druckstößen im Wassernetz.
- Vermeiden einer mechanischen Resonanz bei ca. 30 Hz Ausgangsfrequenz.
- Schutz des Motors vor Überhitzung.
- Meldung Sammelstörung an SPS.
- Vor Ort Anzeige von Betriebsbereitschaft und Druckistwert.
- Stoppen der Pumpe vor Ort.

Verwendete Funktionen

- Interner Prozeßregler für die Druckregelung
 - Drucksollwert von SPS (4 ... 20 mA)
 - Druckistwert von Sensor (0 ... 10 V)
- Hand/Remote-Umschaltung für Einrichtbetrieb vor Ort
 - Hand: Drucksollwert über Taster mit Motorpotifunktion (UP/DOWN)
 - Remote: Drucksollwert von SPS
- Festdrehzahl (JOG) für Nachtabsenkung (über SPS aktiviert).
- Trockenlaufschutz (sollwertunabhängige Mindestdrehzahl).
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen mit S-Rampen.
- Ausblenden der mechanischen Resonanz mit einer Sperrfrequenz.
- PTC-Motorüberwachung.
- Trip-Fehlermeldung über Digitalausgang.
- Betriebsbereitschaft über Relaisausgang.
- Konfigurierbarer Analogausgang f
 ür Druck-Istwert.
- Elektrische Gerätesperre (CINH).

Lenze BA8200VEC DE 1.0 13-1



Anwendungsspezifische Konfiguration

• Motorparameter-Identifikation durchführen. (🗆 7-28)

Code		Einstellunger	r	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Wert	Bedeutung	
C0014 ₄	Betriebsart	3	U/f-Kennliniensteuerung U ~ f	quadratische Kennline mit konstanter U _{min} -Anhebung
C0410			Digitale Signalquelle	
8	DOWN	1	E1 Eingänge der Taster "UP" und "DOWN"	
7	UP	2	E2	
1	JOG1/3	3	E3 Festdrehzahl für Nachtabsenkung	Das Aufschalten der Festdrehzahl deaktiviert
19	PCTRL1-OFF	3	E3 Prozeßregler deaktivieren	gleichzeitig den Prozeßregler.
17	H/Re	4	E4 Umschaltung SPS/Einrichtbetrieb vor Ort	
C0412			Analoge Signalquelle	
1	Sollwert 1 (NSET1-N1)	1	X3/2I	Druck-Sollwert (Hand)
2	Sollwert 2 (NSET1-N2)	3	MPOT1-OUT Motorpotifunktion	Druck-Sollwert (Remote)
5	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	4	X3/1U	Druck-Istwert
C0145	Quelle Prozeßregler- Sollwert	0	Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3)	Hauptsollwert + Zusatzsollwert
C0070	Verstärkung Prozeß- regler	>		Ggf. auf Prozeß anpassen. → Weitere Informationen: □ 7-30 ff.
C0071	Nachstellzeit Prozeß- regler	>		
C0072	Differenzialanteil Pro- zeßregler	→		
C0074	Einfluß Prozeßregler	100.0	0.0 {0.1 %}	100.0
C0238	Frequenzvorsteue- rung	-0-	-0- Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)	Prozeßregler hat vollen Einfluß.
C0419	Freie Konfiguration Analogausgänge		Analoge Signalquelle	
1	X3/62 (AOUT1-IN)	8	Prozeßregler-Istwert	
C0037	JOG1	17	-	Feste Absenkung auf ca. 1/3 der Nenndrehzahl des Motors.
C0239¸	Untere Frequenzbe- grenzung	10.00		Sollwertunabhängige Mindestdrehzahl.
C0182*	Integrationszeit S-Rampen	0.50 s	Ruckfreies Anlaufen	
C0625*	Sperrfrequenz 1	30.00 Hz		
C0628*	Ausblendbandbreite Sperrfrequenzen	10.00 %		bezogen auf C0625
·	Konfiguration PTC- Eingang/Erdschlußer- kennung	4	PTC-Eingang aktiv, TRIP erfolgt	
C0415	Freie Konfiguration Digitalausgänge			
1	Relaisausgang K1	16	Betriebsbereit	
2	Digitalausgang X3/A1	25	Trip-Fehlermeldung	



Jumperstellungen am Application-I/O

- Jumper A in Stellung 7-9 (Druckistwert 0 ... 10 V an X3/1U)
- Jumper B entfernen (Sollwertvorgabe über Leitstrom an X3/2I), (C0034 beachten)
- Jumper C in Stellung 3-5 stecken (Ausgabe Druckistwert als Stromsignal an X3/62)
- Jumper D in Stellung 2-4 oder 4-6, da X3/63 nicht belegt ist.




Tip!

- Für dieses Anwendungsbeispiel muß der Antriebsregler mit einem Application-I/O ausgerüstet sein, da zwei analoge Eingänge benötigt werden.
- Wenn Sie den Drucksollwert statt über SPS über PC, Keypad oder Festsollwert (JOG) vorgeben, genügt ein Standard-I/O.

Lenze





- Netzschütz
- 3 analoges Anzeigeinstrument für Druck-Istwert
- externes Netzteil

- © 2 Leiter-Drucksensor
- 6 3 Leiter-Drucksensor
- ⑦ Pumpe
- 8 Leuchte an = betriebsbereit

Abb. 13-1 Prinzipschaltung einer Druckregelung

zu ⑤, ⑥: nur einen Drucksensor verwenden



13.2 Betrieb mit Mittelfrequenzmotoren

Mittelfrequenz-Asynchronmotoren werden überall dort eingesetzt, wo hohe und regelbare Drehzahlen erforderlich sind. Mögliche Anwendungen sind Fräser für Holzbearbeitungsmaschinen, Lüfter, Vakuumpumpen, Betonverdichter, Schleif- und Polierantriebe.

Auslegungshinweise

- Soll der Motor in kurzer Zeit abgebremst werden, ist bei hohen Massenträgheitsmomenten der Einsatz eines externen Bremswiderstands erforderlich. (🕮 11-2)
- Drehzahl-Stellbereich so einstellen, daß Motoren mit Eigenlüfter immer ausreichend gekühlt werden (Stellbereich als Funktion der Belastung).

Anwendungsspezifische Konfiguration

Code	Bezeichnung	Einstellung	Bemerkung
C0011	max. Ausgangsfrequenz		Auf Wert auf dem Typenschild des Motors einstellen, nicht größer 400 Hz.
C0012	Hochlaufzeit Hauptsollwert		So einstellen, daß noch unterhalb der Strombegrenzung beschleunigt wird.
C0013	Ablaufzeit Hauptsollwert		So einstellen, daß noch mit oder ohne externen Bremswiderstand gebremst werden kann, ohne daß die Meldung "Überspannung (OU)" erscheint.
C0014	Betriebsart	-2-	lineare Kennlinie (bestes Betriebsverhalten für Mittelfrequenzmotoren)
C0015	U/f-Nennfrequenz		□ 7-4
C0016	U _{min} -Anhebung		Einstellung abhängig von der Last bei kleinen Frequenzen. Empfehlung: 0 %
C0018	Schaltfrequenz	-3-	16 kHz (guter Rundlauf nur mit 16 kHz) Leistungsreduzierung beachten 🕮 3-3
C0021	Schlupfkompensation	0 %	In der Regel nicht erforderlich.
C0022	I _{max} -Grenze motorisch		Auf Motornennstrom einstellen. Bei kurzen Hochlaufzeiten und großen Trägheitsmomenten auf 150 %.
C0023	I _{max} -Grenze generatorisch	150 %	Lenze-Einstellung
C0106	Haltezeit für DCB	0 s	Gleichstrombremse muß deaktiviert sein!
C0144	Schaltfrequenzabsenkung	-0-	Keine Absenkung.

13.3 Tänzerlageregelung (Linienantrieb)

Die Tänzerlageregelung erzeugt im laufenden Prozeß eine konstante Materialspannung. Im beschriebenen Beispiel synchronisiert sich die Warenbahngeschwindigkeit v_2 auf die Liniengeschwindigkeit v_1 . Für die Realisierung dieser Anwendung ist ein Application-I/O erforderlich.

Verwendete Funktionen

- Interner Prozeßregler als Lageregler.
- Vorgabe der Liniengeschwindigkeit v₁ über X3/1U.
- Tänzerlage-Istwert vom Tänzerpotentiometer über X3/2U.
- Einrichtgeschwindigkeit über X3/E3 als Festfrequenz (JOG).
- Abschaltung Tänzerregler über X3/E4 (extern), evtl. intern über Q_{min} (C0017) und C0415/1 = 6.

Lenze



Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. (5-2)
- Motorparameter-Identifikation durchführen. (🗆 7-28)
- Ggf. Kalibrierung der Soll- und Istwerte auf Prozeßgrößen. (7-50)


Code		Einstellungen	1	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Wert	Bedeutung	
C0410			Digitale Signalquelle	
1	J0G1/3	3	X3/E3	
4	QSP	2	X3/E2	
19	PCTRL1-OFF	4	X3/E4	
C0412			Analoge Signalquelle	
1	Sollwert 1 (NSET1-N1)	1	X3/1U	Liniengeschwindigkeit v ₁
5	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	4	X3/2U	Tänzerlage-Istwert
C0037	JOG1	20.00		Feste Einrichtgeschwindigkeit v ₁ zur Materialführung, individuell einstellbar.
C0070	Verstärkung Prozeß- regler	1.00		auf Prozeß anpassen Weitere Informationen : 7-30
C0071	Nachstellzeit Prozeß- regler	100		
C0072	Differenzialanteil Pro- zeßregler	0.0		
C0074	Einfluß Prozeßregler	10.0 %		
C0105	Ablaufzeit QSP	ca. 1 s		Z. B. als Not-Stop-Funktion. So einstellen, daß der Antrieb in kürzest möglicher Zeit in den Stillstand gebremst wird. Evtl. ist ein externer Bremswiderstand erforderlich.
C0145	Quelle Prozeßregler- Sollwert	-1-	C0181 (PCTRL1-SET2)	
C0181*	Prozeßregler-Soll- wert 2 (PCTRL1-SET2)	Wert aus C0051	Tänzer in gewünschte Position bringen, C0051 = Tänzeristwert ablesen.	C0181 nicht auf "0" stellen, denn dann würde der Lagesollwert vom Hauptsollwert gebildet.
C0239 ₄	untere Frequenzbe- grenzung	0.00 Hz		Kein Wechsel der Drehrichtung über Prozeß- regler möglich.
C0238 ₄ J	Frequenzvorsteue- rung	-1-	Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßregler) Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert + Zusatzsollwert	Prozeßregler hat begrenzten Einfluß.

Abgleich

C0070, C0071, C0072 so einstellen, daßbei manueller Auslenkung des Tänzers (= Istwertänderung) die ursprüngliche Lage schnell und mit minimalem Überschwingen erreicht wird:

- 1. X3/E4 = HIGH (Prozeßregler anhalten), C0072 = 0 (ohne Einfluß).
- 2. C0070 einstellen.
- 3. X3/E4 = LOW, C0072 = 0 (ohne Einfluß).
- 4. C0071 einstellen.
- 5. C0072 einstellen.





- Netzschütz Hauptsollwert ~ V₁

Abb. 13-2 Prinzipschaltung einer Tänzerlageregelung

Tänzer-Potentiometer



13.4 Drehzahlregelung

Beispiel

Drehzahlregelung mit induktivem, einspurigem 3-Leiter-Sensor (z. B. Pepperl & Fuchs)

Die Drehzahlregelung soll die durch Lasteinfluß (motorisch und generatorisch) auftretende Abweichung der Istdrehzahl von der Solldrehzahl ausregeln.

Um die Motordrehzahl zu erfassen, tastet der induktive Sensor (z. B. ein Zahnrad, ein metallisches Lüfterrad oder Nocken) ab. Die Abtastung ist möglich direkt am Motor oder innerhalb der Maschine.




Abb. 13-3 Drehzahlregelung mit 3-Leiter-Sensor

- Sollwert
- ② 3-Leiter-Sensor

8200: 8200 motec oder 8200 vector

Anforderungen an den Drehzahlsensor

- Die Maximalfrequenz von induktiven Sensoren liegt je nach Bauart im allgemeinen in einem Bereich von 1 ... 6 kHz.
- An der Erfassungsstelle ist die Anzahl der Bedämpfungsnocken pro Umdrehung so zu wählen, daß eine möglichst hohe Ausgangsfrequenz des Sensors erzielt wird.
- Um eine ausreichende Regeldynamik zu gewährleisten, sollte bei Nenndrehzahl die Ausgangsfrequenz (fist) > 0.5 kHz betragen.

• Ist die Stromaufnahme des Sensors nicht höher als der erlaubte Wert an X3/20, können Sie einen 3-Leiter-Sensor direkt an den Antriebsregler anschließen. Ermittlung der Ausgangsfrequenz z = Anzahl der Nocken pro Umdrehung n = Drehzahl an der Erfassungsstelle in [min-1] f_{ist} = Ausgangsfrequenz des Sensors in [Hz] Zulässige Impulsform an X3/E1 Te = ein (HIGH) U_{E1} • Ta = aus (LOW) Erlaubter Pegelbereich: 15 V • LOW: 0 ... +3 V • HIGH: +12 ... +30 V Erlaubter Bereich des Tastverhältnisses: • Te: Ta = 1:1 bis Te: Ta = 1:5 Sie können jeden digitalen Drehzahlsensor einsetzen, der den Anforderungen an die Pegel und an das Tastverhältnis entspricht. − T > 100 us



Anwendungsspezifische Konfiguration

• Grundeinstellungen vornehmen. (🕮 5-2)

Code		Einstellungen		WICHTIG
		Wert	Bedeutung	
C0410	Freie Konfiguration digitale Eingangssi- gnale			Konfiguration Frequenzeingang X3/E1
24	DFIN1-ON	-1-		
	Freie Konfiguration analoge Eingangs- signale		Analoge Signalquelle	
5	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	-2-		
C0011	maximale Aus- gangsfrequenz		$(1 + \frac{\text{C0074 [\%]}}{100}) \cdot \frac{\text{p}}{60} \cdot \text{n}_{\text{max}}$	p = Polpaarzahl n _{max} = gewünschte Maximaldrehzahl [min ⁻¹]
C0014 _€	Betriebsart	-2	U/f-Kennliensteuerung	Für die Anwendung zu geringe Dynamik in der Betriebsart "Vectorregelung"
C0019	Ansprechschwelle Auto-DCB	ca. 0.5 Hz		An die Anwendung anpassen
C0021	Schlupfkompensa- tion	0 %		bei geregeltem Betrieb keine Schlupfkompensation
ے*C0035	Auswahl DCB	-1-	Vorgabe Bremsstrom über C0036	
C0036	Spannung/Strom DCB	50 100 %		An die Anwendung anpassen
C0070	Verstärkung Prozeß- regler	1 15		5 = typisch
C0071	Nachstellzeit Pro- zeßregler	50 500 ms		100 ms = typisch
C0072	Differenzialanteil Prozeßregler	0		inaktiv
C0074	Einfluß Prozeßregler	2 10 %	Beispiel $S_{N} = \frac{n_0 - n_N}{n_0}$ $S_{N} = \frac{1500 - 1400}{1500} = 6.67 \%$	An die Anwendung anpassen 2fachen Motornennschlupf (2 * S _N) einstellen
C0106	Haltezeit Auto-DCB	1 s		Richtwert anschließend setzt Antreibsregler Reglersperre
C0181*	Prozeßregler-Soll- wert 2 (PCTRL1-SET2)			An die Anwendung anpassen Vorgabe mit Keypad oder PC
C0196*¸	Aktivierung Auto- DCB	-1-	DCB aktiv bei C0050 < C0019 und Sollwert < C0019	
C0238عا	Frequenzvorsteue- rung	-1-		Mit Frequenzvorsteuerung
C0239¸J	untere Frequenzbe- grenzung	0 Hz		unipolar, keine Drehrichtungsumkehr
*لےC0425	Konfiguration Frequenzeingang X3/E1 (DFIN1)			auf die Anwendung anpassen
C0426*	Verstärkung Frequenzeingang X3/E1 (DFIN1-GAIN)			

Lenze BA8200VEC DE 1.0 13-9



Abgleich (am Beispiel in Abb. 13-3)

Frequenzeingang X3/E1

Das Zahnrad auf der Motorwelle liefert 6 Pulse/Umdrehung.

Der Motor soll bis 1500 min⁻¹ betrieben werden.

Die Maximalfrequenz an X3/E1 beträgt:

$$\frac{1500}{60 \text{ s}} \cdot 6 = 150 \text{ Hz}$$

Für den Frequenzeingang an X3/E1 ergibt sich die Einstellung:

- C0425 = -0-
 - Frequenz =100 Hz
 - Maximalfrequenz = 300 Hz

Die Eingangsfrequenz an X3/E1 wird auf den Wert der vorgewählten Frequenz (100 Hz) normiert, d. h. intern entsprechen 100 Hz der unter C0011 eingestellten Ausgangsfrequenz.

Verstärkung C0426

- Nach jeder Änderung von C0011 müssen Sie C0426 anpassen.
- Wenn die Anzahl der abzutastenden Nocken (Zahnrad, Lüfterrad) bekannt ist:

$$C0426 = \frac{100 \text{ Hz (Normierungsfrequenz aus C0425)}}{150 \text{ Hz (Frequenz des Sensors bei 50 Hz Ausgangsfrequenz)}} \cdot \frac{50 \text{ Hz}}{\text{C0011}} \cdot 100 \%$$

- Wenn die Anzahl der abzutastenden Nocken (Zahnrad, Lüfterrad) nicht bekannt ist, müssen Sie die einzustellende Verstärkung experimentell ermitteln:
- 1. C0238 = 0 oder 1 einstellen.
- 2. Antrieb auf die maximal gewünschte Ausgangsfrequenz fahren. Die Ausgangsfrequenz wird jetzt nur über die Frequenzvorsteuerung bestimmt.
- 3. Online die Verstärkung über C0426 so einstellen, daß der Istwert (C0051) dem Sollwert (C0050) entspricht.



13.5 Gruppenantrieb (Betrieb mit mehreren Motoren)

Sie können mehrere Motoren parallel an den Antriebsregler anschließen. Die Summe der Motor-Einzelleistungen darf die Nennleistung des Antriebsreglers nicht überschreiten.

Installationshinweise

- Die Parallelverdrahtung der Motorleitung erfolgt z. B. in einer Klemmendose.
- Jeder Motor muß mit einem Temperaturschalter (Öffner) ausgerüstet sein, deren Reihenschaltung über eine separate Leitung an X2/T1 und X2/T2 angeschlossen wird.
- Nur geschirmte Leitungen verwenden (4-2). Schirm großflächig mit PE verbinden (4-7).
- Resultierende Leitungslänge:

 I_{res} = Summe aller Motorleitungslängen \times $\sqrt{Anzahl der Motorleitungen}$

Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. (5-2)
- Betriebsart C0014 = -2- evtl. -4-. (2) 7-2)
- PTC-Eingang C0119 = -1-. (7-48)




Abb. 13-4 Prinzipieller Aufbau eines Gruppenantriebs



Tip!

Sie können die Motorleitungen und evtl. vorhandene Schaltelemente mit der Motorphasenausfallerkennung überwachen. $(\square$ 14-38, C0597)

LENZE BA8200VEC DE 1.0 13-11

i

Anwendungsbeispiele

13.6 Folgeschaltung

Zwei Kälteverdichter versorgen mehrere Kälteverbraucher, die sich unregelmäßig zu- und abschalten

Bedingungen

- Verdichter 1 wird geregelt mit einem 8200 motec oder 8200 vector betrieben.
- Verdichter 2 wird fest an das Netz angeschlossen und je nach Kälteverbrauch vom Antriebsregler am Verdichter 1 zu- oder abgeschaltet.
- Der Druck-Sollwert des Kälteprozesses wird am Antriebsregler fest vorgegeben.

Verwendete Funktionen

- Reglerfreigabe /-sperre zum Starten und Stoppen
- Prozeßregler
- Festfrequenz
- Programmierbarer Relaisausgang
- Einstellbare Schaltschwellen
- Parametersatz-Umschaltung

Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. (5-2)
- Prozeßregler konfigurieren:
 - Prozeßregler optimieren (□ 7-30)
 - Prozeßregler hat vollen Einfluß: C0238 = -0-, C0074 = 100 %
 - Quelle Prozeßregler-Sollwert = Gesamtsollwert: C0145 = -0-
 - Prozeß-Sollwert = Festfrequenz JOG1 (in PAR1 und PAR2 permanent aktiviert über X3/E1):
 C0037 = 50 Hz
- Parametersatz 1 (PAR1) anwendungsspezifisch anpassen:
 - X3/E1 permanent aktivieren (LOW-aktiv): C0411 = -1-
 - Schaltschwelle für Zuschaltung von Verdichter 2 einstellen: C0017 = 45 Hz.
 - Zuschaltung von Verdichter 2 über Relais konfigurieren: C0415/1 = 6.
- Parametersatz 2 (PAR2) anwendungsspezifisch anpassen:
 - X3/E1 permanent aktivieren (LOW-aktiv): C0411 = -1-
 - Schaltschwelle für Abschaltung von Verdichter 2 einstellen:
 C0010 = 15 Hz (Minimalfrequenz).
 - Abschaltung von Verdichter 2 über Relais konfigurieren: C0415/1 = 24.
 - Relaisausgang invertieren: C0416 = -1-.
- PAR-Umschaltung (PAR1 ⇔ PAR2) über X3/E2 konfigurieren: C0410/13 = 2.






Abb. 13-5 Prinzip einer Folgeschaltung

8200: 8200 motec oder 8200 vector

Funktion zu Abb. 13-5

- 1. In PAR1 wird bei der Schaltschwelle 45 Hz K1 aktiviert.
- 2. Bleibt K1 angezogen bis K1T anzieht, wird K2 angesteuert.
- 3. Verdichter 2 wird über K3 zugeschaltet. Gleichzeitig erfolgt eine PAR-Umschaltung über X3/E2 (der Prozeßregler arbeitet ohne Beeinflussung weiter).
- 4. Wird die Minimalfrequenz erreicht (abhängig von der Auslastung), zieht K1 an. Nach Ablauf der Zeit von K1T zieht K2 erneut an.
- 5. Verdichter 2 schaltet ab. Gleichzeitig wird auf PAR1 umgeschaltet.
- K1T entprellt den Schaltpunkt von Verdichter 2 (Verzögerungszeit an Prozeß anpassen).



13.7 Sollwertsummation (Grund- und Zusatzlastbetrieb)

Förderanlagen, Pumpen usw. werden oft mit einer Grundgeschwindigkeit betrieben, die bei Bedarf erhöht werden kann.

Die Geschwindigkeit wird hierbei durch die Vorgabe eines Haupt- und eines Zusatzsollwertes am Antriebsregler realisiert. Die Sollwerte können aus unterschiedlichen Quellen (z. B. SPS und Sollwertpotentiometer) stammen. Der Antriebsregler addiert beide analogen Sollwerte und erhöht entsprechend die Motordrehzahl.

Zum sanften Beschleunigen sind die Hoch- und Ablauframpen beider Sollwerte variabel einstellbar. Die Hauptsollwertrampen können zusätzlich S-förmig eingestellt werden.

Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. (2 5-2)
- Sollwertsummation konfigurieren: C0412/1 und C0012/3 mit den zu addierenden Sollwerten belegen. (□ 7-35)
- Ggf. S-förmige Hauptsollwertrampen mit C0182 einstellen. (2) 7-15)



Tip!

- Möglichkeiten der Sollwertvorgabe: (7-19 ff)
- Den Zusatzsollwert können Sie unter C0049 anzeigen (alternativ: Vorgabe bei C0412/3 = 0).
- Beim Antriebsregler mit Standard-I/O müssen Sie z. B. den Hauptsollwert über PC, Keypad, Festfrequenz (JOG) oder über die Funktion "Motorpotentiometer" vorgeben, da nur ein Analogeingang vorhanden ist.
- Wenn Sie ein Application-I/O verwenden, können Sie den Zusatzsollwert während des Betriebs zu- oder abschalten (C0410/31 ≠ 0)




Abb. 13-6 Prinzip der Sollwertsummation



13.8 Leistungsregelung (Drehmomentbegrenzung)

Die Leistungsregelung (Drehmomentbegrenzung) erzeugt z. B. einen konstanten Massenstrom bei der Bewegung von Medien, die ihr spezifisches Gewicht verändern - in der Regel Luft mit unterschiedlichen Temperaturen.

Dem Antriebsregler wird eine Drehmomentgrenze und ein Drehzahlsollwert vorgegeben. Die Drehmomentgrenze wird bei Änderung des spezifischen Gewichts durch automatische Drehzahlanpassung eingehalten. Der Drehzahlsollwert muß so groß eingestellt sein, daß er nicht begrenzend auf die Drehzahlanpassung wirkt.

Unterschied zur Betriebsart "Sensorlose Drehmomentregelung" (C0014 = 5): Bei der sensorlosen Drehmomentregelung wird ein konstantes Drehmoment vorgegeben, wobei eine definierte Drehzahlgrenze nicht überschritten wird (Drehzahlklammerung).

Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. (
 5-2)
- Betriebsart auswählen: C0014 ≠ 5! (□ 7-2)
- Drehmomentgrenzwert konfigurieren: C0412/6 belegen.
- Drehzahlsollwert konfigurieren: C0412/1 belegen.



Tip!

- Max. Ausgangsfrequenz C0011 auf die max. zulässige Drehzahl einstellen. Dadurch wirkt die Drehzahl nicht begrenzend, der Antrieb läuft ständig an der vorgegebenen Drehmomentgrenze.
- Den Drehmomentgrenzwert können Sie unter C0047 anzeigen.
- Möglichkeiten der Vorgabe für Drehzahl und Drehmomentgrenze: (☐ 7-19 ff)
- Beim Antriebsregler mit Standard-I/O müssen Sie z. B. den Drehzahlsollwert über PC, Keypad, Festfrequenz (JOG) oder über die Funktion "Motorpotentiometer" vorgeben, da nur ein Analogeingang vorhanden ist.
- Hochlaufzeit und Massenträgheitsmoment erfordern eine Drehmomentreserve.
- Die Leistungsregelung ist für Gruppenantriebe nicht sinnvoll.




Abb. 13-7 Prinzip der Leistungsregelung am Beispiel eines Lüfters

8200: 8200 motec oder 8200 vector





Anhang Signalflußpläne



14 Anhang

14.1 Signalflußpläne

So lesen Sie die Signalflußpläne

Symbol	Bedeutung
\rightarrow	Signalverknüpfung in der Lenze-Einstellung
•	Feste Signalverknüpfung
O	Analoger Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen analogen Ausgang
	Analoger Ausgang
•——	Analoger Eingang, mit dem der Motorpotentiometer-Ausgang ausschließlich verknüpft werden kann
	Motorpotentiometer-Ausgang
	Digitaler Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen digitalen Ausgang
	Digitaler Ausgang



Signalflußpläne

14.1.1 Antriebsregler mit Standard-I/O

14.1.1.1 Übersicht Signalverarbeitung




Abb. 14-1 Übersicht Signalverarbeitung Standard-I/O

Anhang Signalflußpläne



14.1.1.2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung




Abb. 14-2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Standard-I/O



Signalflußpläne

14.1.1.3 Motorregelung




Abb. 14-3 Motorregelung Standard-I/O



14.1.2 Antriebsregler mit Application-I/O

14.1.2.1 Übersicht Signalverarbeitung




Abb. 14-4 Übersicht Signalverarbeitung Application-I/O



Signalflußpläne

14.1.2.2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung




Abb. 14-5 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Application-I/O

Anhang Signalflußpläne



14.1.2.3 Motorregelung




Abb. 14-6 Motorregelung Application-I/O



Signalflußpläne



14.2 Codetabelle



Tip!

Die Codetabelle gilt auch für Antriebsregler 8200 motec ab dem Gerätestand E82MV ... Vx1x!

- Die Codes sind als "Nachschlagewerk" numerisch aufsteigend sortiert.
- Einige Funktionen sind entweder fest oder frei konfigurierbar. Wir empfehlen die "Freie Konfiguration", da sie optimale Flexibilität bei der Parametrierung bietet.
- Die Querverweise in der Spalte "WICHTIG" führen Sie zur ausführlichen Beschreibung der wichtigsten Codes.
- So lesen Sie die Codetabelle:

Spalte	Abkürzung		Bedeutung					
Code	Cxxxx		Code Cxxxx			erwert des Codes kann in jedem Parametersatz		
	1		Subcode 1 von Cxxx			niedlich definiert sein		
	2		Subcode 2 von Cxxxx		 Paramet 	erwert wird sofort übernommen (ONLINE)		
	Cxxxx*		Parameterwert des	Codes ist in a	allen Parame	etersätzen gleich		
	Cxxxx _e		Geänderter Paramet	ter des Codes	s wird nach	Drücken von 💵 übernommen		
	[Cxxxx]		Geänderter Parameter des Codes wird nach Drücken von wie übernommen, wenn der Regler gesperrt ist					
	(A)		Code, Subcode oder Auswahl nur verfügbar bei Betrieb mit Application-I/O					
Bezeichnung			Bezeichnung des Codes					
Lenze			Lenze-Einstellung (\u00e4 über C0002)	Nert bei Ausli	eferung ode	er nach Überschreiben mit Lenze-Einstellung		
	\rightarrow		Die Spalte "WCHTIG" enthält weitere Information					
Auswahl	1 {1 9	6} 99	min. Wert {	Schrittweite/	Einheit}	max. Wert		
WICHTIG	- ☐ Seite x		Kurze, wichtige Erlä Verweist auf ausfüh		rungen			

Code		Einstell	möglichkeiten	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0001 Auswahl Sollwert-vorgabe (Bedienungsart)		-0-	-0- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)	Für C0001 = 0 3 gilt: Die Steuerung ist immer gleichzeitig möglich über Klemmen oder PC/Keypad Änderung von C0001 wird in den ent-
			-1- Sollwertvorgabe über Keypad oder Parameterka- nal eines AIF-Busmoduls	dert nicht C0001! • Wurde in C0412 frei konfiguriert (Kon-
			-2- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)	trolle C0005 = 255), hat C0001 keinen Einfluß auf in C0412 C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls! Sonst werden die
			-3- Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls	Prozeßdaten nicht ausgewertet AIF-Busmodule sind INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN) 2171/2172, LECOM A/B/LI 2102



Code	de		möglichk	eiten	WICHTIG					
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswa	hl	1					
[C0002]*	Parametersatz-	-0-	-0-	Funktion ausgeführt		1 7-				
	Transfer		Parame	etersätze des Antriebsreglers						
			-1-	Lenze-Einstellung → PAR1	Ausgewählten Parametersatz des Antriebs-					
			-2-	Lenze-Einstellung	reglers mit der werkseitig gespeicherten Ein-					
			-3-	Lenze-Einstellung	stellung überschreiben					
			-4-	Lenze-Einstellung	1					
			-10-	Keypad ⇔ PAR1 PAR4	Alle Parametersätze des Antriebsreglers mit den Daten des Keypads überschreiben					
			-11-	Keypad ⇒ PAR1	Einzelnen Parametersatz des Antriebsreglers					
			-12-	Keypad ⇒ PAR2	mit den Daten des Keypads überschreiben					
			-13-	Keypad ⇔ PAR3						
			-14-	Keypad ⇒ PAR4	1					
			-20-	PAR1 PAR4 ⇔ Keypad	Alle Parametersätze des Antriebsreglers in	_				
					das Keypad kopieren					
			Parame	etersätze eines Funktionsmoduls auf FIF	Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)					
			-31-	Lenze-Einstellung	Ausgewählten Parametersatz des Funktions-					
			-32-	Lenze-Einstellung ⇔ FPAR2	moduls mit der werkseitig gespeicherten					
			-33-	Lenze-Einstellung → FPAR3	Einstellung überschreiben					
			-34-	Lenze-Einstellung ⇒ FPAR4	1					
			-40-	Keypad ➪ FPAR1 FPAR4	Alle Parametersätze des Funktionsmoduls mit den Daten des Keypads überschreiben					
		-41-	Keypad ⇔ FPAR1	Einzelnen Parametersatz des Funktionsmo-						
					-42-	Keypad ⇔ FPAR2	duls mit den Daten des Keypads überschrei-			
							-43-	Keypad ⇒ FPAR3	ben	
					-44-	Keypad FPAR4	1	_		
			-50-	FPAR1 FPAR4	Alle Parametersätze des Funktionsmoduls in das Keypad kopieren					
			Paramo	etersätze Antriebsregler + Funktionsmodul auf FIF	Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN) Bei Betrieb mit Application-I/O immer die Parametersätze des Antriebsreglers und des Application-I/O zusammen übertra- gen!					
			-61-	Lenze-Einstellung	Einzelne Parametersätze mit der werkseitig					
			-62-	Lenze-Einstellung → PAR2 + FPAR2	gespeicherten Einstellung überschreiben					
			-63-	Lenze-Einstellung → PAR3 + FPAR3	1					
			-64-	Lenze-Einstellung → PAR4 + FPAR4	1					
			-70-	Keypad ⇒ PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4	Alle Parametersätze mit den Daten des Keypads überschreiben					
			-71-	Keypad ⇒ PAR1 + FPAR1	Einzelne Parametersätze mit den Daten des					
			-72-	Keypad ⇒ PAR2 + FPAR2	Keypads überschreiben					
			-73-	Keypad ⇒ PAR3 + FPAR3	1					
			-74-	Keypad ⇒ PAR4 + FPAR4	1					
			-80-	PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4 ⇒ Keypad	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren					
لے*20003	Parameter nicht-	-1-	-0-	Parameter nicht in EEPROM speichern	Datenverlust nach Netzausschalten					
	flüchtig speichern		-1-	Parameter immer in EEPROM speichern	Nach jedem Netzeinschalten aktiv Zyklisches Ändern von Parametern über Busmodul ist nicht erlaubt					
C0004*¸	Bargraphanzeige	56		alle Codestellen möglich 56 = Geräteauslastung (C0056)	Bargraphanzeige zeigt gewählten Wert in % nach dem Netzeinschalten Bereich -180 % + 180 % Display zeigt C0517/1					



Code Einstellmöglichkeiten WICHTIG Nr. Bezeichnung Auswahl Lenze C0005_ Feste Konfiguration -0-Änderung von C0005 wird in den ent-**7-35** sprechenden Subcode von C0412 kopiert analoge Eingangssignale Freie Konfiguration in C0412 setzt C0005 = 255!-0-Sollwert für Drehzahlsteuerung über X3/8 oder X3/1U, X3/1I -1-Sollwert für Drehzahlsteuerung über X3/8 mit Sollwertsummation über Frequenzeingang X3/E1 -2-Sollwert für Drehzahlsteuerung über Frequenzeingang X3/E1 mit Sollwertsummation über X3/8 -3-Sollwert für Drehzahlsteuerung über Frequenzeingang X3/E1, Drehmomentbegrenzung über X3/8 (Leistungsregelung) -4-Sollwert für sensorlose Drehmomentregelung Nur aktiv, wenn C0014 = -5- (Drehmomentüber X3/8, Drehzahlklammerung über C0011 vorgabe) -5-Sollwert für sensorlose Drehmomentregelung über X3/8, Drehzahlklammerung über Frequenzeingang X3/E1 Geregelter Betrieb; Sollwert über X3/8 mit digita--6ler Rückführung über X3/E1 Geregelter Betrieb; Sollwert über Frequenzein--7gang X3/E1 mit analoger Rückführung über X3/8 -200-Alle digitalen und analogen Eingangssignale kom-C0410/x = 0 und C0412/x = 0men vom Funktionsmodul INTERBUS oder **PROFIBLIS** -255-In C0412 wurde frei konfiguriert Nur Anzeige C0005 nicht ändern, da Einstellungen in CO412 verlorengehen können C0007 Feste Konfiguration -0-E4 E3 E2 E1 **7-41** digitale Eingänge CW/CCW DCB J0G2/3 J0G1/3 Änderung von C0007 wird in den ent--0sprechenden Subcode von C0410 ko-CW/CCW PAR J0G2/3 J0G1/3 -1piert. Freie Konfiguration in C0410 -2-CW/CCW QSP J0G2/3 J0G1/3 setzt C0007 = -255-! -3-CW/CCW PAR DCB J0G1/3 CW = Rechtslauf -4-CW/CCW QSF PAR J0G1/3 CCW = Linkslauf CW/CCW TRIP-Set -5-DCB J0G1/3 DCB = Gleichstrombremse CW/CCW PAR = Umschaltung (PAR1 ⇔ PAR2) PAR TRIP-Set J0G1/3 -6-PAR1 = LOW; PAR2 = HIGH -7-CW/CCW PAR DCB TRIP-Set Die entsprechende Klemme muß in CW/CCW OSP PAR TRIP-Set -8-PAR1 und in PAR2 mit der Funktion TRIP Set J0G1/3 CW//CCW/ NSP _9. "PAR" belegt sein TRIP Set DOWN -10-CW/CCW ΙIP Konfigurationen mit "PAR" sind nur erlaubt bei C0988 = -0--11-CW/CCW DCB ПP DOWN JOG1/3, JOG2/3 = Auswahl Festsollwerte -12-CW/CCW PAR UP DOWN JOG1: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = LOW-13-CW/CCW QSP UP DOWN JOG2: JOG1/3 = LOW, JOG2/3 = HIGH-14-CCW/QSP CW/QSP DCB J0G1/3 JOG3: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = HIGH QSP = Quickstop -15-CCW/QSP CW/QSP PAR JOG1/3 TRIP-Set = externer Fehler CCW/QSP CW/QSP J0G2/3 J0G1/3 -16-UP/DOWN = Motorpotifunktionen -17 CCW/QSP CW/QSP PAR DCB H/Re = Hand/Remote-Umschaltung -18-CCW/QSP CW/QSP PAR TRIP-Set PCTRL1-I-OFF = I-Anteil Prozeßregler CCW/QSP CW/QSP DCB TRIP-Set -19. ausschalten CCW/QSP CW/QSP TRIP-Set J0G1/3 -20-DFIN1-ON = Digitaler Frequenzeingang -21-CCW/QSP CW/QSP UP DOWN 0 ... 10 kHz • PCTRL1-OFF = Prozeßregler ausschalten -22-CCW/QSP CW/OSP UP J0G1/3 -23-H/Re CW/CCW UP DOWN



Code		Einstellr	nöglichkeit	en				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0007_	Feste Konfiguration	-0-	-24-	H/Re	PAR	UP	DOWN	Änderung von C0007 wird in den ent-
(Forts.)	digitale Eingänge		-25-	H/Re	DCB	UP	DOWN	sprechenden Subcode von C0410 ko-
			-26-	H/Re	J0G1/3	UP	DOWN	piert. Freie Konfiguration in C0410 setzt C0007 = -255-!
			-27-	H/Re	TRIP-Set	UP	DOWN	CW = Rechtslauf
			-28-	J0G2/3	J0G1/3	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-29-	J0G2/3	DCB	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	DCB = Gleichstrombremse
			-30-	J0G2/3	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-31-	DCB	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	PAR1 = LOW; PAR2 = HIGH
			-32-	TRIP-Set	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	 Die entsprechende Klemme muß in PAR1 und in PAR2 mit der Funktion
			-33-	QSP	PAR	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	"PAR" belegt sein
			-34-	CW/QSP	CCW/QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-35-	J0G2/3	J0G1/3	PAR	DFIN1-ON	laubt bei C0988 = -0-
			-36-	DCB	QSP	PAR	DFIN1-ON	JOG1/3, JOG2/3 = Auswahl Festsollwerte JOG1: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = LOW
			-37-	J0G1/3	QSP	PAR	DFIN1-ON	JOG2: JOG1/3 = LOW, JOG2/3 = HIGH
			-38-	J0G1/3	PAR	TRIP-Set	DFIN1-ON	· ·
			-39-	J0G2/3	J0G1/3	TRIP-Set	DFIN1-ON	
			-40-	J0G1/3	QSP	TRIP-Set	DFIN1-ON	
			-41-	J0G1/3	DCB	TRIP-Set	DFIN1-ON	UP/DOWN = Motorpotifunktionen UPage Upage
			-42-	QSP	DCB	TRIP-Set	DFIN1-ON	H/Re = Hand/Remote-Umschaltung PCTRL1-I-OFF = I-Anteil Prozeßregler
			-43-	CW/CCW	QSP	TRIP-Set	DFIN1-ON	ausschalten
			-44-	UP	DOWN	PAR	DFIN1-ON	DFIN1-ON = Digitaler Frequenzeingang
			-45-	CW/CCW	QSP	PAR	DFIN1-ON	
			-46-	H/Re	PAR	QSP	J0G1/3	PCTRL1-OFF = Prozeßregler ausschalten
			-47-	CW/QSP	CCW/QSP	H/Re	J0G1/3	
			-48-	PCTRL1- OFF	DCB	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-49-	PCTRL1- OFF	JOG1/3	QSP	DFIN1-ON	
			-50-	PCTRL1- OFF	JOG1/3	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-51-	DCB	PAR	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-ON	
			-255-	In CO410 w	urde frei kon	figuriert		Nur Anzeige C0007 nicht ändern, da Einstellungen in C0410 verlorengehen können



WICHTIG Code Einstellmöglichkeiten Nr. Bezeichnung Auswahl Lenze C0008_ Feste Konfiguration Änderung von C0008 wird in C0415/1 ko-**7-43** piert. Freie Konfiguration in C0415/1 Relaisausgang K1 setzt C0008 = -255-! (Relay) Betriebsbereit (DCTRL1-RDY) -0--1-TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP) -2-Motor läuft (DCTRL1-RUN) -3-Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW) -4-Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW) Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0) -5--6-Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL-RFG1=NOUT) Q_{min}-Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN) -7-I_{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) -8-C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht -9-Übertemperatur (ϑ_{max} -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN) -10-TRIP oder Q_{min} oder Impulssperre (IMP) (DCTRL1-IMP) -11-PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN) -12-Motorscheinstrom < Stromschwelle Keilriemenüberwachung (DCTRL1-IMOT< ILIM) Motorscheinstrom = C0054 Stromschwelle = C0156 -13-Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q_{min}-Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT<ILIM)-QMIN) -14-Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT<ILIM)-RFG1=0) -15-Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN) -16-Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN) -255-In C0415/1 wurde frei konfiguriert Nur Anzeige C0008 nicht ändern, da Einstellungen in C0415/1 verlorengehen können C0009* Geräteadresse {1} 99 Nur für Kommunikationsmodule auf AIF: 1 LECOM-A (RS232), LECOM-A/B/LI 2102, PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN) 2171/2172 480.00 • C0010 nicht wirksam bei bipolarer Soll-C0010 minimale Aus-0.00 0.00 {0.02 Hz} **7-13** wertvorgabe (-10 V ... + 10 V) gangsfrequenz → 14.5 Hz C0010 wirkt nicht auf AIN2 480.00 → Drehzahlstellbereich 1 : 6 für Lenze-C0011 maximale Aus-50.00 7.50 {0.02 Hz} Getriebemotoren: Bei Betrieb mit Lenzegangsfrequenz → 87 Hz Getriebemotoren unbedingt einstellen. 1300.00 Bezug: Frequenzänderung 0 Hz ... C0011 **7-15** C0012 Hochlaufzeit Haupt-5.00 0.00 $\{0.02 \text{ s}\}$ sollwert • Über Digitalsignale aktivierbare Hochlaufzeiten ⇒ C0101 C0013 Ablaufzeit Haupt-5.00 0.00 $\{0.02 \text{ s}\}$ 1300.00 Bezug: Frequenzänderung C0011 ... 0 Hz sollwert Zusatzsollwert ⇒ C0221 Über Digitalsignale aktivierbare Ablaufzeiten ⇒ C0103



Code		Einstelln	nöglichkeit	ten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0014 _€ J	Betriebsart	-2-	-2-	U/f-Kennliniensteuerung U ~ f		lineare Kennlinie mit konstanter U _{min} -Anhe- bung	4 7-2
			-3-	U/f-Kennliniensteuerung U ~ f ²		quadratische Kennlinie mit konstanter U _{min} -Anhebung	
			-4-	Vectorregelung		Beim erstmaligen Anwählen mit C0148 die	1
			-5-	Sensorlose Drehmomentregelung mit D klammerung • Drehmomentsollwert über C0412/6		Motorparameter identifizieren Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich	
				 Drehzahlklammerung über Sollwert (NSET1-N1), wenn C0412/1 belegt, Maximalfrequenz (C0011) 			
C0015	U/f-Nennfrequenz	50.00	7.50	{0.02 Hz}	960.00	Einstellung gilt für alle zugelassenen Netz- spannungen	□ 7-4
C0016	U _{min} -Anhebung	→	0.00	{0.2 %}	40.0	→ geräteabhängig Einstellung gilt für alle zugelassenen Netz- spannungen	□ 7-5
C0017	Ansprechschwelle Q _{min}	0.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00	Bezug: Sollwert	
C0018	Schaltfrequenz	-2-	-0-	2 kHz			□ 7-7
			-1-	4 kHz			
			-2-	8 kHz			
			-3-	16 kHz			
C0019	Ansprechschwelle Auto-DCB	0.10	0.00	{0.02 Hz}	480.00	DCB= Gleichstrombremse 0.00 s = Auto-DCB inaktiv	☐ 7-17
C0021	Schlupfkompensa- tion	0.0	-50.0	{0.1 %}	50.0		□ 7-6
C0022	I _{max} -Grenze moto- risch	150	30	{1 %}	150		☐ 7-14
C0023	I _{max} -Grenze gene- ratorisch	150	30	{1 %}	150	C0023 = 30 %: Funktion inaktiv, wenn C0014 = -2-, -3-:	
C0026*	Offset Analogeingang 1 (AIN1-OFFSET)	0.0	-200.0	{0.1 %}	200.0	 Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 % C0026 und C0413/1 sind gleich 	□ 7-20
C0027*	Verstärkung Ana- logeingang 1	100.0	-1500.0	{0.1 %}	1500.0	 Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I 100.0 % = Verstärkung 1 	
	(AIN1-GAIN)					 Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset C0027 und C0414/1 sind gleich 	
C0034*¸	Bereich Sollwert-	-0-	-0-	0 5 V / 0 10 V / 0 20 mA		Schalterstellung des Funktionsmoduls	<u> </u>
	vorgabe		-1-	4 20 mA		beachten!	
	Standard-I/O (X3/8)		-2-	-10 V +10 V		• C0034 = -2-:	
			-3-	4 20 mA drahtbruchüberwacht (TRIP Sd5, wenn I < 4 mA)		– C0010 nicht wirksam	
			-4 -13-	reserviert			
C0034*4 (A)	Bereich Sollwert- vorgabe Application-I/O					Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!	7-20
1	X3/1U, X3/1I	-0-	-0-	Spannung unipolar 0 5 V / 0 10 V			1
	X3/2U, X3/2I		-1-	Spannung bipolar -10 V +10 V		Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam	
		1	-2-	Strom 0 20 mA			1
			-3-	Strom 4 20 mA			
			-4-	Strom 4 20 mA drahtbruchüberwach	t	TRIP Sd5 bei I < 4 mA	



Code		Einstelli	möglichkei	ten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
رے*C0035	Auswahl DCB	-0-	-0-	Vorgabe Bremsspannung über C003	6		 7-17
•			-1-	Vorgabe Bremsstrom über C0036			
C0036	Spannung/Strom	\rightarrow	0	{0.02 %}	150 %	→ geräteabhängig	
	DCB	-		(3.32.14)		Bezug M _N , I _N	
						Einstellung gilt für alle zugelassenen	
						Netzspannungen	
C0037	JOG1	20.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	JOG = Festfrequenz	- 7-26
C0038	JOG2	30.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00		
C0039	JOG3	40.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00		
C0040*_	Reglersperre		-0-	Regler gesperrt (CINH)		Regler freigeben nur möglich, wenn X3/28 =	
			-1-	Regler freigegeben (CINH)		HIGH	
C0043*¸	TRIP-Reset		-0-	keine aktuelle Störung		Aktive Störung mit C0043 = 0 zurücksetzen	
			-1-	Störung aktiv			
C0044*	Sollwert 2		-480.00	{0.02 Hz}	480.00	Vorgabe, wenn C0412/2 = FIXED-FREE	
	(NSET1-N2)			,		 Anzeige, wenn C0412/2 ≠ FIXED-FREE 	
C0046*	Sollwert 1		-480.00	{0.02 Hz}	480.00	Vorgabe, wenn C0412/1 = FIXED-FREE	
00010	(NSET1-N1)		100.00	(0.02)	100.00	 Anzeige, wenn C0412/1 ≠ FIXED-FREE 	
C0047*	Drehmoment-Soll-	†	0	{%}	400	In Betriebsart "Sensorlose Drehmomentrege-	
00017	wert oder Drehmo-			(70)	100	lung" (C0014 = 5):	
ment-Grenzwert (MCTRL1-MSET)			urch Motorparameter-Identifikation err ssungsmoment	nitteltes Mo-	Vorgabe Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 = FIXED-FREE		
				g		 Anzeige Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE 	
						In Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung"	
						oder "Vectorregelung" (C0014 = 2, 3, 4):	
						 Anzeige Drehmomentgrenzwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE 	
						• Funktion inaktiv (C0047 = 400), wenn	
						CO412/6 = FIXED-FREE	
C0049*			-480.00	{Hz}	480.00	• Vorgabe, wenn C0412/3 = 0	
	(PCTRL1-NADD)					Anzeige, wenn C0412/3 ≠ 0	
C0050*	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)		-480.00	{Hz}	480.00	Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz ohne Schlupfkompensation	
C0051*	Ausgangsfrequenz		-480.00	{Hz}	480.00	Bei Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):	 7-33
	mit Schlupfkom-					Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz mit	
	pensation (MCTRL1-NOUT					Schlupfkompensation	
	+ SLIP) oder					(MCTRL1-NOUT+SLIP)	
	Prozeßregler-Ist-					Bei Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Vorgabe, wenn C0412/5 = FIXED-FREE	
	wert (PCTRL1-ACT)					 Anzeige, wenn C0412/5 ≠ FIXED-FREE 	
C0052*	Motorspannung	 	0	{V}	1000	Nur Anzeige	
00032	(MCTRL1-VOLT)		U	(0)	1000	Null Alizeige	
C0053*	Zwischenkreisspan-	1	0	{V}	1000	Nur Anzeige	1
00000	nung			(*)	1000	114471125195	
	(MCTRL1-DCVOLT)						
C0054*	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)		0	{A}	400	Nur Anzeige	
C0056*	Geräteauslastung	1	-255	{%}	255	Nur Anzeige	
00000	(MCTRL1-MOUT)		200	(70)	233		
C0061*	Temperatur Kühl-	1	0	{°C}	255	Nur Anzeige	1
22001	körper			(O)	200	Antriebsregler setzt TRIP "OH" bei, wenn Kühlkörpertemperatur > +85 °C	



Code		Einstelln	nöglichkeiten			WICHTIG	
lr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0070	Verstärkung Pro- zeßregler	1.00	0.00	{0.01}	300.00	0.00 = P-Anteil inaktiv	7-30
C0071	Nachstellzeit Pro- zeßregler	100	10	{1}	9999	9999 = I-Anteil inaktiv	
C0072	Differenzialanteil Prozeßregler	0.0	0.0	{0.1}	5.0	0.0 = D-Anteil inaktiv	1
C0074	Einfluß Prozeßreg- ler	0.0	0.0	{0.1 %}	100.0		
C0077*	Verstärkung I _{max} -Regler	0.25	0.00	{0.01}	16.00	0.00 = P-Anteil inaktiv	7-34
C0078*	Nachstellzeit I _{max} -Regler	65	12	{1 ms}	9990	9990 = I-Anteil inaktiv	1
C0079	Pendeldämpfung	\rightarrow	0	{1}	80	→ geräteabhängig	1 7-7
C0084	Motor-Ständerwiderstand	0.000	0.000	{0.001 Ω}	64.000		7-28
C0087	Motor-Bemes- sungsdrehzahl	1390	300	{1 rpm}	16000		
C0088	Motor-Bemes- sungsstrom	→	0.0	{0.1 A}	480.0	→ geräteabhängig 0.0 2.0 x Ausgangsnennstrom des Antriebsreglers	
C0089	Motor-Bemes- sungsfrequenz	50	10	{1 Hz}	960		
C0090	Motor-Bemes- sungsspannung	\rightarrow	50	{1 V}	500	→ geräteabhängig	1
C0091	Motor cos φ	\rightarrow	0.40	{0.1}	1.0	→ geräteabhängig	1
C0092	Motor-Ständerin- duktivität	0.0	0.0	{0.1 mH}	2000.0		
C0093*	Gerätetyp		xxxy			Nur Anzeige ■ xxx = Leistungsangabe aus dem Typenschlüssel (z. B. 551 = 550 W) ■ y = Spannungsklasse (2 = 240 V, 4 = 400 V)	
C0094*	Anwender-Paßwort		0	{1}	9999	0 = kein Paßwortschutz 1 9999 = Freier Zugriff nur auf das User- Menü	□ 6-6
C0099*	Software-Version		x.y			Nur Anzeige x = Hauptstand, y = Index	
C0101 (A)	Hochlaufzeiten Hauptsollwert						
1	C0012	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Binäre Codierung der in C0410/27 und	
2	T _{ir} 1	2.50				CO410/28 zugeordneten digitalen Signal- quellen bestimmt das aktive Zeitenpaar	
	"	0.50				quelleri bestiriirit das aktive Zeiteripaai	
	T _{ir} 3	10.00					
(A)	Ablaufzeiten Haupt- sollwert					C0410/27 C0410/28 aktiv LOW C0012; C0013	
1	C0013	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	HIGH LOW T _{ir} 1; T _{if} 1 LOW HIGH T _{ir} 2; T _{if} 2	
2	T _{if} 1	2.50	1			HIGH HIGH T _{ir} 2; T _{if} 2 HIGH HIGH T _{ir} 3; T _{if} 3	
		0.50	1				
4	T _{if} 3	10.00	1				<u> </u>
	Ablaufzeit QSP	5.00	0.00	{0.02 s}		QSP = Quickstop	□ 7-1 <i>6</i>
C0106	Haltezeit Auto-DCB	0.50	0.00	{0.01 s}	999.00	Haltezeit, wenn DCB durch Unterschreiten von C0019 ausgelöst wird 0.00 s = Auto-DCB inaktiv 999.00 s = ∞	☐ 7-17
C0107	Haltezeit DCB	999.00	1.00	{0.01 s}	999.00	Haltezeit, wenn DCB von extern über Klemme oder Steuerwort ausgelöst wird 999.00 s = ∞	☐ 7-17



Code		Einstell	möglichkei	iten	WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0108*	Verstärkung Ana- logausgang X3/62 (AOUT1-GAIN)	128	0	{1} 255	Standard-I/O: C0108 und C0420 sind gleich Application-I/O: C0108 und C0420/1 sind gleich	☐ 7-36
C0109*	Offset Analogaus- gang X3/62 (AOUT1-OFFSET)	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	Standard-I/O: C0109 und C0422 sind gleich Application-I/O: C0109 und C0422/1 sind gleich	
C0111_	Konfiguration Analogausgang X3/62 (AOUT1-IN)			Ausgabe analoger Signale auf Klemme	Änderung von C0111 wird in C0419/1 kopiert. Freie Konfiguration in C0419/1 setzt C0111 = -255-!	7-36
		-0-	-0-	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)	6 V/12 mA ≡ C0011	
			-1-	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)	3 V/6 mA = Motor-Bemessungsmoment bei Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrich- ter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/ C0091)	
			-2-	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)	3 V/6 mA ≡ Umrichter-Bemessungsstrom	
			-3-	Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)	6 V/12 mA = DC 1000 V (400 V-Netz) 6 V/12 mA = DC 380 V (240 V-Netz)	
			-4-	Motorleistung	3 V/6 mA = Motor-Bemessungsleistung	
			-5-	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)	4.8 V/9.6 mA ≡ Motor-Bemessungsspannung	
			-6-	1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)	2 V/4 mA = C0050 = 0.4 × C0011	
			-7-	Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011)	0 V/0 mA/4 mA = f = f_{min} (C0010) 6 V/12 mA = f = f_{max} (C0011)	
			-8-	Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	6 V/12 mA ≡ C0011	
				Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)		
			-9-	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	Auswahl -925- entsprechen den digita-	
			-10-	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	len Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder des Digitalausgangs A1	
			-11-	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	(C0117):	
			-12-	Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	LOW = 0 V/0 mA/4 mA	
			-13- -14-	Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	HIGH = 10 V/20 mA	
			-15-	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0) Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)		
			-16-	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)		
			-17-	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht		
			-18-	Übertemperatur (3 _{max} - 5°C) (DCTRL1-OH- WARN)		
			-19-	TRIP oder Q _{min} oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)		
			-20-	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)		
			-21-	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054	
			-22-	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)	Stromschwelle = C0156	
			-23-	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch- laufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)		
			-24-	Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)		
			-25-	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)		
			-255-	In C0419/1 wurde frei konfiguriert	Nur Anzeige C0111 nicht ändern, da Einstellungen in C0419/1 verlorengehen können	



Code		Einstell	möglichke	eiten			WICHTIG				
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswah								
C0114 _e J	Pegelinvertierung digitale Eingänge E1 E6	-0-	-0- -1- -2- -3-	E6 2 ⁵ 0 0 0	E5 2 ⁴ 0 0 0	E4 2 ³ 0 0 0	E3 2 ² 0 0 0	E2 2 ¹ 0 0 1	E1 2 ⁰ 0 1 0	 Der binäre Wert der Auswahlziffer bestimmt das Pegelmuster der Eingänge: 0: Ex ist nicht invertiert (HIGH-aktiv) 1: Ex ist invertiert (LOW-aktiv) C0114 und C0411 sind gleich E5, E6 nur Application-I/O 	
			-63-	1	1	1	 1	1	1		
C0117 ₋ J	Feste Konfiguration Digitalausgang A1 (DIGOUT1)	-0-				ı	'	'	'	Änderung von C0117 wird in C0415/2 kopiert. Freie Konfiguration in C0415/2 setzt C0117 = -255-!	☐ 7-43
		-0 -16- -255-	siehe In CO4		rde frei k	onfiguriert			Nur Anzeige C0117 nicht ändern, da Einstellungen in C0415/2 verlorengehen können		
C0119 ₋ J	Konfiguration PTC- Eingang / Erd- schlußerkennung	-0-	-0- -1- -2-	PTC-E TRIP e PTC-E	ingang ak	ktiv, ktiv,	Erdschlu aktiv	Berkennur	ng	Erdschlußerkennung deaktivieren, wenn die Erdschlußerkennung unbeabsichtigt ausgelöst wird	7-48
			-3- -4- -5-	PTC-E PTC-E TRIP e	ing erfolg ingang in ingang ak irfolgt ingang ak	aktiv ktiv,	Erdschlu aktiv	Berkennur	ng in-		
201.00	12. 41 1. 1.		•	Warnu	ing erfolg				000	20100 0 121 11 1 1 1 1 1 1	co 7 47
C0120 C0125*¸J	Pt-Abschaltung LECOM-Baudrate	-0-	0 -0- -1- -2- -3- -4-	9600 4800 2400 1200 19200	Baud Baud Baud	{1 %}			200	C0120 = 0: I ² t-Abschaltung inaktiv Nur für LECOM-A (RS232)	7-47
C0126* _e J	Verhalten bei Kommunikationsfehler	-2-	-1-	Kein T zeßkai Kein T Antriel TRIP (i zeßkai Kein T Antriel	RIP bei K nal AIF RIP bei K bsregler u CEO) bei I nal AIF RIP bei K bsregler u	Kommunik und Funk Kommun Kommunik und Funk	kationsabbr kationsabbr tionsmodul ikationsabbr kationsabbr kationsabbr	uch zwisc auf FIF oruch im F uch zwisc auf FIF	Pro- chen	Nur bei Busbetrieb Funktionsmodule auf FIF: Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, Systembus (CAN), LECOM-B (RS485)	
				zeßkai TRIP ((Antriel TRIP ((zeßkai TRIP ((nal AIF CE5) bei I bsregler u CEO) bei I nal AIF CE5) bei I	Kommun und Funk Kommun	ikationsabb tionsmodul ikationsabb ikationsabb tionsmodul	ruch zwis auf FIF ruch im F	chen Pro-		
C0127 ₄ J	Auswahl Sollwert- vorgabe	-0-	-0-	Sollwe Prozef	ertvorgabe Bkanal ertvorgabe	e absolut e normie	in Hz über rt über C01 3kanal (±16	C0046 o			



		EIIISTEIII	nöglichkeite	en	WICHTIG												
lr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl]												
S	Antriebsregler- Steuerwort (Para- meterkanal)		Bit	Belegung	Steuerung des Antriebsreglers über Parameterkanal. Die wichtigsten Steuerbefehle sind in Bitbefehlen zusammengefaßt C0135 ist mit dem Keypad nicht veränderbar												
			1 0	JOG1, JOG2, JOG3 oder C0046 (NSET1-JOG1/3, NSET1-JOG2/3)		=											
			01 10	C0046 aktiv JOG1 (C0037) aktiv JOG2 (C0038) aktiv JOG3 (C0039) aktiv													
				Aktuelle Drehrichtung (DCTRL1-CW/CCW) nicht invertiert invertiert													
				Quickstop (DCTRL1-QSP) nicht aktiv aktiv													
				Hochlaufgeber stoppen (NSET1-RFG1-STOP) nicht aktiv aktiv													
															Hochlaufgebereingang = 0 (NSET1-RFG1-0) nicht aktiv aktiv (Ablauf an C0013)	RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert	
				UP-Funktion Motorpoti (MPOT1-UP) nicht aktiv aktiv													
				DOWN-Funktion Motorpoti (MPOT1-DOWN) nicht aktiv aktiv													
			8	reserviert													
				Reglersperre (DCTRL1-CINH) Regler freigegeben Regler gesperrt													
			10	TRIP-Set (DCTRL1-TRIP-SET)	Setzt im Antriebsregler Störung "externer Fehler" (EEr , LECOM-Nr. 91) (🗀 8-3)												
			$\begin{array}{c c} 11 \\ 0 \Rightarrow 1 \end{array}$	TRIP-Reset (DCTRL1-TRIP-RESET) Flanke bewirkt TRIP-Reset													
			13 12	Parametersätze umschalten (DCTRL1-PAR2/4, DCTRL1-PAR3/4) PAR1													
				01 10	PAR2 PAR3 PAR4												
			1	Gleichstrombremse (MTCRL1-DCB) nicht aktiv aktiv		_											
004.00	D 0 1 0 "	1	15	reserviert													
C0138*	Prozeßregler-Soll- wert 1 (PCTRL1-SET1)		-480.00		 Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE 	□ 7-32											
C0140*	Additiver Frequenz- sollwert (NSET1-NADD)		-480.00	{0.02 Hz} 480.00	Vorgabe über Funktion Set des Keypad oder Parameterkanal Wert wird nichtflüchtig gespeichert und wirkt additiv auf den Hauptsollwert												
C0141*	Sollwert normiert		-100.00	{0.01 %} 100.00	Nur wirksam, wenn C0127 = 1 Bezug: C0011												



Code		Einstellr	nöglichke	eiten	WICHTIG				
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswah	nl	7				
ل _ع C0142	Startbedingung	-1-	-0-	Automatischer Start gesperrt Fangschaltung inaktiv	Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28	<u> </u>	'-9		
		-1- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH Fangschaltung inaktiv							
		-2-	Automatischer Start gesperrt Fangschaltung aktiv	Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28					
	CO142* Augushi Fanguar		-3-	Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH Fangschaltung aktiv					
C0143*¸	Auswahl Fangver-	-0-	-0-	Max. Ausgangsfrequenz (C0011) 0 Hz	Drehzahl des Motors wird im angegebenen				
	fahren		-1-	letzte Ausgangsfrequenz 0 Hz	Bereich gesucht				
			-2-	Frequenzsollwert aufschalten (NSET1-NOUT)	Nach Reglerfreigabe wird der jeweilige Wert				
		-3-	Prozeßregler-Istwert (CO412/5) aufschalten (PCTRL1-ACT)	aufgeschaltet					
C0144 J Schaltfrequenz-Absenkung	La constant		kein Absenken der Schaltfrequenz		4 7	-7			
		-1-	automatisches Absenken der Schaltfrequenz bei ϑ_{max} - 5 °C						
C0145*¸			Quelle Prozeßreg-	-0-	-0-	Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3)	Hauptsollwert + Zusatzsollwert	□ 7	-3
	ler-Sollwert		-1-	C0181 (PCTRL1-SET2)					
			-2-	C0412/4 (PCTRL1-SET1)					
[C0148]*	Motorparameter identifizieren	-0-	-0-	Identifizierung inaktiv	C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 müssen korrekt eingegeben sein Der Motor-Ständerwiderstand (C0084) wird gemessen	□ 7	-2		
				Wif-Nennfrequenz (C0015), Schlupf (C0021) und Motor-Ständerinduktivität werden berechnet					
		-1-	ldentifizierung starten	 Die Identifizierung dauert ca. 30 s Wenn die Identifizierung beendet ist, leuchtet die grüne LED am Antriebsregler 					
					 ist das Segment MP am Keypad oder im GDC aktiv 				





Code	Code		möglichkeit	en	WICHTIG			
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		7			
	Bezeichnung Antriebsregler-Statuswort 1 (Parameterkanal)		Auswahl Bit 0 1 0 1 2 3 4 5 6 0 1 7 0 1 11 10 9 8 0000 0001 0011 0100 0101 0110 0111 1000 12	Belegung Abbildung von C0417/1 Impulssperre (DCTRL1-IMP) Leistungsausgänge freigegeben Leistungsausgänge gesperrt Abbildung von C0417/3 Abbildung von C0417/4 Abbildung von C0417/5 Abbildung von C0417/6 Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0) falsch wahr Reglersperre (DCTRL1-CINH) Regler freigegeben Regler gesperrt	Abfrage des Antriebsregler-Status über Parameterkanal. Die wichtigsten Statusinformationen sind als Bitmuster zusammengefaßt Einige Bits sind frei mit internen Digitalsignalen verknüpfbar Konfiguration in C0417			
			13 0	varnung var				
C0151*	Antriebsregler-Statuswort 2 (Parameterkanal)		Bit 0 15	Belegung Abbildung von C0418/1 C0418/16	Die Bits sind frei mit internen Digitalsi- gnalen verknüpfbar Konfiguration in C0418			
C0156*	Stromschwelle	0	0	{1 %} 150	J			
C0161*	Aktueller Fehler		1		Anzeige Inhalte Historienspeicher	3 8-1		
C0162*	Letzter Fehler		1		3, 1	8-3		
C0163*	Vorletzter Fehler				Störungskennung			
C0164*	Drittletzter Fehler		<u> </u>		Bedienmodul 9371BB: LECOM-Fehler- nummor			
C0168*	Aktueller Fehler		†		nummer			
C0170 ₄ J	Konfiguration TRIP- Reset	-0-	-0- -1- -2-	TRIP-Reset durch Netzschalten, LOW-Flanke an X3/28, über Funktionsmodul oder Kommunikationsmodul wie -0- und zusätzlich Auto-TRIP-Reset TRIP-Reset durch Netzschalten, über Funktionsmodul oder Kommunikationsmodul TRIP-Reset durch Netzschalten	TRIP-Reset über Funktionsmodul oder Kommunikationsmodul mit C0043, C0410/12 oder C0135 Bit 11 Auto-TRIP-Reset setzt nach Ablauf der Zeit in C0171 alle Störungen automatisch zurück	□ 8-5		
C0171	Verzögerung für Auto-TRIP-Reset	0.00	0.00	{0.01 s} 60.00				



Code		Einstelln	nöglichkeiten			WICHTIG			
Vr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl						
[C0174]* C0178*	Schaltschwelle Bremstransistor	100	78 U _{Net} [3/PE AC 380 400 415 440 460 480 500 Gesamtdauer	xxx V] [%] 78 80 83 88 92	U _{DC} [V DC] 608 624 647 686 718 749 780	Nicht aktiv bei 8200 motec und 240 V- Antriebsregler 8200 vector (feste Schalt- schwelle) ■ 100 % = Schaltschwelle DC 780 V ■ 110 % = Bremstransistor abgeschaltet ■ U _{DC} = Schaltschwelle in V DC ■ Die empfohlene Einstellung berücksichtigt max. 10 % Netz-Überspannung	□ 11-2		
C0179*	Netzeinschaltstun-		Gesamtdauer	Netz-Ein {h}		Nur Anzeige			
C0181*	den Prozeßregler-Soll- wert 2 (PCTRL1-SET2)	0.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00		☐ 7-32		
C0182*	Integrationszeit S-Rampen	0.00	0.00	{0.01 s}	50.00	 C0182 = 0.00: Hochlaufgeber arbeitet linear C0182 > 0.00: Hochlaufgeber arbeitet S-förmig (ruckfrei) 	1 7-15		
C0183*	Diagnose		102 TI 104 M nu 142 In 151 Q 161 G	eine Störung RIP aktiv leldung "Überspannung (BU)" o ung (LU)" aktiv npulssperre uickstop aktiv leichstrombremse aktiv larnung aktiv	oder "Unterspan-	Nur Anzeige			
C0184*	Frequenzschwelle PCTRL1-I-OFF	0.0	0.0	{0.1 Hz}	25.0	Bei Ausgangsfrequenz < C0184 wird der I-Anteil des Prozeßreglers ausgeschaltet 0.0 Hz = Funktion inaktiv	☐ 7-32		
C0185*	Schaltfenster für "Frequenz-Sollwert erreicht (C0415/x = 4)" und "NSET1-RFG1-I=O (C0415/x = 5)"	0	0	{1 %}	80	 C0415/x = 4 und C0415/x = 5 sind aktiv innerhalb eines Fensters, das sich um NSET1-RFG1-IN aufspannt Fenster bei C0185 = 0%: ± 0,5 % bezogen auf C0011 Fenster bei C0185 > 0%: ± C0185 bezogen auf NSET1-RFG1-IN 			
C0189* (A)	Ausgangssignal Nachlaufregler (PCTRL1-FOLL1- OUT)		-480.00	{0.02 Hz}	480.00	Nur Anzeige Nachlaufregler = PCTRL1-FOLL1			
C0190* ₋ J (A)	Verknüpfung Haupt- und Zusatzsollwert (PCTRL1-ARITH1)	-1-	-1- X -2- X -3- X -4- X	+ 0 + Y - Y × Y / Y / (1 - Y)		Mathematische Verknüpfung Hauptsollwert (NSET1-NOUT) und Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD) X = NSET1-NOUT Y = PCTRL1-NADD			
C0191 (A)	Hochlaufzeit Nach- laufregler	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezogen auf Änderung 0 Hz C0011			
C0192 (A)	Ablaufzeit Nach- laufregler	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezogen auf Änderung C0011 0 Hz			
C0193 (A)	Nachlaufregler Reset	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezogen auf Änderung C0011 0 Hz Nachlaufregler auf "0" fahren			
C0194 (A)	Untere Schwelle Aktivierung Nach- laufregler	-200.00	-200.00	{0.01 %}	200.00				



Code		Einstelln	nöglichkei	ten	WICHTIG
Nr.	Nr. Bezeichnung		Auswahl		
C0195 (A)	Obere Schwelle Ak- tivierung Nachlauf- regler	vierung Nachlauf- gler		{0.01 %}	D.00 Bezogen auf C0011 Wird C0195 überschritten: Nachlaufregler "läuft" mit C0191 oder C0192 Richtung + C0011
C0196*¸J	Aktivierung Auto- DCB	-0-	-0- -1-	Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 und NSET1-RFG1-IN < C0019	<u> </u>
C0200*	Software-EKZ				Nur Anzeige am PC
C0201*	Software-Erstel- lungsdatum				Nur Anzeige am PC
C0202*	Software-EKZ				Nur Anzeige Keypad
1 4					Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4 Zeichen
C0220*	Hochlaufzeit Zu- satzsollwert (PCTRL1-NADD)	5.00	0.00	{0.02 s} 1300	0.00 Hauptsollwert C0012 □ 7-15
C0221*	Ablaufzeit Zusatz- sollwert (PCTRL1-NADD)	5.00	0.00	{0.02 s} 1300	0.00 Hauptsollwert ⇔ C0013
C0225 (A)	Hochlaufzeit Pro- zeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)	0.00	0.00	{0.02 s} 1300).00 Hochlaufgeber für Prozeßregler-Sollwert = PCTRL1-RFG2
C0226 (A)	Ablaufzeit Prozeß- regler-Sollwert (PCTRL1-SET1)	0.00	0.00	{0.02 s} 1300	0.00
C0228 (A)	Einblendzeit Pro- zeßregler	0.000	0.000	{0.001 s} 32.	000 0.000 = Prozeßregler-Ausgang wird ohne Einblendung weitergegeben
C0229 (A)	Ausblendzeit Pro- zeßregler	0.000	0.000	{0.001 s} 32.	000 0.000 = "Fading-off" abgeschaltet (C0241)
C0230 (A)	Untergrenze Pro- zeßregler-Ausgang	-100.00	-200.00	{0.01 %}	0.00 Asymmetrische Begrenzung des Prozeßreg- ler-Ausgangs bezogen auf C0011 • Wird C0230 unterschritten oder C0231 überschritten:
C0231 (A)	Obergrenze Prozeß- regler-Ausgang	100.00	-200.00	{0.01 %}	Ausgangssignal PCTRL1-LIM = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0233 C0231 > C0230 einstellen
C0232 (A)	Offset Inverskennli- nie Prozeßregler	0.00	-200.0	{0.1 %}	00.0 Bezogen auf C0011
C0233* (A)	Verzögerung PCTRL1-LIM= HIGH	0.000	0.000		 "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-LIM (Grenzen Prozeßregler-Ausgang überschritten) Setzt PCTRL1-LIM = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt: C0230 unterschritten oder C0231 überschritten Übergang HIGH ➡ LOW ohne Verzögerung
C0234* (A)	Verzögerung PCTRL1-SET=ACT	0.000	0.000	{0.001 s} 65.	 "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET= ACT (Prozeßregler-Sollwert = Prozeßregler-Istwert) Setzt PCTRL1-SET= ACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt: Differenz von PCTRL1-SET und PCTRL1-ACT ist innerhalb der Ansprechschwelle C0235 Übergang HIGH ➡ LOW ohne Verzögerung



		Einstelln	nöglichkeit	en		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0235* (A)	Differenzschwelle PCTRL1-SET=ACT	0.00	0.00	{0.01 Hz}	480.00	Ansprechschwelle des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET=ACT (Prozeßregler-Sollwert = Prozeßregler-Istwert) Ist die Differenz von PCTRL1-SET und PCTRL1-ACT innerhalb C0235: PCTRL1-SET=ACT = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0234	
C0236 (A)	Hochlaufzeit untere Frequenzbegren- zung	0.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezogen auf C0011 Untere Frequenzbegrenzung = C0239	
C0238_	Frequenzvorsteue-	-2-	-0-	Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)		Prozeßregler hat vollen Einfluß	7-32
	rung		-1-	Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßre	egler)	Prozeßregler hat begrenzten Einfluß	
			-2-	Keine Vorsteuerung (nur Gesamtsollwert)		Prozeßregler hat keinen Einfluß (inaktiv)	
						Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert + Zusatzsollwert	
C0239	untere Frequenzbe- grenzung	-480.00	-480.00	{0.02 Hz}	480.00	Wird unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten	1 7-13
C0240 ₄ (A)	Prozeßregler-Ausgang invertieren	-0-	-0-	Nicht invertiert		Digitalsignal PCTRL1-INV-ON (Prozeßregler- Ausgang invertieren) über Keypad/PC oder Parameterkanal setzen	
	(PCTRL1-INV-ON) (Parameterkanal)		-1-	Invertiert		Parameterkanai Setzen	
C0241 _€ J (A)	Prozeßregler ein- blenden/ausblenden	-0-	-0-	Prozeßregler einblenden		Digitalsignal PCTRL1-FADING (Prozeßregler einblenden/ausblenden) über Keypad/PC	
	(PCTRL1-FADING) (Parameterkanal)		-1-	Prozeßregler ausblenden		oder Parameterkanal setzen	
C0242_	Inversregelung Pro-	-0-	-0-	Normale Regelung		Istwert steigt ⇒ Ausgangsfrequenz steigt	
(A)	zeßregler aktivieren		-1-	Inversregelung		Istwert steigt ⇒ Ausgangsfrequenz sinkt	
C0243 (A)	Zusatzsollwert de- aktivieren (PCTRL1-NADD-	-0-	-0-	PCTRL1-NADD aktiv		Digitalsignal PCTRL1-NADD-OFF (Zusatzsoll- wert deaktivieren) über Keypad/PC oder Pa- rameterkanal setzen	
	OFF) (Parameterka- nal)		-1-	PCTRL1-NADD inaktiv		Tarrieterkanar setzeri	
C0244₄J	Wurzelfunktion Pro-	-0-	-0-	inaktiv			
(A)	zeßregler-Istwert		-1-	± √ PCTRL1-ACT		Internes Rechenverfahren: 1. Vorzeichen von PCTRL1-ACT speichern 2. Wurzel des Betrags ziehen 3. Ergebnis mit dem Vorzeichen multiplizieren	



Code		Einstellr	nöglichke	iten		WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswah	I		1		
C0245*¸J (A)			-0-	MCTRL1-MSET (C0412/6 oder C0047)		Auswahl des Vergleichswerts für das Setzen des digitalen Ausgangssignals MSET1=MACT (Drehmomentschwelle 1 = Drehmoment-Istwert)		
			-1-	Wert in C0250		 Ist die Differenz von MCTRL1-MSET1 und MCTRL1-MACT oder C0250 innerhalb C0252: MSET1=MACT = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0254 		
C0250* (A)	Drehmoment- Schwelle 1 (MCTRL1-MSET1)	0.0	-200.0	{0.1 %}	200.0	Bezogen auf Motor-Bemessungsmoment		
C0251* (A)	Drehmoment- Schwelle 2 (MCTRL1-MSET2)	0.0	-200.0	{0.1 %}	200.0	Bezogen auf Motor-Bemessungsmoment Vergleichswert für das Setzen des digitalen Ausgangssignals MSET2=MACT (Drehmomentschwelle 2 = Drehmoment-Istwert) Ist die Differenz von MCTRL1-MSET2 und MCTRL1-MACT innerhalb C0253: - MSET2=MACT = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0255		
C0252* (A)	Differenzschwelle für MSET1=MACT	0.0	0.0	{0.1 %}	100.0			
C0253* (A)	Differenzschwelle für MSET2=MACT	0.0	0.0	{0.1 %}	100.0			
C0254* (A)	Verzögerung MSET1=MACT	0.000	0.000	{0.001 s}	65.000	"Entprellen" des digitalen Ausgangssignals MSET1=MACT • Setzt MSET1=MACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt: - Differenz von MCTRL1-MSET1 und MCTRL1-MACT oder C0250 innerhalb der Ansprechschwelle C0252 • Übergang HIGH LOW ohne Verzöge- rung		
C0255* (A)	Verzögerung MSET2=MACT	0.000	0.000	{0.001 s}	65.000	"Entprellen" des digitalen Ausgangssignals MSET2=MACT ■ Setzt MSET2=MACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt: - Differenz von MCTRL1-MSET2 und MCTRL1-MACT innerhalb der An- sprechschwelle C0253 ■ Übergang HIGH LOW ohne Verzöge- rung		
C0265*¸J	Konfiguration Mo-	-3-	-0-	Startwert = power off		Startwert: Ausgangsfrequenz, die bei	- 7-25	
	torpotentiometer		-1-	Startwert = C0010		Netz-Ein und aktiviertem Motorpoti mit Tir (C0012) angefahren wird:		
			-2-	Startwert = 0		- "power off" = Istwert bei Netz-Aus		
		QSP, wenn UP/DOWN	Startwert = power off QSP, wenn UP/DOWN = LOW		"C0010": minimale Ausgangsfrequenz aus C0010			
			-4-	Startwert = C0010 QSP, wenn UP/DOWN = LOW		- "0" = Ausgangsfrequenz 0 Hz • C0265 = -3-, -4-, -5-:		
				-5-	Startwert = 0 QSP, wenn UP/DOWN = LOW		 QSP führt Motorpotisollwert an der QSP-Rampe (C0105) mit herunter 	
C0304	Service-Codes					Veränderungen nur durch Lenze-Service!		
C0309								



Code		Einstellı	möglichk	eiten		WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung Lenze Auswahl							
C0350*¸J	Systembus-Knote- nadresse	1	1	{1}	63	wirksam	9-7	
C0351*【	Systembus-Bau-	-0-	-0-	500 kbit/s		Änderung wird nach Befehl "Reset-Node"		
	drate		-1-	250 kbit/s		wirksam		
			-2-	125 kbit/s				
			-3-	50 kbit/s				
			-4-	nicht unterstützt				
			-5-	20 kbit/s				
C0352*【	Konfiguration	-0-	-0-	Slave		Änderung wird nach Befehl "Reset-Node"	<u> </u>	
	Systembus-Teilneh- mer		-1-	Master		wirksam		
C02F2* I			+			Overlie des Adresses für Contentes Des Orde	m 0.0	
	Quelle Systembus- Adresse					Quelle der Adresse für Systembus Prozeßdatenkanäle	9-8	
	` , ,	-0-	-0-	C0350 ist Quelle		Wirksam bei Sync-Steuerung (C0360 = 1)	<u> </u>	
		-0-	-1-	C0354 ist Quelle				
	` ′	-0-				Wirksam bei Ereignis- bzw. Zeit-Steuerung (C0360 = 0)		
C0354*حا	Selektive System- bus-Adresse		0	{1}	513	Einzeladressierung der Systembus-Prozeßdatenobjekte	<u> </u>	
	CAN-IN1 (Sync)	129				Wirksam bei Sync-Steuerung (C0360 = 1)		
2	CAN-OUT1 (Sync)	1						
3	CAN-IN2	257						
	CAN-OUT2	258						
	CAN-IN1 (Zeit)	385				Wrksam bei Ereignis- oder Zeit-Steuerung		
	CAN-OUT1 (Zeit)	386				(C0360 = 0)		
C0355*_	Systembus-Identi- fier		0	{1}	2047	Nur Anzeige		
1	CAN-IN1					Identifier von CAN1 bei Sync-Steuerung		
2	CAN-OUT1					(C0360 = 1)		
3	CAN-IN2							
4	CAN-OUT2							
5	CAN-IN1					Identifier von CAN1 bei Ereignis- oder Zeit-		
6	CAN-OUT1					Steuerung (C0360 = 0)		
	Systembus Zeitein- stellungen						9-8	
1	boot up	3000	0	{1 ms}	65000	Notwendig für CAN-Verbund ohne Master		
2	Zykluszeit CAN-OUT2	0				0 und C0360 = 0: ereignisgesteuerte Pro- zeßdatenübergabe > 0 und C0360 = 1: zyklische Prozeßdaten- übergabe	-	
3	Zykluszeit CAN-OUT1	0				0 = ereignisgesteuerte Prozeßdatenübergabe > 0 = zyklische Prozeßdatenübergabe		
4	CAN delay	20				Wartezeit bis zum Beginn des zyklischen Sendens nach dem boot-up		
	Systembus Über- wachungszeiten						9-8	
1	CAN-IN1 (Sync)	0	0	{1 ms}	65000	gültig bei C0360 = 1		
2	CAN-IN2	0						
	CAN-IN1 (Zeit)	0				gültig bei C0360 = 0		
C0358*_	Reset-Node	-0-	-0- -1-	ohne Funktion		Systembus Reset-Knotenpunkt einrichten	9-8	
			- 1-	Systembus reset				
	Status Systembus		Λ			Nur Anzoigo		
	Status Systembus		-0-	Operational		Nur Anzeige		
-	Status Systembus		-0- -1- -2-			Nur Anzeige		



Code		Einstellr	nöglichkeit	en	WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0360*¸	Steuerung Prozeß-	-1-	-0-	Ereignis- bzw. Zeitsteuerung			
	datenkanal CAN1		-1-	Sync-Steuerung			
C0370*¸	Fernparametrierung		-0-	deaktiviert			
	aktivieren		-163-	aktiviert entsprechende CAN-Adresse	-1- = CAN-Adresse 1 -63- = CAN-Adresse 63		
			-255-	Kein Systembus (CAN) vorhanden	Nur Anzeige		
C0372*	J		-0-	kein Funktionsmodul	Nur Anzeige		
	Funktionsmodul	unktionsmodul -1-	-1-	Standard-I/O			
			-2-	Systembus (CAN)			
					-6-	Application-I/O, LECOM-B (RS485), INTERBUS oder PROFIBUS	
			-10-	keine gültige Erkennung]		
C0395*_	LONGWORD Pro- zeß-Eingangsdaten		Bit 015	Antriebsregler-Steuerwort (Abbildung auf C0135)	Nur für Busbetrieb Senden von Steuerwort und Hauptsollwert in		
	2015 Emgangsaatom		Bit 1631	Sollwert 1 (NSET1-N1) (Abbildung auf C0046)	einem Telegramm zum Antriebsregler		
C0396*2	LONGWORD Pro- zeß-Ausgangsdaten		Bit 015	Antriebsregler-Statuswort 1 (Abbildung von C0150)	Nur für Busbetrieb Lesen von Statuswort und Ausgangsfrequenz		
			Bit 1631	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT) (Abbildung von C0050)	in einem Telegramm vom Antriebsregler		



ode		Einstellr	möglichkeit	en	WICHTIG	
r.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		1	
C0410 4	Freie Konfiguration digitale Eingangssi- gnale	itale Eingangssi- ale Digitalsi		Verknüpfung externer Signalquellen mit internen Digitalsignalen Digitale Signalquelle	Eine Auswahl in C0007 wird in den entsprechenden Subcode von C0410 kopiert. Änderung von C0410 setzt C0007 = -255-!	<u> </u>
1	NSET1-JOG1/3	1	0 255	Nicht belegt (FIXED-FREE)	Auswahl Festsollwerte C0410/1 C0410/2 aktiv	
2	NSET1-JOG2/3	2	1 6	Digitale Eingänge X3/E1 X3/E6 (DIGIN1 6) X3/E1 (1) X3/E6 (6) E5, E6 nur Application-I/O	LOW LOW C0046 HIGH LOW JOG1 LOW HIGH JOG2 HIGH HIGH JOG3	
3	DCTRL1-CW/CCW	4	1		CW = Rechtslauf LOW CCW = Linkslauf HIGH	
4	DCTRL1-QSP	255	10 25	AIF-Steuerwort (AIF-CTRL)	Quickstop	
	NSET1-RFG1-STOP	255	1	Bit 0 (10) Bit 15 (25)	Hochlaufgeber Hauptsollwert stoppen	
6	NSET1-RFG1-0	255	30 45	CAN-IN1.W1 Bit 0 (30) Bit 15 (45)	Hochlaufgebereingang für Hauptsollwert auf "0" setzen	
7	MPOT1-UP	255	1		Motorpotifunktionen	
	MPOT1-DOWN	255	50 65	CAN-IN1.W2		
9	reserviert	255	1	Bit 0 (50) Bit 15 (65)		
10	DCTRL1-CINH	255	1		Reglersperre (LOW-aktiv)	
11	DCTRL1-TRIP-SET	255	70 85	CAN-IN2.W1	Externe Störung	
12	DCTRL1-TRIP- RESET	255		Bit 0 (70) Bit 15 (85)	Störung zurücksetzen	
13	DCTRL1-PAR2/4	255	90 105	CAN-IN2.W2 Bit 0 (90) Bit 15 (105)	Parametersatz umschalten (nur bei C0988 = 0)	
14	DCTRL1-PAR3/4	255			C0410/13 C0410/14 aktiv LOW LOW PAR1 HIGH LOW PAR2 LOW HIGH PAR3	
	1.107701.1.700			Ditaria Zarada a da ElE Characa da CIE	HIGH HIGH PAR4	
	MCTRL1-DCB	3	200	Bitweise Zuordnung der FIF-Steuerwörter (FIF- CTRL1, FIF-CTRL2) vom Funktionsmodul	Gleichstrombremse	
16 (A)	PCTRL1-RFG2- LOADI	255		INTERBUS oder PROFIBUS-DP (siehe auch C0005)	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) auf Pro- zeßregler-Hochlaufgeber (PCTRL1-RFG2) aufschalten	
17	DCTRL1-H/Re	255	1		Hand/Remote-Umschaltung	
18	PCTRL1-I-OFF	255			I-Anteil Prozeßregler ausschalten	
19	PCTRL1-OFF	255	1		Prozeßregler ausschalten	
20	reserviert	255				
21	PCTRL1-STOP	255	1		Prozeßregler stoppen (Wert "einfrieren")	
22	DCTRL1-CW/QSP	255			Drahtbruchsicheres Umschalten der Dreh-	
		255			richtung	
24	DFIN1-ON	255			Digitaler Frequenzeingang 0 10 kHz/ 0 100 kHz (nur Auswahl 0 oder 1)	
	PCTRL1-FOLL1-0	255			Nachlaufregler an Reset-Rampe C0193 auf "0" fahren	
	reserviert	255	1			
	NSET1-TI1/3	255	4		Hochlaufzeiten zuschalten	
28 (A)	NSET1-TI2/3	255			C0410/27 C0410/28 aktiv LOW LOW C0012; C0013 HIGH LOW T _{ir} 1; T _{if} 1 LOW HIGH T _{ir} 2; T _{if} 2 HIGH HIGH T _{ir} 3; T _{if} 3	
29 (A)	PCTRL1-FADING	255]		Prozeßregler-Ausgang einblenden (LOW)/ ausblenden (HIGH)	
30 (A)	PCTRL1-INV-ON	255	1		Prozeßregler-Ausgang invertieren	
31 (A)	PCTRL1-NADD-OFF	255	1		Zusatzsollwert ausschalten	
32 (A)	PCTRL1-RFG2-0	255			Hochlaufgebereingang Prozeßregler an Rampe C0226 auf "0" fahren	



Code		Einstellr	möglichkeit	en						WICHTIG		
Nr.	: Bezeichnung Lenze Auswahl								1			
C0411 ₄	Pegelinvertierung digitale Eingänge	-0-		E6 2 ⁵	E5 2 ⁴	E4 2 ³	E3 2 ²	E2 2 ¹	E1 2 ⁰	Der binäre Wert der Auswahlziffer be- stimmt das Pegelmuster der Eingänge:		
	E1 E6		-0-	0	0	0	0	0	0	0: Ex ist nicht invertiert (HIGH-aktiv)1: Ex ist invertiert (LOW-aktiv)		
			-1-	0	0	0	0	0	1	Coll4 und Co411 sind gleich		
			-2-	0	0	0	0	1	0	E5, E6 nur Application-I/O		
			-3-	0	0	0	0	1	1			
			-63-	1	1	<u>.</u> 1	 1	1	1			
C0412_	analoge Eingangs- signale			Verknü interne Analog	ipfung ex en Analog je Signalo	terner an gsignalen quelle	aloger Sig	nalquellen		Eine Auswahl in C0001, C0005, C0007 wird in den entsprechenden Subcode von C0412 kopiert. Änderung von C0412 setzt C0001 = -255-, C0005 = -255-, C0007 = -255!	7-35	
1	(NSET1-N1)	1	0 255			XED-FREE				Entweder NSET1-N1 oder NSET1-N2 aktiv Umschaltung mit C0410/17		
2	(NSET1-N2)	1	1				AIN1-OUT))				
3	Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD)	255	2			ng (DFIN1- 125, C042		beachten)		Wirkt additiv auf NSET1-N1, NSET1-N2, JOG-Werte und die Funktion Set des Keypad		
4	Prozeßregler-Soll- wert 1 (PCTRL1-SET1)	255	3 4				OT1-OUT) nur Applic	ation-I/O)				
5	Prozeßregler-Ist- wert (PCTRL1-ACT)	255	5 9	Eingan	gssignal	= konsta	nt 0 (FIXEI	00)				
6	Drehmoment-Soll- wert oder Drehmo- ment-Grenzwert (MCTRL1-MSET)	255	10 11	AIF-Eir	ngangswo	ort 1 (AIF- ort 2 (AIF- sgewerte	IN.W2)	0001 = 3!)		C0014 beachten! Ein Drehmoment-Istwert ist nicht notwendig. 16384 ≡ 100 % Drehmoment-Sollwert Bedingung bei Vorgabe über Klemme (C0412/6 = 1, 2 oder 4): Die Verstärkung des Analogeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 32768/C0011 [%]		
7	reserviert	255	20 23		N1.W1 (20) V	W4 Nort 4 (23	3)					
8	MCTRL1-VOLT-ADD	255	30 33		N2.W1 (24) V	W4 Nort 4 (27	7)			Nur für spezielle Anwendungen. Veränderung nur nach Rücksprache mit Lenze!		
9	MCTRL1-PHI-ADD	255	200		INTERBU			vom Funkt siehe auch				
C0413*	Offset Analogein- gänge									Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 %	3 7-20	
1	AIN1-OFFSET	0.0	-200.0		{	[0.1 %]			200.0	Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I C0413/1 und C0026 sind gleich		
2	AIN2-OFFSET	0.0								Einstellung für X3/2U, X3/2I (nur Application-I/O)		
C0414*	Verstärkung Ana- logeingänge									100.0 % = Verstärkung 1 Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset		
1	AIN1-GAIN	100.0	-1500.0		{	[0.1 %]		1	500.0	Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I C0414/1 und C0027 sind gleich		
2	AIN2-GAIN	100.0								Einstellung für X3/2U, X3/2I (nur Application-I/O)		



Code		Einstell	möglichkeit	en	WICHTIG			
Nr. Bezeichnung		Lenze	Auswahl					
C0415	Freie Konfiguration Digitalausgänge	gitalausgänge		Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen	• Eine Auswahl in C0008 wird in C0415/1 kopiert. Änderung von			
1	Relaisausgang K1 (RELAY)	25	0 255 1	Nicht belegt (FIXED-FREE) PAR-B0 aktiv (DCTRL1-PAR-B0)	C0415/1 setzt C0008 = -255-! • Eine Auswahl in C0117 wird in C0415/2 kopiert. Änderung von			
			2	Impulssperre aktiv (DCTRL1-IMP)	C0415/2 setzt C0117 = -255-! C0415/3 nur Application-I/O			
2	Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)	16	3	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) (C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht)	CO413/3 Hui Application—1/O			
			4	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)				
3	Digitalausgang X3/A2 (DIGOUT2)	255	5	Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (NSET1-RFG1-I=0)	RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert			
			6	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)	aktiv PAR-B1 PAR-B0			
			7	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)	PAR1 LOW LOW			
			8	Reglersperre aktiv (DCTRL1-CINH)	PAR2 LOW HIGH PAR3 HIGH LOW			
			912	reserviert	PAR4 HIGH HIGH			
			13	Übertemperatur (ϑ _{max} - 5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)				
			14	Zwischenkreis-Überspannung (DCTRL1-OV)				
			15	Linkslauf (DCTRL1-CCW)				
			16	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)				
			17	PAR-B1 aktiv (DCTRL1-PAR-B1)				
			18	TRIP oder Q _{min} oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)				
			19	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)				
			20	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054			
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT <ilim)-qmin< td=""><td>Stromschwelle = C0156</td></ilim)-qmin<>	Stromschwelle = C0156			
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch- laufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT <iliim)-rfg-i=0)< td=""><td></td></iliim)-rfg-i=0)<>				
			23	Warnung Motorphasenausfall (DCTRL1-LP1-WARN)				
			24	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)				
			25	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)				
			26	Motor läuft (DCTRL1-RUN)				
			27	Motor läuft/Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)				
			28	Motor läuft/Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)				
			29	Prozeßregler-Eingang = Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-SET=ACT)				
			30	reserviert				
			31	Motorscheinstrom > Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT>ILIM)-RFG-I=0)	Überlastüberwachung Motorscheinstrom = C0054 Stromschwelle = C0156			
			32 37	X3/E1 X3/E6, X3/E1 (32) X3/E6 (37)	Digitale Eingangsklemmen			
			JZ J/	NOILI NOILU, NOILI (JZ) NOILU (JI)	Digitale Elligangskichinell			

Anhang Codetabelle



Code		Einstell	möglichkeit	en		WICHTIG					
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl								
C0415_	Freie Konfiguration			Ausgabe d	igitaler Signa	le auf Klemmen		7-43			
(Forts.)	Digitalausgänge		4055	AIF-Steuer	wort (AIF-CT) Bit 15 (55)		Bits der Feldbus-Eingangswörter Fest zugeordnete Bits von AIF-CTRL:				
			6075		/1 oder FIF-II Bit 15 (75)		Bit 3: QSP Bit 7: CINH				
			8095		/2 oder FIF-IN Bit 15 (95)		Bit 10: TRIP-SET Bit 11: TRIP-RESET				
			100115 120135) Bit 15 (115)) Bit 15 (135)	Nur aktiv bei Betrieb mit Application-I/O				
			140172		olication-I/O	, 2 10 (100)					
							140	Drehmome (MSET1= N	entschwelle 1 erreicht MACT)		
				141	Drehmome (MSET2= N	entschwelle 2 erreicht NACT)					
				142		g Prozeßregler-Ausgang CTRL1-LIM)					
				143 172	2 reserviert						
C0416€		0		X3/A2	X3/A1	Relais K1	0: Ausgang nicht invertiert (HIGH-aktiv)				
	Digitalausgänge		-0-	0	0	0	1: Ausgang invertiert (LOW-aktiv)				
			-1-	0	0	1	X3/A2 nur Application-I/O				
			-2-	0	1	0					
			-3-	0	1	1					
			-4-	1	0	0					
			-5-	1	0	1					
			-6-	1	1	0					
			-7-	1	1	1					



Code		Einstellr	möglichkeiten	WICHTIG					
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl						
C0417* _ح ا	Freie Konfiguration Antriebsregler-Status (1)		Ausgabe digitaler Signale auf Bus	Die Zuordnung wird abgebildet auf das Antriebsregler-Statuswort 1 (C0150) AIF-Statuswort (AIF-STAT)					
1	Bit 0	1	Digitale Signalquellen wie C0415	FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1)					
2	Bit 1	2 →		– Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 1 (CAN-OUT1.W1)					
3	Bit 2	3							
4	Bit 3	4		→ Bei Betrieb mit Kommunikationsmo-					
5	Bit 4	5		dulen INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131 oder LECOM-A/B/LI 2102 auf AIF					
6	Bit 5	6		fest zugeordnet. Verändern nicht					
7	Bit 6	7 →		möglich!: Bei Betrieb mit Funktionsmodulen System-					
8	Bit 7	8 →		bus (CAN), INTERBUS, PROFIBUS-DP auf FIF sind alle Bits frei konfigurierbar					
9	Bit 8	9 →	11 10 9 8 Gerätezustand 0000 Geräte-Initialisierung						
10	Bit 9	10 →	0001 Einschaltsperre 0011 Betrieb gesperrt						
11	Bit 10	11 →	- 0100 Fangschaltung aktiv 0101 Gleichstrombremse aktiv 0110 Betrieb freigegeben						
12	Bit 11	12 →	0111 Meldung aktiv 1000 Störung aktiv						
13	Bit 12	13 →							
	Bit 13	14 →							
	Bit 14	15							
16	Bit 15	16							
C0418*¸J	Antriebsregler-Status (2) 1 Bit 0 255 Digitale Signalqueller		Ausgabe digitaler Signale auf Bus	Die Zuordnung wird abgebildet auf das Antriebsregler-Statuswort 2 (C0151) FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2)	7-46				
			Digitale Signalquellen wie C0415	 Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 2 (CAN-OUT2.W1) Alle Bits sind frei konfigurierbar 					
			-						
16	DIL 10	255		_					

Anhang Codetabelle



Code		Einstelli	möglichkei	ten	WICHTIG			
Vr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0419*¸	Freie Konfiguration Analogausgänge			Ausgabe analoger Signale auf Klemme	 Eine Auswahl in C0111 wird in C0419/1 kopiert. Änderung von C0419/1 setzt C0111 = 255! C0419/2, C0419/3 nur aktiv bei Betrieb 			
				A	mit Application—I/O			
				Analoge Signalquelle	• DFOUT1: 0 10 kHz			
	X3/62 (AOUT1-IN)	0	0	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)	6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ C0011			
2	X3/63 (AOUT2-IN)	2	1	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)	3 V/6 mA/2.925 kHz = Motor-Bemessungs- moment bei Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrichter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/C0091)			
3	X3/A4 (DFOUT1-IN)	3	2	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)	3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Umrichter-Bemessungsstrom			
			3	Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)	6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ DC 1000 V (400 V-Netz) 6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ DC 380 V (240 V-Netz)			
				4	Motorleistung	3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Motor-Bemessungs- leistung		
			5	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)	4.8 V/9.6 mA/4.68 kHz ≡ Motor-Bemes- sungsspannung			
			6	1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)	2 V/4 mA/1.95 kHz \equiv C0050 $=$ 0.4 \times C0011			
			7	Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011)	0 V/0 mA/4 mA/0 kHz \equiv f = f _{min} (C0010) 6 V/12 mA/5.85 kHz \equiv f = f _{max} (C0011)			
			8	Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011			
			9	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	Auswahl -925- entsprechen den digita-			
			10	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	len Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder des Digitalausgangs A1			
			11	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	(C0117):			
			12	Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	LOW = 0 V/0 mA/4 mA/ 0 kHz			
			13	Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	HIGH = 10 V/20 mA/10 kHz			
			14	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)				
			15	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)				
			16	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)				
			17	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht				
			18	Übertemperatur (ð _{max} - 5 °C) (DCTRL1-OH- WARN)				
			19	TRIP oder O _{min} oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)				
			20	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)				
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054			
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)	Stromschwelle = C0156			
				23	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch- laufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)			
			24	Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)				
			25	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)				



Code		Einstellr	nöglichkeit	en	WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0419*¸ (Forts.)	Freie Konfiguration Analogausgänge			Ausgabe analoger Signale auf Klemme Analoge Signalquelle		7-36
			27	Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011	_
			28	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)		
			29	Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)	6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011	
			30	Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)		
			31	Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)		
			32	Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)		
			35	Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I, bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027) und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT)	10 V/20 mA/9,75 kHz ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz)	
		36 Eingangs bewertet		Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1, bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427) (DFIN1-OUT)	Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%]	
			37	Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)	CO414/X, CO420 = 20/COO11 [/0]	
		Eingangssignal an X3/2U, X3/2I, bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset (C0413/2) (AIN2-OUT)				
			40 41	AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1) AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)	Sollwerte zum Antriebsregler von Kommu- nikationsmodul auf AIF 10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000	
			50 53	CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4 Wort 1 (50) Wort 4 (53)	Sollwerte zum Antriebsregler von Funktions- modul auf FIF	1
			60 63	CAN-IN2.W1 4 Wort 1 (60) Wort 4 (63)	10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000	
			255	Nicht belegt (FIXED-FREE)		
C0420*	Verstärkung Analogausgang X3/62 (AOUT1-GAIN) Standard-I/O	128	0	{1} 255	128 = Verstärkung 1 C0420 und C0108 sind gleich	
C0420* (A)	Verstärkung Analo- gausgänge Application-I/O				128 ≡ Verstärkung 1	
1	X3/62 (AOUT1-GAIN)	128	0	{1} 255	C0420/1 und C0108 sind gleich	
2			GAIN)			

Anhang Codetabelle



Code		Einstellı	möglichkeit	en	WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0421* _e J	Freie Konfiguration analoge Prozeßda- ten-Ausgangsworte			Ausgabe analoger Signale auf Bus Analoge Signalquelle	 CAN-OUT1.W1 und FIF-OUT.W1 sind in der Lenze-Einstellung digital definiert und mit den 16 Bit des Antriebsregler-Statuswort 1 (C0417) belegt Sollen analoge Werte ausgegeben werden (C0421/3 ≠ 255) die digitale Belegung unbedingt löschen (C0417/x = 255)! Das Ausgangssignal wäre sonst falsch 	7-39
1	AIF-OUT.W1	8	0	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)	24000 ≡ 480 Hz	□ 7-39
2			1	Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)	16383 ≡ Motor-Bemessungsmoment bei Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrich- ter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/ C0091)	
3	CAN-OUT1.W1 / FIF-OUT.W1	255	2	Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)	16383 ≡ Umrichter-Bemessungsstrom	
4	CAN-OUT1.W2 / FIF-OUT.W2	255	3	Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)	16383 ≡ 1000 VDC bei 400 V-Netz 16383 ≡ 380 VDC bei 240 V-Netz	
5	CAN-OUT1.W3 / FIF-OUT.W3	255	4	Motorleistung	285 ≡ Motor-Bemessungsleistung	
6	CAN-OUT1.W4 / FIF-OUT.W4	255	5	Motorspannung (MCTRL1-VOLT)	16383 ≡ Motor-Bemessungsspannung	
7	CAN-OUT2.W1	255	6	1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)	195 ≡ C0050 = 0.4 × C0011	
8	CAN-OUT2.W2	255	7	Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010 C0011)	24000 - C0010 = 480 Hz - C0010	
9	CAN-OUT2.W3	255	8	Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1): Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	24000 = 480 Hz	
10	CAN-OUT2.W4	255		Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)		
			9	Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)	Auswahl -925- entsprechen den digita-	
			10	TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)	len Funktionen des Relaisausgangs K1	
			11	Motor läuft (DCTRL1-RUN)	(C0008) oder des Digitalausgangs A1 (C0117):	
			12	Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)	LOW = 0 V/0 mA/4 mA	
			13	Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)	HIGH = 10 V/20 mA	
			14	Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)		
			15	Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)		
			16	Q _{min} -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)		
			17	I _{max} -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht		
			18	Übertemperatur (8 max -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)		
			19	TRIP oder O _{min} oder Impulssperre (IMP) (DCTRL1-IMP)		
			20	PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)		
			21	Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)	Keilriemenüberwachung Motorscheinstrom = C0054	
			22	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q _{min} -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-OMIN)	Stromschwelle = C0156	
			23	Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch- laufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)		
			24	Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)		
			25	Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)		



Code		Einstellr	nöglichkeit	en	WICHTIG				
Vr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		1				
C0421 (Forts.)	Freie Konfiguration analoge Prozeßda-			Ausgabe analoger Signale auf Bus Analoge Signalquelle		☐ 7-3 ^t			
	ten-Ausgangsworte		27	Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)	24000 ≡ 480 Hz				
			28	Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)	1				
			29	Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)	1				
			30	Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)	1				
			31	Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)	1				
			32	Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)	1				
			35 Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1 bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-C		10 V ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz) Bedingung: Die Verstärkung des Analogein-	-			
		36 Eingangssignal an Frequenzeing bewertet mit Verstärkung (C042)		Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1, bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427) (DFIN1-OUT)	gangs oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf: CO414/x, CO426 = 20/CO011 [%]				
			37	Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)]				
			38	Eingangssignal an X3/2U, X3/2I, bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset (C0413/2) (AIN2-OUT)					
			40	AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)	Sollwerte zum Antriebsregler von Kommu- nikationsmodul auf AIF				
			41 50 53	AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2) CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4	Normierung über AIF Sollwerte zum Antriebsregler von CAN oder				
			50 55	Wort 1 (50) Wort 4 (53)	Funktionsmodul auf FIF				
			60 63	CAN-IN2.W1 4 Wort 1 (60) Wort 4 (63)	Normierung über CAN oder FIF				
			255	Nicht belegt (FIXED-FREE)					
C0422*	Offset Analogaus- gang X3/62 (AOUT1-OFFSET) Standard-I/O	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	C0422 und C0109 sind gleich	1 7-3			
C0422* (A)	Offset Analogaus- gänge Application-I/O								
1	X3/62 (AOUT1-OFFSET)	0.00	-10.00	{0.01 V} 10.00	C0422/1 und C0109 sind gleich				
2	X3/63 (AOUT2-OFFSET)								
C0423* (A)	Verzögerung Digi- talausgänge		0.000	{0.001 s} 65.000	(ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)				
	Relaisausgang K1 (RELAY)	0.000			Schaltet den Digitalausgang, wenn nach eingestellter Zeit das verknüpfte Signal				
2	Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)	0.000			noch aktiv ist. • Das Rücksetzen des Digitalausgangs erfolgt ohne Verzögerung				
3	Digitalausgang 0.000 X3/A2 (DIGOUT2)		1		Torge of the verzogerung				
C0424*¸ (A)	Bereich Ausgangs- signal Analogaus- gänge Application-I/O				Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten! (ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)				
1	X3/62 (AOUT1)	-0-	-0-	0 10 V / 0 20 mA					
	X3/63 (AOUT2)	-0-	-1-	4 20 mA					



Code		Einstellr	nöglichkeit	en				MICHTIG				
Vr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl									
C0425₄*	Konfiguration Frequenzeingang ein-	-2-		Frequenz	Auflösung	Abtastrate	Max. Fre- quenz	"Frequenz" bezieht sich auf interne Nor- mierungen (z. B. C0011 etc.)	2 7-23			
	spurig X3/E1		-0-	100 Hz	1/200	1 s	300 Hz	"Max. Frequenz" ist die maximale Fre-				
	(DFIN1)		-1-	1 kHz	1/200	100 ms	3 kHz	quenz, die abhängig von C0425 verarbei-				
			-2-	10 kHz	1/200	10 ms	10 kHz	tet werden kann. Wird der Wert für eine Einstellung überschritten, kann über				
			-3-	10 kHz	1/1000	50 ms	10 kHz	C0426 proportional angepaßt werden:				
			-4-	10 kHz	1/10000	500 ms	10 kHz	Beispiel: C0425 = -0-, (300 Hz)				
			-5- (A)	100 kHz	1/400	2 ms	100 kHz	- C0426 = 33.3 % ermöglicht die kor-				
			-6- (A)	100 kHz	1/1000	5 ms	100 kHz	rekte Auswertung mit C0425 = -0- Bezug: C0011				
			-7- (A)	100 kHz	1/2000	10 ms	100 kHz	Bezug. Coorr				
	Konfiguration Fre-		-10- (A)	100 Hz	1/200	1 s	300 Hz					
	quenzeingang zwei-		-11- (A)	1 kHz	1/200	100 ms	3 kHz					
	spurig X3/E1, X3/E2 (DFIN1)		-12- (A)	10 kHz	1/200	10 ms	10 kHz					
	(Driivi)		-13- (A)	10 kHz	1/1000	50 ms	10 kHz					
			-14- (A)	10 kHz	1/10000	500 ms	10 kHz					
			-15- (A)	100 kHz	1/400	2 ms	100 kHz					
			-16- (A)	100 kHz	1/1000	5 ms	100 kHz					
			-17- (A)	100 kHz	1/2000	10 ms	100 kHz					
C0426*	Verstärkung Frequenzeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-GAIN)	100	-1500.0		{0.1 %}		1500.0					
C0427*	Offset Frequenzeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-OFFSET)	0.0	-100.0		{0.1 %}		100.0					
C0428* (A)	Verstärkung Frequenzausgang (DFOUT1-OUT)	100	0.0		{0.1 %}		1500.0					
C0430*_	Automatischer Ab-	-0-	-0-	inaktiv					7-22			
(A)	gleich Analogein- gänge		-1-	Eingabe Pur	nkte für X3/11	J, X3/1I	vert-Kennlinie wird die Verstärkung und der Offset berechnet. Möglichst weit auseinan-					
	garige		-2-	Eingabe Pur	nkte für X3/20	J, X3/2I		derliegende Punkte verwenden, um die Re-				
CO431* (A)	Koordinaten Punkt 1		-100.0		{0.1 %}		100.0	chengenauigkeit zu erhöhen: I. In C0430 Eingang wählen, für den Ver-				
1	X (P1)	-100.0		Sollwert von F max. Eingangs		V oder 20 m	nA)	stärkung und Offset berechnet werden sollen				
2	Y (P1)	-100.0	Ausgangsf 100 % = 0	requenz von I CO011	P1			2. In C0431 X-Wert (Sollwert) und Y-Wert (Ausgangsfrequenz) von Punkt 1 eintra-				
C0432*¸J (A)	Koordinaten Punkt 2		-100.0		{0.1 %}		100.0	gen 3. In C0432 X-Wert (Sollwert) und Y-Wert (Ausgangsfrequenz) von Punkt 2 eintra-				
1	X (P2)	100.0		Sollwert von F max. Eingangs) V oder 20 m	nA)	gen I. Berechnete Werte werden automatisch in				
2	Y (P2)	100.0	Ausgangsf 100 % = 0	requenz von I C0011	21			CO413 (Offset) und CO414 (Verstärkung) eingetragen				
C0435* ₄ (A)	Automatischer Ab- gleich Frequenzein- gang	0	0 = inaktiv		{1}		4096	Nur notwendig bei Drehzahlregelung mit digitaler Rückführung über HTL-Geber Berechnet die Verstärkung C0426, abhängig von C0425 und C0011 Nach jeder Änderung von C0011 oder C0425 wird C0426 neu berechnet Immer Strichzahl dividiert durch Polpaarzahl des Motors eingeben! Beispiel Strichzahl Geber = 4096,				
[C0469]*	Funktion der Taste STOP des Keypad	-1-	-0- -1- -2-	inaktiv CINH (Regle QSP (Quicks				Motor 4polig – C0435 = 2048 Bestimmt die Funktion, die beim Drücken von stop ausgelöst wird				



Code		Einstelln	nöglichke	ten		WICHTIG				
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswah							
C0500*	Kalibrierung Pro- zeßgröße Zähler	2000	1	{1}	25000	 Die Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0050, C0051, C0138, C0139, C0140, C0181, C0239, C0625, C0626, C0627 lassen sich so kalibrieren, daß das 	7-50			
C0501*	Kalibrierung Pro- zeßgröße Nenner	10	1	{1}	25000	 Coo27 fassert sich so kallörleiten, das das Keypad eine Prozeßgröße anzeigt Werden C0500/C0501 geändert, wird die Einheit "Hz" im Display nicht mehr ange- zeigt 				
C0500* (A)	Kalibrierung Pro- zeßgröße Zähler	2000	1	{1}	25000	 Die Codes C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0051, C0138, C0139, 				
C0501* (A)	Kalibrierung Pro- zeßgröße Nenner	10	1	{1}	25000	C0140, C0181 lassen sich so kalibrieren, daß das Keypad eine Prozeßgröße in der in C0502 gewählten Einheit anzeigt				
C0502* (A)	Einheit Prozeßgröße	0	0: — 1: ms 2: s 4: A 5: V	6: rpm 13: % 18: Ω 9: °C 14: kW 19: hex 10: Hz 15: N 34: m 11: kVA 16: mV 35: h 12: Nm 17: mΩ 42: mH	 Die frequenzbezogenen Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0050, C0239, C0625, C0626, C0627 werden immer in "Hz" angezeigt 					
C0517*¸	User-Menü					Nach Netzschalten oder in der Funktion				
1	Speicher 1	50	C0050	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)		Disp wird der Code aus C0517/1 ange-				
2	Speicher 2	34	C0034	Bereich analoge Sollwertvorgabe		zeigt. • Das User-Menü enthält in der Lenze-Ein-				
3	Speicher 3	7	C0007	Feste Konfiguration digitale Eingangssign	ale	stellung die wichtigsten Codes für die In-				
4	Speicher 4	10	C0010	Minimale Ausgangsfrequenz		betriebnahme der Betriebsart "U/f-Kenn-				
5	Speicher 5	11	C0011	Maximale Ausgangsfrequenz		liniensteuerung mit linearer Kennlinie" ■ Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die				
6	Speicher 6	12	C0012	Hochlaufzeit Hauptsollwert		in C0517 eingetragenen Codes frei zu-				
7	Speicher 7	13	C0013	Ablaufzeit Hauptsollwert		gänglich • Unter den Subcodes die Nummern der gewünschten Codes eintragen				
8	Speicher 8	15	C0015	U/f-Nennfrequenz						
9	Speicher 9	16	C0016	U _{min} -Anhebung		Bei Eingabe nicht vorhandener Codes				
10	Speicher 10	2	C0002	Parametersatz-Transfer		wird C0050 in den Speicher kopiert				
C0518	Service-Codes					Veränderungen nur durch Lenze-Service!				
C0519 C0520						3				
C0597*¸	Konfiguration Mo-	-0-	-0-	inaktiv		Störungsmeldungen:				
	torphasen-Ausfal-		-1-	TRIP-Fehlermeldung		Keypad: LP1, Bus: 32				
	lerkennung		-2-	Warnung		Keypad: <i>LP1</i> , Bus: 182				
C0599*¸J	Stromgrenzwert Motorphasen-Aus- fallerkennung	5	1	{1 %}	50	Ansprechschwelle für C0597Bezug: Bemessungsstrom Antriebsregler				
C0625*	Sperrfrequenz 1	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00		☐ 7-8			
C0626*	Sperrfrequenz 2	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00					
C0627*	Sperrfrequenz 3	480.00	0.00	{0.02 Hz}	480.00					
C0628*	Ausblendbandbreite Sperrfrequenzen	0.00	0.00	{0.01 %}		Gilt für C0625, C0626, C0627				
C0988*	Zwischenkreisspan- nungsschwelle für Zwischenkreisspan- nungsregelung	0	0	{1 %}	200	 C988 = 0 % Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2 Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 > 0 nicht möglich! 	7-18 7-10			

Anhang Codetabelle



Code		Einstelln	nöglichkeiten	WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C01500*	Software-EKZ Application-I/O			Nur Anzeige am PC
C1501*	Software-Erstel- lungsdatum Appli- cation-I/O			Nur Anzeige am PC
C1502 (A)	Software-EKZ Ap- plication-I/O			Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4 Zeichen
1	Teil 1			
4	Teil 4			
C1504	Service-Codes Application-I/O			Veränderungen nur durch Lenze-Service!
C1507				



Attributtabellen

14.3 Attributtabelle

Wenn Sie eigene Programme erstellen wollen, benötigen Sie die Angaben in der Attributtabelle. Sie enthält alle Informationen für die Parameter-Kommunikation mit dem Antriebsregler.

So lesen Sie die Attributtabelle:

Spalte		Bedeutung	Eintrag	
Code		Bezeichnung der Lenze-Codestelle	Cxxxx	
Index	dec	Index, unter dem der Parameter adressiert wird. Der Subindex bei Arrayvariablen entspricht der Len-		Wird nur bei Steuerung über INTERBUS, PROFIBUS-DP oder Systembus (CAN) benötigt.
	hex	ze-Subcodenummer		, , ,
Daten	DS	Datenstruktur	E	Einfachvariable (nur ein Parameterelement)
			Α	Arrayvariable (mehrere Parameterelemente)
	DA	Anzahl der Arrayelemente (Subcodes)	XX	
	DT	Datentyp	B8	1 Byte bitcodiert
			B16	2 Byte bitcodiert
			B32	4 Byte bitcodiert
			FIX32	32 Bit-Wert mit Vorzeichen;
			I32	4 Byte mit Vorzeichen
			U32	4 Byte ohne Vorzeichen
			VS	ASCII-String
	DL	Datenlänge in Byte	E Einfachvariable (nur ein Parameterelemen A Arrayvariable (mehrere Parameterelemen xx B8 1 Byte bitcodiert B16 2 Byte bitcodiert B32 4 Byte bitcodiert FIX32 32 Bit-Wert mit Vorzeichen; dezimal mit 4 Nachkommastellen I32 4 Byte mit Vorzeichen U32 4 Byte ohne Vorzeichen VS ASCII-String VD ASCII-Dezimalformat VH ASCII-Hexadezimalformat VS String-Format VO Octett-String-Format für Datenblöcke Ra Lesen ist immer erlaubt VA Schreiben ist immer erlaubt	
	Format	LECOM-Format	VD	ASCII-Dezimalformat
			VH	ASCII-Hexadezimalformat
			VS	String-Format
			VO	Octett-String-Format für Datenblöcke
Zugriff	LCM-R/W	Zugriffsberechtigung für LECOM	Ra	Lesen ist immer erlaubt
			Wa	Schreiben ist immer erlaubt
			W	Schreiben ist an eine Bedingung geknüpft
	Bedingung	Bedingung für das Schreiben	CINH	Schreiben nur erlaubt bei Reglersperre

Anhang Attributtabellen



14.3.1 Attributtabelle Antriebsregler mit Standard-I/O

Code	Index				Daten			Zugriff	
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung
C0001	24574dec	5FFEhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0002	24573dec	5FFDhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/W	CINH
C0003	24572dec	5FFChex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0004	24571dec	5FFBhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0005	24570dec	5FFAhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0007	24568dec	5FF8hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0008	24567dec	5FF7hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0009	24566dec	5FF6hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0010	24565dec	5FF5hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0011	24564dec	5FF4hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0012	24563dec	5FF3hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0013	24562dec	5FF2hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0014	24561dec	5FF1hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0015	24560dec	5FF0hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0016	24559dec	5FEFhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0017	24558dec	5FEEhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0018	24557dec	5FEDhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0019	24556dec	5FEChex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0021	24554dec	5FEAhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0022	24553dec	5FE9hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0023	24552dec	5FE8hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0026	24549dec	5FE5hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0027	24548dec	5FE4hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0034	24541dec	5FDDhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0035	24540dec	5FDChex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0036	24539dec	5FDBhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0037	24538dec	5FDAhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0038	24537dec	5FD9hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0039	24536dec	5FD8hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0040	24535dec	5FD7hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0043	24532dec	5FD4hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0044	24531dec	5FD3hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0046	24529dec	5FD1hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0047	24528dec	5FD0hex	E	-	4	FIX32	VD	Ra	
C0049 C0050	24526dec 24525dec	5FCEhex 5FCDhex	E	1	4	FIX32 FIX32	VD VD	Ra	
C0050	24525dec 24524dec	5FCChex	E E	1	4	FIX32 FIX32	VD VD	Ra Ra	
C0051	24523dec	5FCBhex	E	1	4	FIX32	VD VD	Ra	
C0052	24523dec 24522dec	5FCAhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0053	24522dec 24521dec	5FC9hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0054	24519dec	5FC7hex	E	1	4	FIX32	VD VD	Ra	
C0061	24514dec	5FC2hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0070	24505dec	5FB9hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0071	24504dec	5FB8hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0071	24503dec	5FB7hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0074	24501dec	5FB5hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0077	24498dec	5FB2hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0078	24497dec	5FB1hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0079	24496dec	5FB0hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0084	24491dec	5FABhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0087	24488dec	5FA8hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0088	24487dec	5FA7hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0089	24486dec	5FA6hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0090	24485dec	5FA5hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0091	24484dec	5FA4hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0092	24483dec	5FA3hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0093	24482dec	5FA2hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0094	24481dec	5FA1hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0099	24476dec	5F9Chex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0105	24470dec	5F96hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
	1		·		<u> </u>			1	1



Code	Inc	lex			Daten			Zugriff		
	dec hex		DS	DA	DL	DT	LCM-R/W Bedingung			
C0106	24469dec	5F95hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0107	24468dec	5F94hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0108	24467dec	5F93hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0109	24466dec	5F92hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0111	24464dec	5F90hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0114	24461dec	5F8Dhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0117	24458dec	5F8Ahex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0119	24456dec	5F88hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0120	24455dec	5F87hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0125	24450dec	5F82hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0126	24449dec	5F81hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0127	24448dec	5F80hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0135	24440dec	5F78hex	E	1	2	B16	VH	Ra		
C0138	24437dec	5F75hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0139	24436dec	5F74hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0140	24435dec	5F73hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0141	24434dec	5F72hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0142	24433dec	5F71hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0143	24432dec	5F70hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0144	24431dec	5F6Fhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0145	24430dec	5F6Ehex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	1	
C0148	24427dec	5F6Bhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/W	CINH	
C0150	24425dec	5F69hex	E	1	2	B16	VH	Ra	0.111	
C0151	24424dec	5F68hex	E	1	2	B16	VH	Ra		
C0155	24420dec	5F64hex	E	1	2	B16	VH	Ra		
C0156	24419dec	5F63hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0161	24414dec	5F5Ehex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0162	24413dec	5F5Dhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0163	24412dec	5F5Chex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0164	24411dec	5F5Bhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0165	24410dec	5F5Ahex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0168	24407dec	5F57hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0170	24405dec	5F55hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0171	24404dec	5F54hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0174	24401dec	5F51hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/W	CINH	
C0178	24397dec	5F4Dhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra	0	
C0179	24396dec	5F4Chex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0181	24394dec	5F4Ahex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0182	24393dec	5F49hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0183	24392dec	5F48hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0184	24391dec	5F47hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0185	24390dec	5F46hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0196	24379dec	5F3Bhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0200	24375dec	5F37hex	E	1	14	VS	VS	Ra	1	
C0200	24374dec	5F36hex	E	1	17	VS	VS	Ra		
C0201	24373dec	5F35hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra		
C0202	24375dec 24355dec	5F23hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0221	24354dec	5F22hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	+	
C0221	24337dec	5F11hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	+	
C0239	24337dec	5F10hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	+	
C0265	24310dec	5EF6hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	1	
C0203	24310dec 24271dec	5ECFhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0305	2427 ruec 24270dec	5ECFTIEX 5ECEhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa		
C0306	24270dec 24269dec	5ECDhex	E	1	2	U16	VH	Ra/Wa		
C0307	24269dec 24268dec	5ECChex	E	1	2	U16	VH	Ra/Wa		
C0308	24266dec	5ECCHex 5ECBhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	1	
C0308	24267dec 24266dec	5ECBnex 5ECAhex		1	4	FIX32 FIX32	VD VD	Ra/Wa		
C0309			E		4	FIX32 FIX32			1	
C0350	24225dec 24224dec	5EA1hex 5EA0hex	E	1	4	FIX32 FIX32	VD VD	Ra/Wa Ra/Wa	1	
			E						1	
C0352	24223dec	5E9Fhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	+	
C0353	24222dec	5E9Ehex	Α Α	3	4	FIX32	VD	Ra/Wa	1	
C0354	24221dec	5E9Dhex	Α	6	4	FIX32	VD	Ra/Wa		

Anhang Attributtabellen



Code	Index				Daten			Zug	griff
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung
C0355	24220dec	5E9Chex	Α	6	4	FIX32	VD	Ra	3 3
C0356	24219dec	5E9Bhex	Α	4	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0357	24218dec	5E9Ahex	Α	3	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0358	24217dec	5E99hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0359	24216dec	5E98hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0360	24215dec	5E97hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0370	24205dec	5E8Dhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0372	24203dec	5E8Bhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra	
C0395	24180dec	5E74hex	Е	1	4	B32	VH	Ra	
C0396	24179dec	5E73hex	Е	1	4	B32	VH	Ra	
C0410	24165dec	5E65hex	Α	25	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0411	24164dec	5E64hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0412	24163dec	5E63hex	Α	9	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0413	24162dec	5E62hex	Α	2	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0414	24161dec	5E61hex	Α	2	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0415	24160dec	5E60hex	Α	3	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0416	24159dec	5E5Fhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0417	24158dec	5E5Ehex	Α	16	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0418	24157dec	5E5Dhex	Α	16	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0419	24156dec	5E5Chex	Α	3	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0420	24155dec	5E5Bhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0421	24154dec	5E5Ahex	Α	10	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0422	24153dec	5E59hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0425	24150dec	5E56hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0426	24149dec	5E55hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0427	24148dec	5E54hex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0469	24106dec	5E2Ahex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/W	CINH
C0500	24075dec	5E0Bhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0501	24074dec	5E0Ahex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0517	24058dec	5DFAhex	Α	10	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0518	24057dec	5DF9hex	Α	250	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0519	24056dec	5DF8hex	А	250	4	FIX32	VD	Ra	
C0597	23978dec	5DAAhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0599	23976dec	5DA8hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0625	23950dec	5D8Ehex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0626	23949dec	5D8Dhex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0627	23948dec	5D8Chex	E	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0628	23947dec	5D8Bhex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	
C0988	23587dec	5C23hex	Е	1	4	FIX32	VD	Ra/Wa	



Attributtabellen

14.3.2 Attributtabelle Antriebsregler mit Application-I/O

Code	Ind	lex	Daten					Zugriff	
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung
C0001	24574dec	5FFEhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0002	24573dec	5FFDhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/W	CINH
C0003	24572dec	5FFChex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0004	24571dec	5FFBhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0005	24570dec	5FFAhex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0007	24568dec	5FF8hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0008	24567dec	5FF7hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0009	24566dec	5FF6hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0010	24565dec	5FF5hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0011	24564dec	5FF4hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0012	24563dec	5FF3hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0013	24562dec	5FF2hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0014	24561dec	5FF1hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0015	24560dec	5FF0hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0016	24559dec	5FEFhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0017	24558dec	5FEEhex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0018	24557dec	5FEDhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0019	24556dec	5FEChex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0021	24554dec	5FEAhex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0022	24553dec	5FE9hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0023	24552dec	5FE8hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0026	24549dec	5FE5hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0027	24548dec	5FE4hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0034	24541dec	5FDDhex	Α	2	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0035	24540dec	5FDChex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0036	24539dec	5FDBhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0037	24538dec	5FDAhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0038	24537dec	5FD9hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0039	24536dec	5FD8hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0040	24535dec	5FD7hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0043	24532dec	5FD4hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0044	24531dec	5FD3hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0046	24529dec	5FD1hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0047	24528dec	5FD0hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0049	24526dec	5FCEhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0050	24525dec	5FCDhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0051	24524dec	5FCChex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0052	24523dec	5FCBhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0053	24522dec	5FCAhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0054	24521dec	5FC9hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0056	24519dec	5FC7hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0061	24514dec	5FC2hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0070	24505dec	5FB9hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0071	24504dec	5FB8hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0072	24503dec	5FB7hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0074	24501dec	5FB5hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0077	24498dec	5FB2hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0078	24497dec	5FB1hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0079	24496dec	5FB0hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0084	24491dec	5FABhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0087	24488dec	5FA8hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0088	24487dec	5FA7hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0089	24486dec	5FA6hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0090	24485dec	5FA5hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0091	24484dec	5FA4hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0092	24483dec	5FA3hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0093	24482dec	5FA2hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0094	24481dec	5FA1hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0099	24476dec	5F9Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0101	24474dec	5F9Ahex	E E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	



Code	Index		Da		Daten	Daten			griff
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung
C0103	24472dec	5F98hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0105	24470dec	5F96hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0106	24469dec	5F95hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0107	24468dec	5F94hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0108	24467dec	5F93hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0109	24466dec	5F92hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0111	24464dec	5F90hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0114	24461dec	5F8Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0117	24458dec	5F8Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0119	24456dec	5F88hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0120	24455dec	5F87hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0125	24450dec	5F82hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0126	24449dec	5F81hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0127	24448dec	5F80hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0135	24440dec	5F78hex	E	1	B16	2	VH	Ra	
C0138	24437dec	5F75hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0139	24436dec	5F74hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0140	24435dec	5F73hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0141	24434dec	5F72hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0142	24433dec	5F71hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0143	24432dec	5F70hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0144	24431dec	5F6Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0145	24430dec	5F6Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0148	24427dec	5F6Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/W	CINH
C0150	24425dec	5F69hex	E	1	B16	2	VH	Ra	
C0151	24424dec	5F68hex	E	1	B16	2	VH	Ra	
C0152	24423dec	5F67hex	E	1	B16	2	VH	Ra	
C0155	24420dec	5F64hex	E	1	B16	2	VH	Ra	
C0156	24419dec	5F63hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0161	24414dec	5F5Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0162	24413dec	5F5Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0163	24412dec	5F5Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0164	24411dec	5F5Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0165	24410dec	5F5Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0168	24407dec	5F57hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0170	24405dec	5F55hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0171	24404dec	5F54hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0174	24401dec	5F51hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/W	CINH
C0178	24397dec	5F4Dhex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0179	24396dec	5F4Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0181	24394dec	5F4Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0182	24393dec	5F49hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0183	24392dec	5F48hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0184	24391dec	5F47hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0185	24390dec	5F46hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0189	24386dec	5F42hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0190	24385dec	5F41hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0191	24384dec	5F40hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0192	24383dec	5F3Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0193	24382dec	5F3Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0194	24381dec	5F3Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0195	24380dec	5F3Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0196	24379dec	5F3Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0200	24375dec	5F37hex	E	1	VS	14	VS	Ra	
C0201	24374dec	5F36hex	E	1	VS	17	VS	Ra	
C0202	24373dec	5F35hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra	
C0220	24355dec	5F23hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0221	24354dec	5F22hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0225	24350dec	5F1Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0226	24349dec	5F1Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0228	24347dec	5F1Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	
C0229	24346dec	5F1Ahex	Ε	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	



Code	Index				Daten	Daten			Zugriff	
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung	
C0230	24345dec	5F19hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	3 3	
C0231	24344dec	5F18hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0232	24343dec	5F17hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0233	24342dec	5F16hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0234	24341dec	5F15hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0235	24340dec	5F14hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0236	24339dec	5F13hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0238	24337dec	5F11hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0239	24336dec	5F10hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0239	24335dec	5F0Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0240	24333dec 24334dec	5F0Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0241	24334dec 24333dec	5F0Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0242	24333dec 24332dec	5F0Chex	E E		FIX32 FIX32	4	VD	Ra/Wa		
				1						
C0244	24331dec	5F0Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0245	24330dec	5F0Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0250	24325dec	5F05hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0251	24324dec	5F04hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0252	24323dec	5F03hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0253	24322dec	5F02hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0254	24321dec	5F01hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0255	24320dec	5F00hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0265	24310dec	5EF6hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0304	24271dec	5ECFhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0305	24270dec	5ECEhex	Ε	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0306	24269dec	5ECDhex	E	1	U16	2	VH	Ra/Wa		
C0307	24268dec	5ECChex	E	1	U16	2	VH	Ra/Wa		
C0308	24267dec	5ECBhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0309	24266dec	5ECAhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0350	24225dec	5EA1hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0351	24224dec	5EA0hex	Е	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0352	24223dec	5E9Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0353	24222dec	5E9Ehex	Α	3	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0354	24221dec	5E9Dhex	Α	6	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0355	24220dec	5E9Chex	Α	6	FIX32	4	VD	Ra		
C0356	24219dec	5E9Bhex	A	4	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0357	24218dec	5E9Ahex	A	3	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0358	24217dec	5E99hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0359	24216dec	5E98hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra		
C0360	24215dec	5E97hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0370	24215dec 24205dec	5E8Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0370	24203dec 24203dec	5E8Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra		
C0372	24203dec 24180dec	5E74hex	E	1	B32	4	VH	Ra		
				1		4				
C0396	24179dec	5E73hex	E	1	B32	4	VH	Ra		
C0410	24165dec	5E65hex	A	32	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0411	24164dec	5E64hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0412	24163dec	5E63hex	A	9	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0413	24162dec	5E62hex	A	2	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0414	24161dec	5E61hex	A	2	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0415	24160dec	5E60hex	Α	3	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0416	24159dec	5E5Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0417	24158dec	5E5Ehex	Α	16	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0418	24157dec	5E5Dhex	Α	16	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0419	24156dec	5E5Chex	Α	3	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0420	24155dec	5E5Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0421	24154dec	5E5Ahex	Α	10	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0422	24153dec	5E59hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0423	24152dec	5E58hex	Α	3	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0424	24151dec	5E57hex	Α	2	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0425	24150dec	5E56hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0426	24149dec	5E55hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0427	24148dec	5E54hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
JU 121	24147dec	5E53hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa	+	



Code	Ind	Index		Daten					Zugriff	
	dec	hex	DS	DA	DL	DT	Format	LCM-R/W	Bedingung	
C0430	24145dec	5E51hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0431	24144dec	5E50hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0432	24143dec	5E4Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0435	24140dec	5E4Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0469	24106dec	5E2Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/W	CINH	
C0500	24075dec	5E0Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0501	24074dec	5E0Ahex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0502	24073dec	5E09hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0517	24058dec	5DFAhex	Α	10	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0518	24057dec	5DF9hex	Α	250	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0519	24056dec	5DF8hex	Α	250	FIX32	4	VD	Ra		
C0597	23978dec	5DAAhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0599	23976dec	5DA8hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0625	23950dec	5D8Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0626	23949dec	5D8Dhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0627	23948dec	5D8Chex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0628	23947dec	5D8Bhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C0988	23587dec	5C23hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C1500	23075dec	5A23hex	E	1	VS	14	VS	Ra		
C1501	23074dec	5A22hex	E	1	VS	17	VS	Ra		
C1504	23071dec	5A1Fhex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C1505	23070dec	5A1Ehex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/Wa		
C1506	23069dec	5A1Dhex	E	1	U16	2	VH	Ra/Wa		
C1507	23068dec	5A1Chex	E	1	U16	2	VH	Ra/Wa		
C1550	23025dec	59F1hex	E	1	FIX32	4	VD	Ra/W	CINH	





240 V-Antriebsregler, Netzanschluß, 4-5	Anwendungsbeispiele, 13-1
400 V-Antriebsregler, Netzanschluß, 4-6	Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN 9-22
87 Hz-Technik, 7-4	Betrieb von Mittelfrequenzmotoren, 13-5 Drehzahlregelung, 13-8
Α	Druckregelung, 13-1 Folgeschaltung, 13-12
Abgleich Bipolarer Sollwert, 7-21 Inverser Sollwert, 7-21 Unipolarer Sollwert, 7-21	Gruppenantrieb, 13-11 Leistungsregelung, 13-15 Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN 9-25 Sollwertsummation, 13-14
Ablauf, 7-15	Sollwertsummation in einer Förderanlage, 9-20
Ablaufzeit	Tänzerlageregelung, 13-5 Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21
Prozeßregler-Sollwert, 14-23 Zusatzsollwert, 14-23	Anzeige Bargraph-, 6-3
Ablaufzeiten, 7-15	Betriebszustand, 8-1
AC-Motorbremsung, 7-18	Gerätetyp, 7-51, 14-16
AIF, 1-1 Parallelbetrieb mit FIF, 9-19	Keypad, 6-2 Prozeßgröße, 7-50 Software-Version, 7-51, 14-16
Allgemeine Daten, 3-1	Status-, 6-3
Analogausgang 1 Offset, 7-37, 14-17	Anzeigefunktionen, 7-49 mögliche Werte, 7-49
Verstärkung, 7-37, 14-17	Anzeigewerte, 7-49
Analoge Ausgänge, Konfiguration, 7-36	kalibrieren, 7-50
Analoge Ausgangssignale, 7-36	Application-I/O
Analoge Eingänge Automatischer Abgleich, 14-37 Offset, 7-20, 14-29 Verstärkung, 7-20, 14-29	Ablaufzeiten Hauptsollwert, 14-16 Automatischer Abgleich Analogeingänge, 14-37 Automatischer Abgleich Frequenzeingang, 7-23, 14-37 Bereich Ausgangssignal Analogausgänge, 7-37, 14-36 Bereich Sollwertvorgabe, 7-20, 14-14
Analoge Eingangssignale, 7-35	Hochlaufzeiten Hauptsollwert, 14-16
analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte, Konfiguration, 7-39	Kalibrierung Prozeßgröße, 7-50, 14-38 Klemmenbelegung, 4-10
Analogeingang 1 Offset, 7-20, 14-14 Verstärkung, 7-20, 14-14	Motorregelung, 14-7 Offset Analogausgänge, 7-37, 14-36 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung, 14-6
Anschluß externer Bremswiderstand, 4-6	Übersicht Signalverarbeitung, 14-5 Verknüpfung Haupt- und Zusatzsollwert, 14-22
Ansprechschwelle Auto-DCB, 7-17, 14-14	Verzögerung Digitalausgänge, 7-44, 14-36 Approbationen, 3-1
Qmin, 14-14	Asynchron-Normmotoren, 1-2
Antriebsparameter, Lenze-Einstellung, 5-2, 5-4 Antriebsregler bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2	Attributtabelle Application-I/O, 14-44 So lesen Sie die, 14-40
Kennzeichnung, 1-2	Standard-I/O, 14-41
Antwortzeit verkürzen, Funktionsmodul LECOM-B (RS485), 6-13	Aufstellungshöhe, 3-1
Anwender-Paßwort, 7-54, 14-16	Ausblendzeit, Prozeßregler, 14-23



abc

Ausgänge analog, 7-36 digital, 7-43	mit Drehstrom-Bremsmotor, 11-1 mit externem Bremswiderstand, 11-2 ohne zusätzliche Maßnahmen, 11-1				
Ausgangssignal Analogausgänge, Bereich, 7-37, 14-36	Bremsen, 7-15				
Ausgangssignale analog, Konfiguration, 7-36 digital, Konfiguration, 7-43	Bremstransistor, 11-3 Schaltschwelle, 11-2, 14-22				
Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN), 9-22	Bremswiderstand, 11-3 Auswahl, 11-2				
Auswahl Sollwertvorgabe, 7-19, 14-18	Bus-Systeme, Sollwertvorgabe, 7-26				
Auto-TRIP-Reset, 8-5					
Automatisierung	C				
Kombinationsmöglichkeiten AIF und FIF, 9-19 mit INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485), 9-18	CAN-Bus Identifier, 14-26				
Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF, 9-19	CAN-Bus Knotenadresse, 14-26				
В	Code, 6-1				
	Codebank, 6-13				
Bargraphanzeige, 6-3	Codetabelle				
Baudrate, Funktionsmodul Systembus (CAN). Siehe Baudrate	Analogsignale, 7-19				
Bearbeitungszeiten, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2	Erläuterungen zur, 14-9				
Begriffe Antrieb, 1-1	Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-11				
Antriebsregler, 1-1 Definitionen, 1-1	Codetabelle Antriebsregler, 14-9				
vector, 1-1	D				
Bemessungsdaten	DC-Schiene, Leitungsquerschnitt, 10-5				
Betrieb mit 120 % Uberlast, 3-4 Betrieb mit 150 % Überlast, 3-3	• •				
Bremswiderstände, 11-3	DC-Verbundbetrieb, 3-1				
integrierter Bremstransistor, 11-3	Definitionen, Begriffe, 1-1				
Bereich Sollwertvorgabe Application-I/O, 7-20, 14-14	Derating, 7-7, 7-14				
Application-1/0, 7-20, 14-14 Standard-I/0, 7-20, 14-14	dezentrale Einspeisung. Siehe Verbundbetrieb				
Berührsicherheit, 4-1	Diagnose, 7-51, 14-22				
bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2	Digitale Ausgänge				
Betrieb, geräuschoptimiert, 7-7	Konfiguration, 7-43				
Betrieb von Mittelfrequenzmotoren, 13-5	Pegelinvertierung, 7-44, 14-31				
Betriebsart, 7-2, 14-14	Digitale Ausgangssignale, 7-43				
auswählen, 7-2	Digitale Eingänge, Pegelinvertierung, 14-18, 14-29				
Betriebsdaten anzeigen, 7-49	Digitale Eingangssignale, 7-41				
Betriebsstunden, 7-51, 14-22	Dokumentation, 12-2				
Betriebsverhalten, optimieren, 7-2	Drehfeldfrequenz				
Betriebszustand	minimal, 7-13				
Anzeige, 8-1 LECOM-B, 6-12	maximal, 7-13				
Bipolarer Sollwert, Abgleich, 7-21	Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien, 3-2				
Bremsbetrieb, 11-1	Drehmomentbegrenzung, 13-15				
im Antriebsverbund, 10-21	Drehmomentregelung, sensorlos, mit Drehzahlklammerung, 7-2				



Drehmomentschwellen	F
Auswahl Vergleichswert, 14-25	•
Differenzschwelle für MSET1=MACT, 14-25 Differenzschwelle für MSET2=MACT, 14-25	Fangschaltung, 2-2, 7-9
Schwelle 1, 14-25	Fehlermeldung, extern, 7-48
Schwelle 2, 14-25	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, 4-1
Verzögerung MSET1=MACT, 14-25	•
Verzögerung MSET2=MACT, 14-25	Fehlersuche, 8-1
Drehrichtung	Fehlverhalten des Antriebs, 8-2
drahtbruchsicher umschalten, 7-16	LED-Anzeige, 8-1
nicht drahtbruchsicher umschalten, 7-16	Störungsanalyse mit Historienspeicher, 8-2
Drehzahlregelung, 13-8	Störungsmeldung rücksetzen, 8-5 Störungsmeldungen, 8-3
Drehzahlschwingungen, 7-7	TRIP, 8-5
Drehzahlstellbereich, 7-13	
Druckregelung, Trockenlaufschutz, 13-1	Fehlersuche und Störungsbeseitigung, Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-15
Durchlaufzeit, 7-38	Fehlverhalten Antrieb, 8-2
E	Fernparametrierung, mit Keypad, 6-5
Einbaufreiräume, 3-1	Festfrequenzen (JOG), 7-26
Einbaulage, 3-1	Feuchteklasse, 3-1
Einblendzeit, Prozeßregler, 14-23	FIF, 1-1
Eingänge	Parallelbetrieb mit AIF, 9-19
digital, Reaktionszeiten, 7-41 PTC, 7-48	Folgeschaltung, 13-12
Eingangssignale	Frequenz, ausblenden, 7-8
analog, Konfiguration, 7-35	Frequenz-Sollwert erreicht, Schaltfenster, 14-22
digital, Konfiguration, 7-41	Frequenzeingang
Einsatzbedingungen, 3-1	Automatischer Abgleich, 7-23, 14-37
Elektrische Installation, 4-1, 4-4	digital, 7-23
Anschluß Relaisausgang, 4-12	·
EMV-gerecht, 4-7	Frequenzvorsteuerung, 7-32
Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2	Funktionen, Keypad, 6-2
Leistungsanschlüsse, 4-5 Steueranschlüsse, 4-8	Funktionsbibliothek, 7-1
Wichtige Hinweise, 4-1	Funktionsmodul, Verhalten bei Kommunikationsfehler, 14-18
EMV-gerechte Installation, 4-7	Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-1
Entprellen	allgemeine Adreßvergabe, 9-7
Digitalausgänge, 7-44, 14-36 Digitales Ausgangssignal "Drehmomentschwelle erreicht", 14-25	Baudrate, 9-1 Siehe auch Baudrate
Digitales Ausgangssignal PCTRL1-LIM, 14-23	Bearbeitungszeiten, 9-2
Digitales Ausgangssignal PCTRL1-SET=ACT, 14-23	Beschreibung, 9-1
Entsorgung, 1-2	Bestimmung eines Masters, 9-7
Erdschluß, Erkennung, 7-48	Inbetriebnahme, 9-4
Erdschlußerkennung, 7-48	Installation, 9-2
·	Klemmenbelegung, 9-2
Externer Bremswiderstand, Anschluß, 4-6	Kommunikationsmedium, 9-1

abc

Kommunikationsprofil DS301 (CANopen), 9-9 Adressierung der Antriebe, 9-9	Н		
Datenbeschreibung, 9-9 Ereignisgesteuerte Prozeßdatenobjekte, 9-17	Haftung, 1-2		
Identifier, 9-9	Hand-/Remotebetrieb, 7-27		
Index LOW/HIGH-Byte, 9-12 Kommunikationsphasen, 9-10	Hersteller, 1-2		
Nutzdaten, 9-9 Struktur der Parameter, 9-11 Struktur der Prozeßdaten, 9-15 zyklische Prozeßdatenobjekte, 9-15	Historienspeicher, 8-2 Aufbau, 8-2		
Kommunikationszeiten, 9-2	Hochlauf, 7-15		
Konfiguration, 9-7	Hochlaufzeit		
Parameter adressieren, 9-7	Prozeßregler-Sollwert, 14-23		
Parameter lesen (Beispiel), 9-14	Untere Frequenzbegrenzung, 14-24		
Parameter schreiben (Beispiel), 9-13	Zusatzsollwert , 14-23		
Parameterkanäle, 9-5	Hochlaufzeiten, 7-15		
Parametrierung, 9-5	1		
Prozeßdatenkanäle, 9-6	•		
Reset-Node, 9-8	I2xt-Überwachung, 7-47		
selektive Adressierung, 9-8	Imax-Regler		
Technische Daten, 9-1	Nachstellzeit, 7-34, 14-16		
Telegramm-Laufzeiten, 9-2	Verstärkung, 7-34, 14-16		
Überwachungszeiten, 9-8	Inbetriebnahme, 5-1		
Verdrahtung, 9-3	Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-4 Lenze-Einstellung wichtiger Antriebsparameter, 5-2, 5-4		
Verdrahtung mit Leitrechner, Prinzipieller Aufbau, 9-3	mit Bus-Funktionsmodulen, 5-8		
Verdrahtungshinweise, 9-3	mit Funktionsmodul Application-I/O, 5-7		
Zeiteinstellungen, 9-8	mit Funktionsmodul Standard-I/O, 5-6		
Funktionstasten, Keypad, 6-3	mit User-Menü, 5-2 ohne Funktionsmodul, 5-5 Überprüfung vor der, 5-1		
	Installation		
G	elektrische, 4-4		
	Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2		
Geräteschutz, 2-2	Keypad, 6-2		
Gerätetyp, 7-51, 14-16	mechanische, 4-3 Verdrahtung über Systembus, 9-3		
geräuschoptimierter Betrieb, 7-7	Inverser Sollwert, Abgleich, 7-21		
gesteuerter Ablauf nach Netzausfall, 7-10	Isolationsfestigkeit, 3-1		
Coură bulaiate mar. 1.2	Istwert, digital einspeisen, 7-23		
Gewährleistung, 1-2	Istwertvorgabe, 7-19		
Gleichstrombremse, 7-17	PID-Regler, 7-33		
Grenzwerte, 7-13	J		
einstellen, 7-13	JOG (Festfrequenzen), 7-26		
Gruppenantrieb, 13-11	Jumper, analoge Signalvorgabe, 7-20		



K	Konfiguration
	analoge Ausgänge, 7-36
Kalibrierung, Prozeßgröße, 7-50	analoge Ausgangssignale, 7-36
Kennzeichnung, Antriebsregler, 1-2	analoge Eingangssignale, 7-35
Keypad, 6-2	analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte, 7-39
Anzeigen und Funktionen, 6-2	Anzeigefunktionen, 7-49
Bargraphanzeige, 6-3	Auswahl Sollwertvorgabe, 7-19
Fernparametrierung, 6-5	Betriebsart, 7-2
Funktionstasten, 6-3 Installation, 6-2	Codetabelle, 14-9
Parameter ändern/speichern, 6-4	Digitale Ausgänge, 7-43
Parametersatz wechseln, 6-4	digitale Ausgangssignale, 7-43
paßwortgeschützte Funktion aufrufen, 6-6	digitale Eingangssignale, 7-41
Paßwortschutz aktivieren, 6-6	Drehrichtung umschalten, 7-16
Paßwortschutz dauerhaft deaktivieren, 6-7	Drehzahlgrenzwerte, 7-13
Sollwertvorgabe, 7-26 Statusanzeige, 6-3	Funktionsbibliothek, 7-1
Technische Daten, 6-2	Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-7
User-Menü, 6-5	Gleichstrombremse (DCB), 7-17
Klemmenbelegung	Hand-/Remotebetrieb, 7-27
Application-I/O, 4-10	Hoch- und Ablaufzeiten, 7-15
Standard-I/O, 4-8	Istwertvorgabe, 7-19
Klemmleisten verdrahten, 4-4	maximale Drehfeldfrequenz, 7-13
Kombinationsmöglichkeiten AIF und FIF, 9-19	minimale Drehfeldfrequenz, 7-13
Kommunikationsfehler, Verhalten bei, 14-18	Motordatenerfassung, 7-28
Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-8	Parameter, 6-1
Antwortzeit verkürzen, 6-13	Parametersätze umschalten, 7-53
Baudrate, 6-8	Pendeldämpfung, 7-7
Codetabelle, 6-11	Prozeßdaten-Ausgangsworte, 7-46
Fehlersuche und Störungsbeseitigung, 6-15	Quickstop (QSP), 7-16
Kommunikationsmedium, 6-8	Reglersperre (CINH), 7-12
Kommunikationsüberwachung, 6-13 Kommunikationszeit, 6-8	Relaisausgang, 7-43
Kommunikationszeiten, 6-9	Schaltfrequenz Wechselrichter, 7-7
Parametrierung, 6-11	Schlupfkompensation, 7-6
selbstkonfektionierte PC-Systemkabel, 6-10	Sollwertvorgabe, 7-19
Technische Daten, 6-8	Startbedingungen/Fangschaltung, 7-9
Verdrahtung mit Leitrechner, 6-10 Zubehör, 6-11	Strombegrenzungsregler, 7-34
	Stromgrenzwerte, 7-14
Kommunikationsprofil DS 301, 9-9	thermische Überwachung Motor, 7-47
Kommunikationsüberwachung, Funktionsmodul LECOM-A (RS485), 6-13	TRIP-Set, 7-48
	U/f-Nennfrequenz, 7-4
Kommunikationszeiten	Überwachungsfunktionen, 7-47
Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2 Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-9	Umin-Anhebung, 7-5
Kompensationseinrichtungen, Wechselwirkungen mit, 4-2	Konformität, 3-1

Lenze



L	N			
Laufoptimierung, 7-6	Nachlaufregler			
LECOM-B, Betriebszustand, 6-12	Ablaufzeit, 14-22 Ausgangssignal, 14-22			
LECOM-Baudrate, 14-18	Hochlaufzeit, 14-22			
LECOM-Codebank. Siehe Codebank	Obere Schwelle Aktivierung, 14-23			
LECOM-Format, 6-11	Reset, 14-22 Untere Schwelle Aktivierung, 14-22			
LED-Anzeige, 8-1	Nachstellzeit, Imax-Regler, 7-34, 14-16			
Leistungsanschlüsse, 4-5 Externer Bremswiderstand, 4-6 Motoranschluß, 4-6	Netzanschluß 240 V-Antriebsregler, 4-5 400 V-Antriebsregler, 4-6			
Netzanschluß 240 V-Antriebsregler, 4-5	Netzbedingungen, 4-2			
Netzanschluß 400 V-Antriebsregler, 4-6	Netzeinschaltstunden, 7-51, 14-22			
Leistungsreduzierung, 3-1	Netzfilter/Netzdrosseln, für Verbundbetrieb, 10-9			
Leistungsregelung, 13-15	Netzformen, 4-2			
Leitungsquerschnitt, Verbundbetrieb, 10-6	Netzspannungskompensation, 7-4			
Leitungsquerschnitte DC-Schiene, 10-5 Einzelantriebe, 3-5	Not-Aus, 11-1 Gesteuerter Ablauf bei, 7-11 Reglersperre, 7-12			
Leitungsspezifikation, 4-2	0			
Lenze-Einstellung, Wichtige Antriebsparameter, 5-2, 5-4	-			
Leuchtdioden, 8-1	Obergrenze Prozeßregler-Ausgang, 14-23			
M	Offset Analogausgang 1, 7-37, 14-17 Analogausgänge Application-I/O, 7-37, 14-36 Analoge Eingänge, 7-20, 14-29			
Maximale Motorleitungslänge, 4-2	Analogeingang 1, 7-20, 14-14			
Mechanische Installation, 4-3	Inverskennlinie Prozeßregler, 14-23			
Mehrmotorenantrieb, 13-11	Р			
Momentenstellbereich, 3-2				
Motor	Parallelbetrieb der Schnittstellen AlF und FIF, 9-19 Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN), 9-22			
Phasenausfall, 14-38 thermische Überwachung mit PTC-Widerstand, 7-48 sensorlos, 7-47	Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN), 9-25 Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten, 9-23			
Motoranschluß, 4-6	Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21 Parameter, 6-1			
Motordatenerfassung, 7-28	ändern/speichern mit Keypad, 6-4			
Motorleitungslänge, maximal zulässige, 4-2	ändern/speichern mit LECOM-A (RS232), 6-11 nichtflüchtig speichern, 14-10			
Motorpotentiometer, 7-25	Parameter adressieren, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-7			
Motorregelung Application-I/O, 14-7	Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN), 9-25			
Standard-I/O, 14-4	Parameterkanäle, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-5			
Motorschutz, 4-2	Parametersatz, wechseln mit Keypad, 6-4			
Motorüberwachung, 7-47	Parametersatz-Transfer, 7-52			



Parametersätze	Ausblendzeit, 14-23
transferieren, 7-52	Ausgang invertieren, 14-24
umschalten, 7-53	ausschalten, 7-33
verwalten, 7-52	Differenzschwelle PCTRL1-SET=ACT, 14-24
Parametersatztransfer, 7-52, 14-10	einblenden/ausblenden, 14-24
Parametersatzumschaltung	Einblendzeit, 14-23
AC-Motorbremsung, 7-18	Inversregelung aktivieren, 14-24
gesteuerter Ablauf nach Netzausfall, 7-10	Obergrenze Ausgang, 14-23
Parametrierung, 6-1	Offset Inverskennlinie, 14-23
Code, 6-1	Untergrenze Ausgang, 14-23
Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-5 Grundlagen, 6-1	Verzögerung PCTRL1-LIM=HIGH, 14-23
mit Feldbus-Funktionsmodulen, 6-16	Verzögerung PCTRL1-SET=ACT, 14-23
mit Keypad, 6-2	Wurzelfunktion Istwert, 14-24
mit Kommunikationsmodul, 6-1	Prozeßregler , stoppen, 7-33
mit Kommunikationsmodul LECOM A (RS232), 6-8	Trozensegier , stoppen, 7 00
Subcode, 6-1	Prozeßregler und Sollwertverarbeitung
Paßwort	Application-I/O, 14-6
eingeben, 6-6	Standard-I/O, 14-3
löschen, 6-7	Prozeßregler-Sollwert
paßwortgeschützte Funktion aufrufen, 6-6	Ablaufzeit, 14-23
Paßwortschutz, 6-6, 7-54, 14-16	Hochlaufzeit, 14-23
aktivieren, 6-6	Hochiaulzeit, 14-23
dauerhaft deaktivieren, 6-7	PTC-Motorüberwachung, 7-48
geschützte Funktion aufrufen, 6-6	
Pegelinvertierung	0
Digitale Ausgänge, 7-44, 14-31	Q
Digitale Eingänge, 14-18, 14-29	Ordelister 7.17
Pendeldämpfung, 7-7	Quickstop, 7-16
Reduzieren von Drehzahlschwingungen, 7-7	Quittierung
Personenschutz, 2-2, 4-1	negativ, 6-15
mit Fehlerstrom-Schutzschalter, 4-1	positiv, 6-15
sonstige Maßnahmen, 4-1	
PID-Regler, 7-30	_
einstellen, 7-30	R
Integralanteil, ausschalten, 7-33 Istwertvorgabe, 7-33	
Sollwertvorgabe, 7-33	Reaktionszeiten digitale Eingänge, 7-41
Sollwertvorsteuerung, 7-32	Rechtliche Bestimmungen, 1-2
PM-Synchronmotoren, 1-2	<u>-</u>
Potentialtrennung, 4-1	Reglersperre (CINH), Betriebsverhalten bei, 7-12
Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten,	Relaisausgang
9-22	Anschluß, 4-12
Prozeßdaten-Ausgangsworte, freie Konfiguration, 7-46	Konfiguration, 7-43
Prozeßdatenkanäle, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-6	Reluktanzmotoren, 1-2
Prozeßgröße	Restgefahren, 2-2
anzeigen, 7-50	-
Kalibrierung Application-I/O, 7-50, 14-38	Ruckfreier Hoch-/Ablauf, 7-15
Prozeßregler "Enterplier" des digitalen Ausgangssignals PCTDL1 LIM 114 22	Rücksetzen, Störungsmeldung, 8-5
"Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-LIM, 14-23 "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET=ACT, 14-23	Rüttelfestigkeit, 3-1

abc

S-Rampen, ruckfreier Hoch-/Ablauf, 7-15

S

Stichwortverzeichnis

Schaltfenster , Frequenz-Sollwert erreicht, 14-22	bipolar, 7-21
Schaltfrequenz Wechselrichter, 7-7	invers, 7-21
geräuschoptimiert, 7-7	mit Keypad, 7-26 normiert, 14-19
Schaltfrequenzabsenkung, 7-7	PID-Regler, 7-32
Schaltschwelle, Bremstransistor, 11-2, 14-22	über Bus-Systeme, 7-26
Schlupfkompensation, 7-6	über Festfrequenzen (JOG), 7-26 über Motorpotentiometer, 7-25
	unipolar, 7-21
Schutzart, 3-1	Sondermotoren, Betrieb von, 7-7
Schutzisolierung von Schaltkreisen, 3-1	·
Schutzmaßnahmen, 3-1	Sperrfrequenz, 7-8
Sicherheitshinweise, 2-1	Standard-I/O
für Antriebsstromrichter gemäß Niederspannungsrichtlinie, 2-1	Bereich Sollwertvorgabe, 7-20, 14-14 Klemmenbelegung, 4-8
Gestaltung, 2-2	Motorregelung, 14-4
Sonstige Hinweise, 2-2	Prozeßregler und Sollwertverarbeitung, 14-3
Warnung vor Personenschäden, 2-2 Warnung vor Sachschäden, 2-2	Übersicht Signalverarbeitung, 14-2
Sicherungen	Startbedingungen, 7-9
Einzelantriebe, 3-5	Statuswort, 14-21
in UL-approbierten Anlagen, 3-5	Stellbereich, 14-13
Verbundbetrieb, 10-6	Steueranschlüsse, 4-8
Signalflußpläne, 14-1	Klemmenbelegung Application-I/O, 4-10
Erläuterungen, 14-1	Klemmenbelegung Standard-I/O, 4-8
Motorregelung Application-I/O, 14-7	Steuerwort, 14-19
Standard-I/O, 14-4	·
Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Application-I/O, 14-6	Stoppen, 7-15
Standard-I/O, 14-3	Störaussendung, 3-1
Übersicht Signalverarbeitung Application-I/O, 14-5	Störfestigkeit, 3-1
Standard-I/O, 14-2	Störungsanalyse, 8-2
Signalvorgabe, analog, 7-20	Störungsbeseitigung, 8-1
Jumperposition, 7-20	Störungsmeldung, Rücksetzen, 8-5
Signalvorgabe , digital, 7-23	Störungsmeldungen, 8-3
Software-Version, 7-51, 14-16	Strombegrenzungsregler, 7-34
Sollwerte umschalten, 7-27	Stromgrenzwerte, 7-14
Sollwertsummation, 13-14	Subcode, 6-1
Sollwertsummation in einer Förderanlage, 9-20	Systembus, Teilnehmer fernparametrieren mit Keypad, 6-5

Sollwertvorgabe, 7-19 Auswahl, 14-18

> Bereich, 7-20, 14-14 bipolar, 7-21



Т	V
Tänzerlageregelung, 13-5	vector, Beschreibung, 1-1
Technische Daten, 3-1	Vectorregelung, 7-2
Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen, 3-1	Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21
Bemessungsdaten Betrieb mit 120 % Überlast, 3-4 Betrieb mit 150 % Überlast, 3-3 Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-1 Keypad, 6-2	Verbundbetrieb, 10-1 Absicherungskonzept, 10-7 Anbindung an das Netz, 10-3 Anbindung an die DC-Schiene, 10-5 Auslegungsgrundlagen, 10-9
Kommunikationsmodul LECOM-A (RS3232), 6-8	benötigte Netzfilter/Netzdrosseln, 10-9
Telegramm-Laufzeiten, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2	Bremsen im, 10-21
Temperaturbereiche, 3-1 Thermische Überwachung, Motor mit PTC-Widerstand, 7-48 sensorlos, 7-47 Totgang bei analoger Sollwertvorgabe, 7-20 Einstellen mit Auto-DCB, 7-18	dezentrale Einspeisung, 10-19 dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß, 10-20 dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß, 10-19 Einspeiseleistungen 400 V Geräte, 10-10 Funktion, 10-1 Kombinationsmöglichkeiten, 10-2 mehrere Antriebe, 10-1 Voraussetzungen, 10-2
Transport, Einlagerung, 2-1	zentrale Einspeisung, 10-17 zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle, 10-17
	zentrale Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul, 10-18
TRIP, 8-5	Verdrahtung
TRIP-Set, 7-48 Trockenlaufschutz, 7-13, 13-1	Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-3 Klemmleisten, 4-4 Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-10
U	Verdrahtungshinweise, Funktionsmodul LECOM-B (RS485), 9-3
U	Verknüpfung Haupt- und Zusatzsollwert, Application-I/O, 14-22
U/f-Kennliniensteuerung, mit Umin-Anhebung, 7-2	Verpackung, 3-1
U/f-Nennfrequenz, 7-4	Verschmutzungsgrad, 3-1
U/f-Verhalten, 7-4 87 Hz-Technik, 7-4 Überdrehzahlen, 2-2	Verstärkung Analogausgang 1, 7-37, 14-17 Analoge Eingänge, 7-20, 14-29 Analogeingang 1, 7-20, 14-14
Überprüfung, vor Inbetriebnahme, 5-1	Imax-Regler, 7-34, 14-16
Übersicht Signalverarbeitung Application-I/O, 14-5 Standard-I/O, 14-2	Verwendung, bestimmungsgemäße, 1-2 Verzögerung Digitalausgänge, Application-I/O, 7-44, 14-36
Übertragungs-Zeichenformat, 6-8	W
Überwachungsfunktionen, 7-47	Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen, 4-2
Umin-Einstellung, 7-5	weerselwinkungeri ilik kompensationselmentangen, 4-2
Umschalten, Sollwerte, 7-27	Z
Unipolarer Sollwert, Abgleich, 7-21	zentrale Einspeisung. Siehe Verbundbetrieb
Untere Frequenzbegrenzung, Hochlaufzeit, 14-24	Zubehör, 12-1
Untergrenze Prozeßregler-Ausgang, 14-23	Dokumentation, 12-2
User-Menü, 6-5, 7-54, 14-38 Einfache Inbetriebnahme mit, 5-2 Einträge ändern, 6-5	externer Bremswiderstand, 11-2 Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-11 Übersicht, 12-1 Zwischenkreissicherung, 10-5
ago andon, o o	o



